Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Кафедра радиотехнических систем Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем

Лабораторная работа №2 «Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели»

Группа:	ЭР-15-17
ФИО студента:	Цымбал Г.Р.
ФИО преподавателя:	Корогодин И.В
Оценка:	
Дата:	
Подпись:	

Москва

Цели работы:

- 1) Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- 2) Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
- 3) Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

Приведём схемы блоков формирования дальномерного кода сигнала GPS L1 C/A:




Рисунок 1 – Конфигурация сдвигового регистра G1




Рисунок 2 – Конфигурация сдвигового регистра G2




Рисунок 3 – Структурная схема формирования дальномерного кода

Приведём схемы блоков формирования дальномерного кода сигнала ГЛОНАСС L1 СТ:




Рисунок 4 – Структура регистра сдвига, формирующего дальномерный код




Рисунок 5 — Структурная схема формирования дальномерного кода ПСПД и синхроимпульсов для навигационного радиосигнала

Приведём выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора:

$$I_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k) \cos(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k)$$

$$Q_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k) \sin(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k)$$

Лабораторное исследование

Пункт 1

Отключим шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выберем «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключим. Расстройку опорного сигнала по частоте установим нулевой. На основании ИКД установим параметры схемы формирования ДК. Перенесём схему в отчет. Занесём в отчет вычисленные корреляционные функции. Определим промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала:




Рисунок 6 – Фрейм Настройка генератора




Рисунок 7 — Синфазная компонента корреляционной функции




Рисунок 8 – Квадратурная компонента корреляционной функции




Рисунок 8 – Спектр сигнала

Комментарий к рис. 8:

Промежуточная частота спектра сигнала составляет 6 МГц;

Полоса сигнала по уровню 30 дБ составляет 1 МГц.

Пункт 2

Установим полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенесём корреляционные функции в отчет. Оценим групповое время запаздывания.




Рисунок 9 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 10 – Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц




Рисунок 11 – Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 12 – Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц

Комментарий к рис. 9-10:

Оценим групповое время запаздывания:

 $au=1.46 \cdot au_{chip}$ — При полосе фронтенда 1 МГц;

 $au=0.3 \cdot au_{chip}$ — При полосе фронтенда 6 МГц.

сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.

0.5

1

Пункт 3

В качестве значения полосы фронтенда выберем «6 МГц». Перенесём в отчет наглядный отрезок сигнала. Включим шум. Сравним квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определим отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума: $q_{c/n0} = \frac{P_c}{N_0}$ (приведём к размерности дБГц). Перенесём в отчет отрезок реализации

Рисунок 13 — Отрезок сигнала, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц в отсутствии шума

t, c

1.5

2

2.5

 3×10^{-5}




Рисунок 14 – Отрезок сигнала, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума

Комментарий к рис 13-14:

Квадрат СКО шума
$$\sigma_n^2 = \left(\frac{45}{3}\right)^2 = 225;$$

Мощность сигнала $U_c^2 = 0.95^2 = 0.9025$.

$$\frac{\sigma_n^2}{U_c^2} = \frac{225}{0.9025} = 249.3075 \approx 250 - 0 \text{ MIC}$$

Определим отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума:

$$q_{c/n0} = \frac{P_c}{N_0} = \frac{U_c^2}{\frac{\sigma_n^2}{\Delta F}} = \frac{0.95^2}{\left(\frac{45}{3}\right)^2} \cdot 1 \cdot 10^6 = 4.011 \cdot 10^3 \Gamma$$
ц

$$q_{c/n0,{
m д}{
m Б}{
m \Gamma}{
m u}}=10\log_{10}q_{c/n0}=36.0325$$
 д ${
m Б}{
m \Gamma}{
m u}$




Рисунок 15 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума




Рисунок 15 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума

Пункт 4

Пронаблюдаем за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследуем зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделаем соответствующие записи в отчете.




Рисунок 16 — Синфазная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума




Рисунок 17 — Квадратурная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума




Рисунок 18 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума




Рисунок 19 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума

Комментарий к рис. 15-19:

При увеличении полосы фронтенда увеличивается мощность шумовой составляющей.

Пункт 5

Исследуем влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.




Рисунок 20 — Синфазная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала




Рисунок 21 — Квадратурная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала




Рисунок 22 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала




Рисунок 23 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала




Рисунок 24 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала




Рисунок 25 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала

Комментарий к рис. 20-25:

При наличии квантования с увеличением полосы фронтенда возрастает ошибка квантования, связанная с внутренними шумами квантователя.

Пункт 6

Включим узкополосную помеху, исследуем её влияние на корреляционные суммы. Определим отношение мощности помехи к мощности сигнала.




Рисунок 26 – Синфазная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи




Рисунок 27 — Квадратурная компонента, соответствующая бесконечной полосе фронтенда при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи




Рисунок 28 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи




Рисунок 29 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи




Рисунок 30 — Синфазная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи




Рисунок 31 — Квадратурная компонента, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при наличии шума и квантования АЦП и опорного сигнала, и узкополосной помехи

Комментарий к рис. 26 - 31:

При наличии узкополосной помехи увеличивается уровень сигнальной компоненты, т.к. помеха имеет вид гармонического колебания.




Рисунок 32 — Узкополосная помеха, соответствующая полосе фронтенда 6 МГц в отсутствии опорного сигнала

Комментарий к рис. 31:

Мощность помехи $U_{\pi}^2 = (3.7)^2 = 13.69$;

Мощность сигнала $U_c^2 = 0.95^2 = 0.9025$.

$$\frac{U_{\pi}^2}{U_c^2} = \frac{13.69}{0.9025} = 15.169 - 0\Pi C$$

Пункт 7

Установим нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника проведём исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 33 – Пошаговая модель коррелятора, соответствующая бесконечной полосе фронтенда




Рисунок 34 – Пошаговая модель коррелятора, соответствующая бесконечной полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 35 – Пошаговая модель коррелятора, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц

Вывод: в лабораторной работе исследовались схема формирования дальномерного кода сигнала ГЛОНАСС L1 СТ, а также статистические эквиваленты выходных отсчетов коррелятора. Был изучен ИКД и на его

основании сформирована начальная конфигурация регистра сдвига в схеме формирования дальномерного кода. В п.1 мы пронаблюдали характер корреляционных функций, и он совпадает с теоретическими статистическими эквивалентами выходных отсчётов коррелятора. Также была определена промежуточная частота спектра сигнала и полоса сигнала.

В п.2 определили, что при увеличении полосы фронтенда уменьшается время группового запаздывания.

В п.3 можно отметить, что при добавлении шума синфазная и квадратурная компоненты искажаются, но характер зависимостей остаётся неизменным.

В п.4 отметим, что полоса фронтенда влияет на мощность шумовой составляющей, причём с увеличением полосы фронтенда мощность шумовой составляющей увеличивается.

В п.5 с добавлением квантования АЦП возрастает мощность шумовой компоненты, это обусловлено наличием внутренних шумов квантователя.

В п.б. с добавлением узкополосной помехи в виде гармонического сигнала увеличивается мощность сигнальной компоненты.

В п.7 была рассмотрена пошаговая модель коррелятора при различных значениях полосы фронтенда.