# Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники Кафедра радиотехнических систем

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

### "Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели"

по курсу "Аппаратура потребителей СРНС"

Выполнил: Чиколаев А.В.

Группа: ЭР-12м-21

Бригада: № 1

Проверил: Корогодин И.В.

### 1 Цель и ход работы

### Цель работы:

- 1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
  - 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

#### Домашняя подготовка

1.1 Изучить разделы ИКД ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 С/A, посвященные схемам формирования дальномерного кода. Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете

Формирование дальномерного кода сигнала GPS L1 C/A:




Рисунок 1.1 — Сдвиговый регистр G1




Рисунок 1.2 — Сдвиговый регистр G2




Рисунок 1.3 — Структурная схема формирования дальномерного кода

Формирование дальномерного кода сигнала GPS L1 CT:




Рисунок 1.4 — Регистр сдвига, формирующий дальномерный код




Рисунок 1.5— схема формирования дальномерного кода ПСПД и синхроимпульсов для навигационного радиосигнала

### 1.2 Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора

Так как моделирование производится на ЭВМ, в качестве моделей непрерывных процессов в радиочастотном блоке используются дискретизированные по времени последовательности.

1. Модель шкалы времени

$$\begin{split} t_{k,l} &= t_{k,0} + l \cdot T_d \\ t_{k+1,0} &= t_{k,0} + L \cdot T_d = t_{k,0} + T, \end{split}$$

 $T_d$  — интервал дискретизации;

*T* — интервал накопления в корреляторе

2. Модель сигнала на выходе радиочастотного блока

$$y_{fe,k,l} = K_f \cdot (S_{k,l} + J_{k,l} + n_{k,l}),$$

 $K_f$  — операторный коэффициент передачи цифрового фильтра с заданной полосой,

$$S_{k,l}=A\cdot G_c\left(t_{k,l}- au_k
ight)\cdot\cos\left(\omega_{if}t_{k,l}+\omega_{d,k}lT_d+arphi_k
ight)$$
 — модель полезного сигнала,

$$J_{k,l} = A_j \cdot \cos\left(\omega_j t_{k,l} + \varphi_{j,k}\right)$$
 — модель гармонической помехи,

$$n_{k,l}-$$
 ДБГШ с дисперсией  $\sigma_n^2$ 

3. Модель сигнала на выходе АЦП

$$y_{k,l} = Qu\left(y_{fe,k,l}\right),\,$$

 $Qu\left(\right)$  — нелинейная функция квантования

4. Модель корреляционных сумм:

$$I_{k} = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c} \left( t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k} \right) \cos \left( \omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_{d} + \tilde{\varphi}_{k} \right);$$

$$Q_{k} = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c} \left( t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k} \right) \sin \left( \omega_{k,l} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{k,l} l T_{k} + \tilde{\varphi}_{k} \right);$$

$$Q_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c \left( t_{k,l} - \tilde{\tau}_k \right) \sin \left( \omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k \right).$$

### Лабораторное задание

Отключить шум приемного устройства. В качестве 1.3 значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала




Рисунок 1.6 — Настройка генератора ДК




Рисунок 1.7 — Синфазная компонента корреляционной функции




Рисунок 1.8 — Квадратурная компонента корреляционной функции




Рисунок 1.9 — Спектр сигнала

Промежуточная частота: 6 МГц;

Полоса сигнала: 1 МГц.

# 1.4 Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.




Рисунок 1.10 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 1.11 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 1.12 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 М $\Gamma$ ц




Рисунок 1.13 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 МГц

Групповое время запаздывания:

— При полосе фронтенда 6 МГц:

 $\tau = 0.3 \cdot \tau_{chip}$ 

— При полосе фронтенда 1 МГц:

$$\tau = 1.46 \cdot \tau_{chip}$$

1.5 В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума:  $q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0}$  (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции




Рисунок 1.14 — Сигнал, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц в отсутствии шума




Рисунок 1.15 — Сигнал, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума

Мощность сигнала:

$$U_c^2 = (0.95)^2 = 0.9025$$

СКО шума:

$$\sigma_n \approx 10 \text{ B}$$

Отношение сигнал/шум:

$$q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0} = \frac{U_c^2 \cdot F_d}{2\sigma_n^2} = \frac{0.95^2 \cdot 1 \cdot 10^6}{10^2} = 2.21 \cdot 10^5 = 9.025 \cdot 10^3 \; \Gamma \text{ц}$$
 
$$q_{c/no,\text{дБ}\Gamma \text{ц}} = 10 lg(q_{c/no}) = 10 lg(9.025 \cdot 10^3) \approx 39.55 \; \text{дБ}\Gamma \text{ц}$$




Рисунок 1.16 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.17 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 МГц и при наличии шума

1.6 Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете




Рисунок 1.18 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда и при наличии шума




Рисунок 1.19 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда и при наличии шума




Рисунок 1.20 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.21 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1  ${
m M}\Gamma$ ц и при наличии шума




Рисунок 1.22 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.23 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6  $\mathrm{M}\Gamma$ ц и при наличии шума

По графикам видно, что при увеличении полосы фронтенда увеличивается мощность шумовой составляющей.

## 1.7 Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы




Рисунок 1.24 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.25 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.26 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.27 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6  ${\rm M}\Gamma$ ц, квантовании  ${\rm A}{\rm U}\Pi$  и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.28 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 М $\Gamma$ ц, квантовании АЦ $\Pi$  и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.29 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 М $\Gamma$ ц, квантовании АЦ $\Pi$  и опорного сигнала, а также при наличии шума

При увеличении полосы фронтенда и при наличии квантования возрастает ошибка квантования, которая связана с внутренними шумами квантователя.

## 1.8 Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала




Рисунок 1.30 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.31 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.32 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 М $\Gamma$ ц, квантовании АЦ $\Pi$  и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.33 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.34 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.35 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума

При наличии узкополосной помехи увеличивается уровень сигнальной компоненты в связи с тем, что узкополосная помеха имеет вид гармонического колебания.




Рисунок 1.36 — Узкополосная помеха

Мощность сигнала:

$$U_c^2 = (0.95)^2 = 0.9025$$

Мощность помехи:

$$U_{\Pi}^2 = (3.8)^2 = 14.44$$

Отношение мощности помехи к мощности сигнала:

$$rac{P_\Pi}{P_c} = rac{U_\Pi^2}{U_c^2} = rac{14.44}{0.9025} = 16$$
  $\left(rac{P_\Pi}{P_c}
ight)_{
m дB} = 10 lg\left(rac{P_\Pi}{P_c}
ight) = 10 lg\left(16
ight) pprox 12 \ 
m дB}$ 

1.9 Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора




Рисунок 1.37 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда




Рисунок 1.38 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда 6 М $\Gamma$ ц




Рисунок 1.39 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда 1 МГц

Вывод: в лабораторной работе исследовались схема формирования дальномерного кода сигнала ГЛОНАСС L1 СТ, а также статистические эквиваленты выходных отсчетов коррелятора. Была определена промежуточная частота спектра сигнала и его полоса. Убедились в том, что при увеличении полосы фронтенда уменьшается время группового запаздывания. При добавлении шума синфазная и квадратная компоненты корреляционной функции искажаются. С увеличением полосы фронтенда мощность шумовой составляющей увеличивается. При добавлении квантования АЦП, имеющего внутренние шумы квантования, мощность шумовой компоненты также возрастает. С появлением узкополосной помехи в виде гармонического сигнала, увеличивается мощность сигнальной компоненты.