## НИУ МЭИ Институт радиотехники и электроники Кафедра радиотехнических систем


## Курсовой проект по дисциплине По курсу «Аппаратура потребителей спутниковый радионавигационных

систем»

Группа ЭР-15-14 Сушилина Е.Д.

Москва 2019 Программа RTKCONV позволяет конвертировать бинарный файл в текстовый формат RINEX, в частности получить тектовый nav-файл с эфемеридами GPS.

В RTKCONV задается путь к бинарному файлу, указывается выходной каталог и формат выходных данных. После нажатия кнопки Convert данные записываются в указанную папку.



Pucyнok 1 окно программы RTKCONV

В программе RTKNAVI, нажав кнопку I в строчке Rover, выбирается тип входных данных — файл, в формате NVS BINR, и задаётся путь к файлу BINR\_evening.bin. Производится запуск программы. RTK Monitor позволяет вывести таблицу текущих эфемерид.




Рисунок 2 выбор входных данных в RTKNAVI

Эфемериды собственного спутника по данным RTKNAVI из состава RTKLIB (номер спутника GPS-13).

SAT	PRN	Stati	IODE	IODC	Accı	Hea	Toe			Toc			Ttrans	
G13	13	-	1978	77	0	00	2019/02/13 14:00:00			2019/02/13 14:00:00			2019/05/12 15:28:45	
A (m)			e	i0 (	i0 (deg)		OMEGA0 (d om		(dec	M0 (deg)	deltan (deg		OMEGAdot (d	
26560218.295			0.00372649		55.45549		63.	63.59022		98	98.59776	2.6281E-07		-4.5442E-07
IDOI	Γ (deg	g/s) a	af0 (ns)	af	f1 (ns	/s] af	2 (ns/s	TGD (n	s) BGD	5a(ns	BGD5b(ns	Cuc(rad	1)	Cus(rad)
-1.6964E-08		75068.	3 0.	0.0013		0000	-11.2	0.0		0.0	-1.1921	E-07	9.2611E-06	
Crc(i	Crc(m)		Crs(m)		Cic(r	Cic(rad)		(rad)	Code	Code Flag				
2.0400E+02		-02	-1.1250E+00		-2.4214E-08		08 -1.	3039E-0	7 1	0				

Эфемериды спутника в nav-файле RINEX.

```
13 19 2 13 14 0 0.0 -.750683248043E-04
                                           .125055521494E-11
                                                              .000000000000E+00
     .197890000000E+05 -.112500000000E+01
                                           .458697663186E-08 .172085553352E+01
    -.119209289551E-06
                       .372648658231E-02
                                          .926107168198E-05
                                                              .515366066933E+04
     .309600000000E+06 -.242143869400E-07
                                           .110985872616E+01 -.130385160446E-06
                        .204000000000E+03
                                           .137219495126E+01 -.793104464556E-08
     .967880945155E+00
    -.296083761649E-09
                       .100000000000E+01
                                          .204000000000E+04
                                                             .000000000000E+00
                       .000000000000E+00 -.111758708954E-07
     .240000000000E+01
                                                              .770000000000E+02
     .302719000000E+06
                        .000000000000E+00
```

График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online для временного интервала с 12:00 13.02.19 до 00:00 14.02.19.



Рисунок 3 График угла места собственного спутника от времени

## SkyView по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени.




Рисунок 4 настройки




Рисунок 5 SkyView