Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Кафедра компьютерных систем и программных технологий

## Телекоммуникационные технологии Лабораторная работа №4 Аналоговая модуляция

Выполнил: студент гр.33501/4 Корсков Алексей Проверила: Богач Н.В.

 ${
m Caнкт-}\Pi{
m e}{
m Te}{
m p}{
m бур}{
m F}$ 

#### Цель

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

#### Постановка задачи

- Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- Выполнить амплитудную модуляцию (AM) сигнала по закону  $u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t)) + cos(\omega_0 t + \phi_0)$  для различных значений глубины модуляции М. Используйте встроенную функцию MatLab ammod.
- Получить спектр модулированного сигнала.
- Выполнить модуляцию с подавлением несущей  $u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$ . Получить спектр.
- Выполнить однополосную модуляцию:  $U(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^N M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n) t + \phi_0 + \Phi_0),$  положив n=1.
- Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал
- Рассчитать КПД модуляции  $\eta_A M = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$

#### Теоретическое обоснование

Модуляция — процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала. Амплитудная модуляции — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.

Основными достоинствами амплитудной модуляции являются:

- узкая ширина спектра АМ сигнала;
- простота получения модулированных сигналов.

Недостатками этой модуляции являются:

- низкая помехоустойчивость;
- неэффективное использование мощности передатчика.

Коэффициент полезного действия модуляции определяется по формуле:


$$\eta_A M = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

Модуляция с подавлением несущей частоты - вид модуляции, при которой происходит подавление несущего колебания, что делает КПД модуляции равным 100%. Модуляция с подавлением несущей выполняется по закону:

$$U(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_0)$$

# Ход работы

### 1. Сгенерируем сигнал.



2. Выполним амплитудную модуляцию, используя функцию ammod.




Рис.2 Амплитудная модуляция




Рис.3 Спектр сигнала

3. Выполним модуляцию с подавлением несущей.




Рис.4 Модуляция с подавлением несущей




Рис.5 Спектр сигнала

4. Выполним однополосную модуляцию, используя функцию ssbmod.




Рис.6 Однополосная модуляция




Рис.7 Спектр сигнала

5. Выполним синхронное детектирование и получим исходный однополосный сигнал.




Рис.8 Сигнал после синхронного детектирования




Рис.9 Спектр сигнала

6. Найдем КПД амплитудной модуляции. КПД = 0.0196

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы исследована амплитудная модуляция/демодуляция сигнала. Основная мощность передаваемого информационного сигнала намного меньше мощности несущего колебания, поэтому амплитудная модуляция имеет низкий КПД. При подавлении несущей КПД модуляции равно 100%.