

Unirack-1 — названия контактов (клеммник)

Реле (выходы)

Клемма	Название	Английское имя	Контакт	После подачи питания
Реле 1	Розетка 1	PowerOutlet1	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 2	Розетка 2	PowerOutlet2	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 3	Розетка 3	PowerOutlet3	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 4	Розетка 4	PowerOutlet4	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 5	Блок питания 1	PowerSupply1	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 6	Блок питания 2	PowerSupply2	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 7	Вентиляторы	FAN	НЗ	ВКЛ (запитано)
Реле 8	Выход на контактор	ToContactor	НО	ВЫКЛ

Цифровые входы (замыкание на GND/DGND)

Клемма	Название	Английское имя	Примечание
DI3	Цифровой вход 1	DigitalInput1	
DI4	Цифровой вход 2	DigitalInput2	
DI5	Цифровой вход 3	DigitalInput3	
DI6	Сброс настроек	Reset	Замкнуть на ~2 с → сброс IP на 192.168.1.100
DI7	Дверь 1	Door1	Замкнут = дверь закрыта
DI8	Дверь 2	Door2	Замкнут = дверь закрыта

DI1, DI2 — не выведены, не используются.

Измеритель электропитания (EnergyMonitor)

Подключается измеритель питания (опционально, например PZEM-004T).

Клемма	Назначение
EM TX	Передача данных (→ RX измерителя)
EM RX	Приём данных (→ TX измерителя)
+5	Питание измерителя 5 В
GND	Земля

Датчик температуры (TemperatureSensor)

Параллельно подключаются датчики DS18B20 (3 шт. в комплекте). Общий резистор 4.7 кОм между TS Data и VDD.

Клемма	Назначение
TS Data	Данные 1-Wire (жёлтый/белый провод)
VDD	Питание 3.3 В (красный провод)
GND	Земля (чёрный провод)

Датчик температуры и влажности (TempHumSensor)

Подключается датчик DHT22 (1 шт. в комплекте).

Клемма	Назначение
THS Data	Данные
VDD	Питание 3.3 В
GND	Земля

Прочее

Клемма/разъём	Назначение
GND / DGND	Общая земля цифровых входов
Ethernet (RJ45)	Сеть, веб-интерфейс http://192.168.1.100
Питание платы	Согласно маркировке на корпусе