
١.



الف) ابتدا برای هر استیت وجود fixed point و unique بودن آن را بررسی میکنیم بررسی استیت ۱:

- transition) از استیت ۱ با ورودی ۲ خروجی ۲ است. (transition از ۱ به ۲)
- Uniqueness: از استیت ۱ یک transition دیگر هم داریم که ورودی و خروجی برابر نیستند (با ورودی (۱ و و دی است) پس fixed point نیست.

بنابراین استیت unique fixed point ۱ دارد.

بررسی استیت ۲:

- Existence: از استیت ۲ با ورودی ۳ خروجی ۳ است.(transition از استیت ۲ به ۳)
- Uniqueness: از استیت ۲ یک transition دیگر هم داریم که ورودی و خروجی برابر نیستند (ورودی او دروجی ۲) پس fixed point نیست.

بنابراین استیت unique fixed point ۲ دارد.


بررسی استیت ۳:

- transition: از استیت ۳ با ورودی ۱ خروجی ۱ است. (transition از ۳ به ۱)
- Uniqueness: از استیت ۳ یک transition دیگر هم داریم که ورودی و خروجی برابر نیستند(ورودی (۲و۳) و خروجی ۱) پس fixed point نیست.

بنابراین استیت unique fixed point دارد.

پس مدل خوش ساخت است. (با فرض اینکه default transition نداریم زیرا اگر داشته باشیم دیگر در هر استیت شرط unique بودن برقرار نمیشود و مدل دیگر خوش ساخت نمیشود.)

ب) بنابر این می تو ان ماشین حالت قسمت الف را به این شکل نشان داد:




یس خروجی ۱۰ واکنش اول:

ج) بله زیرا در هر استیت اگر ورودی unknown باشد خروجی مشخص است. (در استیت ۱ خروجی ۲ است و میتوان بلافاصله نتیجه گرفت ورودی ۲ است. در استیت ۲ خروجی ۳ است و میتوان بلافاصله نتیجه گرفت ورودی ۳ است و در استیت ۳ خروجی ۱ است و میتوان بلافاصله نتیجه گرفت ورودی ۱ است)

٦

الف) برنامه ها و منابع سخت افزاری اغلب به عنوان trusted یا trusted طبقه بندی میشوند. در برنامه امتیازات بیشتری مجاز است: توانایی تغییر مکانهاش مشخصی از حافظه، دسترسی به ادوات io و غیره. برنامههای untrusted مجاز به اجرای مستقیم برنامههای trusted نیستند زیرا اگر مجاز بودند ممکن بود سطح بالاتری از اعتماد را برای خود می گرفتند که این سطح بالاتر به آنها اجازه می داد عملیاتی انجام دهند که مجاز نیستند سیستم باید بتواند سطح اعتماد یک برنامه را قبل از دادن وضعیت قابل اعتماد به آن برنامه تعیین کند. می توان از امضای دیجیتالی برای برنامه استفاده کرد تا مشخص شود که از یک منبع قابل اعتماد آمده است.با این حال، کلید عمومی مورد استفاده برای بررسی امضای دیجیتال خود باید قابل اعتماد باشد.ما باید مطمئن باشیم که دشمن کلید عمومی را تغییر نداده است تا بتواند امضاها را جعل کند. قابل اعتماد بودن کلید عمومی مستلزم ارزیابی سطح اعتماد منبع آن است که پس از آن باید قابل اعتماد بودن کلید عمومی مستلزم ارزیابی اعتماد باشد. در نهایت، ارزیابی اعتماد بودن کلید عمومی مستلزم ارزیابی اعتماد باشد. در نهایت، ارزیابی اعتماد بودن کلید به یک root of trust و باید باید به باید به باید به باید ور شهایت، ارزیابی اعتماد باید به باید باید به باید ور شال بعدی توضیح داده شد، جاید به باید به باید باید ور مانزار ایزار امضا شده و کلید عمومی مرتبط در سخت افزار غیرقابل تغییر است.

ب) کارت های هوشمند به طور گسترده ای برای تراکنش هایی که شامل پول یا سایر اطلاعات حساس است استفاده می شود. یک تراشه کارت هوشمند باید چندین محدودیت را برآورده کند: باید ذخیره سازی ایمن برای اطلاعات فراهم کند. باید اجازه دهد برخی از آن اطلاعات تغییر کند. باید در سطوح انرژی بسیار پایین کار کند. و باید با هزینه بسیار کم ساخته شود. تصویر زیر معماری یک کارت هوشمند معمولی [NXP14] را نشان می دهد. تراشه کارت هوشمند به گونه ای طراحی شده است که فقط در صورت استفاده از منبع تغذیه خارجی کار کند.



واحد io به تراشه اجازه می دهد تا با یک ترمینال خارجی صحبت کند. هم می توان از کنتاکت های الکتریکی سنتی و هم ارتباطات غیر تماسی استفاده کرد. CPU برای محاسبات به RAM دسترسی دارد اما از حافظه غیر فرار نیز استفاده می کند. یک رام ممکن است کارت بخواهد برخی از داده ها یا کند. یک رام ممکن است کارت بخواهد برخی از داده ها یا برنامه ها را تغییر دهد و آن مقادیر را حتی در صورت عدم استفاده از برق حفظ کند. یک رام قابل برنامه ریزی با قابلیت پاک شدن الکتریکی (EEPROM) اغلب برای این حافظه غیر فرار به دلیل هزینه بسیار پایین آن استفاده می شود. مدار تخصصی استفاده می شود که سیگنال های

نوشتن حتی در طول عملیات CPU پایدار هستند [Ugo86]. یک واحد رمزنگاری، همراه با یک کلید که ممکن است در ROM یا سایر حافظه های دائمی ذخیره شود، رمزگذاری و رمزگشایی را فراهم می کند.

ج) ARM TrustZone [ARM09] به ماشینها اجازه میدهد تا با واحدهای زیادی طراحی شوند که میتوانند در یکی از دو حالت عادی یا ایمن کار کنند. پردازندههای دارای TrustZone یک بیت وضعیت NS دارند که تعیین میکند در حالت امن یا عادی کار کند. گذرگاهها، کنترلکنندههای DMA و کنترلکنندههای کش نیز میتوانند در حالت امن کار کنند.

Tigbee پروتكل APL و NWK پروتكل Zigbee

ZigBee [Far08] دو لایه را بالای لایه های PHY و MAC 802.15.4 تعریف می کند: <u>لایه NWK خدمات شبکه</u> را ارائه می دهد و لایه APL خدمات در سطح برنامه را ارائه می دهد.

لایه ZigBee NWK سرویسهای شبکه را ارایه میدهد، ورود و خروج دستگاهها را به شبکه و از شبکه مدیریت میکند. لایه NWK در اداده لایه NWK استقال اسکند. لایه NWK در اداده را ارائه می دهد. نهاد مدیریت لایه NWK) خدمات انتقال داده را ارائه می دهد. نهاد مدیریت لایه NWK) خدمات مدیریتی را ارائه می دهد. یک پایگاه اطلاعات شبکه (NIB) مجموعه ای از ثابت ها و ویژگی ها را در خود جای داده است. لایه NWK همچنین یک آدرس شبکه برای دستگاه تعریف می کند.

لایه NWK سه نوع ارتباط را فراهم می کند: یخش، چندیخشی و یونیکست.

یک پیام پخش توسط هر دستگاه در کانال پخش دریافت می شود. پیام های چند پخشی به مجموعه ای از دستگاه ها ارسال می شوند. یک پیام پیام دریافت می شوند. یک پیام در بیام unicast، نوع پیش فرض ارتباط، به یک دستگاه ارسال می شود.

به طور کلی یک پیام ممکن است از طریق چندین پرش در شبکه به مقصد خود برسد. هماهنگ کننده یا روتر Zig Bee یک فرآیند مسیریابی را برای تعیین مسیر از طریق شبکه ای که برای برقراری ارتباط با یک دستگاه استفاده می شود، انجام می دهد. انتخاب مسیر را می توان با عوامل متعددی هدایت کرد: تعداد پرش یا کیفیت پیوند. لایه NWK تعداد پرش هایی را که یک فریم معین مجاز به حرکت است، محدود می کند.

لایه ZigBee APL شامل یک چار چوب برنامه کاربردی، یک زیر لایه یشتیبانی برنامه (APS) و یک شی دستگاه کاربردی، یک زیر لایه یشتیبانی برنامه هدیریت شوند که هر کدام برای یک (ZigBee (ZDO) است. چندین شی برنامه ممکن است توسط چار چوب برنامه مدیریت شوند که هر کدام برای یک برنامه متفاوت است. APS رابط خدماتی را از لایه NWK به اشیاء برنامه ارائه می دهد. APS و چار چوب برنامه فراهم می کند.

ZigBee تعدادی پروفایل برنامه را تعریف می کند که یک برنامه خاص را تعریف می کند. شناسه برنامه توسط ZigBee Alliance صادر می شود. نمایه برنامه شامل مجموعه ای از توضیحات دستگاه است که ویژگی ها و وضعیت دستگاه را نشان می دهد. یکی از عناصر توضیحات دستگاه نیز به خوشه ای اشاره می کند که از مجموعه ای از ویژگی ها و دستورات تشکیل شده است.


۴.

الف) ابتدا سراغ simulink میرویم و با صفحه زیر مواجه میشویم:




> HDL Coder


از بین موارد بالا مورد آخر یعنی fixed-step, single-rate را طبق صورت سوال انتخاب میکنیم. پس از انتخاب آن این صفحه شامل یک جمع کننده را داریم:




برای تولید کد C به قسمت modeling و سپس بخش تنظیمات میرویم. در قسمت code generation میتوان زبان کد تولیدی را انتخاب کرد:





سپس به قسمت report می رویم و دو گزینه اول را تیک میزنیم:



build روی embedded coder کلیک میکنیم تا تب c code باز شود. در این تب با کلیک بر روی apps در تب apps کد c تولید میشود و report هم نشان داده میشود:







همان طور که میبینیم این کد شامل ۴ فایل است: ۲ هدر و ۲ فایل <u>c. در بخش model files دو فایل هدر و c میبینیم که در اصل کد این مدلی هستند که ما طراحی کردیم. Ert_main کد main ما است و ساختارش خیلی شبیه به همان کدهای امبددی است که تا الان میزدیم. کد main شامل یک بخش initialization است:</u>

```
/* Initialize model */
adder_initialize();
```

که مقدار دهی های اولیه مدل ما را انجام میدهد بر اساس چیز هایی که خودمون مشخص کردیم. همچنین در کامنتهای کد نوشته شده است که پریود ۲.۰ ثانیه است (با کلاک سیستم کار میکند) اگر تابع onestep را طبق پریود کلاک فراخوانی کنیم مثل این است که مدل یک بار اجرا میشود و خروجی ها به ما داده میشود.

بسته پشتیبانی Simulink برای آردوینو کد بلادرنگ تولید نمی کند به طور کلی، از حالت external می توان برای نظارت بر داده های سیگنالی که از آردوینو می آید استفاده کرد، زیرا کد تولید شده برای مدل روی برد اجرا می شود. در حالت external می توان سیگنالها را با بلوک «To Workspace» به فضای کاری پایه وارد کرد، همانطور که در بیوند مستندات زیر توضیح داده شده است:

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/358575-how-to-use-simulink-and-ar duino-real-time-communication


منبع

هر چند که با اجرای تابع onestep در یک لوپ بینهایت میتوان مدل را در فواصل زمانی کم پیوسته اجرا نمود.

```
/* Attach rt_OneStep to a timer or interrupt service routine with
 * period 0.2 seconds (base rate of the model) here.
 * The call syntax for rt_OneStep is
 *
 * rt_OneStep();
 */
```


ب) ابتدا لازم است مطابق آنچه از ما خواسته شده است مدل را تغییر دهیم. خروجی های \$1,\$2,\$\$G,\$\$D1,\$D2 به همین منظور تعریف و اضافه شدهاند. وقتی وارد استیت ۱ میشویم 1=13 میشود و وقتی از آن خارج میشویم برابر ۰ میشود. به همین ترتیب برای باقی خروجی ها هم داریم.

در ابتدا وقتی ران میکنیم وارد استیت ۱ و G میشویم و میبینیم به درستی استیت های مربوطه ۱ شدند. داریم:







سپس وارد استیت D1 و ۲ میشویم و میبینیم متغیرهای مربوطه به درستی آپدیت شدند:






سپس b=1 میشود که استیت را عوض نمیکند.






سپس وارد استیت D2 میشویم و میبینیم متغیرهای مربوطه به درستی آپدیت شدهاند.






بعد با ۱ شدن b وارد استیت ۱ میشویم و متغیرهای مربوطه به درستی آپدیت میشوند:




Symbols				
□ 5 □ Filter				
TYPE	NAME	VALUE	PORT	
450	а	0	1	
450	b	1	2	
L	е	0	3	
ĘŞ.	d	0	4	
101	С	1		
101	s2	0		
101	s1	1		
101	sG	0		
101	sD1	0		
101	sD2	1		
>	Α			

در ادامه مدام بین استیت ۱ و ۲ جابجا میشود و در نتیجه \$1,52 هم ۱ و ۱ میشوند.






در ادامه با ۱ شدن d وارد استیت G میشویم و میبینیم G شده است:



Symbols				
□ Selection Triller				
TYPE	NAME	VALUE	PORT	
الإل	а	0	1	
<u> </u>	b	0	2	
Fill.	е	0	3	
الإ	d	1	4	
101	С	1		
101	s2	1		
101	s1	0		
101	sG	1		
101	sD1	0		
101	sD2	0		
>	Α			


به این ترتیب درستی تغییر ایجاد شده در مدل چک شد.

سپس لازم است برای استیت چارت اینپوت و اوت پوت به شکل خواسته شده تعریف کنیم:



سپس به قسمت apps رفته و embedded coder را انتخاب میکنیم و در تب c code وارد قسمت تنظیمات می شویم.

از منوی سمت چپ hardware implementation را انتخاب میکنیم و board را روی arduino uno میگذاریم.



و در نهایت کد تولید میشود. فایلهای مختلفی وجود دارد برای مثال تصویر بخشی از کدهای فایل q4b.c را میبینم: اجزای کد:

در فایل $q4b_c$ دو استراکت برای ورودی و خروجی تعریف شده است.

```
/* External inputs (root inport signa
ExtU_q4b_T q4b_U;

/* External outputs (root outports fe
ExtY_q4b_T q4b_Y;
```

همچنین در تابع step مقدار دهی به خروجی ها طبق شرطها انجام شده است.

```
if (q4b_DW.is_active_c3_q4b == 0U) {
   q4b_DW.is_active_c3_q4b = 1U;

/* Outport: '<Root>/s1' */
   q4b_Y.s1 = 1.0;
   q4b_DW.is_B = q4b_IN_state1;

/* Outport: '<Root>/sG' */
   q4b_Y.sG = 1.0;
   q4b_DW.is_C = q4b_IN_G;
} else {
```

در فایل ert_main.c ابتدا تو ابع مقدار دهی اولیه فراخوانی شدهاند سپس در یک حلقه تا زمانی که stoprequest در فایل True نشود لوپ arduino اجرا میشود.

در دیگر فایلها برای مثال در فایل rwt_types میبینیم که تایپها تعریف شدهاند.

```
((uint8_T)1U)
#define q4b_IN_D
#define q4b_IN_D1
                                       ((uint8_T)1U)
#define q4b_IN_D2
                                       ((uint8_T)2U)
#define q4b_IN_G
                                       ((uint8_T)2U)
#define q4b_IN_NO_ACTIVE_CHILD
                                      ((uint8_T)0U)
#define q4b_IN_state1
                                      ((uint8_T)1U)
#define q4b_IN_state2
DW_q4b_T q4b_DW;
ExtU_q4b_T q4b_U;
ExtY_q4b_T q4b_Y;
static RT_MODEL_q4b_T q4b_M_;
RT_MODEL_q4b_T *const q4b_M = &q4b_M_;
void q4b_step(void)
 if (q4b_DW.is_active_c3_q4b == 0U) {
   q4b_DW.is_active_c3_q4b = 1U;
```

ج)راه های مختلفی برای دریافت ورودی و خروجی مدل با استفاده از کد تولید شده توسط متلب برای آردوینو وجود دارد. برخی از روش های رایج عبارتند از:

 ارتباط سریال: کد آردوینو را می توان برای دریافت داده های ورودی از پورت سریال و ارسال داده های خروجی از طریق همان پورت برنامه ریزی کرد. سپس متلب می تواند با برد آردوینو با استفاده از رابط سریال برای ارسال داده های ورودی و دریافت داده های خروجی ارتباط برقرار کند. 2. ورودی های آنالوگ و دیجیتال: برد آردوینو دارای چندین پایه ورودی آنالوگ و دیجیتال است که می توان از آنها برای اتصال سنسورها یا سایر دستگاه های ورودی استفاده کرد. کد MATLAB را می توان طوری برنامه ریزی کرد که مقادیر ورودی را از این پین ها بخواند و از آنها به عنوان ورودی مدل استفاده کند.

3. خروجی های PWM: برد آردوینو چندین پایه خروجی PWM (Pulse Width Modulation) نیز دارد که می توان از آنها برای کنترل موتورها یا سایر دستگاه های خروجی استفاده کرد. کد MATLAB را می توان طوری برنامه ریزی کرد که سیگنال های PWM را به این بین ها ارسال کند تا خروجی مدل را کنترل کند.

4. ارتباط I2C یا SPI: برد آردوینو از پروتکل های ارتباطی I2C و SPI نیز پشتیبانی می کند که می توان از آنها برای برقراری ارتباط با دستگاه های دیگر مانند سنسور ها یا نمایشگر ها استفاده کرد. کد MATLAB را می توان طوری برنامه ریزی کرد که از طریق برد آردوینو با این دستگاه ها ارتباط برقرار کند تا داده های ورودی را دریافت کند یا داده های خروجی را نمایش دهد.

به طور کلی، روش خاصی که برای دریافت ورودی و خروجی مدل استفاده می شود، به نیاز های خاص برنامه و اجزای سخت افزاری مورد استفاده بستگی دارد.

بسته پشتیبانی MATLAB برای آردوینو لیستی از توابع را ارائه می دهد که امکان دسترسی به ورودی ها و خروجی های دیجیتال و آنالوگ را فراهم می کند. • writeDigitalPin: روی یک خروجی دیجیتال می نویسد. • readDigitalPin: یک ورودی دیجیتال را می خواند. •writePWMDutyCycle: در یک خروجی PWM مینویسد duty cycle در 1-0 ولت موثر). ولت موثر). readVoltage: ورودی آنالوگ را می خواند.

د) لازم است ابتدا سراغ فایل q4b.c برویم و تمام include ها را با کد آنها جایگزین کنیم. سپس کد را در بخش step سایت tinitialize می گذاریم و دو تابع setup و loop را کامل میکنیم. تابع initialize و تابع step و تابع را در لوپ فراخوانی میکنیم.

در مدار زیر مشخص است که پین های ۲و ۳و ۴و ۵ برای ورودی در نظر گرفته شده است. در کد نیز داریم:

```
int a = 2;
int b = 3;
int d = 4;
int e = 5;
```


```
pinMode(a, INPUT);
pinMode(b, INPUT);
pinMode(d, INPUT);
pinMode(e, INPUT);
```

همچنین پینهای ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲ برای خروجی در نظر گرفته شده است. در کد نیز داریم:

```
int s1 = 8;
int s2 = 9;
int sG = 10;
int sD1 = 11;
int sD2 = 12;
```

```
pinMode(s1, OUTPUT);
pinMode(s2, OUTPUT);
pinMode(sG, OUTPUT);
pinMode(sD1, OUTPUT);
pinMode(sD2, OUTPUT);
```

q4b_U استراکت ورودی و q4b_Y استراکت خروجی ما هستند و از توابع digitalRead و digitalWrite آردوینو برای خواندن و نوشتن ورودی و خروجی استفاده می کنیم. در ادامه طرح مدار و لینک آن را مشاهده میکنید.



لینک:

https://www.tinkercad.com/things/gbExf3XuCj5-magnificent-curcan-elzing/editel?tenant=circuits

تست: ابتدا باید وارد s1 و sG بشویم که چراغ های مربوطه به درستی روشن میشوند. بقیه حالات هم به همین ترتیب درست است.

