# Tema 2: Técnicas de acceso y control de enlace

# Caracterización y servicios del nivel de enlace

#### Capa de enlace

- Objetivo: transferir los datos de la capa de red de un equipo a la capa de red de otro equipo con el que tiene conexión directa
- Servicios:
  - Control de acceso al medio:
    - En enlaces punto a punto: se debe garantizar el envío de bits de un extremo a otro
    - En enlaces de difusión: hay que controlar el acceso al medio compartido
  - Control de errores
    - Debe ser capaz de <u>detectar</u> errores producidos en el envío, transmisión o recepción de mensajes
      - Bits de paridad: se añade un bit de paridad al final del bloque de datos
      - Comprobación de paridad: Detecta errores de un bit (o un nº impar de bits)
      - Checksum: se suele aplicar cuando se reciben bloques de caracteres, en lugar de caracteres aislados
      - CRC (Cyclic Redundancy Check)
    - Debe ser capaz de <u>corregir</u> los errores cuando se detecten errores
    - Se usan técnicas de redundancia
  - Control de flujo: Se usa para evitar que el emisor envíe más datos al receptor de los que éste es capaz de almacenar para su posterior tratamiento (Técnicas: buffers, confirmaciones positivas...) (Protocolos: parada y espera, ventana deslizante)
  - Ventana deslizante
    - Para el emisor: una ventana (de emisión) es el conjunto de paquetes que se pueden enviar sin esperar confirmación
    - Para el receptor: una ventana (de recepción) es el conjunto de paquetes que debe estar preparado para recibir en cualquier momento
    - Dentro de la ventana de emisión puede haber tramas enviadas no confirmadas y tramas sin enviar
  - o 3 protocolos básicos (se pueden usar a alto o bajo nivel):
    - Protocolo de <u>parada y espera</u> (stop-and-wait)
      - Se transmite un segmento
      - El receptor envía una confirmación
      - El emisor no envía el siguiente segmento hasta que recibe la confirmación (ACK)
      - Problemas en las comunicaciones: pérdida de la trama enviada,
        ACK
      - Alternativa de mejora pipelining: enviar más de un mensaje consecutivamente, sin esperar confirmaciones de los anteriores

- Protocolo <u>Go-Back-N</u> (Adelante- Atrás N)
- Protocolo de <u>repetición selectiva</u> (selective repeat)
  - Sólo se retransmiten aquellas TRAMAS NO CONFIRMADAS (pero las tramas pueden llegar fuera de orden)

### Redes de acceso múltiple

En las redes de área local:

- No se suelen usar enlaces punto a punto, sino enlaces multipunto, acceso múltiple o de difusión
- Es necesario un protocolo que controle el acceso de las estaciones conectadas a ese enlace compartido

El control de los accesos a un medio compartido lo lleva a cabo un protocolo MAC (Medium Access Control)

Dos tipos de control de acceso:

- Una de las estaciones se encarga de controlar el acceso, siempre la misma (Centralizado)
  - o Ventajas: mayor control de los accesos, lógica de acceso relativamente sencilla...
  - o Inconvenientes: poca tolerancia a fallos, cuellos de botella...
- Todas las estaciones se encargan de controlar el acceso (Descentralizado/Distribuido)

2 formas de asignar el enlace:

- Estática: se dedica una capacidad dada a cada conexión
- Dinámica: para responder a solicitudes inmediatas
  - o Round Robin: cada estación tiene un turno u oportunidad para transmitir, que puede ser utilizada o no
  - o Estrategia de reserva: el tiempo se divide en intervalos de tiempo discretos
  - Estrategia de competición: Todas las estaciones compiten por acceder al medio (puede haber colisiones)

# Redes de acceso múltiple con detección de portadora (Ethernet)

**Detección de portadora (carrier sense)**: Consiste en detectar la señal portadora, <u>antes de</u> transmitir para determinar si el enlace está en uso o no antes de enviar

**CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**: se basa en que las estaciones abortan la transmisión tan pronto como detectan una colisión

- Funcionamiento:
  - o Cuando se quiere transmitir
    - Si el canal está libre, se transmite
    - Si el canal está ocupado, se espera hasta que esté libre (1- persistencia)
  - Si se detecta colisión

- Se transmite una señal corta de interferencia para informar al resto de estaciones (señal de jamming)
- Y se espera un tiempo aleatorio antes de empezar de nuevo

### CSMA-CD: Algoritmo de retroceso exponencial binario (Backoff)

- Se utiliza para definir las esperas en caso de colisión
- Si el paquete ha colisionado n < 16 veces seguidas

### Redes de área local IEEE 802

MAC (Medium Access Control): regula el acceso al canal dando a cada nodo la posibilidad de transmitir sus paquetes

LLC (Logical Link Control): proporciona los servicios de transmisión de paquetes entre nodos (un mismo LLC puede residir sobre distintos protocolos MAC)

## Redes inalámbricas (Wi-Fi y Bluetooth)

SSID (Service Set IDentifier): nombre que identifica una red inalámbrica WIFI, formado por un máx de 32 caracteres. Los dispositivos que quieren comunicarse entre sí, deben tener el mismo SSID

### **Formulario**

Eficiencia = T envío útil/ T total

T trans = L/R

(L: tamaño del paquete, R: velocidad de transmisión)