Διασύνδεση Μνήμης

Σχεδιαστε το κυκλωμα που συνδεει έναν επεξεργαστη cpu με 8bit διαυλο με τεσερεις μνημες 16bit διαυλο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ο μισος συνολικος χώρος στο κύκλωμα.

Με άλλα λόγια:

1) Μικροϋπολογιστής με 16-bit δίαυλο διευθύνσεων και 8-bit δίαυλο δεδομένων, στον οποίο έπρεπε να συνδέσουμε τέσσερις μνήμες που συνολικά να πιάνανε το 50% της μέγιστης διαθέσιμης μνήμης.

Με άλλα λόγια:

1. 4 μνήμες 16 bit address bus να το συνδέσω με τυπικό μικρουπολονιστή data bus 8 bits. Συνολική γωρητικότητα, μνημών

Με άλλα λόγια:

1. 4 μνήμες 16 bit address bus να το συνδέσω με τυπικό μικρουπολογιστή data bus 8 bits. Συνολική χωρητικότητα μνημών στο 50% 2.

Λύση:

Ο μικρουπολογιστής μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει $2^16 = 64$ KB μνήμης . Οπότε θα χρειαστούμε τέσσερις μνήμες συνολικής χωρητικότητας 64/2 = 32KB. Οπότε θα έχουμε μνήμες χωρητικότητας 32/4 = 8KB η καθεμία.

Πίνακας χαρτογράφησης

Μνήμη	Μέγεθος	Πεδίο Διεύθυνσης		
RAM1	8KB	0000 0000 0000 0000		
		0001 1111 1111 1111		
RAM2	8KB	0010 0000 0000 0000		
		0011 1111 1111 1111		
RAM3	8KB	0100 0000 0000 0000		
		0101 1111 1111 1111		
RAM4	8KB	0110 0000 0000 0000		
		0111 1111 1111 1111		


Αφου θα χρησιμοποιήσουμε την μισή μνήμη που μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει ο μικροϋπολογιστής δεν θα χρειαστούμε το πιο σημαντικό ψηφίο.

Συγκεκριμένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 2° και 3° πιο σημαντικά ψηφία για να ξεχωρίσουμε τις μνήμες.

Πίνακας αληθείας σημάτων επιλογής

	A ₁₄	A ₁₃	Μνήμη
1	0	0	RAM1
2	0	1	RAM2
3	1	0	RAM3
4	1	1	RAM4

Κύκλωμα Λογικής



2) Στο Ζ80 PIO να γράψεις τις λέξεις που χρειάζεται για να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας ένα (Mode 1) και να εξηγήσετε τι κάνει το κάθε bit.

Με άλλα λόγια:

Pio mode 1 να βρω όλα τα words και να εξηγήσω κάθε bit

Με άλλα λόγια:

Pio mode 1 να βρω όλα τα words και να εξηγήσω κάθε bit

Λύση:

Για να θεσω το Z80 PIO σε Mode 1 θα χρειαστώ 3 λέξεις.

1. Λέξη ελέγχου κατάστασης: 01ΧΧ1111

Θέτω τα 2 πιο σημαντικά bit σε 01 ώστε να τεθει σε mode 1 το PIO.

Τα 4 λιγοτερο σημαντικα bit υποδεικνύουν τη λέξη κατάστασης που θα οριστεί.

2. Λέξη ελέγχου διακοπής: ΧΧΧΧΟ111

Επειδή δεν αναφέρεται κάτι για interrupt control , δεν εχει σημασία τι θα βαλουμε στο πιο σημαντικό bit οπότε το αφήνουμε X

Τα επόμενα 3 πιο σημαντικά bit εχουν νόημα μονο στο mode 3 του PIO.

Τα 4 λιγοτερο σημαντικά bit υποδεικνύουν τη λέξη ελέγχου διακοπής.

3. Λέξη ελέγχου κάλυψης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Τα bit καθορίζουν ποιο ακροδεκτες θα χρησιμοποιηθούν για να γινει το interrupt , μπορουμε να θέσουμε όποιον θέλουμε.

Παρόμοια Άσκηση:

Προγραμματισμος PIO σε mode 1 και μεταβαση σε mode 2. Να γραφουν ολες οι λεξεις

Για να αλλάξει σε mode 2 θα χρειαστεί να εισάγουμε 1 λέξη , την λέξη ελέγχου κατάστασης όπου τα πρώτα δύο bit δείχνουν ότι θεσαμε το PIO σε mode 2 και τα τεσσερα τελευταία bit δειχνουν ότι η λέξη είναι λέξη ελέγχου κατάστασης.

Οπότε τα bit θα είναι 10XX1111

Prescaler

4ο θέμα Σχεδιάστε και περιγράψτε τη λειτουργία του <u>prescaler</u> στον <u>μικροελεγκτή</u> <u>ATiny</u> 2313

Με άλλα λόγια:


4 σχεδιασμός και εξήγηση prescaler Atiny

Λύση:

Ένας prescaler είναι ένας διαιρέτης συχνότητας που μειώνει την συχότητα του εσωτερικού ρολογιού σε έναν μικροελεγκτή.

Για μια συχνότητα F(CLOCK)=4MHz, αν η τιμή του PRESCALER είναι $FA0_{16}$, τότε η συχνότητα του εσωτερικού ρολογιού θα είναι $F(Internal\ Clock)=4MHz$ / 4000=1kHz. (αφού $FA0_{16}=4000_{10}$)

Prescaler: ATtiny2313




Σήμα εντολής


Σχεδιάστε και εξηγήστε το σήμα της εντολής LD D, EB

Λύση :

2 κύκλοι




Παρόμοια Άσκηση:



Λύση :

3 κύκλοι






Παρόμοια Άσκηση:

1 χρονοδιάγραμμα LD C , 19H

Λύση :

2 κύκλοι




Παρόμοια Άσκηση:

3) Να σχεδιαστούν και να εξηγηθούν τα διαγράμματα χρονισμού στο Z80 για την εντολή LD D, 0xBC.

Λύση :

2 κύκλοι




Interrupt

Σχεδιασμος κι επεξηγηση χρονοδιαγραμματος για interrupt

Με άλλα λόγια :

2 χρονοδιάγραμμα σήμα διακοπή INT~


Λύση :



Σχεδιασμος διαγραμματος κι επεξηγηση reset συνδεδεμενο με αντισταση στην τροφοδοσια και με πυκνωτη στο εδαφος

Λύση:

Reset που καθυστερεί σε σχέση με την τροφοδοσία



- Το Reset είναι συνδεδεμένο μέσω μιας αντίστασης στην τάση τροφοδοσίας και μέσω ενός πυκνωτή στη γη.
- Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η τάση τροφοδοσίας δεν φτάνει απότομα στην τελική τιμή της.


Παρόμοιο θέμα:

3ο θέμα να περιγράψετε πως κάνουμε <u>επανεκίνιση</u> σε έναν <u>μικροελενκτή</u> με εξωτερική λογική

Με άλλα λόγια:

3 εξωτερική λογική για reset μικροελεγκτή

Λύση:




Προγραμματισμός Arduino

Ultrasonic sensor module που υπολογίζει την απόσταση από αντικείμενα μπροστά του.

4) Έστω ένα Ultrasonic Sensor Module για τη μέτρηση αποστάσεων, στο οποίο γράφεις κώδικα για Arduino Uno και κάνεις ένα γρήγορο διάγραμμα του κυκλώματος

Πρόγραμμα arduino να υπολογίσω την απόσταση που λαμβάνουν αισθητήρες



Λύση:


```
#include "SR04.h"

SR04 sr04 = SRO4(11,12);

void setup () {
    Serial.begin( 9600 );
}

long distance;

void loop() {
    distance = sr04.Distance();
    Serial.print( distance );
    Serial.println( "cm" );
}
```




Παρόμοια Άσκηση

Προγραμματισμος Arduino Uno για ενα απλο διακοπτη(αναγνωριση φωνης)

Λύση:

[δεν ξέρω]

Stack pointer



Λύση:

Ο reall μειώνει τον δείκτη στοίβας κατά 2

Το push μειώνει τον δείκτη στοίβας κατά 1

Ο LDΙ δεν επηρεάζει τον δείκτη στοίβας

Άρα ο δείκτης στοίβας θα είναι 3 μονάδες κάτω από την αρχική του τιμή.

Παρόμοια άσκηση:

5) Μικρό πρόγραμμα με τη στοίβα σε μικροελεγκτές της οικογένειας ATTiny, στο οποίο γίνονται δύο (2) κλήσεις ρουτίνας, ένα (1) LD και ένα (1) PUSH και να γράψεις πώς επηρεάζει τη στοίβα.

Λύση:

Ο LD δεν επηρεάζει τον δείκτη στοίβας


Το Push μειώνει τον δείκτη στοίβας κατά 1

Άρα ο δείκτης στοίβας θα είναι 1 μονάδα κάτω από την αρχική του τιμή.

Παράλληλη Θύρα

Δίνονται μικροϋπολογιστικό σύστημα με παράλληλη θύρα των 8bit με συνδεδεμένα 8 LED όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο register A περιέχει την τιμή 0x32 και το DATA_OUT την τιμή 0xBC.

Να γραφτεί πρόγραμμα σε Assembly κώδικα που να ανάβει μόνο τα περιττά LED .



Λύση :

Βάζουμε την τιμή που μας δίνει μέσα στον καταχωρητή A, κάνουμε μια μάσκα OR για να ανάψουμε το LED1 και μετά κάνουμε μια μάσκα AND για να σβήσουμε το LED4 και το LED2

IN A , (DATA_IN)	; A =	10111100 = 0xBC
	;	00000010 = 0x02
OR 0x02	; A OR 0x02 =	10111110
	; A =	10111110
AND 0xEB	;	11101011 = 0xEB
	; A AND 0xEB =	10101010 = 0xAA
OUT (DATA_OUT) , A	•	