بخش اول: آزمایشهای مربوط به پیادهسازی نرمافزاری

آزمایش اول

مقدمه

MATLAB یکی از نرم افزارهای انجام محاسبات ریاضی است. واژه MATLAB هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامهنویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژه Matrix و Laboratory ایجاد شده است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد عادی هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می شوند.

با نرمافزار MATLAB می توان ماتریسها را به راحتی تغییر داد، توابع یا دادهها را ترسیم کرد، الگوریتمها را اجرا کرد و همچنین صفحات رابط میان کاربر و رایانه ایجاد کرد.

برنامههای MATLAB اکثرا متنباز هستند و در واقع MATLAB مفسر است، نه کامپایلر. قدرت MATLAB از انعطافپذیری و راحت بودن کار با آن ناشی میشود، همچنین شرکت سازنده و گروههای مختلف، از جمله دانشگاههای سراسر دنیا و برخی شرکتهای مهندسی هرساله جعبهابزارهای خاص کاربردی به آن میافزایند که باعث افزایش کارایی و محبوبیت آن شده است.

در این آزمایش شما با دستورات مقدماتی پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس آشنا میشوید که میتوانید با مراجعه به Help نرمافزار ویژگیهای پیشرفتهتر و مثالهای بیشتری را یاد بگیرید.

مراحل آزمايش

دستورات stem و plot

دستور subplot

2-1) اکنون یک سیگنال تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ی (0.5, 0.5) را با سیگنال بالا جمع کرده و هردو سیگنال سینوسی نویزی و بدون نویز را با استفاده از دستور subplot در یک پنجره زیر هم نمایش دهید.

دستور conv

(3-1) با استفاده از تابع conv سیگنال نویزی را از یک سیستم moving average با طول 21 عبور دهید $M_1=0$ با مقادیر $M_1=0$ با مقادیر $M_2=20$ با مقادیر $M_1=0$ با مقادیر $M_1=0$ با مقادیر $M_1=M_2=1$ با مقادیر $M_1=M_2=1$ با مقادیر در خروجی توضیح دهید. برای $M_1=M_2=10$ چگونه می توان از دستور conv استفاده کرد؟

دستور filter

4-1) مرحلهی قبل را این بار با دستور filter تکرار نمایید. آیا خروجی با قسمت قبل یکسان است؟

تعريف تابع

 ω و ω به ترتیب فرکانس سینوسی و تعداد نمونهها میباشد singen (ω,n) تابعی به نام singen (ω,n) تابعی به نام ($0<\omega<\pi$). میتوانید از دستور filter استفاده نمایید.

$$x[n] = \sin(\omega_0 n) \, u_{-1}[n] \stackrel{Z.T.}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{\sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0) \, z^{-1} + z^{-2}} \quad |z| > 1$$

بررسی aliasing در حوزه زمان

 $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(8\pi t) + \cos(12\pi t)$ را در نظر بگیرید، که دارای مولفههای $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(8\pi t) + \cos(12\pi t)$ به طبخ الله و KHz بازه $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(8\pi t)$ و KHz بازه $x(t) = \cos(2\pi t)$ و $x(t) = \cos(2\pi t)$ میباشد (زمان به ms بیان شده است). این سیگنال را در بازه $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(8\pi t)$ میباشد (زمان به KHz میباشد و نمونه برداری کنید. اکنون میباشد و نمونه برداری شده را با فیلتر ایده آل بازسازی کرده و خروجی را روی همان نمودار قبل نشان دهید. انتظار دارید سیگنال بازسازی شده به چه شکلی دربیاید؟ حدس خود را اثبات کنید.

سوال: محدود کردن طول فیلتر ایدهآل چه تاثیری در سیگنال بازسازی شده دارد؟

بررسی aliasing در حوزه فرکانس


7-1 سیگنال $x(t) = sinc^2(5t)$ را در بازهی [5, 5] با طول گامهای 0.01 رسم کنید. سپس این سیگنال را در هر حالت در یک Hz ،10 Hz ،20 Hz و Hz با نرخهای Hz ،20 Hz و Hz و Hz نمونهبرداری کنید. طیف هر دو سیگنال را در هر حالت در یک ینجره در دو نمودار زیرهم رسم کرده و با هم مقایسه کنید. در مورد علت تفاوت احتمالی بحث کنید.

بررسی aliasing در حوزه فرکانس

8-1) سیگنال $x(t) = \operatorname{sinc}(2t)$ را در بازهی $z(t) = \operatorname{sinc}(2t)$ در 8-2 نقطه نمونهبرداری شده است. نرخ نمونهبرداری را با نسبت 3/2 و 3/2 تغییر داده و سیگنال اصلی و نمونهبرداری شده و طیف نرمالیزه ی آنها در هر حالت را در یک نمودار رسم کنید.

بانک فیلتری چند نرخی

بلوک دیاگرام زیر را در نظر بگیرید:



این ساختار یک بانک فیلتری چهارکاناله با یک واحد پردازش را نشان میدهد. در این قسمت با یکی از کاربردهای ساده ی این ساختارها آشنا میشویم.

9-1الف) سیگنال زیر را در نظر بگیرید که از چهار سینوسی با فرکانسهای مختلف تشکیل شده است:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{4} \cos(2\pi f_i t), \quad f_1 = \frac{\pi}{16} \quad f_2 = \frac{5\pi}{16} \quad f_3 = \frac{9\pi}{16} \quad f_4 = \frac{13\pi}{16}$$

سیگنال x(t) را با استفاده از دستورهای fft و fft و x(t) در حوزه فرکانس رسم کنید.

9-1-ب) با استفاده از دستور xlsread ضرایب فیلترهای تجزیه و ترکیب را import کنید.

توجه: ضرایب مربوط به فیلترهای تجزیه در 1 sheet 1 و ضرایب مربوط به فیلترهای ترکیب در 1 sheet 2 میباشد. هرکدام متشکل از یک ماتریس 32×4 میباشد که هرسطر شامل ضرایب فیلتر متناظر خود است.

8-1-ج) با استفاده از بانک فیلتری مولفه ی فرکانسی اول را 2 برابر، دومی را حذف، سومی بدون تغییر و مولفه ی چهارم را با ضریب 0.5 تضعیف نمایید. نتیجه را با رنگی متفاوت روی نموداری که در قسمت 0.5-الف رسم کردید نمایش دهید.

آزمایش دوم

مقدمه

بسته به کاربرد و سختافزار، عملیات فیلترینگ دیجیتال می تواند به صورت بلوکی یا نمونه به نمونه اعمال شود. در حالت پردازش بلوکی، سیگنال ورودی به صورت یک بلوک بزرگ از نمونههای سیگنال در نظر گرفته می شود. سیگنال فیلتر شده، حاصل کانولوشن این بلوک و فیلتر است که خود یک بلوک از نمونههاست. اگر سیگنال ورودی خیلی بزرگ و یا با طول بی نهایت باشد این روش به تغییراتی جزئی نیاز دارد، به طور مثال شکستن ورودی به چندین بلوک.

یک روش دیگر، پردازش نمونه به نمونه میباشد، بدین صورت که هرگاه یک نمونه ورودی میرسد فیلتر شده و نمونه خروجی متناظر تولید میشود. این روش در کاربردهای بلادرنگ که ورودی بسیار طولانی است سودمند میباشد. این روش همچنین در فیلترینگ وفقی (adaptive) که خود فیلتر بعد از هر عمل فیلترینگ تغییر میکند کاربرد دارد.

در این آزمایش ابتدا روش فیلترینگ با کانولوشین بررسی شده و سپس مقدمهای پردازش سیگنال در حوزهی فرکانس مطرح خواهد شد.

مراحل آزمايش

كانولوشن

کانولوشـــن یک فیلتر n=0,1,2,...,M با یک ســـیگنال علی زمان $x_n,n=0,1,2,...,M$ با یک ســـیگنال علی زمانمحدود علی محاسبه می شود:

$$y_n = \sum_{m=0}^{\min(-l+n,M)} h_m x_{n-m}$$
 $n = 0, 1, 2, ..., M + L - 1$ $(1-2)$

1-2-الف) تابعی به نام myconv (برای جلوگیری از ابهام با تابع conv داخلی متلب) بنویسید که معادله بالا را ییاده سازی کند. این تابع باید به صورت زیر باشد:

$$y = myconv(h, x)$$
 (2 – 2)

که h و x ورودیها و y خروجی فیلتر میباشد.

1-2-ب) یک فیلتر شبهانتگرال گیر را که با رابطه ورودی-خروجی زیر تعریف می شود، درنظر بگیرید:

$$y[n] = 0.1(x[n] + x[n-1] + x[n-2] + \dots + x[n-9])$$
 (3-2)

یک سیگنال ورودی موجمربعی را با طول L=200 و دوره تناوب K=50 نمونه را به آن اعمال کنید. با استفاده از تابع y[n] را محاسبه کرده و نمودار میلهای ورودی و خروجی را رسم کرده و در مورد مشاهدات خود توضیح دهید.

2-1-ج) قسمت قبل را برای فیلتر زیر تکرار نمایید.

$$h[n] = \begin{cases} 0.25(075)^n, & 0 \le n \le 14\\ 0, & otherwise \end{cases}$$
 (4 - 2)

2-1-د) قسمت (2-1-ب) را برای فیلتر با تابع تبدیل زیر تکرار نمائید:

$$H(z) = \frac{1}{5}(1 - z^{-1})^5$$
 (5 – 2)

این فیلتر به عنوان یک مشتقگیر مرتبه 5 عمل می کند.

فيلترينك سيكنالهاي نويزي

سیگنال x[n] مجموع یک سیگنال مطلوب s[n] و تداخل v[n] میباشد:

$$x[n] = s[n] + v[n] \qquad (6-2)$$

$$s[n] = \sin(\omega_2 n) \qquad (7-2)$$

$$v[n] = \sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_3 n) \qquad (8-2)$$

$$\omega_1 = 0.05\pi$$

$$\omega_2 = 0.20\pi$$

$$\omega_3 = 0.35\pi$$

به منظور حذف v[n]، سیگنال v[n] با یک فیلتر میان گذر FIR فیلتر می شود، که به گونهای طراحی شده است که فرکانس w_1 را عبور داده و فرکانسهای w_2 و w_3 را عبور ندهد.

یک نمونه از چنین فیلتری از مرتبه M=100 می تواند با استفاده از پنجره Hamming طراحی شود که پاسخ ضربه زیر را داشته باشد:

$$h[n] = w[n] \frac{\sin\left(\omega_b \left(n - \frac{M}{2}\right)\right) - \sin\left(\omega_a \left(n - \frac{M}{2}\right)\right)}{\pi \left(n - \frac{M}{2}\right)} \qquad 0 \le n \le M \qquad (9 - 2)$$

 ${\bf w}[{\bf n}]$ است. $[\omega_a,\omega_b]=[0.15\pi,0.25\pi]$ پنجره ${\bf w}_b=0.25\pi$ و بـانــد موثر ${\bf w}_b=0.25\pi$ اســـت. ${\bf w}_b=0.15\pi$ میباشد که بهصورت زیر تعریف می شود:

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \sin\left(\frac{2\pi n}{M}\right), & 0 \le n \le M \\ 0, & otherwise \end{cases}$$
 (10 - 2)

برای جلوگیری از مشکلات محاسباتی در M=2 می توانید از تابع m=2 متلب استفاده کنید.

2-2-الف) در یک نمودار [n] و [s[n] را بر حسب n رسم کنید.

x[n] را از طریق فیلتر x[n] با دستور filter متلب، فیلتر کرده و x[n] و خروجی فیلتر شده y[n] با در یک نمودار رسم کنید. جدای از یک تاخیر ناشی از فیلتر، y[n] باید تقریبا شبیه x[n] باشد.

2-2-ج) با استفاده از جعبهابزار fdatool یک فیلتر میانگذر با ویژگیهای زیر طراحی کرده و قسمت قبل را تکرار نمایید.

$$\omega_{s1} = 0.1$$

$$\omega_{v1} = 0.15$$

$$\omega_{p2} = 0.25$$

$$\omega_{s2} = 0.3$$
,


$$A_{s1} = 60dB$$

$$A_p = 1dB$$

$$A_{s2} = 60 dB$$

درهمسازی صوت(voice scrambling)

یک درهمساز صوت ساده از طریق معکوس کردن طیف کار میکند. اگرچه این روش امنترین راه کد کردن نیست اما این روش را به عنوان کاربردی از فیلترهای پایین گذر و مدولاسیون AM در نظر میگیریم. عملیات کلی در زیر نشان داده شدهاست:



ابتدا سیگنال صدای نمونهبرداری شده x[n] با فیلتر پایین گذر h[n] فیلتر می شود (فرکانس قطع آن x[n] به اندازه یکافی بالا هست تا اعوجاج ایجاد نکند). نرخ نمونهبرداری $f_s>4f_0$ به گونه انتخاب می شود که $f_s>4f_0$ عمل فیلترینگ می تواند با رابطه یک نولوشن نمایش داده شود:

$$y_0[n] = \sum_m h[m]x[n-m]$$
 (11 – 2)

سپس خروجی فیلتر با یک حامل کسینوسی با فرکانس f_0 مدوله میشود:

$$y_1[n] = s[n]y_0[n]$$
 , $s[n] = 2\cos(\frac{2\pi f_0}{f_s}n)$ (12 – 2)

این ضرب در سیگنال حامل باعث می شود که طیف سیگنال شیفت پیدا کند و مرکز آن $\pm f_0$ شود. نهایتا $|f| > f_0$ دوباره از همان فیلتر پایین گذر عبور داده می شود که مولفه های طیف با $y_1[n]$ دوباره از همان فیلتر پایین گذر عبور داده می شود. عملیات آخر مطابق زیر است: را حذف می کند. نتیجه سیگنال $y_2[n]$ با طیف معکوس نسبت به $y_0[n]$ می شود. عملیات آخر مطابق زیر است:

$$y_2[n] = \sum_{m} h[m]y_1[n-m]$$
 (13 – 2)

برای بازیابی صدای اصلی از صدای درهمریخته میتوان عملیات بالا را دوباره روی آن اعمال کرد. چون طیف معکوس شده دوباره معکوس میشود و میتوانیم طیف اصلی را بازیابی کنیم.

3-2-الف) با اسفاده از دستور audioread متلب سیگنال صوت با نام 'Audio01.wav'را بارگذاری کنید.

3-2-ب) با استفاده از fdatool متلب یک فیلتر پایین گذر با مشخصات زیر طراحی کنید:

$$f_p = 10000, f_s = 12000, A_p = 0.5, A_s = -60$$

و سپس ضرایب آن را در قالب MAT-File و نام متغیر filter ذخیره کنید.

3-2-ج) فیلتر طراحی شده در قسمت قبل را به سیگنال صوت اعمال کرده و سیگنال حاصله را به سیگنال sound حامل ضرب کنید. سپس دوباره از همان فیلتر عبور دهید. برای شنیدن نتیجه میتوانید از دستور استفاده کنید.

2-3-د) با تكرار عمليات فوق سيگنال صوت اصلى را بازيابى كرده و به آن گوش دهيد. آيا با سيگنال صداى اصلى مطابقت دارد؟

تبدیل فوریهی گسسته و تبدیل فوریهی زمان کوتاه

سیگنالی در نظر بگیرید که جمع یک سینوسی، یک سیگنال Chirp و یک ضربه است. فرکانس سیگنال سیگنال در نظر بگیرید که جمع یک سینوسی 100 Hz با فرکانس 500 Hz است که در بازهی [0, 2] با فرکانس 500 Hz نمونهبرداری شدهاست. فرکانس سیگنال ضربه در نقطهی Chirp هم به صورت خطی در بازه ی [0, 2] از 400 Hz به 200 Tغییر میکند. سیگنال ضربه در نقطه کا است.

4-2-الف) طيف اين سيگنال را برحسب فركانس با استفاده از دستور fft رسم كنيد.

4-2-ب) با استفاده از دستور spectrogram تبدیل فوریهی زمان کوتاه آن را رسم کنید. برای این کار از پنجرهی Hamming استفاده کنید. طول پنجره را 256 و 512 قرار دهید. با توجه به مشاهدات خود تفاوت تبدیل فوریه گسسته و تبدیل فوریهی زمان کوتاه را شرح دهید. با تغییر طول پنجره رزولوشن زمانی و رزولوشن فرکانسی چه تغییری میکنند؟

تبدیل موجک (Wavelet Transform)

از دیدگاه تئوری سیگنال، تبدیل موجک تصویر کردن سیگنال روی مجموعهای از توابع پایه به نام موجکهاست. تبدیل موجک بهعنوان جایگزینی برای STFT ارائه شد تا بر مشکلات مربوط به رزولوشن زمانی و فرکانسی آن غلبه کند. برخلاف STFT که رزولوشن زمانی یکنواختی برای همهی فرکاتسها دارد، تبدیل موجک برای فرکانسهای بالا، رزولوشن زمانی بالا و رزولوشن فرکانسی پایین و برای فرکانسهای پایین، رزولوشن زمانی پایین و رزولوشن فرکانسی بالا فراهم میکند. در حالت عمومی، موجک یک تابع با میانگین صفر است:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t)dt = 0$$


که شروطی را ارضا می کند تا اطمینان حاصل شود که می تواند در تجزیه ی چند رزولوشنه استفاده شود. می توان با جابجایی و تغییر مقیاس یک موجک مادر ψ خانواده ای از موجک ها داشته باشیم:

$$\psi_{s,u}(t) = \frac{1}{\sqrt{s}} \psi\left(\frac{t-u}{s}\right)$$

تبدیل موجک تابع f در زمان u و مقیاس s بهصورت زیر تعریف می شود:

$$W(f,s,u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\psi_{s,u}(t)dt$$

موجکهای گسسته هم از جابجایی و تغییر مقیاس با گامهای گسسته از موجک مادر حاصل می شوند. اصول تبدیل موجک سه سطحی را تبدیل موجک سه سطحی را نشان می دهد.



همان طور که مشاهده می کنید سیگنال x[n] به سه سطح تجزیه شده است. پروسه ی بالا یک بانک فیلتری (filter bank) با سه سطح است. تبدیل موجک یک سیگنال گسسته مطابق زیر اجرا می شود:

ابتدا [n] از هر دو فیلتر پایین گذر [n] و بالاگذر [n] عبور می کند. سپس سیگنالهای حاصله با فاکتور [n] در می فرایس می شوند. سیگنال المیده می شوند. می شوند. می شوند. سیگنال المیده می شوند. اگر این پروسه مکررا روی حاصل خط پایین گذر اعمال شود، تبدیلهای سطح بالاتر به دست می آیند.

5-2)یکی از کاربردهای تبدیل موجک Denoising است. با استفاده از تابع wnoise از جعبه ابزار موجک، سیگنال نویزی ایجاد کرده و با استفاده از دستور dwt چند سطح از آن تبدیل موجک بگیرید. مشاهدات خود را شرح دهید.

آزمایش سوم

مقدمه

قسمت اول این آزمایش اصول بهبود سیگنال و کاهش نویز را با یک مثال ساده فیلتر IIR نشان می دهد. قسمت دوم فعل و انفعال بین پاسخ گذرا و مانا و trade off بین ثابت زمانی و تیزی فیلتر را بیان می کند. قسمت سوم نگاهی است بر مثال هایی از پردازنده های دینامیک برای سیگنال های صوتی، مانند فشرده سازها، محدود کننده ها، منبسط کننده ها و گیت های نویز.

مراحل آزمایش

بهبود سیگنال و کاهش نویز(Signal Enhancement and Noise Reduction)

 $f_{\rm s}=10~{
m KHz}$ یک ســیگنال ســینوســی نویزی با فرکانس $f_0=500~{
m Hz}$ را در نظر بگیرید که با نرخ نوینی با فرکانس نمونهبرداری شده است:

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) + v[n] \qquad (1-3)$$

که v[n] نویز میباشد. $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ که که

مطلوب، طراحی فیتر X[n] به منظور استخراج سیگنال مطلوب S[n] از سیگنال نویزی X[n] میباشد. چنین فیلتری باید دو ویژگی داشته باشد: اولا باید مولفه نویز را تا حد امکان حذف کند، ثانیا باید به سیگنال مطلوب اجازه دهد که بدون تغییر عبور کند، به جز احتمالا با یک تاخیر زمانی.

خواسته دوم با طراحی یک فیلتر میان گذر که باند عبورش با سیگنال مطلوب تلاقی دارد برآورده می شود. مولفه ی نویز معمولا یک نویز سفید است که توان آن به صورت یکنواخت روی کل محور فرکانسی توزیع شده است. بعد از فیلترینگ، توان مجموع نویز کاهش خواهد یافت زیرا تنها، توانی که در باند عبور قرار گرفته باقی خواهد ماند.

در مثال ما باند عبور سیگنال مطلوب فقط فرکانس ω_0 میباشد. بنابراین میبایست فیلتر میانگذری طراحی کنیم که در فرکانس ω_0 بهره واحد داشتهباشد، یعنی $|H(j\omega_0)|=1$. ساده ترین انتخاب ممکن برای چنین فیلتری تشدید کننده دوطبقه با قطبهایی در $|Re^{\pm j\omega_0}|$ میباشد که $|Re^{\pm j\omega_0}|$ باید برای پایداری به گونهای انتخاب شود که $|Re^{\pm j\omega_0}|$ که $|Re^{\pm j\omega_0}|$ تابع تبدیل، به فرم زیر خواهد بود:

$$H(z) = \frac{G}{(1 - Re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - Re^{-j\omega_0}z^{-1})} = \frac{G}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$
(2 - 3)

که $|H(\omega_0)|=1$ و $a_2=R^2$ میباشد. بهره $a_2=R^2$ برای اطمینان از $a_1=-2Rcos(\omega_0)$ که

$$G = (1 - R)(1 - 2R\cos(2\omega_0) + R^2)^{\frac{1}{2}}$$
 (3 - 3)

در حوزه زمان این فیلتر با معادله دیفرانس زیر توصیف می شود:

$$y[n] = -a_1y[n-1] - a_2y[n-2] + Gx[n]$$
 (4-3)


پاسخ ضربه این فیلتر می تواند به صورت زیر نشان داده شود:

$$h[n] = \frac{G}{\sin(\omega_0)} R^n \sin(\omega_0 n + \omega_0), \quad n = 0, 1, 2, ...$$
 (5 – 3)

در نهایت توان دوم پاسخ دامنه می تواند به صورت زیر نشان داده شود:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{G^2}{[1 - 2R\cos(\omega - \omega_0) + R^2][1 - 2R\cos(\omega + \omega_0) + R^2]}$$
 (6 - 3)

یک بلوک دیاگرام برای پیاده سازی معادله دیفرانس و تابع تبدیل بالا در زیر نشان داده شده است:



ابتدا روابط بالا را اثبات کنید. ســپس به ازای هرکدام از مقادیر R=0.90، R=0.90 و R=0.99 موارد زیر را انجام دهید:

رسم کنید. وان دوم پاسخ دامنه $\left|H(e^{j\omega})
ight|^2$ را در بازهی فرکانسی $0<\omega<\pi$ رسم کنید. الف) را در بازه

پیشـنهاد:برای رسـم میتوانید $\left|H(e^{j\omega})
ight|^2$ را در 500 نقطه با فاصـلههای مسـاوی در بازه مذکور محاسـبه کنید. $\omega=rac{2\pi f}{f_{\mathrm{S}}}$

ارا با ارسال ضربه واحد در ورودی معادله دیفرانس و تکرار در زمان(با شرایط اولیه h[n] باسخ دامنه h[n]صفر) محاسبه کنید. مقادیر محاسبه شده را با مقادیری که از فرمول 3-5 به دست آمده مقایسه کنید. مقادیر ا به ازای، $0 \le n \le 300$ رسم کنید. h[n]/G

1-3-ج) با استفاده از تابع توليد عدد تصادفي متلب، randn نمونه سيگنال تصادفي توليد كنيد. سيس با استفاده از الگوریتم پردازش نمونه زیر [n] را با H(z) فیلتر کرده و سیگنال خروجی y[n] را به ازای x در بازهی $s[n] \le n \le 1$ محاسبه و رسم کنید. در همان نمودار سیگنال بدون نویز اs[n] را قرار دهید. بدهبستان بین تیزی فیلتر میان گذر و سرعت پاسخ (سرعت رسیدن به حالت مانا) را مورد بحث قرار دهید.

For each input sample x do:

$$y = -a_1 w_1 - a_2 w_2 + Gx$$
$$w_2 = w_1$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_1$$

$$w_1 = y$$

 $y_{v}[n]$ سیگنال نویز v[n] را جداگانه از این فیلتر میان گذر عبور داده و نویز خروجی فیلترشده متناظر-1-3 را حساب کنید. در دو نمودار مجزا [n] و [n] و [n] را برجسب [n] رسم کنید. توضیح دهید که چرا نویز فیلترشده بیشتر شبیه سینوسی است تا نویز.

می توان نشان داد که برای یک ورودی نویز سفید میانگین صفر [n] با واریانس $\sigma_{
m v}^2$ که از یک فیلتر-1-3 پایدار علی $\sigma_{v_v}^2$ عبور می کند، سیگنال نویز خروجی $v_v[n]$ واریانس $\sigma_{v_v}^2$ را خواهد داشت که:


$$\frac{\sigma_{y_v}^2}{\sigma_v^2} = \sum_{n=0}^{\infty} h^2[n] \qquad (7-3)$$

سـمت چپ معادله نسـبت کاهش نویز (NRR) میباشـد، زیرا تاثیر فیلتر را بر نویز ورودی تعیین می کند. برای ياسخ ضربه خصوصي 3-5 اثبات كنيد NRR مطابق رابطه زير است:

$$\sum_{n=0}^{\infty} h^2[n] = \frac{1 + R^2}{(1+R)(1+2R\cos(\omega_0) + R^2)}$$
 (8 - 3)

(راهنمایی: h[n] را به فرم $h[n] = A_1 p_1^n + A_2 p_2^n$ بنویسیدکه p_2 و قطبهای فیلتر هستند.)

با استفاده از سریهای v[n] و v[n] که در قسمت 3-1-د تولید کردید و با تابع متلب v[n] یک مقدار تقریبی برای سمت چپ معادله 3-7 حساب کنید و آن را با مقدار تئوری 3-8 مقایسه کنید.



ویژگیهای حالت گذرا و حالت مانا

پاسخ سینوسی فیلتر مرتبهی دوم با قطبهای p_1 و p_2 فرم دقیق زیر را خواهد داشت:

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) \Rightarrow y[n] = |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 n + \theta_0) + B_1 p_1^n + B_2 P_2^n$$
 (9 - 3)

که شیفت فاز θ_0 مقدار فاز پاسخ فیلتر در فرکانس ω_0 میباشد و ω_0 به پاسخهای خصوصی تابع تبدیل بستگی دارد. در این بخش شیما خواهید دید که ترم مانا به خوبی خروجی یک سیگنال زمان کوتاه را تعیین می کند و تاثیر ترمهای گذرا بر ثابت زمانی فیلتر را مشاهده خواهید کرد.

سیگنال چندضابطهای زیر را در نظر بگیرید:

$$x(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_1 t), 0 \le t < 2sec \\ \cos(2\pi f_2 t), 2 \le t < 4sec \\ \cos(2\pi f_3 t), 4 \le t < 6sec \end{cases}$$
 (10 - 3)

که $f_3=12$ Hz و $f_2=8$ Hz که $f_1=4$ Hz که

notch عمل می کنند $f_s=400 \frac{\text{sample}}{\text{second}}$ عمل می کنند این سیگنال با نرخ $f_s=400 \frac{\text{sample}}{\text{second}}$ نمونهبرداری می شخصه میانی x(t) را از بین می برند: $f_2=8$ یک شکاف دارند. بنابراین مشخصه میانی f_1 را از بین می برند:

$$H_1(z) = \frac{0.969531 - 1.923772z^{-1} + 0.969531z^{-2}}{1 - 1.923772z^{-1} + 0.939063z^{-2}}$$
(11 - 3)

$$H_2(z) = \frac{0.996088 - 1.976468z^{-1} + 0.996088z^{-2}}{1 - 1.976468z^{-1} + 0.992177z^{-2}}$$
(12 - 3)

فیلتر اول پهنای باند 3db برابر $\Delta f = 4$ H و دومی پهنای $\Delta f = 0.5$ H را دارد. پاسخهای دامنه $\Delta f = 4$ H در دو صحفه بعد نشان داده شدهاند.

در این آزمایش ما رابطه ی بین پهنای شکاف و ثابت زمانی حالت گذرا را بررسی خواهیم کرد. فیلتر اول پهنای زیاد و ثلبت زمانی کوتاه دارد و فیلتر دوم پهنای کم و ثلبت زمانی طولانی دارد. Notch filter های مورد بحث ما، فرم کلی زیر را دارند:

$$H(z) = \frac{1}{1+\beta} \cdot \frac{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{2\cos(\omega_0)}{1+\beta}z^{-1} + \frac{1-\beta}{1+\beta}z^{-2}}$$
(13 - 3)

که فرکانس شکاف و پهنای شکاف به ترتیب f_0 و Δf_0 میباشند و:

$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} \qquad \qquad \Delta\omega = \frac{2\pi\Delta f}{f_s} \qquad \qquad \beta = \tan{(\frac{\Delta\omega}{2})}$$

2-3-الف) تحقق كانوني هر فيلتر را رسم كنيد و الگوريتم پردازش نمونه را با بافرهاي خط تاخير بنويسيد.

2-3-ب) زمان نشست %1 هردو فیلتر را حساب کنید.

رسم $x(t_n)$ ورودی نمونهبرداری شده x(t) باشد، $x(t_n)$ باشد، $x(t_n)$ را برحسب $x(t_n)$ دوره $y(t_n)$ فیلتر کنید و خروجی $y(t_n)$ را برحسب $y(t_n)$ فیلتر کنید و خروجی کنید.

دامنه کنید که با چه سرعتی مشخصه میانی $x(t_n)$ برداشته می شود. هم چنین توجه کنید که مشخصه های f_1 و f_3 و f_3 دامنه واحد ندارند. ثابت کنید که دامنه (های) حالت گذرا به ترتیب با اعداد پاسخ دامنه $|H(f_3)|$ و $|H(f_1)|$ داده شده اند. (شما می توانید این کار را با ارتفاعهای $|H(f_1)|$ و $|H(f_3)|$ روی

مشخصات سیگنال متناظر انجام دهید یا با استفاده از تابع max بیش ترین مقدار دو مشخصه را معلوم کرده و سیس آنها را با مقادیر یاسخ محاسبه شده، مقایسه کنید.)

آیا یک شیفت فاز را مشاهده می کنید؟ آیا پاسخ گذرای مشاهده شده با ثابت زمانی قسمت 3-2-ب مطابقت دارد؟

ا تكرار نماييد. $H_2(z)$ سوالهاى 3-2-ج و 3-2-د را براى فيلتر دوم $H_2(z)$ تكرار نماييد.

2-3-و) روی دو نمودار مجزا پاسخ دامنه $H_1(f)$ و $H_1(f)$ و $H_2(f)$ را برحسب $H_2(f)$ در بازه $H_1(f)$ رسم کنید. نمودارهای مطلوب در صفحه $H_1(f)$ بعد نشان داده شدهاند. مقادیر $H_1(f)$ و $H_1(f)$ نیز روی نمودارها مشخص شدهاند.

نمودار وی نمودار f_H و f_L برای هر کدام از فیلترها فرکانس f_L پایین و بالا را حساب کرده، f_L و f_L بنامید و آن را روی نمودار قسمت f_L و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف f_L و f_L به ترتیب برابر f_L و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف f_L و بالا را حساب کرده، f_L و نشان دهید.

و و بالا هستند. اینها یک قله در f_2 و peak filter و peak filter و peak filter و e_1 و e_2 و peak filter و e_3 و ادرند: e_4 و e_5 و ادرند:

$$H_1(z) = \frac{0.030469(1-z^{-2})}{1-1.923772z^{-1}+0.939063z^{-2}}$$
 (iii) -14-3)


$$H_2(z) = \frac{0.003912(1-z^{-2})}{1-1.976468z^{-1}+0.992177z^{-2}} \qquad (-14-3)$$


معادلهی کلی برای طراحی این فیلترها مطابق زیر است که f_0 و Δf فرکانس قله و پهنای 3db قله میباشند:


$$H(z) = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{1-z^{-2}}{1-2\frac{\cos(\omega_0)}{1+\beta} + \frac{1-\beta}{1+\beta}z^{-2}}$$
 (15 – 3)


$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_S}$$
 $\Delta \omega = \frac{2\pi \Delta f}{f_S}$
 $\beta = \tan(\Delta \omega)$


بخشهای 2-3-الف تا 2-3-ز را برای این فیلترها تکرار کنید. انتظار داریم که peak filter مشخصه میانی ورودی را استخراج کرده و مشخصههای f_3 و f_3 را حذف کند.

















شكل 3-3

فشردهسازها، محدودکنندهها، منبسط کنندهها و گیتهای نویز

فشردهسازها، محدودکنندها، منبسطکنندهها و گیتهای نویز کاربردهای وسیعی در پردازش صوت دارند. فشردهسازها سیگنالهای قوی را تضعیف میکنند و چون روی بازهی دینامیکی سیگنالها اثر میگذارند به آنها پردازندههای دینامیکی می گویند.


فشرده سازها غالبا به منظور کاهش بازه ی دینامیکی به کار میروند تا بازه ی دینامیکی پخش یا سیستم رسانه را مناسب کنند، مثلا ضبط صدا روی یک نوار صوتی. چندین کاربرد دیگر هم وجود دارد، مانند موسیقی پسزمینه ی پنهان ساز گزارشگرها، de-essing برای حذف صفیر بیش از حد میکروفون و اثرات خاص دیگر.

منبسط کنندهها برای افزایش بازه ی دینامیکی سیگنالها به منظور کاهش نویز و اثرات خاص گوناگون به کار میروند.

یک رابطهی نوعی ورودی-خروجی حالت مانا برای فشردهسازها و منبسط کنندهها برحسب اندازه و دامنه، مطابق زیر است:

$$y = y_0 \left(\frac{x}{x_0}\right)^{\rho} \Rightarrow 20 \log_{10} \left(\frac{y}{y_0}\right) = \rho 20 \log_{10} \left(\frac{x}{x_0}\right)$$
 (16 - 3)

که x در اینجا یک ورودی ثابت و x_0 یک مقدار آستانه ی دلخواه میباشد و همچنین ρ نسبت انبساط یا فشرده سازی را تعریف می کند. یک فشرده ساز زمانی اثر می گذارد که $x \geq x_0$ باشد و 0 < 1 است. در حالی که برای منبسط کننده ها باید $x \leq x_0$ بوده و $x \leq x_0$ میباشد. شکل 3-4 این روابط را به دسی بل نشان می دهد، به این ترتیب که 1db تغییر در ورودی باعث $x \leq x_0$ تغییر در خروجی می شود که $x \leq x_0$ شیب خط مستقیم بین ورودی و خروجی است.




مقادیر عملی نوعی برای فشردهساز بین (1/4) تا (1/4) و برای منبسط کنندهها بین (4) تا (4) تا (4) می باشد. محدود کنندهها فرمهای اکسترمم فشردهسازها هستند که از این که سیگنال از یک آستانه حداکثر فراتر رود جلوگیری می کنند و شیب خیلی کمی دارند (مثلا (4)). گیتهای نویز حالتهای اکسترمم منبسط کنندهها هستند که سیگنالهای ضعیف را بینهایت تضعیف می کنند و بنابراین می توانند برای حذف نویز پس زمینه به کار روند و شیب خیلی زیادی دارند، مثلا (4).

رابطه ی ورودی –خروجی 3–16 تنها برای سیگنالهای ثابت مناسب است. به ازای y=Gx مشاهده می کنیم که بهره ی موثر فشرده ساز تابعی غیر خطی از ورودی به فرم $G=G_0x^{\rho-1}$ میباشد. برای سیگنالهای متغیر با زمان، بهره باید از یک میانگین محلی سیگنال حساب شود که بیانگر سطح سیگنال است.

مدلی از یک فشرده ساز امنبسط کننده در شکل 3-5 نشان داده شده است. تعیین کننده ی سطح و یک سیگنال کنترلی می کند. کنترلی می کند که بهره ی ضرب کننده و G_n را از طریق یک پردازنده ی بهره ی غیر خطی کنترل می کند. بسته به نوع فشرده ساز سیگنال کنترلی می تواند (1) مقدار قله ی لحظه ای $|x_n|$ (2) پوش $|x_n|$ و یا (3) مقدار موثر $|x_n|$ باشد. یک مدل ساده از آشکار ساز پوش مطابق زیر است:

$$c_n = \lambda c_{n-1} + (1 - \lambda)|x_n|$$
 (17 – 3)

معادلهی دیفرانس c_n به عنوان یکسوسازی که به دنبال آن آن یک فیلتر پایین گذر است عمل می کند. زمان خیز به یک سطح بالای آستانه(جایی که فشرده ساز فعال است) ثابت زمانی حمله (attack) نامیده می شود. این زمان می تواند با یک تاخیر D در ورودی آشکارساز بیشتر شود که $|x_{n-D}|$ می باشد. زمان افت به یک سطح زیر آستانه (جایی که فشرده ساز غیرفعال می شود) زمان آزاد سازی نامیده می شود.



به ازای $\lambda=0$ معادله ی 3-17 یک آشیکارسیاز قله ی لحظه ای می شیود. این حللت زمانی کاربرد دارد که از فشرده ساز به عنوان یک محدود کننده استفاده کنیم. اگر در معادله ی 3-17 به جای قدر مطلق $|x_n|$ مربع آن فشرده سیگنال کنترلی مقدار موثر ورودی را دنبال خواهد کرد. $|x_n|^2$

پردازنده ی بهره یک تابع غیرخطی از سیگنال کنترلی است که از رابطه ی ورودی-خروجی 3-16 پیروی می کند. برای یک فشرده ساز می توانیم تابع بهره را این گونه تعریف کنیم:

$$f(c) = \begin{cases} \left(\frac{c}{c_0}\right)^{\rho - 1}, & c \ge c_0 \\ 1, & c < c_0 \end{cases}$$
 (18 – 3)

ho>0 است و ho>0 است و ho>0 میباشد.برای یک منبسط کننده ho>0

$$f(c) = \begin{cases} \left(\frac{c_0}{c}\right)^{\rho - 1}, & c < c_0 \\ 1, & c \ge c_0 \end{cases}$$
 (19 - 3)

بنابراین بهرهی G_n و سیگنال خروجی نهایی y_n مطابق زیر محاسبه میشوند:

$$G_n = f(c_n)$$
 (20 – 3)

$$y_n = G_n x_n \qquad (21 - 3)$$

فشرده سازها امنبسط کننده ها مثالهایی از سیستمهای پردازش سیگنال وفقی هستند که ضرایب فیلتر (در این جا بهره ی G_n) وابسته به زمان هستند و خودشان را باطبیعت سیگنال ورودی وفق می دهند. آشکار ساز سطح G_n به عنوان معادله ی adaption عمل می کند . ثابت زمانی های حمله و آزاد سازی، ثابت زمانی های آموزش سیستم وفقی هستند. پارامتر λ فاکتور فراموشی سیستم نامیده می شود.


به عنوان یک مثال شــبیهســازی یک ســینوســی با فرکانس $\omega_0=0.15\pi$ rad/sec را در نظر بگیرید که در شکل دامنهاش هر 200 نمونه به سـه مقدار $A_1=2$ به $A_2=4$ به $A_1=2$ تغییر می کند. همان طور که در شکل $x_n=A_n\cos(\omega_0 n)$ با:

$$A_n = A_1(u_n - u_{n-200}) + A_2(u_{n-200} - u_{n-400}) + A_3(u_{n-400} - u_{n-600})$$
 (22 - 3)

از یک فشرده ساز با پارامترهای y_n و 0.5 $\lambda=0.5$ و 0.5 و 0.5 و سیگنال کنترلی 0.5 و بهره 0.5 در شکل 0.5 نشان داده شدهاند.

در سینوسی اول A_1 و A_2 بالای آستانه قرار می گیرند و فشرده می شوند. سینوسی، بعد از گذشت زمان آزادسازی تاثیری نمی پذیرد. اگرچه تنها سیگنالهای قوی تر تضعیف می شوند اما کاهش کلی بازه ی دینامیکی این گونه در ک می شود که گویا سیگنالهای ضعیف تر نیز تقویت شده اند. این ویژگی، ریشه ی این عبارت عامه پسند، اما گمراه کننده است که فشر ده سازها سیگنالهای قوی را تضعیف و سیگنالهای ضعیف را تقویت می کنند.

پرش بین سطوح مانای A_1 و A_2 متناظر تغییر A_2 است. چون هردو سطح فشرده می شوند سطوح مانای خروجی $6\rho=3$ تفاوت خواهند داشت. به منظور حذف برخی از فراجهشها یک تاخیر مناسب در مسیر سیگنال قرار داده می شود که خروجی با $y_n=G_nx_{n-d}$ محاسبه می شود.



شكل 3-7


یک بهبودی دیگر هموارکردن بیشتر بهره یغیرخطی $g_n = f(c_n)$ با یک فیلتر پایین گذر میباشد، به گونهای که بهره ی نهایی این گونه محاسبه شود:

$$G_n = \frac{1}{L}(g_n + g_{n-1} + \dots + g_{n-L+1})$$
 (23 – 3)

شکل 3-3 سیگنال خروجی و همچنین بهرهی یک فشرده ساز را، که با یک هموار ساز 7 نقطه ای هموار شده است، نشان می دهد. حالت های گذرای اولیه ی G_n به دلیل حالت گذرای ورودی روشن هموار ساز ایجاد شده است، نشان می دهد.

شکل 3-9 سیگنال خروجی و بهرهی یک محدودکننده را نشان میدهد که نسبت فشردهسازی 10:1 دارد، ho=0.1 و همچنین از یک هموارساز 7 نقطهای استفاده میکند. در این جا آستانه تا $c_0=1.5$ افزایش یافته تا تنها A_2 بالای آن قرار گیرد و فشرده شود.


19-3 یک مثال منبسط کننده را با $\rho=2$ ، $c_0=0.5$ ، $\lambda=0.9$ و تابع بهرهای که با معادله ی 10-3 شکل 10-3 یک مثال منبسط کننده را با یک هموارساز 7 نقطه ی هموارتر شده است. تنها A_3 زیر آستانه قرار می گیرد و تضعیف می شود. این باعث می شود که بازه ی دینامیکی کلی افزایش یابد. اگرچه منبسط کننده فقط بر روی سیگنالهای ضعیف تر اثر می گذارد اما بهره ی دینامیکی کلی این گونه در ک می شود که گویا سیگنالهای قوی تر بلندتر شده اند و ضعیف ترها آهسته تر.




شكل 3-10

در نهایت شکل 3-11 یک مثال از گیت نویز را نشان میدهد که به عنوان یک منبسط کننده با نسبت انبساط A_3 ییادهسازی شده است و همان آستانهی شکل 3-10 را دراد و ضرورتا سینوسی A_3 را حذف می تواند مربوط به نویز ناخواسته باشد.

امكان بهبود الگوريتم 3-24 براى دستيابى به ثابت زمانىهاى مختلف حمله و آزادسازى وجود دارد. به هر حال ما در اين آزمايش به همين الگوريتمها اكتفا مىكنيم.





شكل 3–11

3-3-الف)یک سینوسی $x(t) = Acos(2\pi ft)$ را در نظر بگیرید. نشان دهید که مقدار موثر آن روی یک دوره ی تناوب و میانگین قدرمطلق آن به ترتیب به صورت زیر است:

$$\overline{x^2(t)} = \frac{1}{2}A^2$$
 $\overline{|x(t)|} = \frac{2}{\pi}A$ (24 – 3)

بنابراین مقادیر قلهی $[A_1\ A_2\ A_3]=[2\ 4\ 0.5]$ هر سه جزء سینوسی به مقادیر میانگین قدرمطلق خود نظیر می شوند که با آستانه ی فشرده ساز مفروض مقایسه خواهند شد:

$$[A_1 A_2 A_3] = [2 \ 4 \ 0.5] \Rightarrow \frac{2}{\pi} [A_1 A_2 A_3] = [1.27 \ 2.55 \ 0.32]$$
 (25 – 3)

3–3-برنامههایی با متلب بنویسید که تمام نمودارهای شکلهای 3-6 تا 3-11 را تولید کنند.

ho=3نمودارهای فشرده ساز شکلهای 3-6 تا 3-7 را این بار با ho=1/4 و سایر پارامترهای قبلی انجام دهید. ho=3-3-ج)نمودارهای فشرده ساز شکلهای 3-6 تا 3-7 را اینبار با 3-1 ho=1/2 ، ho=1/2 ،

آزمایش چهارم:آشنایی با پردازش تصویر

مقدمه

پردازش تصاویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود که شاخه ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر گرفته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویشگرهستند سر و کار دارد.

پردازش تصویر دارای دو شاخه عمده ی بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر دربر گیرنده ی روشهایی چون استفاده از فیلترهای محوکننده و افزایش کنتراست برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است، در حالی که بینایی ماشین به روشهایی میپردازد که به کمک آنها می توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون رباتیک استفاده شود.

در معنای خاص آن پردازش تصویر عبارت است از هر نوع پردازش سیگنال که ورودی یک تصویر است مثل عکس یا صحنهای از یک فیلم. خروجی پردازشگر تصویر می تواند یک تصویر یا مجموعهای از نشانهای ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد. اغلب تکنیکهای پردازش تصویر شامل برخورد با تصویر به عنوان یک سیگنال دو بعدی و به کار بستن تکنیکهای استاندارد پردازش سیگنال روی آنها می شود. پردازش تصویر اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می کند ولی پردازش نوری و آنالوگ تصویر هم وجود دارند. در این آزمایش با مفاهیم ابتدایی تصویر دیجیتال و هم چنین کدهای مقدماتی متلب در پردازش تصویر آشنا خواهید شد.

مراحل آزمایش

1- مبانی تصاویر دیجیتال

4-1-الف) تصویر با نام 'lena.bmp' را با استفاده از دستور imread خوانده، درون یک متغیر بریزید و سپس با استفاده از دستور imshow آن را نمایش دهید.

1-4-ب) دو نوع رایج تصاویر در MATLAB، MATLAB (اعداد صحیح 8 بیتی بین 0 تا 255) و double (اعداد حقیقی بین 0 تا 1) هستند. به صورت پیش فرض تصاویر با فرمت uint8 خوانده می شوند اما به دلیل نبود مشکل

گرد شدن در هنگام ضرب و تقسیم، اجرای محاسبات بر روی تصاویر double ساده تر است. با استفاده از دستور im2double تصویر حاصل شده را به نوع double تبدیل کنید.

ایم نید. نور تصویر مذکور را رسم کنید. imhist با مطالعه راهنمای متلب برای دستور imhist

4-1-د) با مطالعه راهنمای متلب برای دستور histeq، روش یکسانسازی هیستوگرام در تصویر را شرح دهید. به چه دلیل و در کجا از این روش استفاده میشود؟ این عمل را بر روی تصویر lena اعمال کنید و تصاویر ورودی و خروجی را مقایسه کنید.

4-1-ه) در بخش قبلی هیستوگرام تصویر حاصل را رسم کنید. چرا هیستوگرام بدست آمده به صورت یکنواخت در نیامده است؟ دلیل آن را شرح دهید.

نویززدایی تصویر (image denoising)

در این بخش با دو فیلتر دیجیتال مهم یعنی میانگین (mean) و میانه (median) آشنا می شوید. این فیلترها برای کاهش انواع خاصی از نویز در تصویر استفاده می شوند. ایده فیلتر میانگین عوض کردن مقدار هر پیکسل تصویر با میانگین مقادیر همسایگی شامل خود آن است. تاثیر این کار حذف مقادیر پیکسلهایی است که در اطراف وجود ندارند. فیلترینگ میانگین معمولا به عنوان فیلتر کانولوشن در نظر گرفته می شود. مانند دیگر کانولوشنها این فیلتر بر مبنای یک هسته (kernel) می باشد که شکل و سایز همسایگی را هنگام محاسبه میانگین انتخاب می شود را مشخص می کند. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است معمولا از یک هسته مربعی 3x3 استفاده می شود.

1	1	1
9	9	9
1	1	1
9	9	9
1	1	1
9	9	9

2-4-الف) تصوير با نام 'Image02.jpg' را بارگذاری کنید.

2-4-ب) یک نویز گوسی با میانگین صفر و انحراف استاندارد (σ) برابر 0.2 را به آن اضافه کنید. میتوانید از دستور متلب imnoise استفاده کنید. نتیجه را نمایش دهید.

2-4-ج) فیلتر میانگین 3x3 را اعمال کرده و خروجی را نمایش دهید. در مورد نتیجه و پارانترهای نویز گوسی حاضر در تصویر بحث کنید.

2-4-د) فیلتر میانگین 5x5 را روی آن اعمال کنید و تصویر منتجه را نمایش دهید. تفاوت بین این قسمت و قسمت قبل چیست؟ آیا یک بده بستان دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، آن چیست؟

p=10ه با (salt and pepper) با با p=10 با استفاده استفاده این بار یک نویز نمک و فلفل (salt and pepper) با p=10 با استفاده از دستور imnoise به آن اضافه کنید و تصویر خراب را نمایش دهید.

2-4و) یک فیلتر میانگین 3x3 به این تصویر خراب اعمال کرده و نتیجه را نمایش دهید. آیا این فیلتر برای کاهش نویز نمک و فلفل مفید است؟ چرا؟

-2-4) با استفاده از fdatool یک فیلتر پایین گذر FIR طراحی کنید که فرکانس عبور آن حدود فرکانس نرمالیزه ftrans2 باشد. سپس با استفاده از دستور ftrans2 فیلتر یک بعدی طراحی شده را به یک فیلتر دو بعدی تبدیل کنید. سپس با استفاده از دو دستور freqz و freqz پاسخ فوریه فیلترهای یک بعدی و دو بعدی طراحی شده را با یکدیگر مقایسه کنید.

4-2-ح) فیلتر طراحی شده در بخش قبلی را به دو تصویر حاوی نویز اعمال کنید. نتایج حاصل از این فیلتر را با فیلتر میانگین مقایسه کنید. علت این تفاوت چیست؟

همان طور که در بخش قبل دیدید فیلترینگ میانگین در کاهش نویز نمک و فلفل فایدهای ندارد، بنابراین ما از یک فیلتر دیگر استفاده می کنیم، فیلتر میانه. این فیلتر مانند فیلتر میانگین هر پیکسل تصویر را به نوبت در نظر می گیرد و به همسایگی اطراف آن نگاه می کند تا تصمیم بگیرد که آیا آن نماینده اطرافش هست یا نه. به جای تعویض مقدار پیکسل با میانگین مقادیر پیکسلهای همسایگی، آن را با مقدار میانه عوض می کند. میانه با ابتدا مرتب کردن عددی همهی مقادیر پیکسلهای همسایگی اطراف و سپس تعویض پیکسل مورد نظر با مقدار پیکسل می میانی محاسبه می شود (در صورتی که همسایگی مورد نظر تعداد زوجی پیکسل داشته باشد، از میانگین دو عدد میانی استفاده می شود). شکل زیر یک محاسبه ی نمونه را نشان می دهد:

123 125 126 130 140 122 124 126 127 135
118 120 150 125 134
119 115 119 123 133
111 116 110 120 130

مقادیر همسایگی:
115، 119، 201، 231، 124،
125، 126، 127، 150
مقدار میانه: 124

2-4-ط) تابعی برای پیاده سازی میانه بنویسید. تابع شما باید تصویر اصلی و سایز پنجره که طول و عرض آن فرد می باشد را به عنوان ورودی بگیرد و تصویر اصلاح شده را به عنوان خروجی بدهد و هم چنین در صورتی که طول و یا عرض وارد شده عدد فردی نبود پیغام خطا ظاهر شود.

2-4ک) فیلتر خود را با سایز 3 به تصویر نویزی قسمت 4-2-ه اعمال کنید. نتیجه را نمایش دهید. چگونه این فیلتر می تواند به شما کمک کند تا بر نویز نمک و فلفل غلبه کنید؟

2-4-ل) اثر bluring فیلترهای میانه و میانگین را مقایسه کنید. آیا فیلتر میانه بدیهایی نیز دارد؟

تبديل موجك دوبعدي

در این بخش شما استفاده از تبدیل موجک دوبعدی را تمرین خواهید کرد.

4-3-الف) 'Image03.png' را بارگذاری کرده و با استفاده از 'db1' به عنوان نام موجک، تبدیل موجک را به این تصویر اعمال کنید و سپس تصاویر تقریبی و جزئیات را نمایش دهید. می توانید از تابع متلب dwt2 که تبدیل موجک گسسته دوبعدیی می باشد استفاده کنید. ورودی ها و خروجی های این تابع چه می باشند؟ هر زیر تصویر حاوی چه اطلاعاتی است؟

3-4-ب) اکنون در نظر بگیرید که ما میخواهیم خطوط افقی را highlight کنیم. شما چه پیشنهادی دارید؟ آن را اعمال کنید.

تارشدگی(Motion Bluring)

یکی از مشکلات عکاسی تار شدن تصویر است. این زمانی اتفاق میافتد که جسم در زمان باز بودن شاتر دوربین دیجیتال حرکت کند. ما میتوانیم با علم به الگوی جسم آن را اصلاح کنیم.

ن آسیو ۱۳۵۰ (توابع داخلی متلب یک تاری 'Image04.png' را بارگذاری کرده و نمایش دهید. با استفاده از توابع داخلی متلب یک تاری (motion blur) به اندازه 15 و با زاویه 20° به تصویر اعمال کنید. تصویر تارشده را نمایش دهید.

4-4-ب) تصویر تار شده را با فیلتر wiener اصلاح کنید.شما می توانید از تابع deconvwnr استفاده کنید. برای این تابع به Help متلب مراجعه کنید.شما باید پارامتر (NSR (Noise to Signal Power Ratio) را تغییر دهید تا به یک نتیجه منطقی برسید. ابتدا NSR را صفر بگیرید و حاصل را نمایش دهید، سپس با تکرار، مقادیر مناسبی برای NSR انتخاب کنید.

4-4-ج) اکنون یک نویز گوسی با میانگین صفر و واریانس 10 به تصویر تار قسمت 4-4-الف اضافه کنید. تصویر تار نویزی را نمایش دهید.

4-4-د) قسمت 4-4-ب را براى تصوير قسمت 4-4-ج تكرار نماييد.

فيلتر Antialiasing

5-4-الف) فایل با نام 'glass.tif' را بارگذاری کرده و نمایش دهید.

5-4-ب) DFT دوبعدی تصویر را با تابع fft2 حساب کنید. فاز و لگاریتم دامنه DFT دوبعدی را در تصاویر مجزا نمایش دهید. از دستور fftshift استفاده کرده و توضیح دهید که این دستور چه کاری انجام می دهد.

توجه: فوریه دوبعدی به صورت زیر تعریف میشود:


$$F(u,v) = \sum_m \sum_n f(m,n) e^{j2\pi(mv+nu)}$$

5-4-ج) تابع زیر را که فیلتر پایین گذر دوبعدی را پیادهسازی می کند در نظر بگیرید، تعریف کنید.

Output_image = FFT_LP_2D(input_image, cutoff_frequency)

فرکانس قطع باید در بازهی $[0\,\pi]$ باشد. Ifft2 را اعمال کرده تا معکوس DFT دوبعدی را حساب کنید.

فیلتر باید به فرم دایروی (Circular) باشد. به عبارت دیگر شعاع دایره باید فرکانس قطع باشد.



به شما توصیه می شود که از توابع ifftshift ،fftshift و meshgrid استفاده کنید. همچنین فراموش نکنید که از گزینه 'symmetric' در آن حساب می شود توجه داشته باشید.

5-4-د) فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع 0.1π را روی تصویر قسمت 4-5-الف اعمال کرده و نتیجه را نمایش دهید. بر اساس آنچه تا کنون در مورد فیلترهای پایین گذر و بالاگذر آموخته اید، در مورد عملکرد این فیلتر بحث کنید.

4-5-ه) از تابع downsample به درستی استفاده کنید و ابعاد این تصویر را به 1/4 تصویر اصلی کاهش دهید. خروجی را نمایش دهید و تاثیر aliasing را در تصویر downsampled مشاهده کنید. و تاثیر تصویر یا قسمتهای راه راه را خراب می کند. بر اساس دانش خودتان از پردازش سیگنال یک بعدی، از فیلتری که تعریف کرده اید استفاده کنید و تصویر را به اندازه کافی تغییر دهید تا اثرات aliasing را در تصویر 'downsampled' حذف کنید. خروجی را نمایش دهید.

بخش دوم: آزمایشهای مربوط به پیادهسازی نرمافزاری

پردازش سیگنال مبتنی بر سخت افزار FPGA

در جلسات مرتبط با FPGA هدف آشنایی با ساختار FPGA و نحوه پیاده سازی الگوریتم های مخابراتی و پردازش سیگنالی بر روی سختافزار FPGA میباشد. با توجه به گسترده بودن این مبحث و تنوع ابزارهای متفاوت برای پیاده سازی این الگوریتم ها در سختافزار FPGA ، از سیستم ژنراتور به عنوان ابزاری برای متفاوت برای مهندسین مخابرات و FPGA استفاده خواهیم کرد. سیستم ژنراتور بهترین ابزار برای مهندسین مخابرات و مهندسین الگوریتم است که کمک میکند در کوتاهترین زمان الگوریتم پردازشی مد نظر را با بکارگیری مقدار مناسبی از منابع موجود در FPGA هدف، پیادهسازی کرد. ازین رو برای آزمایشگاه پردازش سیگنال این ابزار انتخاب شده است.

System Generator برای PSP برای DSP یک ابزار طراحی پیشرو در معماری صنعتی برای تعریف، آزمایش و اجرای الگوریتم های PSP با کارایی بالا بر روی دستگاه های Xilinx است. که به عنوان یک جعبه ابزار اضافی برای "DSP با کارایی بالا بر روی دستگاه های موجود از قبل بهینه "MathWorks Simulink طراحی شده است. سیستم ژنراتور برای مدلهای مبتنی بر DSP با یک محیط تشکیل شده از شده برای ASP استفاده می کند. سیستم ژنراتور برای مدلهای مبتنی بر DSP با یک محیط تشکیل شده از تعداد زیادی ابزار شبیه سازی و تست توسط "Simulink ارائه شده است. با بکارگیری System Generator می توسعه می توان الگوریتم های DSP با کیفیت مناسب جهت تولید را در زمان کمتری در مقایسه با زمان های توسعه ATL سنتی ایجاد کرد.

مهمترین ویژگی های که سیستم ژنراتور به طراحان الگوریتم می دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- C بیش از 100 بلوک RTL بهینه سازی شده به همراه تعداد زیادی مدل شبیه سازی شده مبتنی بر RTL برای شبیه سازی های 2 تا 3 برابر سریع تر نسبت به 3
 - در کنار هم قرار داشتن Xilinx IP، سیمولینک RTL و ابزارهای متلب برای سیستمهای OSP
 - شبیه سازی های fixed-point و fixed-point دقیق در بیت و کلاک
 - شبیه سازی همزمان به منظور سرعت بخشی شبیه سازی و ارزیابی الگوریتم بر روی سخت افزار
 - تولید اتوماتیک کد از سیمولینک به IP یا Low-level HDL
 - تولید اتوماتیک تست HDL، شامل بردارهای تست و شبیه سازی

از طرفی اگر بخواهیم مهمترین نکات سخت افزاری استفاده از System generator را بیان کنیم می توان موارد زیر را بیان داشت:

• ایجاد و رفع باگ سیستم های DSP با کارایی-بالا با بکارگیری Xilinx-optimized RTL IPs با کارایی-بالا با بکارگیری Viterbi با سیمولینک برای پردازش سیگنال (نظیر FIR filter و FTS)، جبران خطا (مانند Reed-Solomon encoder/decoder)، محاسبات ریاضیاتی، کنترل حافظه ها (مانند

- RAM ،FIFO و ROM) و عملگرهای منطقی. دسترسی و کنترل تمامی DSP48ها با سیمولینگ برای طراحی های با نرخ بالا
 - پیاده سازی بهینه و دقیق در دو حالت fixed & floating point شخصی سیستم ژنراتور از تمامی داده های double ،single و انواع مدل های midouting-point شخصی سازی شده پشتیبانی می کند.
 - تولید کد VHDL یا Verilog یا Packaged IP از سیمولینک و VHDL برای Xilinx IP cores برای Xilinx اصلی Xilinx در محیط سیستم ژنراتور)
- شبیه سازی سخت افزاری هم زمان
 سیستم ژنراتور به ما این قابلیت را می دهد که برای ارزیابی سیستم طراحی شده برای سخت افزار آن
 را به صورت بلادرنگ با کمک (Ethernet (10/100/Gigabit) و TTAG آزمایش نماییم.
 - تحلیل زمانی و منابع مصرفی ارزیابی زمانی و منابع بکارگرفته شده برای طراحی خود را می توان با بکارگیری ابزارهای مربوط (Post-Implementation و Post-synthesis) موجود در سیستم ژنراتور با سرعت بسیار بالا انجام داد. همچنین این ابزارها در یافتن خطاهای زمانی بسیار سریع و کارآمد هستند.

دستگاه های مورد پشتیبانی توسط سیستم ژنراتور:


Kintex®-7, Virtex®-7, Zynq®-7000, Artix®-7, Kintex UltraScale™, Kintex UltraScale+, Virtex UltraScale, Virtex UltraScale+, Zynq UltraScale+ RFSoC

آزمایش اول:آشنایی با بلوک های مشهور در سیستم ژنراتور و راه اندازی چند بلوک ساده در این محیط.

بلوک های مشهور:

Sateway In	این بلوک مقادیر double ،integer و fixed point محیط محیط سیمولینک را به مقادیر Fixed-point محیط سیستم جنراتور تبدیل می کند.
Out Gateway Out	عملکرد برعکس بلوک Gateway-in دارد.
z-1 Delay	بلوک تاخیر
z-1 Convert	بلوک تبدیل کننده مقادیر Fixed-point
Constant	بلوک مقدار ثابت
Counter	بلوک شمارشگر
a z-1 a + b b AddSub	بلوک جمع-تفریق کننده





در این بخش پس از توضبحات کلی در مورد بلوک ها، توضیحاتی در مورد راه اندازی بلوک های ساده جمع کننده و ضرب کننده ارائه می شود و نحوه ارتباط محیط سیستم جنراتور با محیط MATLAB توضیح داده می شود.

آزمایش دوم: راه اندازی بلوک فیلتر CIC و FIR

در این بخش دو بلوک CIC و FIR راه اندازی می شود. پس از توضیحات کلی در مورد این بلوک ها و منطق استفاده کردن از آنها تک تک تب های موجود در رابط کاربری این بلوک ها توضیح داده می شود. پس از این توضیحات یکی از پروژه های ابتدای دستور کار با استفاده از این بلوک ها پیاده می شود.

هنگاه فرایند پیاده سازی از دانشجویان خواسته می شود تا پاسخ های گرفته شده از پیاده سازی MATLAB و پیاده سازی سیستم ژنراتور را با هم مقایسه کنند. بدیهی است که طراحی باید به گونه ای باشد که نتایج حاصله با دقت خیلی خوبی در حوزه زمان شبیه به هم باشند.

یکی از مسائل خیلی مهم در پیاده سازی عملی مبحث Fixed-Point می باشد که در این جلسه به صورت کامل برای دانشجویان تشریح داده می شود. تا در ادامه ی طراحی ها به این مساله دقت شود.

آزمایش سوم: راه اندازی بلوک حافظه

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با بلوک های حافظه می باشد. در این آزمایش دو بلوک حافظه FIFO و RAM راه اندازی می شود. پس از توضیحات کلی در مورد این بلوک ها و منطق استفاده کردن از آنها تک تک تب های موجود در رابط کاربری این بلوک ها توضیح داده می شود.

از دانشجویان خواسته می شود که یک سری داده بر روی بلوک حافظه RAM نوشته شود و به ترتیب دلخواه خوانده شود. همچنین از دانشجویان خواسته می شود که یک تاخیر به طول 50 با استفاده از بلوک FIFO خوانده شود. همچنین از دانشجویان خواسته می شود که یک تاخیر به طول 50 با استفاده از بلوک طراحی شود.

در این جلسه در کنار طراحی های انجام شده توضیحاتی در مورد محیط ویوادو داده می شود. و فرایند تولید Bit در این جلسه در کنار طراحی های انجام شده توضیح داده می شود.

