

Configuración Básica de Switch



LAN Switching

Objectives

Dar a conocer la configuración básicas de un switches cisco.

Contenido

- Componentes de un switch
- Archivos de configuración
- Puntos de accesos
- CLI (command line interface)
- Comando show y ?
- Comando básicos
- Abreviación

Componentes de un Switch

- PAM: Aloja los búfers de paquetes, la caché de ARP, la tabla de MAC, el software y las estructuras de datos que permiten al switch funcionar; la configuración actual se guarda en RAM,así como la IOS descomprimida en los modelos más nuevos.
- POM: Contiene software básico que hace pruebas de hardware e inicia el enrutador
- Flash: Aloja la IOS. No se borra cuando se inicia el equipo. También se puede guardar en ella copias del archivo de configuración.
- NVRAM (RAM No-Volátil): Guarda la configuración del switch. No se borra cuando se reinicia el equipo.
- IOS: Internetwork Operating System El sistema operativo principal del Switch. Contiene todas las funcionalidades de éste.

Archivos de configuración

El Switch y enrutador siempre tiene dos configuraciones:

✓ Running configuration (actual)

• En RAM, indica con qué parámetros el switch está operando actualmente.

- Se modifica con el comando configure
- ✓ Para verla: show running-config

Archivos de configuración

✓ Startup configuration (de inicio)

En NVRAM, determina cómo va a operar el switch cuando sea reiniciado

Se modifica usando el comando copy

Para verla: show startup-config

Puntos de accesos

- ✓ Consola: Acceso directo vía puerto serie
- ✓ Puerto Auxiliar: Acceso vía modem
- ✓ Terminales Virtuales (VTYs): Acceso por medio de Telnet o SSH
- ✓ Servidor TFTP: Copiar la configuración en la NVRAM

CLI (command line interface)

	Command	Prompt	Propósito	Cómo
A.	Usuario EXEC	Router>	Acceso Usuario	Nivel de Entrada
	Privilegiado EXEC	Router#	Administración	enable
	Modo de configuración	Router(config)#	Modificar configuración	config

CLI (command line interface)

- Existen tres modos básico de operación
- ✓ Modo de ejecución de usuario (User EXEC): Examinar el switch de forma limitada
- ✓ Switch>
- ✓ Modo de ejecución privilegiado (Privileged EXEC):

Examen detallado, resolución de problemas, pruebas, manipulación de ficheros

Switch#

✓ Configuración: El modo de configuración global cambia parámetros de todas las interfaces.

Switch(config)#

CLI (command line interface)

- Otros tipo de modo de operacion.
- ✓ ROM Monitor: Útil para recuperación de contraseñas y para instalar IOS
- ✓ **Modo Setup:** Disponible cuando no existe el fichero startup-config

El Comando show y el comando ?

- Show
- Se utiliza para examinar el contenido de los archivos en un switch y en un router.
- Ayuda en los diagnósticos de fallas.
- Se puede usar tanto en el modo EXEC privilegiado como en el modo EXEC de usuario.

ejemplo

modo EXCE usuario: Switch>show clock

modo EXCE privilegiado: Switch#show vlan brief

El Comando show y el comando?

- El comando ?
- Se utiliza para obtener ayuda.
- ✓ Lista todos los comandos disponibles para un modo de operación ya sea EXCE usuario o privilegiada.
- Lista todos los parámetro para un comando determinado.
- Se utiliza para hacer abreviaciones.

Ejemplo.

Para obtener todo los parámetros del comando show.

Switch#show?

para hacer abreviaciones . Switch#sh?

show

Comando básicos

- comando básicos a la hora de configurar un switch.
 - ✓ enable (en)
 - Utiliza una contraseña enable.
 - Pasa de modo EXCE usuario a modo EXCE privilegiado.
 - ✓ show version
 - Muestra la versión de IOS, version del bootstrap, tiempo arriba, etc.
 - ✓ show processes
 - Muestra la carga del procesador.
 - ✓ show interfaces [tipo/#_int]
 - Muestra un reporte de las interfaces disponibles en el equipo.

Comando básicos

- Cuando se especifique el tipo y el no. de interface muestra un reporte sobre esa interfece .
- ✓ show
 - Muestra la configuracion actual.
- ✓ show startup-config
 - Muestra la configuracion del NVRAM.
- ✓ configure terminal
 - Permite el acceso a todas la configuraciones del equipo.
 - El usuario se encuentra en modo de configuración global .

Comando básicos

- ✓ interfaces [tipo/#_int]
 - Modulo de las interfaces físicos .
 - Permite la configuración de cada interfaces.

Abreviación

Comando /tecla	descripción	
Switch# cmd ?	Complete y lista comandos o parámetros.	
Switch# cmd <tab></tab>	Complete el comando y hace mas rápido el proceso	
Switch# 1 ↓	Tecla direccional arriba o abajo para regresar a un comando ya utilizado	
Ctrl+a	ir al inicio de la línea comando	
ctrl + e	ir al final de la línea del comando	

Practica

Paso para la configuración de un switch nueva en la red.

- Establecer el nombre del host para los Switch.
- hostname Nombre_host (comando para establecer el nompre).
- Poner una contrasena al switch y a sus puntos de acceso.

Comandos para haser dicha configuracion:

line console 0

password un_password

login

Exit

Configurar los vty, para dar seguridad a los switch.

Line vty 0

Practica

password un_password

login

Exit

Establecer una ip a la interfas de VLAN que tiene por defecto (vlan 1).

