

*Практическая работа №9 – Знакомство с облачными платформами IoT -
Создание моделей и объектов*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Модель объекта контроля - это формализованное представление устройства, подключаемого к платформе. В модели описываются параметры, которые отправляет устройство, и команды управления, которые оно может отработать. Единожды созданная модель может быть использована как для одного, так и для нескольких объектов, если они обладают одинаковым набором считываемых данных и выполняемых функций.

Если у вас есть три одинаковых датчика, передающих температуру и влажность, то нужно создать только **одну** модель, но **три объекта** (для каждого устройства)

Функции модели:

- поднимает уровень абстракции с уровня протоколов и аппаратной реализации до понятных человеку функций устройства, с которыми удобно работать без необходимости разбираться в протоколе. Преобразованные таким образом данные формируются в JSON, вид которого привычен для большинства разработчиков;

- автоматически рендерит интерфейс для визуализации данных от устройства;

- используется для формирования сценариев автоматизации и обработчиков данных.

Карточка модели

1. Имя модели

2. Описание модели

3. Шаблон (используемый протокол передачи данных)

4. Количество объектов с этой моделью. Нажмите на него, чтобы применить фильтр к списку объектов по данной модели




Рисунок. 1. Карточка модели

Создание модели устройства

Для создания новой модели перейдите на вкладку **Модели**. Добавьте модель, нажав на плюсик.

Заполните следующие поля:

- **имя** — наименование модели;
- **описание** — подробная характеристика модели, заполняется при необходимости;
- **импорт** — возможность импортировать готовую модель в виде файла или по ссылке.

Выберите шаблон — заготовленную структуру модели. В платформу добавлено несколько готовых моделей, созданных на основе реализованных в ней протоколов. Модель создается по выбранному шаблону и включает в себя ряд аргументов, событий и действий, которые могут использоваться для устройств с таким протоколом. Вам остается только подстроить модель, добавляя, удаляя и конфигурируя узлы модели.

Также вместо создания новой модели можно воспользоваться одним из стартовых наборов.

Подробнее о стартовых наборах




Рисунок 2. Создание модели

Нажмите кнопку **Создать**. Перед вами откроется ваша новая модель. В левой части отображается древовидная структура модели, включающая в себя разнотипные узлы. В правой - окно редактирования выбранного узла.





Рисунок 3. Редактирование модели

Параметры узлов модели

Сначала в каждом узле указывается его **тип**. В зависимости от выбранного типа формируются соответствующие поля формы для последующего заполнения.

Типы:

- **Подсистема** – тип узла, который служит для организации структуры модели, позволяя объединять параметры в группы. Подсистема подразумевает, что данный узел содержит в себе несколько элементов в виде ответвлений древовидной структуры.
- **Аргумент** – это параметр, который передает устройство на платформу (например, текущее измерение сенсора). **Аргументы** могут быть числовыми, логическими, строковыми или представлять собой объект или массив. При этом для числовых аргументов можно указать единицу измерения, изображение и задать уровни.
- **Конфигурация** – это параметр, значение которого затем можно задать в интерфейсе объекта. Его можно использовать в работе автоматов и обработчиков. По своей сути, узлы с данным типом — это константы, которые необходимы для хранения дополнительной информации об объекте. Это может быть, к примеру, максимально допустимая температура, объем топливного бака, длительность работы и т.п.
- **Действие** – это операция, которая нужна для отправки команды на устройство или запуска автомата.
- **Событие** – это наступление определенных условий, которое либо было зафиксировано объектом, либо произошло во внешних по отношению к объекту контроля приложениях. События используются в автоматах при построении переходов между состояниями. Именно по произошедшему с объектом событиям эти переходы и происходят.



У каждого типа есть пиктограмма, которая отображается слева от узла в дереве модели. Это позволяет визуально определять, к какому типу относится тот или иной узел.

Далее вводится уникальный по модели **идентификатор** и **имя** узла. Идентификатор необходим для распознавания узла в системе. Он является названием поля из данных о состоянии устройства при обращении к нему через API. Имя, в отличие от идентификатора, может быть неуникальным. Как идентификатор, так и имя генерируются при создании узла, их следует заменить на те идентификатор и имя, которые вам понятны и удобны.

Идентификатор должен быть уникальным! Идентификатор должен быть осмысленным! Идентификатор - для внутренней работы системы, имя - для интерфейса пользователя.

В платформе также заложены дополнительные функции для аргументов со специальными идентификаторами.

Идентификатор параметра	Функция
online	Статус подключения устройства: онлайн, подключено внешнее устройство онлайн, подключен <u>бот</u> платформы онлайн
_ts	Время получения пакета данных от устройства (хранится в микросекундах UTC). Если в модели не используется параметр с идентификатором time, то его функции выполняет _ts
<i>Параметры, которые создает пользователь</i>	
time	Время, по которому сортируются пакеты данных от устройства в истории, может отличаться от времени получения (_ts). Часто используется, когда устройство параллельно с актуальной информацией высылает исторические данные
lat, lon	Координаты перемещения объекта на карте

Идентификатор параметра	Функция
angle	Угол поворота иконки объекта на карте
x, y, z	Координаты перемещения объекта на схеме
speed	Скорость перемещения объекта на карте при использовании движения по маршруту для бота

Описание дает более полное представление о параметре. Оно выводится в качестве всплывающей подсказки при наведении на параметр в интерфейсе объекта.

Для узлов с типами “Подсистема” и “Событие” других полей заполнять не нужно. Описание полей для узлов с другими типами представлено ниже.

Для типа “Аргумент”

Для аргумента заполняются следующие поля:

- **тип данных**: выбирается один из возможных типов данных: числовой, логический, строковый, объект или массив. Тип данных служит для корректного отображения значений параметров в интерфейсе. Также для определенных типов есть дополнительные возможности:

- **числовой**: указание множителя, единицы измерения, изображения и уровней перехода ([разделы При разборе и Отображение](#));

- **логический**: указание изображения и уровней перехода ([разделы При разборе и Отображение](#));

- **объект**: разбор данных в формате JSON ([пример](#)).

- **источник**: по нему происходит поиск значения параметра в структуре данных, полученных от устройства; строго зависит от протокола. Конфигурирование источников для конкретных протоколов подробно рассмотрено в разделе [примеров](#);

- **линейный**: данный переключатель определяет, можно ли построить по параметру линейный график (плавно возрастающий или плавно убывающий): например, по температуре можно, а по широте или долготе - нет, такой график по отдельной координате не имеет смысла. При активации этого флага становится доступным добавление изображения в качестве иконки данного параметра и указание уровней индикации текущего значения параметра.

Разделы **При разборе** и **Отображение** открывают дополнительные поля:

- **множитель**: параметр, полученный от устройства, умножится на указанное значение (функция доступна только для чисел);

- **сохранять binary как**: служит для отображения данных в интерфейсе объекта в разном формате (например, Text - “ok”, Base64 - “b2s=”, HEX - “6F 6B”);

- **единица измерения**: для отображения рядом с числом; дополнительная функция есть у следующих единиц измерения:

- **проценты (%)** - число помещается в шкалу, заполняющуюся согласно полученному значению процента;

- миллисекунды (мс) - число, полученное в миллисекундах UNIX, конвертируется в удобочитаемый формат даты и времени.
- **изображение**: svg иконка для дополнительной индикации, представляет параметр в графическом виде на карточке объекта;
- **уровни**: пороги изменения цвета иконки и текста.
Настройка уровней отличается для аргументов по типам данных:
- **число**: изменение уровня при попадании полученной величины в определенный диапазон значений

Имя

Описание

Тип данных

Источник

Линейный

При разборе

Отображение

Единица измерения

Метки [Задать](#) Используется для построения отчетов

Уровни

Отображение

От	До (вкл)	Цвет	Отображаемый текст
-∞	10	Red	Min
10	30	Green	Mid
30	50	Yellow	Max
50	+∞	Red	Too hot

+ Добавить интервал

- изменение уровня при точном совпадении полученной величины с указанным значением

Имя	Parking																		
Описание																			
Тип данных	number : Число																		
Источник	base/state/parking																		
Линейный	<input checked="" type="checkbox"/>																		
При разборе																			
Отображение																			
Единица измерения	Не выбрано																		
Метки	Задать <small>Используется для построения отчетов</small>																		
Уровни	Свет x v																		
Отображение	Точное значение v <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Цвет</th> <th>Отображаемый текст</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>	Значение	Цвет	Отображаемый текст	0		R	1		N	2		P	3		D	4		S
Значение	Цвет	Отображаемый текст																	
0		R																	
1		N																	
2		P																	
3		D																	
4		S																	
+ Добавить значение																			

• логический тип

Имя	Lock									
Описание										
Тип данных	boolean : Логический									
Источник	base/state/lock									
При разборе										
Отображение										
Метки	Задать <small>Используется для построения отчетов</small>									
Уровни	Замок x v > <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Цвет</th> <th>Отображаемый текст</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>True</td> <td></td> <td>Закрыт</td> </tr> <tr> <td>False</td> <td></td> <td>Открыт</td> </tr> </tbody> </table>	Значение	Цвет	Отображаемый текст	True		Закрыт	False		Открыт
Значение	Цвет	Отображаемый текст								
True		Закрыт								
False		Открыт								
• строка										

Имя	Some text
Описание	
Тип данных	string:Строка ▾
Источник	some_text
При разборе	▼
Отображение	^
Метки	Задать Используется для построения отчетов
Уровни	Не выбрано ▾
	Значение Цвет Отображаемый текст
	Text1  Ok
	Text2  Fail
	+ Добавить значение

Иногда после загрузки собственного SVG изображения его цвет не меняется в соответствии с выставленными уровнями. В этом случае откройте картинку через любой текстовый редактор и уберите поле “fill”. После этого загрузите обновленное SVG изображение еще раз. Теперь его цвет будет меняться согласно заданным уровням.

Для типа “Конфигурация”

Для конфигурации заполняется только поле **Тип данных**.

Для типа “Действие”

Для действия заполняется поле **выполнить**: выберите тип действия, который необходимо выполнять:

- **автомат**: в поле **Автомат** выберите тот автомат, который нужно запустить по команде;
- **команду к устройству**: в поле **Отправить** выберите тип команды в зависимости от протокола, после чего в разделе **С параметрами** укажите параметры команды.

В параметрах команды можно указать:

1. конкретные значения, которые будут каждый раз отправляться в команде;

Тип	<input type="button" value="⚡ Действие"/>
Идентификатор	new_command
Имя	New command
Описание	
Выполнить	<input type="button" value="Команду к устройству"/>
Отправить	<input type="button" value="PUBLISH (Опубликовать)"/>
С параметрами	
Topic (Топик)	some_topic
Payload (Данные)	<pre>{ "switch": 1, "state": "ok" }</pre> <input type="button" value="JSON"/> <input type="button" value="Text"/> <input type="button" value="HEX"/> <input type="button" value="Base64"/>

2. параметры, значение которых можно указать непосредственно при отправке команды. Это нужно, если пользователь не знает заранее те значения, которые необходимо передавать в команде, либо эти значения раз от раза могут меняться. Для создания такого параметра необходимо при создании команды в модели объявить его в фигурных скобках `{}{{param_name}}{}`;


Тип	Действие
Идентификатор	new_command
Имя	New command
Описание	
Выполнить	Команду к устройству
Отправить	PUBLISH (Опубликовать)
С параметрами ^	
Topic (Топик)	some_topic
Payload (Данные)	<pre>{ "switch": 1, "state": "{{state_param}}" }</pre> <input type="button" value="JSON"/> <input type="button" value="Text"/> <input type="button" value="HEX"/> <input type="button" value="Base64"/>

3. текущие параметры устройства. Для создания такого параметра необходимо при создании команды в модели указать в фигурных скобках object.state и после точки указать идентификатор параметра из модели (например, {{object.state.temperature}}). При отправке команды подставится значение этого параметра из журнала.

Тип	<input type="text" value="Действие"/>
Идентификатор	<input type="text" value="new_command"/>
Имя	<input type="text" value="New command"/>
Описание	<input type="text" value=""/>
Выполнить	<input type="text" value="Команду к устройству"/>
Отправить	<input type="text" value="PUBLISH (Опубликовать)"/>
С параметрами	
Topic (Топик)	<input type="text" value="some_topic"/>
Payload (Данные)	<pre>{ "switch": 1, "state": "{{object.state.temperature}}" }</pre> <p><input type="button" value="JSON"/> <input type="button" value="Text"/> <input type="button" value="HEX"/> <input type="button" value="Base64"/></p>

Для корневого узла

Для корневого узла модели помимо имени и описания можно задать иконку. Все объекты с такой моделью отобразятся на карте с заданной иконкой. При этом можно использовать как стандартные иконки, так и загрузить собственное изображение в формате SVG.



Формирование структуры модели

Справа от каждого узла модели при наведении появляются иконка “глаз” и три точки, при нажатии на которые открываются функции по работе с узлами.



• **Скрыть (иконка “глаз”)** - скрытие элемента из интерфейса объекта. Этот параметр не будет обрабатываться платформой и отображаться в журнале, но при необходимости его можно вернуть. В случае скрытия узла с типом **Подсистема** параметры, которые в нее входят, также скрываются в интерфейсе объекта;



• **Добавить** - создание нового узла в виде ответвления для выбранного элемента на уровень ниже;

• **Копировать** - копирование выбранного элемента. При этом копируется вся заполненная по узлу информация с тем отличием, что у идентификатора приписывается сгенерированный постфикс, а у имени добавляется надпись ”(copy)”;

• **Удалить** - удаление выбранного элемента.

Все элементы по модели перемещаются с помощью drag-and-drop. Так вы определяете структуру модели для вашего устройства удобным образом.

Все параметры и команды необходимо разносить по смысловым группам - подсистемам. Это позволит организовать удобный интерфейс отображения в объекте.

Для того чтобы посмотреть, как будет выглядеть в журнале состояние объекта и интерфейс отправки команд, нажмите **Показать превью**.

Также любой элемент модели можно редактировать и просматривать на вкладке **Код**. Полная структура модели представлена там в формате JSON.

MQTT

Аргументы

В случае MQTT источник данных для аргумента - это топик, по которому устройство отправляет значение этого параметра.

Например, если устройство отправляет значение влажности в пакете с топиком `base/state/humidity`, то именно этот топик необходимо указать в качестве источника в данном параметре.

Тип	<input style="width: 100px; height: 25px; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Argument"/>	▾
Идентификатор	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="humidity"/>	
Имя	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Humidity"/>	
Описание	<input style="width: 100%; height: 50px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	
Тип данных	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="number : Число"/>	
Источник	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="base/state/humidity"/>	

Для того чтобы отправить несколько параметров в одном пакете, воспользуйтесь форматом JSON при построении payload. Например, отправить две координаты в одном пакете можно, указав топик как `base/state/pos`, а payload в виде `{ "lat": 55.55, "lon": 33.33 }`

Как же разобрать такой сложный пакет по модели? На помощь приходит параметр с типом данных **Объект**:

1. Создайте аргумент с типом данных **Объект**, в источнике укажите тот топик, по которому ожидаете данные - в данном случае `base/state/pos`. Задайте некоторый идентификатор - например, `pos`.

Тип	<input style="width: 100px; height: 25px; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Argument"/>	▾
Идентификатор	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="pos"/>	
Имя	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Position (JSON)"/>	
Описание	<input style="width: 100%; height: 50px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	
Тип данных	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="object : Объект"/>	
Источник	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="base/state/pos"/>	

2. Создайте еще два узла - под каждое поле из JSON. В данном случае это узлы для широты и долготы. У каждого из этих параметров укажите тип данных, соответствующий типу этих значений в JSON. В нашем пакете координаты передаются как числа, поэтому укажите тип данных **Число**.

3. Источник у каждого из узлов сформируйте в виде `<идентификатор_узла_с_типом_объект>.〈нужное_поле_из_json〉`. Для координат из примера источники получаются следующие: `pos.lat` и `pos.lon`.

Тип	<input type="text" value="Аргумент"/>
Идентификатор	<input type="text" value="lat"/>
Имя	<input type="text" value="Latitude"/>
Описание	<input type="text" value=""/>
Тип данных	<input type="text" value="number : Число"/>
Источник	<input type="text" value="pos.lat"/>

Если аргументы для полей из JSON вы укажете на уровень ниже аргумента-объекта, тогда аргумент-объект выступит как подсистема и отображаться в интерфейсе не будет.

Модель Код

+ Создать новый объект с этой моделью

Закрыть превью Экспорт.json

Поиск ...

Model MQTT

- Создано от MQTT
- Params
 - Server information
 - Temperature
 - Humidity
 - Position (JSON)
 - Latitude
 - Longitude
 - Last MQTT Publish
- Commands

Расположение узлов в дереве модели влияет на их отображение в журнале объекта. Режим превью позволяет посмотреть, как он будет выглядеть.

Показать Журнал

> Server information

< Params

< Position (JSON)

28° Latitude	47° Longitude
-----------------	------------------

> Last MQTT Publish

Если же аргументы для полей из JSON находятся на одном уровне с аргументом-объектом, тогда в интерфейсе объекта отобразятся как аргументы для полей (в данном случае в виде чисел), так и аргумент для объекта (в виде строки JSON).

Модель Код

+ Создать новый объект с этой моделью

Закрыть превью Экспорт.json

Поиск ...

Model MQTT

- Создано от MQTT
- Params
 - Server information
 - Temperature
 - Humidity
 - Position (JSON)
 - test
 - Last MQTT Publish
- Commands

Расположение узлов в дереве модели влияет на их отображение в журнале объекта. Режим превью позволяет посмотреть, как он будет выглядеть.

Показать Журнал

> Server information

< Params

{ "test":123 } Position (JSON)	28° Latitude	55° Longitude
-----------------------------------	-----------------	------------------

> Last MQTT Publish

Действия

В случае MQTT при заполнении действия в поле **Отправить** выберите **PUBLISH (Опубликовать)**. После этого укажите, с какими параметрами необходимо опубликовать сообщение:

- **Topic (Топик)**, с которым передается команда в виде сообщения на устройство;

- **Payload (Данные)** - полезная нагрузка, содержащая текст передаваемого сообщения;

- **Ответить в** - топик, при получении пакета с которым команда считается выполненной. Как вариант, можно создать команду для получения состояния устройства и указать в поле **Ответить в** топик, по которому устройство отправляет свое состояние - например, `leds/state`. Тогда при отправке этой команды, даже если вы получите от устройства Ack (PUBACK – Publish acknowledgement) или какие-то пакеты с другими топиками, команда не будет считаться выполненной до тех пор, пока не придет пакет именно с указанным нами топиком `leds/state`. Если поле **Ответить в** не заполнено, то команда будет считаться выполненной при получении Ack от устройства.

The screenshot shows a user interface for managing MQTT objects. On the left, there's a tree view of objects under a 'Model MQTT' node, including 'Params' (with 'Server information', 'Temperature', 'Humidity', 'Position (JSON)', 'Latitude', 'Longitude', and 'Last MQTT Publish'), and 'Commands' (with 'Turn-on LED', 'Turn-off LED', and 'Get state'). The 'Get state' command is selected. The main right panel has tabs for 'Модель' (Model) and 'Код' (Code). It includes a toolbar with 'Показать превью' (Show preview), 'Экспорт.json' (Export.json), 'Сохранить' (Save), and a 'Create new object' button. The 'Get state' command configuration is shown in several fields:

- Тип**: Действие (Action)
- Идентификатор**: get_state
- Имя**: Get state
- Описание**: Get LEDs state
- Выполнить**: Команду к устройству (Device command)
- Отправить**: PUBLISH (Опубликовать) (Publish)

A section titled 'С параметрами' (With parameters) contains:

- Topic (Топик)**: get/state
- Payload (Данные)**: leds

At the bottom, there's a 'Ответить в' (Reply to) field with 'leds/state' and a note: 'Ждать ответа в этот топик. Иногда бывает полезно' (Wait for a response to this topic. Sometimes it's useful).

Задание по подключению MQTT устройства к облачной платформе Rightech

Цель: подключить и настроить устройство с поддержкой MQTT на платформе Rightech IoT Cloud, используя внешний MQTT-брюкер.

1. Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud:

Перейдите на [Rightech IoT Cloud](<https://rightech.io>) и зарегистрируйтесь.
После регистрации зайдите в свою учетную запись.

2. Создание модели устройства:

В личном кабинете перейдите в раздел «Модели».

Нажмите «Создать модель» и выберите шаблон для MQTT устройства.

Настройте параметры модели:

Название модели.

Параметры данных (тип данных, параметры передачи).

Добавьте свойства (например, температура, влажность) или другие необходимые параметры для мониторинга устройства.

3. Настройка MQTT брокера:

Если MQTT брокер ещё не установлен, скачайте и установите MQTT брокер Mosquitto с [официального сайта](<https://mosquitto.org/download/>).

После установки настройте брокер, указав следующие параметры:

Порт (по умолчанию 1883 или 8883 для защищенного соединения).

Разрешите доступ для устройства через публичную сеть или используйте локальный сервер для тестов.

Проверьте соединение с брокером, чтобы убедиться в корректной работе.

4. Добавление устройства в облако Rightech:

- В разделе «Объекты» на платформе Rightech добавьте новое устройство.
- Выберите ранее созданную модель и укажите параметры подключения:
 - Адрес MQTT брокера.
 - Порт (1883 или другой, который вы настроили).
 - Топики для подписки и публикации данных (например, `device/data`).
 - Логин и пароль для безопасного подключения, если это требуется вашим брокером.

5. Настройка физического устройства:

Программируйте устройство для подключения к MQTT брокеру.

Укажите:

IP адрес брокера.

Порт подключения.

Топики для отправки данных.

Установите параметры передачи данных, такие как интервал отправки.

Запустите устройство и убедитесь, что оно подключено к брокеру и публикует данные.

6. Мониторинг данных на платформе:

Перейдите в панель управления в Rightech IoT Cloud.

Проверьте, поступают ли данные от устройства в реальном времени.

Настройте графики, фильтры, уведомления или триггеры, чтобы мониторить изменения показателей устройства.

7. Тестирование и отладка:

В случае отсутствия данных проверьте:

Соединение устройства с брокером.

Корректность топиков MQTT.

Логи на платформе и устройстве.

Убедитесь, что данные передаются корректно и отображаются в интерфейсе платформы.

Пример MQTT запросов:

Например, с mosquitto_pub клиентом из проекта Eclipse Mosquitto.

```
$ mosquitto_pub -d -h dev.rightech.io -i <ric-mqtt-client-id> -t  
base/state/temperature -m 23
```

Публикация данных с устройства:

Топик: device/data

```
mosquitto_pub -h broker_address -t device/data -m '{"temperature": 25}'
```

Подписка на команды:

Топик: device/commands

```
mosquitto_sub -h broker_address -t device/commands
```

Задание практической работы №9

Часть 1. Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud

Rightech IoT Cloud — это бескодовая (no-code) IoT-платформа для быстрого создания прикладных проектов интернета вещей. Для регистрации на платформе необходимо перейти по данной ссылке <https://dev.rightech.io/>

Программный продукт Rightech IoT Cloud (RIC, рус. Райтек ИоТ Клауд) от компании-разработчика КОМНЭТ является фреймворк-инструментом и предназначен для быстрого создания разработчиками приложений интернета вещей) Платформа RIC реализована на принципах универсализации и имеет низкую зависимость от конкретного оборудования и протоколов, что позволяет легко объединять разнородные устройства в едином разрабатываемом на платформе решении.

Часть 2. Создание виртуальных устройств в облаке

Согласно варианту по номеру бригады создайте в облаке виртуальные устройства для получения данных. Каждое устройство должно иметь свой профиль, соответствующий передаваемым на устройство данным. В качестве протокола для профилей устройств используйте MQTT.


№ варианта	Датчики
1	1. Датчик температуры 2. Датчик движения 3. Датчик напряжения
2	1. Датчик шума 2. Датчик освещенности 3. Датчик напряжения
3	1. Датчик шума 2. Датчик качества воздуха 3. Датчик напряжения
4	1. Датчик движения 2. Датчик температуры 3. Датчик напряжения
5	1. Датчик качества воздуха 2. Датчик освещенности 3. Датчик напряжения
6	4. Датчик влажности 5. Датчик шума 6. Датчик напряжения
7	7. Датчик влажности 8. Датчик температуры 9. Датчик напряжения

Часть 3. Отправка данных в облако

Выполните передачу тестовых данных в каждое из созданных устройств. Данные должны соответствовать типу устройства, то есть, к примеру, в термометр должна

поступить температура. Данные можно передавать при помощи утилиты mosquito_pub. Ссылка на документацию по передаче данных на устройства по MQTT.

В отчете необходимо отразить созданные устройства, процесс отправки данных с облако, а также отображение этих данных на виртуальных устройствах в облачной платформе.



Дополнительное задание практической работы №9

Часть 1. Ознакомьтесь с существующими облачными решениями Интернета вещей, выберите одно из этих решений о обоснуйте свой выбор применения именного этого варианта в реализуемом проекте. Предлагаемые платформы: Rightech IoT Cloud.

Часть 2. Реализуйте отправку данных с физического устройства (программного эмулятора) в выбранную облачную платформу по выбранному протоколу. В отчете необходимо представить листинг кода подключения к облаку, а также обоснование выбора протокола.

Литература и ресурсы:

1. Rightech IoT Cloud: [Документация](<https://dev.rightech.io>)
2. MQTT протокол: [Описание](<https://mqtt.org>)
3. Mosquitto MQTT: [Инструкция по установке](<https://mosquitto.org/man/mosquitto-8.html>)