5. Paměti – rozdělení pamětí dle: přístupu, schopnosti zápisu, určení, provedení, závislosti na napětí, organizace paměťových buněk, realizace paměti.

HARDWARE A APLIKAČNÍ SOFTWARE

## Druhy pamětí

## RAM (Random Access Memory)

## Přístup

• Přímý

## Schopnost zápisu

Ano

## Určení

Operační paměť

#### Provedení

• Elektronická polovodičová paměť. Tranzistory MOS.


#### Závislosti na napětí

Volatilní – napěťově závislá

## Organizace paměťových buněk

- DRAM Dvojice nespojených vodičů a vodičů propojených přes tranzistor technologií TTL.
- SRAM Organizace jako bistabilní klopný obvod (může se nacházet v jednom ze dvou stavů).

## Realizace pamětí



## **ROM (Read Only Memory)**

## **Přístup**

• Čtení

## Schopnost zápisu

• Ne

## Určení

• Uložení firmware v elektronických přístrojích.

## Provedení

• Polovodičová dioda, Tranzistory TTL nebo MOS


## Závislosti na napětí

• Non-volatile – napěťově nezávislé


## Organizace paměťových buněk

• Dvojice nespojených vodičů a vodičů propojených přes polovodičovou diodu.

## Realizace pamětí



Hodnota "0" Hodnota "1"



## PROM (Programmable Read-Only Memory)

## Přístup:

• Jeden zápis, Čtení

## Schopnost zápisu

Umožňuje pouze jeden zápis do každé paměťové buňky

#### Určení

• Záznam sériového čísla, servisní záznamy, ...

#### Provedení

• Polovodičová dioda. Tavná pojistka z niklu a chromu (NiCr).


## Závislosti na napětí

• Non-volatile – napěťově nezávislé

## Organizace paměťových buněk

• Dvojice nespojených vodičů a vodičů propojených přes polovodičovou diodu.

## Realizace paměti



## **EPROM** (Erasable Programmable Read-Only Memory)

## Přístup

Zápis, čtení

## Schopnost zápisu

• Ano, možné vymazat působením ultrafialového záření (celý obsah).

#### Určení

Uložení dat (firmware), malosériové výroby.

#### Provedení

• Tranzistor MNOS (Metal Nitrid Oxide Semiconductor).

## Závislosti na napětí


• Non-volatile – napěťově nezávislé

## Organizace paměťových buněk

• Dvojice nespojených vodičů a vodičů propojených přes tranzistory MOS.

## Realizace paměti

• Podobné, jak u EEPROM



## **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

## Přístup

• Zápis, čtení

## Schopnost zápisu

Ano, možné vymazat elektricky (celý obsah).

#### Určení

• Hodiny v reálném čase, digitální potenciometry, digitální snímače tepla, ...

## Provedení

• Unipolární tranzistor


## Závislosti na napětí

• Non-volatile – napěťově nezávislé

## Organizace paměťových buněk

• Dvojice nespojených vodičů a vodičů propojených přes tranzistory MNOS.

## Realizace paměti



## Flash paměť

## Přístup

Libovolný přístup

## Schopnost zápisu

• Ano, zápis po blocích.

#### Určení

• Jako ROM, uložení firmware, USB flash disk, ...

## Provedení

• Unipolární tranzistor


## Závislosti na napětí

• Non-volatile – napěťově nezávislé


## Organizace paměťových buněk

• Organizace po blocích.

## Realizace paměti



# Čtení z paměti




- Vystavení adresy na adresovou sběrnici (s časovým předstihem access time tac, doba od změny adresy do platnosti dat na datové sběrnici).
- Aktivace čtecího impulsu (připojení výstupních budičů na datovou sběrnici).
- Na datové sběrnici se objeví data.
- Ukončení čtecího impulsu (odpojení od datové sběrnice, předtím se musí zajistit přečtení dat ze sběrnice).

 $t_{\text{rc}}\!-\!\text{read}$  cycle time, celková přístupová doba do paměti

t<sub>ac</sub> – přístupová doba od změny adresy

# Zápis do paměti




- Vystavení adresy na adresovou sběrnici.
- Vystavení dat na datovou sběrnici.
- Aktivace zápisového impulsu.
- Ukončení zápisového Impulsu rozhodná hrana pro zápis, je dán předstih platnosti dat před touto hranou.


t<sub>wc</sub> – write cycle time (celková přístupová doba do paměti)

## Paměti Double data rate – DDR


DDR – operační RAM v PC (číslo udává generaci rychlosti, např. DDR4) QR – InfiniBand a PCI Express



# Čtení z paměti – synchronní



## Prokládání paměťových cyklů



Prokládaná paměť má svoji kapacitu rozdělenu do stejně velkých částí (bank), které pracují nezávisle (paralelně). Všechny banky sdílejí jedno rozhraní (adresa, data, řízení), takže jednotlivé cykly se musí startovat postupně. Protože přístupová doba do paměti je podstatně větší, než odpovídá přenosu dat, lze díky nezávislosti startovat jednotlivé přenosy s překryvem, a tak zvýšit množství dat přenesených za jednotku času a vytížit tak datovou sběrnici, která dostatečnou přenosovou rychlost (dnes 3.2G datových přenosů/s)