DISPA - Kurzanleitung (OLED)

FRANZ 2.0 (aka DISPA) (c)Krümelsoft 2019

Alt: xxxx 128 Neu: 128

ThrottleID: 0xtttt

Dispatchen

Handregler anschließen

DISPA einschalten

Hat der Handregler bereits ein Fahrzeug zugewiesen, (grüne LED am FRED/FREDI leuchtet), so ist diese zuvor zurückzugeben.

gewünschte Lok-Adresse mit der Tastatur eingeben

- → diese wird hinter dem Text **Neu** angezeigt
- o mit * kann die Eingabe gelöscht werden
- o mit # kann die Fahrstufe (Voreinstellung: 128) geändert werden
- o mit dem Handregler die eingegebene Adresse übernehmen

fertig 😊

Hinweise:

xxxx = alte Adresse auf dem Handregler tttt = Handregler-Kennung im Hex-Format

Für die allgemeine Bedienung der Handregler wird auf die zugehörige **Dokumentation verwiesen**

DISPA - Kurzanleitung (LCD)

Alt: xxxx 128 Neu: 128

Dispatchen

Handregler anschließen

DISPA einschalten

Hat der Handregler bereits ein Fahrzeug zugewiesen, (grüne LED am FRED/FREDI leuchtet), so ist diese zuvor zurückzugeben.

gewünschte Lok-Adresse mit der Tastatur eingeben

- → diese wird hinter dem Text **Neu** angezeigt
- o mit * kann die Eingabe gelöscht werden
- o mit # kann die Fahrstufe (Voreinstellung: 128) geändert werden
- o mit dem Handregler die eingegebene Adresse übernehmen

fertig 😊

Hinweise:

xxxx = alte Adresse auf dem Handregler

Für die allgemeine Bedienung der Handregler wird auf die zugehörige Dokumentation verwiesen