Organizacja i architektura komputerów ¹ Wykład 8

Piotr Patronik

17 kwietnia 2015

¹(Prawie) dokładna kopia slajdów dr hab inż. J. Biernata

Przetwarzanie informacji

rozkaz – niezależna jednostka syntaktyczna oraz semantyczna

- działania na danych (w celu wytworzenia wyniku)
 - ► kopiowanie niszczące, nieodwracalne
 - zmiana formatu przemieszczanie pól (rekordów)
 - konwersja kodu dołączanie lub usuwanie bitów
 - działania logiczne jednobitowe, równocześnie na wielu bitach słowa
 - działania arytmetyczne niezbędna kontrola poprawności wyniku

program (algorytm) = sekwencja instrukcji

- sterowanie ustalenie sekwencji przetwarzania
- tworzenie warunków
- identyfikacja warunków
- wybór ścieżki przetwarzania

Przepływ sterowania

program = sekwencja instrukcji ightarrow powiązanie instrukcji

- funkcjonalne jaka jest następna instrukcja konstrukcje: repeat (powtarzaj), execute (wykonaj).
- lokacyjne gdzie jest następna instrukcja
 - sekwencyjne (sequential) wyklucza sterowanie,
 - domniemana lokacja kolejnego rozkazu (porządek liniowy) to krótszy kod
 - łańcuchowe (chained) umożliwia sterowanie,
 - konieczne wskazanie lokacji kolejnego rozkazu
 dłuższy kod (musi zawierać wskazanie kolejnego rozkazu)

Kompromis:

- ▶ liniowy porządek instrukcji: powiązanie sekwencyjne
- sterowanie (zmiana porządku instrukcji): powiązanie łańcuchowe

Realizacja decyzji

Sterowanie – realizacja decyzji (**jeśli** warunek WX **podejmij decyzję** XX)

Każda decyzja może być zdekomponowana na:

- ▶ wybór jednej spośród rozłącznych możliwych opcji $AA \cap BB \cap \ldots \cap NN = \emptyset$, $AA \cup BB \cup \ldots \cup NN = QQ$ będących skutkiem spełnienia jednej z rozłącznych przesłanek $WA \cap WB \cap \ldots \cap WN = \emptyset$, $WA \cup WB \cup \ldots \cup WN = \Omega$
- sekwencję rozłącznych decyzji binarnych:

```
jeśli warunek WA∪WB∪...∪WG wtedy
... ...
... jeśli warunek WA∪WB wtedy
jeśli warunek WA podejmij decyzję AA
jeśli warunek WB podejmij decyzję BB
... jeśli warunek WC∪WD wtedy ...
jeśli warunek WC podejmij decyzję CC
jeśli warunek WD podejmij decyzję DD
jeśli warunek WH∪WI∪...∪WN wtedy ...
```

Rozgałęzienia

decyzje → zmiana porządku instrukcji

- wytworzenie warunku porównanie, wykonanie działania
- wybór warunku jawne lub implikowane wskazanie przesłanki
- użycie warunku rozkazy warunkowe
 - ▶ jawne wykonanie rozgałęzienia (instrukcja), ominięcie
 - rozgałęzienie zwykłe (branch), skok warunkowy if warunek then goto adres
 - rozgałęzienie ze śladem (branch & link) if warunek then goto adres and link
 - warunkowe wykonanie instrukcji if warunek then polecenie
 - pułapka (trap) warunkowe wykonanie funkcji if warunek then call exception
 - przechowanie stanu logicznego warunku (spełniony niespełniony) if warunek then zmienna:= TRUE else zmienna:= FALSE

Techniki wykonywania rozgałęzień

binarne drzewo decyzyjne

dalej: kontynuacja

 każde rozgałęzienie można wykonać jako sekwencję działań alternatywnych

alternatywa

```
if warunek (Prawdziwy) then polecenie(P) (Fałszywy) else polecenie(F)
            bwar adr_pol(P)
                                                  bnot-war adr_pol(F)
            polecenie(F)
                                                  polecenie(P)
            bra dalei
                                                  bra dalej
adr_pol(P): polecenie(P)
                                       adr_pol(F): polecenie(F)
     dalej:
                                            dalej:
ominiecie
if war = true then polecenie (else kontynuacja)
            bwar adr pol
                                                bnot-war dalej
            bra dalei
                                                polecenie
    adr_pol: polecenie
                                          dalej: kontynuacja
```

if war=false then kontynuacja else polecenie

Unikanie rozgałęzień

```
instrukcje wykonywane warunkowo (Pentium)
 cmovwar arg, zmienna
                                ; if war = true then arg = zmienna
 empxchg (acc), zm1, zm2
                                : if acc = zm1 then zm1 = zm2.
                                ; acc = zm1
alternatywne podstawienie
if warunek then X=A else X=B
    TRUE=00...01,
                        TRUE=11...11.
    FALSE=00...00
                        FALSE=00...00
    sub X, A, B
                        sub X, A, B
                                            X := A - B
    set not-war Z
                        setwar Z
                                            Z := 11...11 \text{ if } war
    sub X, A, B
    and X, X, Z
                        and X, X, Z
                                            X:=(A-B)\&Z
    add X, X, B
                        add X, X, B
                                            X := B + Z & (A - B)
```

Warunki – architektura CISC

		MC 680x0			
	Warunek	Funkcja	$\mathbf{J}cc$	Funkcja	Bcc/DBcc
status	przeniesienie	~CF / CF	NC/C	~C / C	CC/CS
	nadmiar U2	~OF / OF	NO/O	~V / V	VC/VS
	znak	~SF / SF	NS/S	~N / N	PL/MI
	zero	~ZF / ZF	NZ/Z	~Z / Z	NE / EQ
identyczność	↑ / =	~ZF / ZF	NE / E	~Z / Z	NE / EQ
porządek liczb	≻=	~CF	AE NB	~C	CC*(HS)
naturalnych	\prec	CF	B NAE	C	CS*(LO)
	>	~CF&~ZF	A NBE	~C&~Z	HI
	≺ =	CF∨ZF	BE NA	$C \lor Z$	LS
porządek liczb	≥	SF≡OF	GE NL	N≡V	GE
całkowitych	<	SF⊕OF	LINGE	N⊕V	LT
	>	~ZF&(SF≡OF)	GINLE	~Z(N≡V)	GT
	"	ZF∨SF⊕OF	LE NG	$Z \lor N \oplus V$	LE

Uwaga: *Asembler Motoroli nie przewiduje notacji HS oraz LO dla tych instrukcji.

Warunki – architektura RISC

	MIPS R2000			H	PowerPC 601
Warunek	b cc rA, rB, adr	bc[] CR <i>n/cc</i> , adr	CRn/cc	twcc rA, op2	kod pułapki
=	eq / eqz	CRn/eq = T	CR_{4n+2}	eq	00100
↑	ne / nez	CRn/eq=F	\sim CR _{4n+2}	ne	11000
\prec	ltu	CRn/lt = T	CR_{4n+0}	llt	00010
>=	gequ	CRn/It = F	\sim CR _{4n+0}		01010
≻	gtu	CRn/gt = T	CR_{4n+1}	lgt	00001
←	lequ	CRn/gt = F	$\sim CR_{4n+1}$	lle	00110
<	lt / ltz	CRn/lt = T	CR_{4n+0}	lt	10000
≥	ge / gez	CRn/lt = F	$\sim CR_{4n+0}$	ge	01100
>	gt / gtz	CRn/gt = T	CR_{4n+1}		01000
"	le	CRn/gt = F	$\sim CR_{4n+1}$	le	10100
nadmiar	(trapv)	CRn/so=T	CR_{4n+3}	_	_

Uwaga: W procesorze PowerPC 601 numer bitu CR odpowiadającego warunkowi CRn/cond określa pole BI kodu rozkazu, typ warunku type i reakcję na stan licznika CTR określa pole BO kodu rozkazu bc, zapisywanego też jako bc[...] BO, BI, adr.

Instrukcje warunkowe – architektura CISC

Wytworzenie warunku – aktualizacja rejestru flag/kodów warunkowych

- instrukcje arytmetyczne
- porównanie jak odejmowanie
- ▶ instrukcje logiczne i przesunięcia w ograniczonym zakresie
- ► stan rejestru zliczającego

Intel 80x86/Pentium				MC 680x0
Wytworzenie	cmp op1, op2;	$cc \rightarrow F$	CMP op1, op2;	$cc \to CCR$
	(alu) op1, op2;	$cc \rightarrow F$	(ALU) op1, op2;	$cc \to CCR$
Rozgałęzienie	j cc adres	cc(F)	Bcc adres	cc(CCR)
	loop adres	? $e(cx)=0$	DB cc D#, adres	? D#=0
Zapamiętanie	setcc zmienna		Scc zmienna	
Kopiowanie	cmovcc op1, op2	2		
Pułapka	into	·	TRAPV	

Inne instrukcje – działanie gdy zgodność

- porównaj i wymień/dodaj
- testuji ustaw

Instrukcje warunkowe – architektura CISC (2)

Wytworzenie warunku – aktualizacja rejestru flag/kodów warunkowych

- porównanie przy założonej interpretacji kodu (NB/U2)
- instrukcje arytmetyczne z ograniczeniami
- stan rejestru zliczającego

	MIPS R2000	PowerPC
Wytworzenie	_	cmp[lli] crfD, rA, op
		$ex(\mathbf{alu}) \to XER / CR0$
		$ex(\mathbf{fpu}) \to FXER / CR1$
Rozgałęzienie	b cc op1, op2, adr	bc[a][l] cond & type, adr / bc[a][l] BO, BI, adr
		bc[lrlctr][l] cond & type / bc[lrlctr][l] BO, BI
Pułapka	trapv	twcc

Inne instrukcje – działanie gdy zgodność

- porównaj i wyzeruj
- ▶ testuj i ustaw

Kompilacja instrukcji warunkowych (1)

if (A > B and C < D) then polecenie else inne

MC 680x0*	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000	
MOVE.L B, D#	mov eax, A	lwz rA, r0, A	lw rA, A	
CMP.L A, D#	cmp eax, B	lwz rB, r0, B	lw rB, B	
BLE alt	jle alt	lwz rC, r0, C	lw rC, C	
MOVE.L C, D#	mov eax, D	lwz rD, r0, D	lw rD, D	
CMP.L D#, D	cmp eax, C	cmp rA, rB	ble rA, rB, alt	
BGE alt	jge alt	bc CR0/gt=F, alt	bge rC, rD, alt	
polecenie	polecenie	cmp rC, rD	polecenie	
BRA continue	jmp continue	bc CR0/lt=F, alt	b continue	
alt:	alt:	polecenie	alt:	
inne	inne	b continue	inne	
continue:	continue:	alt:	continue:	
		inne		
		continue:		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	zmienne A-	D w pamięci		

Kompilacja instrukcji warunkowych (2)

ominiecie – if $\{(A > B) \text{ then polecenie}\}$

MC 680x0*	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L B, D#	mov eax, A	lwz rA, r0, A	lw rA, A
CMP.L A, D#	cmp eax, B	lwz rB, r0, B	lw rB, B
BLE alt	jle alt	cmp rA, rB	ble rA, rB, alt
polecenie	polecenie	bc CR0/gt=F, alt	polecenie
alt:	alt:	polecenie	alt:
		alt:	

przypisanie warunku – $B := (X \leqslant V) \text{ AND } (Z > Y)$

MC 68	0x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
MO	VE.L X, D#	mov eax, X	xor rB, rB, rB	sle rB, rX, rV
CM	P.L V, D#	cmp eax, V	cmp rX, rV	sgt rC, rZ, rY
SLE	В	setle B	bc CR0/gt=T, hop	and rB, rB, rC
MO	VE.L Z, D#	mov eax, Z	cmp rZ, rY	
CM	P.L Y, D#	cmp eax, Y	bc CR0/gt=F, hop	
SGT	C D#	setgt ebx	nand rB, rB, rB	
ANI	D.L D#, B	and B, ebx	hop:	

Kompilacja instrukcji warunkowych (3)

alternatywne podstawienie

if (A > B) then X = P else X = Q

MC 680x0*	Intel x86/ Pentium	DamarDC 601	MIPS R2000
		PowerPC 601	
MOVE A, D1	mov eax, A	lwz rA, r0, A	lw rA, A
CMP D1, B	cmp B, eax	lwz rB, r0, B	lw rB, B
SLE D2	setle ebx	subf rZ, rB, rA	sle rZ, rA, rB
MOVE Q, D3	dec ebx	subfe rZ, rZ, rZ	lw rP, P
MOVE P, D4	mov ecx, Q	lwz rQ, r0, Q	lw rQ, Q
SUB D3, D4	mov edx, P	lwz rP, r0, P	sub rX, rP, rQ
AND D2, D4	sub edx, ecx	subf rX, rP, rQ	and rX, rZ, rX
ADD D3, D4	and edx, ebx	and rX, rZ, rX	add rX, rQ, rX
	add ecx, edx	add rX, rQ, rX	
	lub		
	mov ecx, Q		
	mov eax, A		
	cmp B, eax		
	cmovgt edx, P		
true = 1111 (-1)			
false = 0000	true = 0	001 (+1) false = 0	000

Kompilacja instrukcji warunkowych (4)

wybór wielowariantowy

case i, n, { $(i \le n) \Rightarrow polecenie[i], (i > n) \Rightarrow polecenie[0]$ }

MC 680x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
CMPA.L A#, N	cmp bx, N	xor rB, rB, rB	bgtu rA, N, case0
BLS sel	jbe sel	ori rB, rB, 2	beq rA, 1, case1
SUBA.L A#, A#	xor bx, bx	cmpu rA, N	
sel:	sel:	bc CR0/gt=F, sel	beq rA, N, caseN
LSL A#, 2	shl bx, 2 / 3*	xor rA, rA, rA	
JSR (A#)	call ds:[bx]	sel:	
		sle rA, rA, rB	
		ld rC, 0, rA	
		mtspr LR, rC	
		bclr	
)* skok odległy (far)		

Kompilacja instrukcji warunkowych (5)

instrukcja pętli indeksowanej

for i:= st step-1 until end do polecenie(i)

MC 680x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L D#, end	mov cx, end	xor rC, rC, rC	li rX, 1
SUB.L st, D#	sub cx, <i>st</i> −1	ori rC, rC, end-st	li rC, end-st
powt:	powt:	mtspr CTR, rC	powt:
polecenie (i)	polecenie (i)	powt:	polecenie (i)
i:=i+1	i:=i+1	polecenie (i)	i:=i+1
DBF D#, powt	loop powt	i := i+1	sub rC, rC, rX
		bc CTR↑0, powt	bgtz rC, powt

Kompilacja instrukcji warunkowych (6)

uogólniona instrukcja pętli indeksowanej for i:= st step kr until end do polecenie(i)

•		' '	
MC 680x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L st, D#	mov ebx, st	xor rC, rC, rC	li rX, 1
MOVE CCR, SP	pushf	ori rC, rC, end-st	li rC, end-st
powt:	powt:	div rC, kr	div rC, kr
MOVE SP, CCR	popf	mtspr CTR, rC	powt:
Polecenie (D#)	polecenie (ebx)	powt:	polecenie (i)
MOVE CCR, SP	pushf	polecenie (i)	sub rC, rC, rX
ADD.L kr , D#	add ebx, kr	bc CTR↑0, powt	bgtz rC, powt
CMP.L D#, end	cmp end, ebx		
BLE powt	jle powt	????	
MOVE SP, CCR	popf		

Kompilacja instrukcji warunkowych (7)

instrukcje pętli uwarunkowanej repeat polecenie(A, B) until A > B

MC 680x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
start:	start:	start:	start:
polecenie (A, B)	polecenie (A, B)	polecenie (A, B)	polecenie (A, B)
CMPM.L A, B	mov eax, A	cmp rA, rB	bgt rA, rB, start
BGT start	cmp eax, B	bc CR0/gt=T, start	
	jgt start		

while a > B do polecenie

MC 680x0	Intel x86/ Pentium	PowerPC 601	MIPS R2000
start:	start:	start:	start:
CMPM.L A, B	mov eax, B	cmp rA, rB	bgt rA, rB, skip
BLE skip	cmp eax, A	bc CR0/gt=F, skip	polecenie (rA, rB)
polecenie (A, B)	jle skip	polecenie (rA, rB)	b start
BRA start	polecenie (A, B)	b start	skip:
skip:	jmp start	skip:	
_	skip:		

Funkcje i procedury

Funkcja – makrorozkaz, działanie złożone, którego wynikiem jest wartość

- uaktywnienie funkcji wywołanie (function call)
- zakończenie zwrot sterowania (return) do miejsca wywołania
- parametry formalne i parametry bieżące (aktualne), przekazywane
 - przez odniesienie (by reference) wskaźnik obiektu
 - przez wartość (by value) obiekt

Procedura – funkcja, która jawnie nie zwraca wartości.

	FUNKCJA	ROZKAZ	
parametry	lista zmiennych	lista argumentów	
formalne	nazwy zmiennych	nazwy rejestrów i adresy zmiennych	
aktualne	wartości	zawartość rejestrów i zmiennych	
przekazanie	umieszczenie na liście	tryb adresowania	
odniesienie	nazwa	adresowanie pośrednie	
wartość	wartość	adresowanie bezpośrednie	
uaktywnienie	powiązania	_	
	wywołanie	wykonanie	
zakończenie	return	PC++	

Powiązania i aktywacja

Powiązania (binding):

- parametrów formalnych z parametrami aktualnymi
- parametrów aktualnych z wartościami
- nazw stałych z wartościami i nazw zmiennych z lokacjami (adresami)


Środowisko wykonania (run-time environment), kontekst funkcji: blok aktywacji (activation record).

- parametry bezpośrednie (explicit) przekazane przez funkcję wywołującą
- parametry implikowane (implicit) tworzone automatycznie
- dane lokalne (local data) lub wskaźniki danych strukturalnych.

Alokacja bloku aktywacji


- alokacja statyczna podczas kompilacji (wyklucza rekurencję, także pośrednią, oraz jednoczesne udostępnienie funkcji różnym procesom)
 - powiązania statyczne (leksykalne) podczas kompilacji (wczesne)
- alokacja dynamiczna na czas wykonania, unieważniana po zakończeniu
 - powiązania dynamiczne podczas wykonywania (tylko zmienne)
 - → przysłonięcie (shadowing) zmiennych zmienne lokalne
 - → nakładanie (overlapping) zmiennych zmienne robocze

Wywołanie i zagnieżdżanie funkcji (procedury)




- Powiązania funkcji
 - zagnieżdżanie (nesting) wywołanie funkcji przez inną funkcję
 - rekurencja (reccurence) wywołanie funkcji przez nią samą każde wywołanie ma własny blok aktywacji

Kontekst funkcji i blok aktywacji



Blok aktywacji: a) w obszarze stosu, b) okna rejestrowe

Blok aktywacji w oknie rejestrowym



funkcja wywołująca (wywołanie) ightarrow funkcja wywoływana

Przekazywanie parametrów

- ► Blok aktywacji na stosie:
 - zmienne przekazywane do funkcji
 - wskaźniki (parametry przekazywane przez referencję adresy)
 - wartości (parametry przekazywane przez wartość stałe wywołania)
 - kontekst stabilny (nie ulegający zmianie podczas wywołania)
 - stan rejestrów procesora
 - kontekst dynamiczny (określany podczas wywołania)
 - słowo stanu procesora i stan licznika rozkazów (adres powrotu)
 - wskaźnik powiązań statycznych (poprzedni wskaźnik stosu)
 - wskaźnik powiązań dynamicznych (zagnieżdżanie i rekurencja)
 - wskaźniki lokalnych struktur danych
 - rozmiar i liczba zmiennych struktury
- Okna rejestrowe
 - ► CALL / RET → przełączenie okna nie ma dynamicznej zmiany kontekstu
 - parametry zewnętrzne zmienne przekazywane
 - parametry lokalne zmienne robocze i wskaźniki lokalnych struktur
 - ograniczona liczba poziomów wywołania

Korzyści i problemy

- Korzyści:
 - redukcja rozmiaru kodu (usunięcie powtarzalnych fragmentów programu)
 - redukcja zapotrzebowania na pamięć
 - ukrycie szczegółów implementowanego algorytmu i struktury danych
 - możliwość modyfikacji algorytmu bez zmiany sposobu użycia
 - łatwa implementacja wyższego poziomu abstrakcji maszyny wirtualnej
 - ▶ funkcja = makrorozkaz →
 - → lista makrorozkazów = architektura wirtualna
- ► Problemy:
 - naruszenie sekwencyjności rozkazów podczas wywołania
 - nieprzewidywalność lokalizacji kolejnego rozkazu podczas powrotu
- ▶ !! UWAGA:
 - ► Funkcja makrorozkaz, złożone polecenie wykonywane przez procesor
 - Makro tekstowy opis w pliku źródłowym (makrodefinicja), przetwarzany przez kompilator (makrowywołanie) na sekwencję instrukcji podczas generowania kodu