# Organizacja i architektura komputerów <sup>1</sup> Wykład 10

Piotr Patronik

22 maja 2015

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>(Prawie) dokładna kopia slajdów dr hab inż. J. Biernata

# Zarządzanie pamięcią (memory management)


### Funkcje zarządzania pamięcią

- przydział zasobów pamięci (memory allocation)
- ochrona zasobów pamięci (memory protection)
- współdzielenie obszarów pamięci (memory sharing) przez różne procesy
- przemieszczanie obszarów pamięci (memory relocation)
- przeźroczysta organizacja pamięci fizycznej i logicznej
  - relacje logiczne danych w programie niewrażliwe na zarządzanie
  - elastyczne powiązanie logicznych struktur danych z fizycznymi lokacjami, realizowane dynamicznie

#### Pamięć wirtualna


Wirtualna przestrzeń adresowa – suma logicznych przestrzeni pamięci (widzianych w programie stanowiącym treść procesu) translacja adresu wirtualnego (logicznego) na adres rzeczywisty odwzorowanie adresu wirtualnego w pamięci fizycznej (*real memory*).

## Koncepcja pamięci wirtualnej



Adres logiczny, wirtualny i fizyczny

## Translacja adresu



Translacja adresu w układzie zarządzania pamięcią

## Zasada lokalności

cmp ebx, 0

inz label

hop:

W określonym przedziale czasu program przejawia tendencję do grupowania odwołań do małego fragmentu dostępnej przestrzeni adresowej


Lokalność czasowa – tendencja do powtarzania odwołań, realizowanych w niedawnej przeszłości (realizacja pętli, referencje do tablicy).


Lokalność przestrzenna – tendencja do odwołań do obiektów w obszarze adresowym obejmującym obiekty wcześniej użyte w programie (kolejne rozkazy programu, elementy regularnej struktury danych).

```
mov eax, tablica[4*ebx] ; szukanie najmniejszego w tablicy ; liczb naturalnych cmp eax, tablica[4*ebx] jbe hop ; omiń gdy (eax) \leq (tablica[4*ebx]) mov eax, tablica[4*ebx] mov adres, ebx
```

## Model zbioru roboczego

Zbiór roboczy – zapotrzebowanie procesu na pamięć w okresie wykonania






Rozmiar zbioru roboczego S(t,h) i przepustowość przetwarzania  $\it Efekt\ szamotania$ 

Suma zbiorów roboczych procesów aktywnych > rozmiar dostępnej pamięci

Heurystyka


Nie wymieniaj bloku, który jest częścią zbioru roboczego aktywnego procesu i nie uaktywniaj procesu, którego zbiór roboczy nie może zostać w całości odwzorowany w pamięci głównej.

### Stronicowanie




P – bit obecności strony, RWX – kod praw dostępu, VP – numer strony wirtualnej, RP – numer strony rzeczywistej, DP – przemieszczenie na stronie

## Segmentacja




P – bit obecności, RWX – prawo dostępu, VS – numer segmentu wirtualnego, RS – adres rzeczywisty, SD – przemieszczenie w segmencie, SL – rozmiar

### Segmentacja stronicowana




Translacja adresu w trybie segmentacji stronicowanej

## Mechanizmy przyśpieszania translacji adresu



Bufor antycypacji translacji TLB (translation lookaside buffer) (va – adres wirtualny, VP, #VP – wirtualny numer strony i jego skrót, RP – rzeczywisty numer strony, DP – adres na stronie, RWX – kod praw dostępu)

### Odwrócona tablica stron



VP – numer strony wirtualnej #VP – skrót, DP – adres na stronie skrót (hash value) – odwzorowanie wirtualnego adresu strony za pomocą funkcji mieszającej (hashing function) czas przeszukiwania – bardzo mało zależny od liczby stron rzeczywistych

# Strategie zarządzania pamięcią

- strategie pobierania (fetch policy) decyzje, kiedy załadować informację do pamięci głównej
- strategie przydziału (placement policy) reguły i algorytmy wpasowania bloków informacji w wolne obszary pamięci głównej
- strategie wymiany (relocation policy) reguły i algorytmy usuwania informacji z pamięci głównej.

#### Strategie pobierania

- pobranie wymuszone (demand fetching) na skutek błędu braku obiektu (missing-item fault)
- ▶ pobranie antycypowane (*prefetching*) na podstawie prognozy zapotrzebowania procesu na dane (zasady lokalności).

### Strategie przydziału

- w pamięci stronicowanej trywialne, rozmiar strony ustalony problem – wewnętrzna fragmentacja pamięci
- w pamięci segmentowanej wpasowanie segmentów o różnych rozmiarach problem – zewnętrzna fragmentacja pamięci (dziury)

# Przydział pamięci segmentowanej (1)

segment umieszczany w pierwszej dziurze o wystarczającym rozmiarze


### Metody:

- ▶ BF najlepsze wpasowanie (best fit) lista uporządkowana według rosnących adresów
- WF najgorsze wpasowanie (worst fit) lista uporządkowana według malejących adresów
- FF pierwsze wpasowanie (first fit) lista uporządkowana według rosnących adresów, przeszukiwanie może być cykliczne (wznawialne)
- ▶ BB wpasowanie binarne (binary buddy) są tworzone listy dziur o rozmiarach [2<sup>ip</sup>, 2<sup>(i+1)p</sup>], wpasowanie segmentu metodą FF w obrębie listy, kolejność adresów na listach jest liniowa.

#### **Problemy**

- aktualizacja listy dziur
- defragmentacja pamięci (komasacja dziur)

# Zewnętrzna fragmentacja partycji spójnych



Fragmentacja partycji (i pamięci segmentowanej)

# Partycje (1)

Procesowi jest przydzielana część adresowalnego obszaru pamięci głównej.

→ intensyfikacja błędu braku bloku

Strategie przydziału obszaru pamięci procesom (memory allocation)


- partycja stała (fixed-size partition) rozmiar obszaru pamięci przydzielonej procesowi jest stały w czasie życia procesu
- partycja zmienna (variable-size partition) dynamiczny przydział pamięci, odpowiednio do aktualnych potrzeb procesu.

### Strategie wymian dla stałych partycji:

- losowa (random replacement) wyłącznie w środowisku programowym, w którym lokalność jest niewielka (np. bazy danych)
- ► FIFO (*first-in, first-out*) kolejka bloków do wymiany jest ustawiana zgodnie z kolejnością ich umieszczania w pamięci; uwzględniana jest lokalność bloków, nie uwzględnia się intensywności ich używania
- ► FINUFO (*first-in, not used, first-out*) każde wejście do kolejki ma znacznik używalności, kolejka przesuwa się cyklicznie
- ▶ LRU (least recently used) wymienia się blok najdawniej używany.

# Partycje (2)

Anomalia Belady'ego – częstość błędu braku strony nie jest monotoniczną funkcją rozmiaru przydzielonego obszaru (liczby stron) i osiąga lokalne minimum dla pewnej niewielkiej liczby stron (FIFO)



sekwencje odwołań 1,2,3,4,5,1,2,3,6,1,2,3,4,5,6,4 oraz 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5,4

# Partycje (3)


Strategia optymalna (MIN) – wymiana bloku, który będzie użyty najpóźniej

teoretyczna, wymaga antycypacji kolejności wymian Strategie wymian dla partycji zmiennych (przy stronicowaniu):

- WS wymiana całego zbioru roboczego (working set replacement)
- PFF wymiana stosownie do częstości występowania błędu braku strony (page fault frequency) ustala się wartość progową PFF i jeżeli częstość błędu braku strony pff < PFF, to wymieniane są wszystkie strony nieużywane od ostatniej wymiany, jeśli zaś pff > PFF, to nie jest dokonywana wymiana, lecz zwiększany jest rozmiar partycji.

Strategia optymalna VMIN – wymiana bloku, który będzie użyty najpóźniej, lecz z możliwością zmiany rozmiaru partycji. teoretyczna, wymaga antycypacji kolejności wymian

# Obsługa wejścia i wyjścia



Podsystem wejścia/wyjścia

Urządzenia we/wy:

- magazynujące (storage) przechowywanie danych
  - pamięci wtórne i tercjalne, archiwizery
- gromadząco-rozsyłające (source/sink) konwersja i rozsyłanie danych
  - komunikacja człowieka z komputerem: mysz, klawiatura, monitor ekranowy, drukarka
  - sprzęg procesów przemysłowych z komputerem: czujnik, regulator, konwerter A/C i C/A, sterownik
  - komunikacja między inteligentnymi terminalami: modem, łącze sieci komputerowej, łącze transmisji szeregowej lub równoległej

 czas dostępu (access time), zwłoka dostępu (latency) – znacznie (> 10<sup>5</sup> razy) większe niż dla pamięci (dostęp sekwencyjny)

Cechy eksploatacyjne urządzeń zewnętrznych

- przepustowość (bandwith) maksymalna liczba danych przesyłanych w kwancie czasu (transmisja równoległa z szybkością GB/s)
   ryzyko błedu (error rate) średnia czestość wystenowania
- ryzyko błędu (*error rate*) średnia częstość występowania błędów (< 10<sup>-6</sup>)
  - Sterowniki

    lacza bezpośredniego (USB) sprzeg (interface) we/wy
    - ► szeregowego (protokół RS232, RS485, USB)
    - ► magistral dedykowanych
- magistrali współdzielonejSterowanie urządzeniami

równoległego (protokół Centronics)

- programowanie sterownika (wysyłanie poleceń)
   testowanie sterownika
  - obsługa przerwań sygnalizowanych przez urządzenia
     obsługa błędów urządzeń

# Oprogramowanie we/wy

Struktura warstwowa (software layers)

- "uchwyty przerwań" (interrupt handlers) procedury obsługi zgłoszeń
- sterowniki urządzeń (device drivers) działania specyficzne dla urządzeń (translacja poleceń logicznych ("odczytaj blok danych") na zestaw poleceń ("odczytaj sektor N na ścieżce M w dysku H")):
  - buforowanie (kolejkowanie) poleceń logicznych
  - zmiana porządku poleceń w celu poprawy przepustowości transmisji
  - zmiana logicznych adresów urządzeń i bloków danych na adresy fizyczne
    - obsługa błędów transmisji
- funkcje użytkownika oprogramowanie niezależne od urządzeń:
  - zmiana symbolicznej nazwy urządzenia (standardowe wejście i wyjście, drukarka) na nazwę logiczną (adres bloku sterującego procesu obsługi)
  - przeformatowanie danych na postać wymaganą przez urządzenie (buforowanie, upakowanie, rozpakowanie, translacja kodu danych)
  - przydział i zwolnienie przydziału pamięci
- uaktywnienie (proces użytkownika) określenie parametrów transmisji, przygotowanie danych i zainicjowanie komunikacji we/wy

## Procesy wejścia i wyjścia

Sterowniki urządzeń (*device drivers*) – zasoby chronione Funkcje obsługi wejścia / wyjścia – osobne procesy na poziomie nadzoru

Proces obsługi wejścia lub wyjścia:

- program wykonywany przez CPU
- program wykonywany przez sterownik

### Klasyfikacja

- bezpośrednie we/wy (direct I/O) funkcje sterownika wykonuje procesor: testowanie statusu urządzenia (busy waiting) i nadzór wykonania poleceń
- nakładane (overlapped) we/wy obsługa w trybie przerwań precyzyjnych, wymaga intensywnej synchronizacji
- autonomiczne (autonomous) we/wy obsługa w trybie DMA (bezpośredni dostęp do pamięci), wymaga minimum synchronizacji


# Nakładane we/wy (overlapped I/O)

Synchronizacja procesu obsługi we/wy w trybie przerwań sygnalizujących

- gotowość urządzenia we/wy do transmisji
- zakończenie operacji
- wystąpienie wyjątku sygnalizowanego (na przykład błąd transmisji)

Procesy we/wy są niezależne

- wiele urządzeń obsługiwanych jednocześnie, problem identyfikacji źródła
- konieczność przełączania procesów




Realizacja nakładanego we/wy

# Autonomiczne we/wy

Transmisja bloku danych zamiast transmisji danych pojedynczych

- zmniejszenie częstości synchronizowania procesów
- redukcja narzutów czasowych synchronizowania
- konieczne bufory danych najprościej w pamięci głównej
  - → transmisja z pominięciem CPU (DMA)



Realizacja autonomicznego we/wy

# Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

Obsługa w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci

- programowanie procesora DMA podanie parametrów transmisji: adresu źródłowego i docelowego danych, rozmiaru bloku i protokołu transmisji
- zainicjowanie transmisji skutek zgłoszenia żądania transmisji przez kanał DMA (procesor DMA ma zwykle kilka niezależnych kanałów)

#### Procedura

- zgłoszenie w kanale DMA żądania transmisji (bus request, hold)
- potwierdzenie udostępnienia magistral (bus grant, hold acknowledge)
- wykonanie transferu DMA i zwolnienie magistral

Transfer pojedynczy (single-cycle DMA) – wykradanie cykli (cycle–stealing)

### Transfer blokowy (burst-mode DMA)

- ▶ blokowanie dostępu do magistral pamięci dwuportowe
- różny rozmiar bloków danych w urządzeniach uczestniczących