Zasada lokalności – analiza wykonania programu (IA-32/Linux)

- rozkazy pętli są wielokrotnie powtarzane
- instrukcje programu tworzą sekwencje (kolejne komórki)
- tablica jest z natury (sposób deklaracji) spójnym blokiem pamięci
- odwołania do tablicy są powtarzane i systematyczne

WNIOSEK:

W komputerze przechowującym program w pamięci (PSC) programy i dane mają tendencję do skupiania w wymiarze przestrzennym i czasowym.

Zasada lokalności - przejawy

lokalność przestrzenna (ang. spatial locality)

Jest prawdopodobne użycie informacji z sąsiednich lokacji pamięci.

- kody rozkazów zależność lokacyjna sekwencyjna (licznik rozkazów)
- struktury danych skupione (zmienne robocze) lub regularne (tablice)

lokalność tymczasowa (ang. temporal locality)

Kod użyty będzie zapewne ponownie użyty w nieodległym czasie.

- kody rozkazów pętle programowe
- struktury danych zmienne robocze: ciągłe używanie
 - struktury regularne: wielokrotne użycie elementów

WNIOSEK:

Ma sens utworzenie *w pobliżu procesora* **bufora** zawierającego **kopie informacji** (danych) z pamięci operacyjnej aktualnie używanych lub których użycie jest bardzo prawdopodobne i korzystanie z tych kopii.

Zasady użycia buforów

- → użycie bufora musi być *przeźroczyste dla programu*
 - niewidoczne na poziomie ISA (listy rozkazów),
 - realizowane na poziomie HSA (organizacji procesora/komputera)
- !! sposób wykonania rozkazu **nie** może być **zależny** od obecności **bufora**, ale czas wykonania rozkazu w obecności bufora powinien być krótszy
- !! użycie bufora pamięci **nie otwiera** nowej przestrzeni adresowej:
 - → nie ma rozkazów dostępu do danych w buforze (sprzeczne z koncepcją PSC)
 - → potrzebne polecenia sterowania zawartością i kontroli stanu bufora

bufor pamięci


- powinien być wykonany w szybkiej technologii (statycznej)
- powinien być umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie procesora


Pamięć główna wspomagana buforem pamięci umożliwia:

- szybki dostęp do danych (pamięć statyczna)
- tanią realizację rozległej przestrzeni adresowej (pamięć dynamiczna)

Bufory pamięci

bufor zawiera kopie aktualnie przetwarzanych danych





bufor blokowo-skojarzeniowy

organizacja sekwencyjna – kolejka

• bufor rozkazów (ang. instruction queue), bufor zapisów (ang. write buffer)

organizacja blokowo-skojarzeniowa

• pamięć podręczna (ang. cache memory) – zawiera kopie używanych danych

Skuteczność buforów cache

Zasada lokalności nie gwarantuje obecności kopii danych w buforze cache.

Skuteczność użycia pamięci podręcznej zależy od:

- organizacji (struktury) bufora
- strategii wypełniania i aktualizacji bufora

Ilościowa ocena skuteczności:

- współczynnik trafień (ang. hit rate) h
- współczynnik chybień (ang. miss rate) m=1-h
- *tmp* średnia strata czasu w razie chybienia (ang. *miss penalty*)

Średni czasu dostępu do pamięci w obecności jednopoziomowego bufora cache

$$t_a = (1 - m) t_{ca} + m (t_{ram} + t_{mp})$$

Średni czasu dostępu do pamięci w obecności wielopoziomowego bufora cache zależy od organizacji bufora.

Wyszukiwanie danych w pamięci podręcznej

Aby wykorzystać efekt lokalności przestrzennej, dane powinny być kopiowane do bufora wraz z danymi z sąsiednich lokacji – niezależne tworzenie kopii pojedynczych bajtów/słów jest ignorowaniem lokalności.

Linia (blok danych) – uporządkowany zbiór słów z kolejnych lokacji w pamięci

SPOSTRZEŻENIE:


Bloki danych (linie) w buforze tworzą zbiór nieuporządkowany (lok. czasowa), dane bloku tworzą zbiór uporządkowany (lokalność przestrzenna: sąsiedztwo)

Jedynym identyfikatorem słowa (bajtu) jest jego adres w pamięci operacyjnej

Z uwagi na szybkość wyszukiwania danych w buforze

- → identyfikator linii (bloku danych) powinien być krótki
- → **struktura linii** powinna być **jednorodna**: ustalony rozmiar linii ułatwia identyfikację → upraszcza i przyśpiesza dostęp

Wpasowanie bloków w przestrzeni adresowej pamięci operacyjnej




adres bajta: **numer bloku**-xxxx numer bloku: nieokreślony

adres bloku: numer bloku-0000 adres bloku: ...xxxxxxxxxxx

Organizacja pamięci podręcznej

- → każdy blok zawiera 2^k bajtów/słów, wpasowanych na granicy paragrafu o rozmiarze 2^k bajtów/słów, dzięki czemu:
- → wskaźnik/numer bloku (etykieta adresu, ang. address tag) jest taki jak wyższe bity adresu każdego bajtu/słowa w bloku wpasowanym
- → kopia bloku danych jest zawartością pojedynczej linii bufora cache



Schemat organizacji bufora pamięci podręcznej

Organizacja odwzorowania danych w pamięci podręcznej

- → linia jednostka wymiany danych między buforem a pamięcią główną
- \rightarrow rozmiar lokacji $s=2^k$ bajtów/słów (linia wymiany)
 - \rightarrow identyfikator lokacji w buforze skrócony (n–k)-bitowy adres a (z pominięciem k niższych bitów)
 - → przestrzeń adresowa procesora = suma rozłącznych linii
- \rightarrow czas wyszukiwania w buforze (zbiór nieuporządkowany) O(log₂N) (N liczba linii) \rightarrow optymalny rozmiar bufora N=2 n linii
 - M(a) zawartość linii o adresie (skróconym) a w pamięci głównej
 - C(i) zawartość linii o numerze i w buforze *cache*


Odwzorowanie różnowartościowe

$$\{M(a)\} \to^{w} \{C(i)\},$$

$$C(i) = M(a) \Rightarrow \forall j \neq i : C(j) \neq M(a)$$


Charakterystyki skuteczności

- większa liczba linii (N) lepsza lokalność czasowa
- większy rozmiar linii (s) lepsza lokalność przestrzenna
- zwiększanie rozmiaru linii dla ustalonej pojemności bufora *cache* ($C=s\cdot N$):
 - dominujące zanikanie lokalności czasowej
 - wzrost strat czasu w razie chybienia (czas wymiany ~ liczby transferów)




Zależność współczynnika chybień m i średniego czasu dostępu do pamięci t_a od rozmiaru linii s dla ustalonej pojemności bufora cache ($C=s\cdot N$)

Współdziałanie pamięci podręcznej z procesorem - odczyt




trafienie:




chybienie:

chybienie: etap \odot – odczyt z pamięci (blokowy) (\rightarrow usunięcie linii \rightarrow wypełnienie), etap \odot – kopiowanie odczytanego bloku

Współdziałanie pamięci podręcznej z procesorem - zapis




trafienie:



chybienie:

chybienie: etap ① – (*no allocate on write*) zapis do pamięci/ bufora zapisu, etap ② – ... /aktualizacja odczytu zawartością bufora zapisu

Współpraca bufora cache z procesorem i pamięcią



Współpraca pamięci podręcznej i pamięci głównej (traf – sygnał trafienia w buforze cache, R/W – odczyt/zapis (1/0), M – transfer/blokada adresu (1/0))

Odwzorowanie linii w buforze pamięci podręcznej (1)

! Niektóre linie pamięci głównej *nie mogą być kopiowane* do bufora *cache*

- odwzorowanie całkowicie skojarzeniowe (ang. fully associative)
 - linia pamięci głównej może być skopiowana
 w dowolnej lokacji bufora pamięci podręcznej
 - (+) wymiana linii konieczna wtedy, gdy wszystkie linie są użyte
 - (+) największy współczynnik trafień, brak migotania (ang. thrashing)
 - (–) najdłuższy czas kojarzenia (sprawdzenie każdej linii w buforze)
- odwzorowanie bezpośrednie (ang. direct mapped)
 - rozłącznym podzbiorom linii pamięci głównej
 przypisane są unikatowe lokacje w buforze pamięci podręcznej
 - (+) najkrótszy czas kojarzenia (sprawdzenie tylko jednej linii w buforze wskazanej przez rekord indeksujący adresu (ang. cache index)
 - (–) najmniejszy współczynnik trafień
 - (–) chybienia wskutek konfliktu odwzorowania (ang. conflict miss) migotanie

Odwzorowanie linii w buforze pamięci podręcznej (2)

Kompromis:

- odwzorowanie grupowo-skojarzeniowe / wielodrożne (ang. set-associative/multi-way)
 - rozłącznym podzbiorom linii pamięci głównej przypisano rozłączne podzbiory lokacji linii w buforze pamięci podręcznej (bezpośrednie odwzorowanie bloków, pełne skojarzenie w podzbiorze)
 - (+) czas dostępu dłuższy niż dla pamięci z odwzorowaniem bezpośrednim
 - (+) niewielkie migotanie, duży współczynnik trafień
 - (+) konflikt odwzorowania maleje ze wzrostem liczby lokacji w bloku
 - (–) skomplikowana obsługa algorytmy wymiany i wypełniania


odwzorowanie:

z przeplotem – podzbiór tworzą linie, których adresy (etykiety) różnią się o 2^K (K – liczba podzbiorów linii w buforze)

bez przeplotu – podzbiór tworzy 2^K linii pamięci głównej o kolejnych adresach


drożność bufora – liczba możliwych jednoczesnych odwzorowań w buforze linii z jednego podzbioru (ang. *number of ways*), nie musi być równa 2^t

Odwzorowanie całkowicie skojarzeniowe




Bufor całkowicie asocjacyjny (ang. fully associative)

Odwzorowanie bezpośrednie – z przeplotem




Odwzorowanie bezpośrednie (ang. direct mapped) z przeplotem (ang. interlace) bloków

Odwzorowanie bezpośrednie – bez przeplotu




Odwzorowanie bezpośrednie bez przeplotu – bardzo częsty konflikt odwzorowania

Odwzorowanie grupowo-skojarzeniowe (wielodrożne) – z przeplotem



Bufor grupowo-skojarzeniowy 4-drożny (4-way set-associative) (uwaga: liczba linii w grupie nie musi być potęgą dwójki)

Odwzorowanie grupowo-skojarzeniowe (wielodrożne) – bez przeplotu



Odwzorowanie blokowo-skojarzeniowe bez przeplotu – duże ryzyko konfliktu

Kategorie chybień

Przyczyny braku trafienia w buforze *cache* można zakwalifikować do 3 kategorii (ang. *three C's model: compulsory-capacity-conflict*):

- nieuniknione (ang. compulsory):
 pierwsza próba dostępu do bloku musi skutkować chybieniem, bo blok nie może być odwzorowany w buforze – nie było wcześniej zapotrzebowania;
- (ograniczona) pojemność (ang. capacity):
 jeśli bufor jest zbyt mały, aby pomieścić wszystkie bloki potrzebne podczas wykonania programu, niektóre bloki muszą być usuwane z bufora i później ewentualnie ponownie kopiowane;
- konflikt (ang. conflict):
 jeśli odwzorowanie bloków nie jest w pełni skojarzeniowe (ang. fully associative),
 odwzorowanie bloku w grupie może wymagać usunięcia innego bloku, mimo wolnych miejsc w innych grupach;


w systemie wieloprocesorowym także:

 spójność (ang. coherency) – brak bloku w buforze może być spowodowany działaniem innego procesora, używającego tej samej pamięci operacyjnej.

Redukcja chybień

- 1. Zwiększenie rozmiaru bloku/linii
 - czynnik/efekt/zjawisko: wzrost lokalności przestrzennej
 - * wady: wzrost strat czasu w razie chybienia (dłuższy czas kopiowania bloku)
- 2. Zwiększenie pojemności bufora cache
 - czynnik/efekt/zjawisko: słabszy efekt ograniczonej pojemności
 - * wady: dłuższy czas dostępu, większy pobór energii, wyższy koszt
- 3. Lepszy efekt skojarzeniowości
 - czynnik/efekt/zjawisko: rzadsze chybienia wskutek konfliktu
 - * wady: dłuższy czas wyszukiwania bloku i w efekcie czas dostępu
- 4. Bufor wielopoziomowy
 - czynnik/efekt/zjawisko: mały szybki bufor 1. poziomu, duży, wolniejszy bufor 2.poz.
 - * wady: trudniejsza obsługa w porównaniu z buforem jednopoziomowym
- 5. Priorytet chybień odczytu nad zapisem
 - czynnik/efekt/zjawisko: dodatkowy bufor zapisu
 - * wady: możliwy hazard odczyt po zapisie (ang. read after write)
- 6. Unikanie translacji adresu wirtualnego
 - czynnik/efekt/zjawisko: identyfikatorem w cache jest adres rzeczywisty
 - * wady: rozmiar bufora 1.pozimu równy rozmiarowi strony

Pamięć wielopoziomowa



Hierarchia pamięci wielopoziomowej

- niektóre przestrzenie adresowe lub ich części nie mogą być buforowane
- *procesor adresuje pamięć główną* sterownik bufora przechwytuje transfery
- specjalne rozkazy sposób działania wewnętrznego bufora cache

Wielopoziomowy bufor pamięci podręcznej


zasada lokalności → ma sens buforowanie bufora lub jego rozdzielenie → pamięć podręczna wielopoziomowa

- organizacja hierarchiczna pamięć inkluzywna
 - \rightarrow lokalizacja danej umieszczonej w pamięci L(i) dostępna w L(i+1)
 - \rightarrow bufor L(*i*) poziomu *i* zawiera kopie niektórych danych z bufora L(*i*+1) poziomu *i*+1, niektóre linie w L(*i*) mogą być zaktualizowane
 - → dana aktualna dostępna zawsze na najniższym poziomie
- organizacja równoległa pamięć nieinkluzywna (ATHLONTM victim cache)
 - \rightarrow żadna lokalizacja danej w buforze L(i) nie jest dostępna w L(i+1)
 - \rightarrow dostęp do bufora L(i) znacznie krótszy niż do L(i+1)
 - \rightarrow w buforze L(i+1) są dane usunięte z L(i)

problem spójności

- zgodność wszystkich kopii informacji, albo
- znajomość (świadomość) lokalizacji informacji aktualnej

Odwzorowanie danych w buforze wielopoziomowym



Obsługa wielopoziomowego bufora cache

Inkluzywny (hierarchiczny) bufor cache

Każda linia bufora poziomu niższego (L1) ma swój oryginał w buforze cache poziomu wyższego (L2)

Usunięcie zmodyfikowanej linii z bufora L1 wymusza aktualizację oryginału w buforze L2 Usunięcie niezmodyfikowanej linii z bufora L1 nie powoduje żadnej akcji w buforze L2

Nieinkluzywny (równoległy) bufor cache

Żadna linia bufora poziomu niższego (L1) nie ma kopii w buforze cache poziomu wyższego (L2)

Usunięcie linii z bufora L1 wymusza wymianę linii z buforem L2

Usunięcie linii z bufora L2 wymusza aktualizację linii w pamięci (buforze L3)

Skuteczność użycia bufora wielopoziomowego

 $(t_{mp}$ – kara za chybienie (*miss penalty*))

Średni czasu dostępu do pamięci

• w buforze jednopoziomowym

$$t_a = (1 - m) t_{ca} + m (t_{ram} + t_{mp})$$

• w buforze dwupoziomowym o strukturze inkluzywnej – L1⊂L2)

$$t_a = (1 - m_1)t_{ca1} + (m_1 - m_2)(t_{ca2} + t_{mp1}) + m_2(t_{ram} + t_{mp1} + t_{mp2})$$

 $(m_1 > m_2$, bo każde trafienie w L1 jest trafieniem w L2, a każde chybienie w L2 jest chybieniem w L1)

• w buforze dwupoziomowym o strukturze nieinkluzywnej – $L1 \cap L2 = \emptyset$)

$$t_a = (1 - m_1)t_{ca1} + (m_1 - m_2)t_{ca2} + (m_1 + m_2)(t_{ram} + t_{mn})$$

(trafienie w L1 jest chybieniem w L2, trafienie w L2 jest chybieniem w L1, skutkiem podwójnego chybienia jest wypełnienie L1)

Parametry bufora cache

bufor poziomu L1

- rozmiar linii dostosowany do rozmiaru magistrali danych procesora (systemu) i możliwości transferów blokowych
- rozmiar pamięci wystarczający do pomieszczenia kilku (2^N) stron lub innych jednostek przydziału (bloków) pamięci

bufor poziomu L2

- rozmiar linii identyczny jak w L1
- rozmiar bufora wystarczający do pomieszczenia zbioru roboczego procesu

Typowe parametry


- szerokość magistrali danych 2^k bajtów,
- transfer blokowy nałożenie 2^m transferów całą szerokością magistrali
 - \rightarrow linia powinna zawierać $2^{k+m} = 2^B$ bajtów
- rozmiar strony 2^p bajtów
 - \rightarrow rozmiar bufora L1 2^N stron = 2^{P+N} bajtów
 - \rightarrow łączna liczba linii w buforze L1 = 2^{p+N-B}
 - \rightarrow rozmiar bufora L2 2^W 2^N stron

Aktualizacja zawartości bufora cache

Warunkiem utrzymania spójności jest aktualizacja linii, która obejmuje

- unieważnienie linii zawierającej dane przypadkowe lub nieaktualne
- wypełnienie linii (bloku) nową zawartością
- wymiana linii w razie braku wolnego miejsca w buforze
- zapis w obszarze skopiowanej linii
 - o zapis skrośny (ang. write through) zgodność wszystkich kopii informacji
 - o zapis lokalny (ang. copy-back) znajomość lokalizacji informacji aktualnej

Zapis może być poprzedzony kopiowaniem nieobecnej linii (ang. allocate on write)



Obciążenie magistrali pamięci transferami powinno być minimalne


$$memory \ traffic \ ratio = \frac{transfery(memory + cache)}{transfery(cache)}$$

Bufory zapisu (write buffer)

Chybienie podczas próby zapisu

- w trybie WT (no allocate-on-write) wymaga transferu do poziomu wyższego
- w trybie CB uprzedzające kopiowanie (*allocate-on-write*) wymaga blokady zapisu oraz powoduje niezgodność kopii (zapis lokalny) po odblokowaniu
- w trybie CB kopiowanie odłożone (*no allocate-on-write*) do chybienia w razie odczytu *lub kolejnego zapisu* nie powoduje strat jeśli zapis jest buforowany

Bufor zapisu: pamięć FIFO (kolejka – <u>musi być zachowana kolejność zapisów</u>) → nasycenie bufora (ang. *write buffer saturation*) → blokada kolejnego zapisu



Bufory zapisu i ścieżki przepływu danych w systemie pamięci (rm/rh – read miss/hit, wm/wh – write miss/hit, raw – read after write)

Obsługa pamięci podręcznej


- unieważnianie linii (ang. line invalidation)
 - przed pierwszym wypełnieniem
 - wskutek zewnętrznej zmiany oryginału danych w pamięci głównej
 - przełączanie procesów unieważnienie wszystkich linii (line flush)
- wypełnianie linii (ang. line fill) oraz wymiana linii (line exchange)
 - chybienie odczytu (ang. miss on read) lub (w trybie AOW) zapisu
- odczyt danej (ang. read)
 - trafienie odczytu (ang. hit on read)
- zapis danej (ang. *write*) \rightarrow rozbieżność kopii z oryginałem
 - trafienie zapisu (ang. hit on write)
 - * zapis skrośny (jednoczesny) (ang. write through, WT) modyfikuje kopię w buforze wyższego poziomu
 - * zapis lokalny (zwrotny) (ang. write/copy back, WB/CB) w kopii lokalnej, opóźniony zapis do bufora wyższego poziomu podczas usuwania linii
 - * zapis bezpośredni do pamięci głównej (ang. write aside) i unieważnienie linii
 - chybienie zapisu (ang. miss on write) zapis do pamięci głównej lub bufora poziomu wyższego (NAOW) lub wypełnienie i zapis (AOW)

Zarządzanie pamięcią podręczną


Sposoby umieszczania i aktualizacji danych w buforze:

- schematy (ang. strategies) wypełniania pamięci podręcznej
 - odwzorowanie pamięci głównej w liniach pamięci podręcznej
 - losowe zbiór linii w zbiór lokacji linii (dowolnie)
 - bezpośrednie podzbiór linii w linię lokacji
 - blokowo-skojarzeniowe podzbiór linii w podzbiór lokacji linii
- schematy wymiany kopii w pamięci podręcznej w celu aktualizacji bufora (bezzasadne w odwzorowaniu bezpośrednim!)
 - losowa (ang. random) dowolnie (skuteczna przy odwzorowaniu losowym)
 - kolejkowa (FIFO) kolejność wymiany linii jest zgodna z kolejnością ich wypełniania (usuwana jest linia najdawniej alokowana)
 - LRU (ang. last recently used) wymieniana jest linia najdawniej użyta (skuteczna przy odwzorowaniu blokowo-skojarzeniowym).
- schematy pobierania linii z pamięci głównej
 - pobranie wymuszone (ang. *fetching on demand*) uaktywniane chybieniem
 - pobranie uprzedzające (ang. prefetching) na podstawie prognozy dostępu.

Organizacja pamięci podręcznej a charakterystyki skuteczności



Zależność współczynnika chybień od rozmiaru linii (pamięć dwudrożna)



Wpływ organizacji pamięci na częstość konfliktów odwzorowania

Schematy wymiany linii

Aktualizacja bufora podczas przełączania zadań

- bufor "ciepły" (ang. warm cache) część bufora nie jest wymieniana
- bufor "zimny" (ang. cold cache) unieważnianie całego bufora

Algorytmy wymiany

- losowy tylko w buforze całkowicie asocjacyjnym
 - o ryzyko usunięcia potrzebnej linii 2^{-K} (K liczba lokacji w buforze)
- kolejkowy (FIFO)
 - o liczba bitów historii log₂ S (S liczba lokacji w podzbiorze)
 - o ryzyko usunięcia potrzebnej linii $p 2^{-s}$
- wg używalności (LRU)
 - o liczba bitów historii (S–1) log₂ S (S liczba lokacji w podzbiorze)
 - o ryzyko usunięcia potrzebnej linii $p 2^{-s}$

Markowanie używalności w buforze blokowo-skojarzeniowym:

- 2 linie w grupie: 0/1
- 4 linie w grupie: 2 podgrupy, markowanie podgrupy 0/1 i linii 0/1
- 8 linii w grupie: hierarchiczne markowanie podgrup binarnych

Schematy pobierania linii

- pobranie wymuszone (ang. demanded fetching) uaktywniane chybieniem
- pobranie uprzedzające (ang. *prefetching*) na podstawie prognozy dostępu, nie powinno powodować opóźniania pobrań wymuszonych (rozmiar linii wpływa na szybkość wypełniania)

Antycypacja jednostopniowa (ang. one block lookahead, OBL)


– w chwili pobrania linii *i*-tej z pamięci głównej należy też pobrać linię *i*+1

Pobranie uprzedzające (antycypowane)

- automatyczne (ang. prefetch always), inicjowane podczas każdej próby dostępu
 - \rightarrow przy okazji zwrotu do linii i jest zawsze pobierana linia i+1
- implikowane w razie chybienia (ang. prefetch on a miss)
 - \rightarrow wraz z wymuszonym wskutek chybienia pobraniem linii i zawsze jest pobierana linia i+1
- markowane (ang. tagged prefetch)
 - \rightarrow podczas pierwszego odwołania do linii i-tej, wraz z nią jest pobierana linia i+1, która zostaje oznaczona (ang. tagged)


Intensywność pobrań uprzedzających

- automatyczne (ang. prefetch always)
 - → obciążenie magistral o 20–80% większe niż w pobraniach wymuszonych
- implikowane w razie chybienia (ang. prefetch on a miss)
 - → obciążenie magistral nieznacznie większe niż w pobraniach wymuszonych
- markowane (ang. tagged prefetch)
 - → obciążenie magistral podobne jak w pobraniach wymuszonych



Współczynnik chybień m w funkcji rozmiaru pamięci podręcznej cs dla strategii pobrań (\Box – wymuszone, o – implikowane, \bullet – markowane, automat.)

Zintegrowany model spójności pamięci podręcznej




Stany linii pamięci podręcznej obsługiwanej w trybie WT lub CB

(I – nieważny (ang. *invalid*), E – zgodny (ang. *exclusive*), M – zmieniony (ang. *modified*), S – współdzielony (ang. *shared*))

M – chybienie (ang. *miss*), H – trafienie (ang. *hit*), R – podczas odczytu, W – podczas zapisu, ESH – podglądnięcie trafienia zewnętrznego (ang. *external snoop hit*)

Strategia zapisu jednorazowego (write-once)


(Pentium) niewiele rejestrów → dużo zmiennych roboczych w pamięci → pierwszy zapis skrośny (WT), kolejne zapisy lokalne (CB)



Stany linii pamięci podręcznej obsługiwanej w trybie WO

L1: WT→CB, L2: CB – krótki czas zapisu, częściowa zgodność danych

Pełny model spójności (MESI)



Model spójności wielopoziomowej pamięci podręcznej (protokół MESI)

Obsługa pamięci dwupoziomowej:


L1: WT, L2: WT – długi czas zapisu, całkowita zgodność danych


L1: CB, L2: CB – najkrótszy czas zapisu, utrata zgodności danych po zapisie

L1: WT, L2: CB – krótszy czas zapisu, zgodność danych L1-L2


L1: CB, L2: WT – utrata zgodności danych po zapisie, długi czas wymiany

Wymiana linii - aspekty czasowe





Rozszerzony model spójności MESI



(I – nieważny (*invalid*), E – zgodny (*exclusive*), M – zmieniony (*modified*), A – przydzielony (ang. *allocated*), S – współdzielony (*shared*))

RH / WH – trafienie podczas odczytu (R) / zapisu (W), RM – chybienie podczas odczytu (*read* miss), ESH – podglądnięcie trafienia zewnętrznego (*external snoop hit*),

Spójność pamięci w systemie wieloprocesorowym

Spójność

- zgodność wszystkich kopii informacji, albo
- znajomość (świadomość) lokalizacji informacji aktualnej

Protokół uzgadniania


- działania procesora (ang. CPU action)
- działania na magistrali (ang. bus action) podglądanie magistrali (ang. snooping)

Modele spójności systemu wieloprocesorowego ze wspólną pamięcią

- zapisz–unieważnij (ang. write–invalidate)
 - o Synapse– aktualizacja lokalna, inne kopie unieważniane
 - o Illinois aktualizacja lokalna, kopia markowana (wyłączna dzielona), podobny protokół jak w modelu MESI
 - o Berkeley aktualizacja lokalna, inne kopie tylko do odczytu
- zapisz–aktualizuj (ang. write–update)
 - o Firefly aktualizacja globalna, kopia markowana (wyłączna dzielona)
 - o Dragon aktualizacja ograniczona (z wyłączeniem pamięci głównej), kopia markowana (wyłączna dzielona)

Pamięć podręczna dysku (disk cache)

- bufor wirtualnej przestrzeni adresowej
- obsługa : copy back (write through wymusza niepotrzebne czasochłonne zapisy)
- rozmiar: wielokrotność rozmiaru sektora, ścieżki, cylindra itp.



Możliwe usytuowania bufora pamięci podręcznej dysku

Pamięć podręczna tablicy stron (TLB)

Odwzorowanie wirtualnej przestrzeni adresowej w realną opisuje tablica stron


Liczba stron wirtualnych jest ogromna, więc pełna tablica zajmowałaby bardzo duży obszar rzeczywistej przestrzeni adresowej.


Zamiast tego, na podstawie zasady lokalności w skali makro,

- tworzony jest ograniczonego rozmiaru bufor translacji bieżących,
 stanowiący w istocie pamięć podręczną tablicy stron oraz
- określony jest wynik każdego odwzorowania opisanego w buforze (pełna tablica stron fizycznie nie musi istnieć)

Przyśpieszanie translacji adresu podczas dostępu do pamięci podręcznej*)

W środowisku wielozadaniowym unikatowe adresy wirtualne są przekształcane w adresy rzeczywiste, np. przez tablicę stron. Bufor cache wspomaga pamięć operacyjną, więc powinien zawierać wskaźniki rzeczywiste bloków. Źródłowym wskaźnikiem danej jest jednak w tym środowisku adres wirtualny





Adres wirtualny jako wskaźnik bloku podczas dostępu do pamięci podręcznej:

CPU – procesor, M – pamięć główna, C – pamięć podręczna, MMU – jednostka

zarządzania pamięcią, TLB – bufor translacji, VA – adres wirtualny,

VPA – adres strony wirtualnej, RPA – adres strony rzeczywistej, DPA – bezpośredni

adres na stronie