История развития вычислительной техники

Первая ЭВМ создана в Пенсильванском университете в 1946 году.

ЭВМ ENIAC



Характеристики: потребляемая мощность — 150 кВт., вычислительная мощность — 300 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду, вес - 27 тонн. Вычисления производились в десятичной системе.

Вторая ЭВМ

В группу разработчиков был включён Дж. фон Нейман **ЭВМ EDVAC**



Компьютер состоял из почти 6000 электровакуумных ламп, и 12000 диодов, и потреблял 56 кВт энергии. Занимаемая площадь — 45,5 м², масса — 7850 кг. Время выполнения операции сложения — 864 микросекунды, умножения — 2900 микросекунд.

История развития вычислительной техники

Первое поколение ЭВМ Машины, созданные на рубеже 50-х годов. В их схемах использовались электронные лампы. Быстродействие порядка 10-20 тысяч операций в секунду. Ёмкость памяти от 2 до 8 килобайт. В СССР первая отечественная ЭВМ создана С.А. Лебедевым в 1951 году в Киеве — МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина)

Второе поколение ЭВМ Машины, сконструированные примерно в 1955-1965 г. Использованы в них как электронные лампы, так и дискретные транзисторные логические элементы. Быстродействие — до сотен тысяч операций в секунду, ёмкость памяти — до 100 Кбайт.


История развития вычислительной техники

Машины третьего поколения

Эти машины с единой архитектурой, т.е. программно-совместимых. Элементная база - интегральные схемы. Быстродействие до нескольких миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких мегабайт.

Четвёртое поколение ЭВМ **Многопроцессорные и многомашинные** комплексы. Быстродействие составляет до нескольких десятков миллионов операций в секунду, ёмкость оперативной памяти порядка 1 - 64 Мбайт.

История развития вычислительной техники



ВТ стала универсальным средством хранения, представления и обработки информации.



Использование двоичной системы представления данных

> Принцип программного управления

Принцип однородности памяти.


Принцип адресности

Используются преимущества двоичной ССЧ для технической реализации

Этот принцип обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ.


Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.


Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек. Процессору любая ячейка.



Лекция 6-7. Общие принципы построения ЭВМ

Схема ЭВМ Дж. фон Неймана





Классификация ЭВМ

Классификаци я ЭВМ по принципу действия **ЦВМ** — цифровые вычислительные машины работают с информацией, цифровой форме

АВМ — аналоговые вычислительные машины работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме,

ГВМ — гибридные вычислительные машины работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме;

Скорость решения задач **больше чем у ЦВМ,** но **точность** решения задач **очень низкая**

Классификация ЭВМ

Классифика ция ЭВМ ПО назначению

Универсальные (общего назначения) ЭВМ

Проблемноориентированные ЭВМ

Специализирован ные ЭВМ для решения **широкого круга инженерно-технических задач,** отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных

для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами

для решения определенного узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций

Классификация ЭВМ

Суперкомпьютеры суперЭВМ Классификация ЭВМ Большие ЭВМ размерам и ПО вычислительной мощности Малые ЭВМ Микрокомпьютеры или микро-ЭВМ

Классификация ЭВМ

