HP HIL Keyboard 46020A
Keycode Set 1 (ITF)

hp

| Reset Break 0E | Stop 9C | | F1 98 | F2 96 | F3 94 | F4 92 | Menu 90 | User/System A0 | F5 A2 | F6 A4 | F7 A6 | F8 A8 | | Clear line AC | Clear display AE | | F10 4A | F11 42 | F12 46 | F13 4E |

~ ` 7E	! 1 7C	@ 2 7A	# 3 78	$ 4 76	% 5 74	^ 6 72	& 7 70	* 8 B0	(9 B2	) 0 B4	_ – B6	+ = B8	Back space BA	Insert line BC	Delete line BE
Tab 6E	Q 6C	W 6A	E 68	R 66	T 64	Y 62	U 60	I C0	O C2	P C4	{ [C6	}] C8	| \ CA	Insert char CC	Delete char CE
Caps 5E	CTRL 0C	A 5A	S 58	D 56	F 54	G 52	H 50	J D0	K D2	L D4	: ; D6	" ' D8	Return DA	◤ DC	Prev DE
DEL ESC 3E	Shift 0A	Z 38	X 36	C 34	V 32	B 30	N F0	M E0	< , E2	> . E4	Q E6	Shift 08	Select EA	▲ FC	Next EE
Print Enter 9E	3A	Extend char 06	Space F2									Extend char 04	F6	◄ F8	▼ FA	► FE

Numeric keypad:

* 2A	/ 22	+ 26	– 2E
7 1A	8 12	9 16	Enter 1E
4 10	5 14	6 18	, 1C
1 20	2 24	3 28	Tab 4C
0 2C	. 48		