Eine Netzwerkanbindung für unser Codeschloss (Teil 5)

Hallo und willkommen zum vorletzten Teil unserer Codeschlossreihe. In den vorherigen Teilen sind wir hauptsächlich auf das Thema Sicherheit eingegangen und haben unserem Codeschloss ein paar interessante Sicherheitsverbesserungen, wie eine Trennung der Eingabe von der Steuereinheit, galvanische Trennung der Signalleitungen und eine proprietäre Verschlüsselung spendiert. Nun wollen wir uns in den letzten beiden Teilen mehr dem Benutzerkomfort in der Konfiguration des Systems widmen. Ein entscheidender, bisher noch gebliebener Nachteil unseres großartigen Codeschlosses werden wir im heutigen Teil der Reihe begegnen. Der starren unveränderlichen Konfiguration des Zugangspins! Denn:


Bisher ist es erforderlich, für jede Änderung des Pins die Firmware des Steuerteils neu zu kompilieren und auf den Steuerteil hochzuladen. Dies kann natürlich nicht auf Dauer so durchgehalten werden. Daher soll der gültige Codeschloss Pin im heutigen Teil per Netzwerk beliebig und jederzeit geändert werden können. Darüber hinaus soll der geänderte Pin dauerhaft im internen EEPROM gespeichert werden um beim nächsten Systemstart wieder zur Verfügung stehen. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, spendieren wir unserer Auswerte Einheit das ENC28J60 Ethernet Shield für den Arduino Nano in einer der beiden Ausführungen:

- 1.) ENC28J60 Ethernet Shield für Arduino Nano V3.0
- 2.) ENC28J60 Ethernet Shield LAN Netzwerk Modul für Arduino


Wir brauchen also für den vorletzten Teil der Reihe folgende Hardware:

Anzahl	Bezeichnung	Anmerkung
1	Relais Modul	
2	Arduino Nano	
1	4x4 Keypad	
3	Widerstände 120 Ohm	
1	RGB Led	
2	Optokoppler Sharp PC817	
2	Widerstände 220 Ohm	Strombeg. Eing. Optokoppler
2	Widerstände 1 KOhm	Strombeg. Ausg. Optokoppler
1	ENC28J60 Ethernet f. A. Nano	
1	ENC28J60 Ethernet f. Arduino	Alternative

Wir bauen die Hardware wie im folgenden Schema gezeigt auf:



Ich empfehle die Verwendung des ENC28J60 Ethernet Shield für Arduino Nano in Version 3.0, da dieses Modul einen recht einfachen und platzsparenden Aufbau ermöglicht. Machfolgend verwende ich auch dieses Modul, da die komplette Verkabelung des Netzwerkmoduls entfällt. Aufgebaut auf einem Breadboard und in Betrieb sieht die Schaltung mit dem von mir vewendeten Netzwerkmodul wie folgt aus:



Wenn wir nun die Hardware funktionsfähig aufgebaut haben, können wir uns nun um die Programmierung des Ethernet Shields kümmern. Dazu benötigen wir zunächst die Bibliothek "UIPEthernet" die wir von GitHub als .zip Datei herunterladen können. Sobald diese heruntergeladen wurde, können Sie die Bibliothek in Ihrer IDE unter: Sketch" ⇒ "Bibliothek einbinden" ⇒ ". ZIP-Bibliothek hinzufügen…" einbinden. Damit stehen unserem Arduino nun die ganze Welt der Netzwerkkommunikation offen. Diese nutzen wir in unserem Falla dafür, um per Telnet oder Putty beliebig per Kommandozeile den Pin des Codeschlosses zu jedem Zeitpunkt ändern zu können. Der neu definierte Pin wird danach im EEPROM des Auswerteteils abgespeichert, und steht bei einem Reset des Gesamtsystems wieder zur Verfügung.

Um nun einen neuen Code für das Codeschloss vergeben zu können, schließen wir im ersten Schritt das Codeschloss an das Netzwerk an und verbinden uns per seriellem Port mit 9600 Baud auf den Auswerteteil. Nach einer Weile wird die per DHCP bezogene Netzwerkadresse im Seriellen Monitor ausgegeben. Diese notieren wir uns für die Verbindung mithilfe des Programms "Putty". In meinem Falle hat der Controller die IP-Adresse "172.20.0.158" bekommen.

Achtung!

Sollten Sie kein Netzwerk während des Einschaltens des Codeschlosses angeschlossen haben, kann es etwas mehr als eine Minute dauern, bis das Codeschloss einsatzbereit ist, da in diesem Falle aufgrund einer Bibliothek internen Timeout Funktion die Begin Funktion der "UIPEthernet" Bibliothek solange wartet, bis das Programm fortgesetzt wird. Um dies zu umgehen, kann auch eine feste IP-Adresse für das Codeschloss vergeben werden.

Wir verbinden und nun per "Putty" oder einem anderen Telnet Programm auf Port 22 auf die IP-Adresse des Codeschlosses. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster. Nun geben Sie den Befehl CODEA: gefolgt von einem eigenen 1-20-stelligem Code ein und drücken Enter. Bei gültigem Zeichensatz und gültiger Länge wird ein "OK" ausgegeben, andernfalls ein "ERROR".



Beispiel oben: Ein gültiger Befehl währe CODEA:123 ein ungültiger dagegen währe COE. Gültige Zeigen für einen Code sind 0-9 und A-D, da die Eingabetastatur nur die Buchstaben A-D als Eingabe Bereich zur Verfügung stellt.

Nachdem ich nun die prinzipielle Funktionsweise und Administration des Codeschlosses erläutert habe, laden Sie bitte den jeweiligen aktualisierten Code auf den Controller:

Eingabeeinheit:

```
// Codeschloss Tobias Kuch 2020 GPL 3.0
// tobias.kuch@googlemail.com
#include <Keypad.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define RGBLED R 11
#define RGBLED G 10
#define RGBLED B 9
#define RGBFadeInterval1 10
                               // in ms
#define KeybModeTimeInterval1 5000 // in ms
#define PIEZOSUMMER A1
#define CyclesInBlackMax 20
#define RGBOFF 0
#define RGBSHORTBLACK 8
#define RGBRED 1
#define RGBGREEN 2
#define RGBBLUE 3
#define RGBWHITE 4
#define RGBYELLOW 5
#define RGBCYAN 6
#define RGBMAGENTA 7
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
const byte MaxPinCodeLength = 20;
SoftwareSerial mySerial(12, 13); // RX, TX
char keys[ROWS][COLS] = {
               {49,50,51,65},
               {52,53,54,66},
               {55,56,57,67},
               {58,48,59,68},
byte colPins[COLS] = \{A0,8,7,6\}; //A0,8,7,6;
byte rowPins[ROWS]= {5,4,3,2}; // 5,4,3,2}
byte RGBValue R = 0;
byte RGBValue G = 0;
byte RGBValue B = 0;
byte RGBFadeValue R = 0;
byte RGBFadeValue G = 0;
byte RGBFadeValue B = 0;
```

```
bool RGBFadeDir R = true;
bool RGBFadeDir G = true;
bool RGBFadeDir B = true;
byte key = 0;
bool InSync = true;
bool CodeEnterSegence = false;
bool CodeEnterSegenceOLD = false;
bool InputBlocked = false;
bool PinEnteredFalseBefore = false;
bool RGBFadeEnabled = true;
long previousMillis = 0;
long previousMillisKeyBoard = 0;
byte EnCodedKeyStroke = 0;
byte inByte = 0;
int CyclesInBlack = 0;
byte RecInititalKeyLength = 0;
unsigned long InititalKey = 0;
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
union foo {
 byte as array[4];
 long as long;
} d;
void setup()
mySerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
pinMode(RGBLED G,OUTPUT); // Ausgang RGB LED Grün
pinMode(RGBLED_R,OUTPUT); // Ausgang RGB LED Rot
pinMode(RGBLED B,OUTPUT); // Ausgang RGB LED Blau
pinMode(PIEZOSUMMER,OUTPUT); // Ausgang RGB LED Blau
digitalWrite(PIEZOSUMMER,LOW); // Ausgang RGB LED Blau
RGBControl(RGBWHITE,false); // NORMAL MODE
RecInititalKeyLength = 0;
do
 if (mySerial.available())
  inByte = mySerial.read();
  d.as array[RecInititalKeyLength]=inByte; //little Endian
  RecInititalKeyLength++;
 } while (RecInititalKeyLength < 4);</pre>
InititalKey = d.as long;
```

```
randomSeed(InititalKey);
RGBControl(RGBBLUE,true); // NORMAL MODE
void RGBControl(byte function, bool fadeit)
if (function == RGBOFF)
 RGBValue R = 0;
 RGBValue G = 0;
 RGBValue B = 0:
 RGBFadeValue R = 0;
 RGBFadeValue G = 0;
 RGBFadeValue B = 0;
 RGBFadeDir R = true;
 RGBFadeDir G = true;
 RGBFadeDir_B = true;
if (function == RGBRED)
 RGBValue_R = 255;
 RGBValue G = 0;
 RGBValue B = 0;
 RGBFadeValue R = 255;
 RGBFadeValue G = 0;
 RGBFadeValue B = 0;
 RGBFadeDir R = false;
 RGBFadeDir G = true;
 RGBFadeDir B = true;
if (function == RGBGREEN)
 RGBValue R = 0:
 RGBValue G = 255;
 RGBValue B = 0;
 RGBFadeValue R = 0;
 RGBFadeValue G = 255:
 RGBFadeValue B = 0;
 RGBFadeDir R = true;
 RGBFadeDir G = false;
 RGBFadeDir B = true;
if (function == RGBBLUE)
 RGBValue R = 0;
 RGBValue G = 0;
 RGBValue B = 255;
 RGBFadeValue R = 0;
 RGBFadeValue G = 0;
 RGBFadeValue B = 255;
 RGBFadeDir R = true;
```

```
RGBFadeDir G = true;
RGBFadeDir B = false;
if (function == RGBWHITE)
RGBValue R = 255;
RGBValue G = 255;
RGBValue B = 255;
RGBFadeValue R = 255;
RGBFadeValue G = 255;
RGBFadeValue B = 255;
RGBFadeDir R = false;
RGBFadeDir G = false;
RGBFadeDir B = false;
if (function == RGBCYAN)
RGBValue R = 0;
RGBValue G = 255;
RGBValue B = 255;
RGBFadeValue R = 0;
RGBFadeValue G = 255;
RGBFadeValue B = 255;
RGBFadeDir R = true;
RGBFadeDir G = false;
RGBFadeDir B = false;
if (function == RGBYELLOW)
RGBValue R = 255;
RGBValue G = 255;
RGBValue B = 0;
RGBFadeValue R = 0:
RGBFadeValue G = 0;
RGBFadeValue B = 0;
RGBFadeDir R = true;
RGBFadeDir G = true;
RGBFadeDir B = true;
if (function == RGBMAGENTA)
RGBValue R = 255;
RGBValue G = 0;
RGBValue B = 255;
RGBFadeValue R = 255;
RGBFadeValue G = 0;
RGBFadeValue B = 255;
RGBFadeDir R = false;
RGBFadeDir G = true;
RGBFadeDir B = false;
```

```
if (function == RGBSHORTBLACK)
 analogWrite(RGBLED R, 0);
 analogWrite(RGBLED G, 0);
 analogWrite(RGBLED B, 0);
RGBFadeEnabled = fadeit;
if (!(RGBFadeEnabled))
 analogWrite(RGBLED R, RGBValue R);
 analogWrite(RGBLED G, RGBValue G);
 analogWrite(RGBLED_B, RGBValue_B);
}
void SerialHandler ()
if (mySerial.available())
 inByte = mySerial.read();
 if (inByte == 30) // Eingabe gesperrt Zeitschloss aktiv
  InputBlocked = true;
  RGBControl(RGBRED,true);
 if (inByte == 40) // Eingabe entsperrt Zeitschloss deaktiviert
  RGBControl(RGBMAGENTA,true);
  InputBlocked = false;
  tone(PIEZOSUMMER, 880, 100);
  delay(120);
 if (inByte == 20) // Code Correct
  RGBControl(RGBGREEN,false);
  tone(PIEZOSUMMER, 1200, 200);
  delay(2000);
  PinEnteredFalseBefore = false;
  RGBControl(RGBBLUE,true); // NORMAL MODE
  } else
  if (inByte == 21) // Code falsch
   analogWrite(RGBLED R, 255);
   analogWrite(RGBLED G, 0);
   analogWrite(RGBLED B, 0);
   tone(PIEZOSUMMER, 400, 300);
   delay(500);
   RGBControl(RGBRED,true);
   InputBlocked = true;
```

```
PinEnteredFalseBefore = true;
 if (inByte == 25) // Out of Sync
  RGBControl(RGBYELLOW,true);
  InSync = false;
  InititalKey = 0; // Delete Encryption Key
 if (inByte == 23) //Clear ausgeführt
  inByte = 0;
 if (inByte == 22) // Elngabe azeptiert
  inByte = 0;
void TimeMgmnt ()
    ((millis() - previousMillisKeyBoard >
                                                  KeybModeTimeInterval1)
CodeEnterSegence & InSync) // Auto Reset KEyboard Input
 previousMillisKeyBoard = millis();
 tone(PIEZOSUMMER, 988, 100);
 delay(110);
 if (PinEnteredFalseBefore)
  RGBControl(RGBMAGENTA,true); // NORMAL MODE - Pin entered false before
  } else
  RGBControl(RGBBLUE,true); // NORMAL MODE
 CodeEnterSegence = false;
 previousMillisKeyBoard = millis();
 byte randNumber = random(0, 254);
 EnCodedKeyStroke = 58 ^ randNumber;
 mySerial.write(EnCodedKeyStroke);
if (millis() - previousMillis > RGBFadeInterval1) //Fadint LEd's
 if (RGBFadeEnabled)
  previousMillis = millis(); // aktuelle Zeit abspeichern
  if (RGBValue B > 0)
   if (RGBFadeDir B)
    RGBFadeValue B++;
```

```
if (RGBFadeValue B >= RGBValue B) {RGBFadeDir B = false; }
    } else
    RGBFadeValue B--;
    if ( RGBFadeValue_B < 1) {RGBFadeDir_B = true; }</pre>
   } else { RGBFadeValue B = 0; }
  if (RGBValue R > 0)
    if (RGBFadeDir R)
    RGBFadeValue R++;
    if ( RGBFadeValue_R >= RGBValue_R) {RGBFadeDir_R = false; }
    RGBFadeValue R--;
    if ( RGBFadeValue_R < 1) {RGBFadeDir_R = true; }</pre>
   } else { RGBFadeValue R = 0; }
  if (RGBValue G > 0)
   if (RGBFadeDir G)
   RGBFadeValue G++;
   if (RGBFadeValue G >= RGBValue G) {RGBFadeDir G = false; }
   } else
   RGBFadeValue G--;
   if (RGBFadeValue G < 1) {RGBFadeDir G = true; }
   } else { RGBFadeValue G = 0; }
  analogWrite(RGBLED R, RGBFadeValue R);
  analogWrite(RGBLED G, RGBFadeValue G);
  analogWrite(RGBLED B, RGBFadeValue B);
}
void KeyboardHandler(bool NotEnabled)
key = keypad.getKey();
if((key)) // Key Entered
 if (!NotEnabled)
  byte randNumber = random(0, 254);
  EnCodedKeyStroke = key ^ randNumber;
  mySerial.write(EnCodedKeyStroke);
  if((key == 58) | (key == 59))
    RGBControl(RGBSHORTBLACK,true);
```

```
tone(PIEZOSUMMER, 988, 100);
    delay(120);
    CodeEnterSegence = false;
    if(key == 58)
     if (PinEnteredFalseBefore)
      RGBControl(RGBMAGENTA,true); // NORMAL MODE - Pin entered false
before
      } else
      RGBControl(RGBBLUE,true); // NORMAL MODE
   } else
    RGBControl(RGBSHORTBLACK,true);
    tone(PIEZOSUMMER, 880, 100);
    delay(120);
    CodeEnterSequence = true;
    RGBControl(RGBCYAN,true);
    previousMillisKeyBoard = millis();
void loop()
if (InSync)
 KeyboardHandler(InputBlocked);
TimeMgmnt ();
SerialHandler ();
```

Auswerteeinheit

```
// Codeschloss Tobias Kuch 2020 GPL 3.0
// tobias.kuch@googlemail.com

#include <SoftwareSerial.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <EEPROM.h>

#define RELAIS_A A0
#define RELAIS_B A1
#define MACADDRESS 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05
#define MYIPADDR 192,168,1,6
```

```
#define MYIPMASK 255,255,255,0
#define MYDNS 192,168,1,1
#define MYGW 192.168.1.1
#define LISTENPORT 23
#define UARTBAUD 9600
#define Interval1 1000
#define MAXDelayStages 7
const byte MaxPinCodeLength = 20;
const byte DelayInterationsInSec[MAXDelayStages] = {1,5,10,20,30,45,60};
SoftwareSerial mySerial(5, 3); // RX, TX
EthernetServer server = EthernetServer(LISTENPORT);
EthernetClient client:
EthernetClient newClient;
byte KeyPadBuffer[MaxPinCodeLength];
//byte PinCode[MaxPinCodeLength] = {1,2,3,13}; // Standard Pincode: 123A - Bitte
Ändern gemäß Beschreibung -
byte BufferCount = 0;
byte a;
bool InSync = true;
bool AcceptCode =false;
byte ErrorCounter = 0;
long previousMillis = 0;
byte InputDelay = 0;
byte RecInititalKeyLength = 0;
uint8 t mac[6] = {MACADDRESS};
unsigned long CommuncationKey = 902841;
union foo {
 byte as array[4];
 long as long;
} convert;
struct EEPromData
 byte PinCodeA[MaxPinCodeLength];
 char ConfigValid[3]; //If Config is Vaild, Tag "TK" is required"
 };
EEPromData MyPinCodes;
void SaveCodesToEEPROM ()
 for (int i = 0; i < sizeof(MyPinCodes); i++)
   EEPROM.write(i, 0);
```

```
strncpy(MyPinCodes.ConfigValid, "TK", sizeof(MyPinCodes.ConfigValid));
 EEPROM.put(0, MyPinCodes);
bool GetCodesFromEEPROM ()
bool RetValue;
EEPROM.get(0, MyPinCodes);
if (String(MyPinCodes.ConfigValid) == String("TK"))
  RetValue = true;
 } else
  RetValue = false;
return RetValue;
void setup()
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
pinMode(RELAIS A,OUTPUT); //Relais Output
digitalWrite(RELAIS A,HIGH); //LOW Aktiv
if (GetCodesFromEEPROM())
  Serial.println (F("Codes from EEPROM loaded."));
 } else
  Serial.println (F("Empty EEPROM found. Set default Code."));
  MyPinCodes.PinCodeA[0] = 49; // Default Pincode: 123
  MyPinCodes.PinCodeA[1] = 50;
  MyPinCodes.PinCodeA[2] = 51;
BufferCount = 0;
for (a = 0; a <= MaxPinCodeLength -1; a++)
 KeyPadBuffer[a] = 0;
convert.as long = CommunicationKey;
RecInititalKeyLength = 0:
Ethernet.begin(mac);
server.begin();
Serial.println(Ethernet.localIP());
do
 mySerial.write(convert.as array[ReclnititalKeyLength]); //little Endian
 ReclnititalKeyLength++;
 } while (RecInititalKeyLength < 4);</pre>
randomSeed(CommuncationKey);
```

```
void loop()
if (client = server.available())
 byte Position = 0;
 bool CommandReceived = false;
 char EtherNetCommand[MaxPinCodeLength + 7] = "";
 while((client.available()) > 0)
  byte thisChar = client.read();
  if ((thisChar < 123) & (thisChar > 47) & (Position < MaxPinCodeLength + 6) ) //
Sonderzeichen ausfiltern
   EtherNetCommand[Position] = thisChar;
   Position++;
   if (Position > 1) { CommandReceived = true; }
   if (CommandReceived)
    String s(EtherNetCommand);
  // EtherNetCommand[MaxPinCodeLength + 7] = "";
   if (s.startsWith("CODEA:"))
      s.remove(0, 6);
      Serial.println(F("Neuer Code"));
      byte a = s.length();
      bool CodeOk = true;
      for (Position = 0;Position < a;Position++) // Check auf gültige Zeichen
       if ((char(s[Position])<48) | (char(s[Position])>68)| ((char(s[Position])>57) &
(char(s[Position])<65))) { CodeOk = false; }
      if (CodeOk)
       client.println(F("OK"));
       Serial.println(s);
       for (Position = 0;Position < MaxPinCodeLength;Position++) // Check auf
gültige Zeichen
           MyPinCodes.PinCodeA[Position] = 0;
        }
       for (Position = 0;Position < a;Position++) // Check auf gültige Zeichen
           MyPinCodes.PinCodeA[Position] = s[Position];
       SaveCodesToEEPROM ();
       } else { client.println(F("ERROR")); }
```

```
}
 }
if (client && !client.connected())
 Serial.print(F("Client Disconnected"));
 client.stop();
if (mySerial.available())
 byte randNumber = random(0, 254);
 byte key = mySerial.read();
 byte DeCodedKeyStroke = key ^ randNumber;
 if (((DeCodedKeyStroke > 47) & (DeCodedKeyStroke < 69)) & InSync)
  if(DeCodedKeyStroke == 58) // Clear Keypad Buffer Key: *
    for (a = 0; a <= MaxPinCodeLength -1; a++)
     KeyPadBuffer[a] = 0;
    Serial.print(F("Clear "));
    Serial.println(BufferCount);
    mySerial.write(23);
    BufferCount = 0;
   } else
   if(DeCodedKeyStroke ==59) // Enter Keypad Buffer Key: #
   if (InputDelay == 0)
    //Serial.println("Auswertung gestartet"); // Zu Debugzwecken
    // Serial.println(BufferCount);
     AcceptCode = true;
    for (a = 0; a <= MaxPinCodeLength -1; a++)
      if (!(MyPinCodes.PinCodeA[a] == KeyPadBuffer[a])) {AcceptCode = false; }
      //Serial.print(MyPinCodes.PinCodeA[a]); // Zu Debugzwecken
      //Serial.print(";");
      //Serial.print(KeyPadBuffer[a]);
      // Serial.println(" ");
     // Serial.println("END"); // Zu Debugzwecken
     if (AcceptCode)
      mySerial.write(20);
      digitalWrite(RELAIS A,(!digitalRead(RELAIS A)));
      ErrorCounter = 0;
      InputDelay = 0;
      AcceptCode = false;
```

```
} else
      mySerial.write(21);
      if ( ErrorCounter < MAXDelayStages - 1) { ErrorCounter++; }</pre>
      InputDelay = DelayInterationsInSec [ErrorCounter];
     for (a = 0; a <= MaxPinCodeLength -1; a++) { KeyPadBuffer[a] = 0; }
     Serial.println(F("Clearing Memory"));
     BufferCount = 0;
     } else
     Serial.println(F("Delay Mode Active"));
     mySerial.write(30); // Delay Mode
     for (a = 0; a <= MaxPinCodeLength -1; a++) { KeyPadBuffer[a] = 0; }
     BufferCount = 0;
   } else
    KeyPadBuffer[BufferCount] = DeCodedKeyStroke;
    if (BufferCount < MaxPinCodeLength ) { BufferCount++; }</pre>
    if (InputDelay == 0) { mySerial.write(22); } else { mySerial.write(30); }
    } else
     //Out of Sync
     Serial.print(F("Out of sync Data: "));
     Serial.println(DeCodedKeyStroke);
     mySerial.write(25);
     if ( ErrorCounter < MAXDelayStages - 1) { ErrorCounter++; }
     InSync = false;
 }
if (millis() - previousMillis > Interval1)
 // Auto Reset KEyboard Input
  previousMillis = millis();
  if (InputDelay > 0)
    if (InputDelay == 1)
    Serial.println (F("Release"));
   mySerial.write(40); // Delay Mode End
   InputDelay = InputDelay - 1;
```

Ich wünsche viel Spaß mit dem Codeschloss und freue mich, demnächst Ihnen den letzten Teil der Reihe vorstellen zu dürfen, indem wir userem Codeschloss weiter Komfort-Administrationsmöglichkeiten über Netzwerkeingabe zur Verfügung stellen werden.