Eine elegante automatische Treppenbeleuchtung (Teil3)

Hallo und Willkommen zu einer Fortsetzung der Reihe elegante Treppenbeleuchtung. Heute erweitern wie die maximale Treppenstufenanzahl, die unser Controller ansteuern kann von gerade einmal 16 auf Fulminate 992 Treppenstufen!

Somit sollten auch Besitzer einer längeren Stufentreppe problemlos die Steuerung für Ihre Zwecke entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen anpassen können.


Diese Anpassung erfolgt dabei einfach und bequem durch die Anpassung der Programmvariablen "Overall Stages" in die gewünschte Treppenzahl von 1 bis 992.

Nun, der eine oder andere mag sich fragen, wie ich diese große Anzahl an PWM Ausgängen bei gerade einmal 20 verfügbaren Ausgängen eines Arduino Nanos erreiche. Das Geheimnis liegt in den 6 Adressbits des PCA9685. Jeder PCA9685 kann 16 PWM Kanäle zur Verfügung stellen. Das Daisy-Chain-Layout des Boards verhindert zu dem Kabelchaos und ermöglicht die komfortable Verbindung der bis zu 62 Controller.

Durch die binäre Adressierung der Boards kann eine von insgesamt 62 Adressen im Bereich von 40h bis 7Eh einem Modul aufwärts zählend, zugeordnet werden. Dies ergibt dann bei 16 Ausgängen pro Modul die maximal möglichen 992 Ausgänge.

Der Code ist von mir so geschrieben worden, dass die Adressierung der Module vom Benutzer abstrahiert wird und automatisch berechnet wird. Es ist lediglich die Gesamtsumme der Treppen in einer Variablen angegeben werden und eine ansprechende Anzahl an Modulen als Daisy Chain an den I2C Bus angehängt werden. Dabei muss bei den Modulen auf eine aufsteigende Adressierung der Module geachtet werden.

Im nachfolgenden Bild ist erkennbar, wie die Module verschaltet und adressiert werden müssen:



Für unser heutiges Projekt benötigen wir:

Anzahl	Beschreibung	Anmerkung		
2	PIR Modul HC-SR501 PIR	Bewegungssensor		
bis 62	PCA9685 16 Kanal 12 Bit PWM Driver	Anzahl je nach Treppenzahl /16		
1	Nano V3			
1	MB102 Netzteil Adapter	Für Breadboardaufbau		
bis	IRF520 MOS Driver Modul 0-24V 5A	Anzahl je nach Treppenzahl		
992				
1	Netzteil für LED/Lampen für die Stufen	Maximal 24 Volt		

Bitte beachtet, dass die Schaltung nicht mit Vollbestückung getestet wurde, sondern nur mit 2 Modulen vom Typ PCA9685. Eine Vollbestückung mit 62 Modulen ist daher hier nur **theoretisch** beschrieben. In der Praxis sind maximale I2C Buslängen, Störungssicherheit, saubere Signalübertragung, ausreichend dimensionierte Netzteile, Kabel, sichere Verbindungen und mehr zu berücksichtigen. Alle Hinweise dazu aus den vorherigen Teilen gelten insbesondere auch im heutigen Teil.

Hier ist der aktualisierte Code für den heutigen Teil:

```
// Code by Tobias Kuch 2019 mailto:tobias.kuch@googlemail.com
// Code under GPL 3.0
#include <Wire.h>
#define PWM Module Base Addr 0x40 //10000000b
                                                        Das letzte Bit des
Adressbytes definiert die auszuführende Operation. Bei Einstellung auf logisch 1
0x41 Modul 2 etc.. Adressbereich0x40 - 0x47
                //wird ein Lesevorgang auswählt, während eine logische 0 eine
Schreiboperation auswählt.
#define OE Pin 8
                       // Pin für Output Enable
#define CPU LED Pin 13
#define PIRA Pin 2
#define PIRB Pin 3
#define Num Stages per Module 16
#define Delay_Stages 5
#define Delay_ON_to_OFF 2 // Minimum Delay_ON_to_OFF in Seconds
int Overall Stages = 16; // maximale Stufenanzahl: 31 x 16 = 496
int delay_per Stage in ms = 200;
int Pwm Channel = 0;
int Pwm Channel Brightness = 0;
bool Motion_Trigger Down to Up = false:
bool Motion Trigger Up to Down = false;
bool On Delay = false;
byte PWMModules = 0;
byte StagesLeft = 0;
// interrupt Control
byte A60telSeconds24 = 0;
byte Seconds24;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
A60telSeconds24++:
 if (A60telSeconds24 > 59)
   A60telSeconds24 = 0:
   Seconds24++;
   if (Seconds24 > 150)
      Seconds24 = 0;
void ISR PIR A()
```

```
bool PinState = digitalRead(PIRA Pin);
if (PinState)
 if (!(Motion Trigger Up to Down) and !(Motion Trigger Down to Up))
  digitalWrite(CPU LED Pin,HIGH);
  Motion Trigger Down to Up = true;
  } // PIR A ausgelöst
 } else
  digitalWrite(CPU LED Pin,LOW);
void ISR PIR B()
bool PinState = digitalRead(PIRB Pin);
if (PinState)
  if (!(Motion Trigger Down to Up) and !(Motion Trigger Up to Down))
   digitalWrite(CPU LED Pin,HIGH);
   Motion Trigger Up to Down = true;
   } // PIR B ausgelöst
 } else
  digitalWrite(CPU LED Pin,LOW);
void Init PWM Module(byte PWM ModuleAddr)
 pinMode(OE Pin,OUTPUT);
 pinMode(CPU LED Pin,OUTPUT);
 digitalWrite(OE Pin,HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
 Wire.beginTransmission(PWM_ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x00);
 Wire.write(0x06);
                              // Software Reset
 Wire.endTransmission();
                                  // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 delay(400);
 Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x01);
                              // Wähle Mode 2 Register (Command Register)
 Wire.write(0x04);
                                // Konfiguriere Chip: 0x04: totem pole Ausgang
0x00: Open drain Ausgang.
 Wire.endTransmission();
                                  // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x00);
                             // Wähle Mode 1 Register (Command Register)
 Wire.write(0x10);
                              // Konfiguriere SleepMode
 Wire.endTransmission();
                                 // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0xFE);
                             // Wähle PRE SCALE register (Command Register)
```

```
// Set Prescaler. Die maximale PWM Frequent ist
 Wire.write(0x03);
1526 Hz wenn das PRE SCALEer Regsiter auf "0x03h" gesetzt wird. Standard: 200
 Wire.endTransmission();
                                  // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x00);
                              // Wähle Mode 1 Register (Command Register)
                            // Konfiguriere Chip: ERrlaube All Call I2C Adressen.
 Wire.write(0xA1);
verwende interne Uhr,
                                               // Erlaube Auto Increment Feature
 Wire.endTransmission();
                                  // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
}
void Init PWM Outputs(byte PWM ModuleAddr)
 digitalWrite(OE Pin,HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
 for (int z = 0; z < 16 + 1; z++)
   Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
   Wire.write(z * 4 +6); // Wähle PWM Channel ON L register
   Wire.write(0x00);
                               // Wert für o.g. Register
   Wire.endTransmission();
   Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
   Wire.write(z * 4 +7); // Wähle PWM Channel ON H register
   Wire.write(0x00);
                               // Wert für o.g. Register
   Wire.endTransmission();
   Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
   Wire.write(z * 4 +8); // Wähle PWM Channel OFF L register
   Wire.write(0x00);
                       // Wert für o.g. Register
   Wire.endTransmission();
   Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
   Wire.write(z * 4 +9); // Wähle PWM Channel OFF H register
   Wire.write(0x00);
                          // Wert für o.g. Register
   Wire.endTransmission();
digitalWrite(OE Pin,LOW); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
}
void setup()
 //Initalisierung
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIRA Pin,INPUT);
 pinMode(PIRB Pin,INPUT);
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
 PWMModules = Overall Stages / 16;
 StagesLeft = Overall_Stages % 16;
 if (StagesLeft >= 1) {PWMModules++;}
 Wire.begin(); // Initalisiere I2C Bus A4 (SDA), A5 (SCL)
```

```
for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
  Init PWM Module(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
  Init PWM Outputs(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
 noInterrupts();
 attachInterrupt(0, ISR PIR A, CHANGE);
 attachInterrupt(1, ISR PIR B, CHANGE);
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x02;
 TCNT1 = 0;
               // Register mit 0 initialisieren
                    // Output Compare Register vorbelegen
 OCR1A = 33353;
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer Compare Interrupt aktivieren
 interrupts();
}
void Down to Up ON()
Serial.println("Down to Up ON");
byte Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
         Pwm Channel = 0;
         Pwm_Channel Brightness = 4095;
         if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
                 Calc Num Stages per Module = StagesLeft;
         else
         Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
         Pwm Channel = 0;
         Pwm Channel Brightness = 0;
         while (Pwm Channel < Calc Num Stages per Module +1)
           Wire.beginTransmission( PWM Module Base Addr + ModuleCount):
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L
register
           Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF); // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           Wire.beginTransmission( PWM Module Base Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H
register
           Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8)); // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           if (Pwm_Channel Brightness < 4095)
```

```
Pwm Channel Brightness =
                                            Pwm Channel Brightness
Delay_Stages;
            if (Pwm Channel Brightness > 4095) {Pwm Channel Brightness =
4095;}
            } else if ( Pwm Channel < Num Stages per Module +1)
             Pwm Channel Brightness = 0;
                 delay(delay per Stage in ms);
             Pwm Channel++;
        }
void Up to DOWN ON()
Serial.println("Up to DOWN ON");
byte Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
int ModuleCount = PWMModules - 1;
while (ModuleCount >= 0)
         Pwm Channel Brightness = 0;
        if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
                 Calc Num Stages per Module = StagesLeft;
         else
                 Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
         Pwm Channel = Calc_Num_Stages_per_Module;
        while (Pwm Channel > -1)
           Wire.beginTransmission( PWM Module Base Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm_Channel * 4 +8); // Wähle PWM_Channel_0_OFF_L
register
           Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF);
                                                            // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           Wire.beginTransmission(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H
register
           Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8));
                                                           // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           if (Pwm Channel Brightness < 4095)
            Pwm Channel Brightness
                                            Pwm Channel Brightness
Delay Stages;
```

```
if (Pwm Channel Brightness > 4095) {Pwm Channel Brightness =
4095;}
            } else if ( Pwm Channel >= 0)
             Pwm Channel Brightness = 0;
            delay(delay per Stage in ms);
             Pwm Channel--;
              if (Pwm Channel < 0)
               Pwm Channel =0;
               break;
         ModuleCount = ModuleCount -1;
}
void Down to Up OFF()
Serial.println("Down to Up OFF");
byte Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
         Pwm Channel = 0;
         Pwm Channel Brightness = 4095;
         if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
                 Calc Num Stages per Module = StagesLeft;
         else
         Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
         while (Pwm_Channel < Calc_Num_Stages_per_Module +1)
           Wire.beginTransmission( PWM Module Base Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L
register
           Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF);
                                                             // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission():
           Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H
register
           Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8));
                                                             // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
          if (Pwm Channel Brightness > 0)
```

```
Pwm Channel Brightness =
                                             Pwm Channel Brightness
Delay_Stages;
            if (Pwm Channel Brightness < 0) {Pwm Channel Brightness = 0;}
            } else if ( Pwm Channel < Num Stages_per_Module +1)
             Pwm Channel Brightness = 4095;
             delay(delay per Stage in ms);
             Pwm Channel++;
            }
          }
        }
}
void Up to DOWN OFF()
Serial.println("Up to DOWN OFF");
byte Calc Num Stages per_Module = Num_Stages_per_Module;
int ModuleCount = PWMModules - 1;
while (ModuleCount >= 0)
         Pwm Channel Brightness = 4095;
         if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
                 Calc Num Stages per Module = StagesLeft;
         else
                 Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
         Pwm Channel = Calc Num Stages per Module;
         while (Pwm Channel > -1)
           Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L
register
           Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF);
                                                             // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           Wire.beginTransmission(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
           Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H
register
           Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8));
                                                            // Wert für o.g.
Register
           Wire.endTransmission();
           if (Pwm Channel Brightness > 0)
            Pwm Channel Brightness
                                       = Pwm Channel Brightness
Delay_Stages;
            if (Pwm_Channel_Brightness < 0) {Pwm_Channel Brightness = 0;}
            } else if ( Pwm Channel >= 0)
```

```
Pwm_Channel_Brightness = 4095;
             delay(delay_per_Stage_in_ms);
             Pwm Channel--;
             if (Pwm Channel < 0)
              Pwm Channel =0;
              break;
         ModuleCount = ModuleCount -1;
}
void loop()
if ((Motion Trigger_Down_to_Up) and !(On_Delay))
 Seconds24 = 0;
 On_Delay = true;
 Down to Up ON();
if
     ((On Delay)
                    and
                            (Seconds24
                                                Delay_ON_to_OFF)
                                                                      and
(Motion Trigger Down to Up))
 Down to Up OFF();
 Motion Trigger Down to Up = false;
 On Delay = false;
 Seconds24 = 0;
if ((Motion Trigger Up to Down) and !(On Delay))
 Seconds24 = 0;
 On Delay = true;
 Up_to_DOWN_ON();
     ((On Delay)
                            (Seconds24 >
                                                Delay ON to OFF)
                    and
                                                                      and
(Motion_Trigger_Up_to_Down))
 Up to DOWN OFF();
 Motion Trigger Up to Down = false;
 On Delay = false;
 Seconds24 = 0;
```

Ich wünsche viel Spaß beim Nachbau und bis zum nächsten Teil der Reihe. Wie immer findet Ihr auch alle vorherigen Projekte unter der GitHub Seite https://github.com/kuchto