
Eine elegante automatische Treppenbeleuchtung (Teil4)

Hallo und Willkommen zu dem vorletzten der Teil der Reihe "elegante automatische Treppenbeleuchtung". Heute erweitern wir unsere Steuerung um einen lichtempfindlichen Wiederstand, der als Helligkeitssensor fungieren soll. Ab einem im Code mit dem Parameter "DayLight Brightness Border" einstellbaren Helligkeitswert, wobei eine höhere Zahl eine höhere Helligkeit symbolisiert, wird die Treppenautomatik ab diesem Wert deaktiviert, sodass nur, wenn es dunkel ist, die Treppe beleuchtet wird. Durch die Verwendung eines LDRs anstatt eines I2C Sensors, wird das ganze etwas unempfindlicher gegen externe Störungen. Als weitere kleine in Verbesserung kann in dieser Version, die Fadingzeit zwischen zwei Stufen beim Ein und ausschalten durch die Parameter "Delay Stages ON" und "Delay Stages OFF" nun getrennt voneinander eingestellt werden. Respektable Ergebnisse lassen sich zum Beispiel dadurch erzielen, indem der Parameter für Ausschalten der einzelnen Treppenstufen größer gewählt wird als der für das einschalten.

Im nachfolgenden Bild ist erkennbar, wie der LDR und der Vorwiederstand verschaltet werden müssen



Für unseren heutigen Teil des Projektes benötigen wir:

Anzahl	Beschreibung	Anmerkung
2	PIR Modul HC-SR501 PIR	Bewegungssensor
bis 62	PCA9685 16 Kanal 12 Bit PWM Driver	Anzahl je nach Treppenzahl /16
1	Nano V3	
1	MB102 Netzteil Adapter	Für Breadboardaufbau
bis	IRF520 MOS Driver Modul 0-24V 5A	Anzahl je nach Treppenzahl
992		
1	Netzteil für LED/Lampen für die Stufen	Maximal 24 Volt
1	10 KOhm Wiederstand	
1	LDR	Fotowiederstand

Alle Hinweise aus den vorherigen Teilen gelten auch im heutigen Teil.

Nach eigenen Anpassungen und des Hinzufügens der LDR's kann der Code hochgeladen werden:

```
#include <Wire.h>
#define PWM_Module_Base_Addr 0x40 // 10000000b Das letzte Bit des Adressbytes definiert die
auszuführende Operation. Bei Einstellung auf logisch 1 0x41 Modul 2 etc.. Adressbereich0x40 -
0x47
                 // wird ein Lesevorgang auswählt, während eine logische 0 eine
Schreiboperation auswählt.
                      // Pin für Output Enable
#define OE Pin 8
#define CPU LED Pin 13
                            // Interne Board LED an Pin 13 (zu Debuggingzwecken)
#define PIRA Pin 2
#define PIRB Pin 3
#define Num Stages per Module 16
#define LDR Pin A2 // Analog Pin, über den die Helligkeit gemessen werden soll. (LDR
Wiederstand)
#define DEBUG
#define L_Sens_Scope 50
// Anpassbare Betriebsparameter (Konstanten)
int Delay_ON_to_OFF = 10;
                              // Minimum Wartezeit bis zur "Aus Sequenz" in Sekunden
int Overall Stages = 8;
                         // maximale Stufenanzahl: 62 x 16 = 992
int delay per Stage in ms = 100;
int DayLight_Brightness_Border = 600; // Helligkeitsgrenze Automatik - Höherer Wert - Höhere
Helligkeit
byte Delay Stages ON = 20;
byte Delay_Stages_OFF = 20;
// Globale Variablen
int Pwm Channel = 0;
int Pwm_Channel_Brightness = 0;
bool Motion_Trigger_Down_to_Up = false;
```

```
bool Motion_Trigger_Up_to_Down = false;
bool On_Delay = false;
bool DayLight_Status = true;
bool DLightCntrl = true;
byte PWMModules = 0;
byte StagesLeft = 0;
// interrupt Control
volatile byte A60telSeconds24 = 0;
volatile byte Seconds24;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
A60telSeconds24++;
if (A60telSeconds24 > 59)
   A60telSeconds24 = 0;
   Seconds24++;
   if (Seconds24 > 150)
    {
     Seconds24 = 0;
    }
  }
}
void ISR_PIR_A()
bool PinState = digitalRead(PIRA_Pin);
if (PinState)
{
if (!(Motion_Trigger_Up_to_Down) and !(Motion_Trigger_Down_to_Up))
  digitalWrite(CPU_LED_Pin,HIGH);
  Motion_Trigger_Down_to_Up = true;
  } // PIR A ausgelöst
} else
{
  digitalWrite(CPU_LED_Pin,LOW);
}
void ISR_PIR_B()
bool PinState = digitalRead(PIRB Pin);
if (PinState)
  if (!(Motion_Trigger_Down_to_Up) and !(Motion_Trigger_Up_to_Down))
   digitalWrite(CPU_LED_Pin,HIGH);
   Motion_Trigger_Up_to_Down = true;
   } // PIR B ausgelöst
} else
  digitalWrite(CPU_LED_Pin,LOW);
```

```
}
}
void Init_PWM_Module(byte PWM_ModuleAddr)
 digitalWrite(OE Pin,HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
 Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x00);
                             //
 Wire.write(0x06);
                             // Software Reset
                                // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.endTransmission();
 delay(400);
 Wire.beginTransmission(PWM_ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x01);
                             // Wähle Mode 2 Register (Command Register)
 Wire.write(0x04);
                             // Konfiguriere Chip: 0x04: totem pole Ausgang 0x00: Open drain
Ausgang.
 Wire.endTransmission();
                                // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.beginTransmission(PWM_ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0x00);
                            // Wähle Mode 1 Register (Command Register)
 Wire.write(0x10);
                             // Konfiguriere SleepMode
 Wire.endTransmission();
                                // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
 Wire.write(0xFE);
                             // Wähle PRE SCALE register (Command Register)
 Wire.write(0x03);
                             // Set Prescaler. Die maximale PWM Frequent ist 1526 Hz wenn
das PRE_SCALEer Regsiter auf "0x03h" gesetzt wird. Standard: 200 Hz
Wire.endTransmission();
                                // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
 Wire.beginTransmission(PWM_ModuleAddr); // Datentransfer initiieren
                             // Wähle Mode 1 Register (Command Register)
 Wire.write(0x00);
 Wire.write(0xA1);
                             // Konfiguriere Chip: ERrlaube All Call I2C Adressen, verwende
interne Uhr,
                                 // Erlaube Auto Increment Feature
Wire.endTransmission();
                                // Stoppe Kommunikation - Sende Stop Bit
void Init PWM Outputs(byte PWM ModuleAddr)
 digitalWrite(OE_Pin,HIGH); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
 for ( int z = 0; z < 16 + 1; z++)
  Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
  Wire.write(z * 4 + 6);
                        // Wähle PWM Channel ON L register
  Wire.write(0x00);
                              // Wert für o.g. Register
  Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
  Wire.write(z * 4 + 7);
                         // Wähle PWM Channel ON H register
  Wire.write(0x00);
                              // Wert für o.g. Register
  Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(PWM_ModuleAddr);
  Wire.write(z * 4 +8); // Wähle PWM Channel OFF L register
  Wire.write(0x00);
                       // Wert für o.g. Register
  Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(PWM ModuleAddr);
  Wire.write(z * 4 +9); // Wähle PWM_Channel_OFF_H register
  Wire.write(0x00);
                         // Wert für o.g. Register
```

```
Wire.endTransmission();
digitalWrite(OE_Pin,LOW); // Active LOW-Ausgangsaktivierungs-Pin (OE).
void setup()
 //Initalisierung
 Serial.begin(9600);
 pinMode(PIRA Pin,INPUT);
 pinMode(PIRB Pin,INPUT);
 pinMode(OE_Pin,OUTPUT);
 pinMode(CPU_LED_Pin,OUTPUT);
 pinMode(LDR_Pin,INPUT);
 PWMModules = Overall_Stages / 16;
 StagesLeft = (Overall Stages % 16) -1;
 if (StagesLeft >= 1) {PWMModules++;}
 Wire.begin(); // Initalisiere I2C Bus A4 (SDA), A5 (SCL)
 for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
  Init PWM Module(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
  Init PWM Outputs(PWM Module Base Addr + ModuleCount);
  }
 noInterrupts();
 attachInterrupt(0, ISR PIR A, CHANGE);
 attachInterrupt(1, ISR_PIR_B, CHANGE);
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x02;
               // Register mit 0 initialisieren
 TCNT1 = 0;
 OCR1A = 33353; // Output Compare Register vorbelegen
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer Compare Interrupt aktivieren
 interrupts();
 Serial.println(F("Init_Complete"));
bool DayLightStatus ()
int SensorValue = 0:
bool ReturnValue = true;
SensorValue = analogRead(LDR_Pin);
#ifdef DEBUG
Serial.print(F("DayLightStatus: "));
Serial.print(SensorValue);
#endif
if (SensorValue > DayLight_Brightness_Border)
  if ((DayLight_Status) and (SensorValue > DayLight_Brightness_Border + L_Sens_Scope))
   ReturnValue = false;
   DayLight_Status = false;
   } else if (!(DayLight Status))
   ReturnValue = false;
```

```
DayLight_Status = false;
   }
  #ifdef DEBUG
  Serial.println(F(" OFF"));
  #endif
 } else
  if ((DayLight_Status) and (SensorValue > DayLight_Brightness_Border - L_Sens_Scope))
   ReturnValue = true;
   DayLight_Status = true;
   } else if (!(DayLight_Status))
   ReturnValue = true;
   DayLight_Status = true;
  #ifdef DEBUG
  Serial.println(F(" ON"));
  #endif
return Return Value;
}
void Down_to_Up_ON()
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Down_to_Up_ON"));
byte Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
        Pwm_Channel = 0;
        Pwm_Channel_Brightness = 4095;
        if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
                Calc_Num_Stages_per_Module = StagesLeft;
        else
        Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
        Pwm Channel = 0;
        Pwm_Channel_Brightness = 0;
        while (Pwm Channel < Calc Num Stages per Module +1)
          Wire.beginTransmission( PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm_Channel * 4 +8); // Wähle PWM_Channel_0_OFF_L register
          Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF);
                                                              // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          Wire.beginTransmission( PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H register
          Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8)); // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
```


```
if (Pwm Channel Brightness < 4095)
           Pwm Channel Brightness = Pwm Channel Brightness + Delay Stages ON;
           if (Pwm_Channel_Brightness > 4095) {Pwm_Channel_Brightness = 4095;}
           } else if ( Pwm_Channel < Num_Stages_per_Module +1)</pre>
            Pwm Channel Brightness = 0;
               delay(delay_per_Stage_in_ms);
            Pwm Channel++;
           }
        }
 }
}
void Up_to_DOWN_ON()
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Up_to_DOWN_ON"));
#endif
byte Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
int ModuleCount = PWMModules - 1;
while (ModuleCount >= 0)
        Pwm_Channel_Brightness = 0;
        if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
               Calc_Num_Stages_per_Module = StagesLeft;
               }
        else
               Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
        Pwm_Channel = Calc_Num_Stages_per_Module;
        while (Pwm_Channel > -1)
          Wire.beginTransmission( PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L register
          Wire.write((byte)Pwm Channel Brightness & 0xFF);
                                                             // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H register
          Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8)); // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          if (Pwm_Channel_Brightness < 4095)
           Pwm_Channel_Brightness = Pwm_Channel_Brightness + Delay_Stages_ON;
           if (Pwm Channel Brightness > 4095) {Pwm Channel Brightness = 4095;}
           } else if ( Pwm_Channel >= 0)
            Pwm Channel Brightness = 0;
           delay(delay_per_Stage_in_ms);
           Pwm Channel--;
```

```
if (Pwm Channel < 0)
              Pwm Channel =0;
              break:
             }
        ModuleCount = ModuleCount -1;
}
void Down_to_Up_OFF()
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Down_to_Up_OFF"));
#endif
byte Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
for (byte ModuleCount=0;ModuleCount < PWMModules;ModuleCount++)
        Pwm Channel = 0;
        Pwm Channel Brightness = 4095;
        if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
               Calc_Num_Stages_per_Module = StagesLeft;
        else
        Calc Num Stages per Module = Num Stages per Module;
        while (Pwm_Channel < Calc_Num_Stages_per_Module +1)
          Wire.beginTransmission( PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L register
          Wire.write((byte)Pwm_Channel_Brightness & 0xFF);
                                                            // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4+9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H register
          Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8));
                                                        // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
         if (Pwm_Channel_Brightness > 0)
           Pwm Channel Brightness = Pwm Channel Brightness - Delay Stages OFF;
           if (Pwm Channel Brightness < 0) {Pwm Channel Brightness = 0;}
           } else if ( Pwm_Channel < Num_Stages_per_Module +1)</pre>
            Pwm Channel Brightness = 4095;
            delay(delay_per_Stage_in_ms);
            Pwm_Channel++;
           }
          }
        }
```

```
void Up_to_DOWN_OFF()
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Up_to_DOWN_OFF"));
#endif
byte Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
int ModuleCount = PWMModules - 1;
while (ModuleCount >= 0)
        Pwm_Channel_Brightness = 4095;
        if ((StagesLeft >= 1) and (ModuleCount == PWMModules -1))
               Calc_Num_Stages_per_Module = StagesLeft;
        else
                Calc_Num_Stages_per_Module = Num_Stages_per_Module;
        Pwm Channel = Calc Num Stages per Module;
        while (Pwm_Channel > -1)
          Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +8); // Wähle PWM Channel 0 OFF L register
          Wire.write((byte)Pwm_Channel_Brightness & 0xFF);
                                                             // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          Wire.beginTransmission(PWM_Module_Base_Addr + ModuleCount);
          Wire.write(Pwm Channel * 4 +9); // Wähle PWM Channel 0 OFF H register
          Wire.write((Pwm Channel Brightness >> 8)); // Wert für o.g. Register
          Wire.endTransmission();
          if (Pwm_Channel_Brightness > 0)
           Pwm Channel Brightness = Pwm Channel Brightness - Delay Stages OFF;
           if (Pwm_Channel_Brightness < 0) {Pwm_Channel_Brightness = 0;}
           } else if ( Pwm_Channel >= 0)
            Pwm_Channel_Brightness = 4095;
            delay(delay_per_Stage_in_ms);
            Pwm_Channel--;
           if ( Pwm_Channel < 0)
             Pwm Channel =0;
             break;
             }
           }
        ModuleCount = ModuleCount -1;
void Stages_Light_Control ()
```

```
if ((Motion_Trigger_Down_to_Up) and !(On_Delay))
 DLightCntrl = DayLightStatus();
 if (DLightCntrl)
  Seconds24 = 0;
  On Delay = true;
  Down to Up ON();
  } else { Motion_Trigger_Down_to_Up = false; }
if ((On_Delay) and (Seconds24 > Delay_ON_to_OFF) and (Motion_Trigger_Down_to_Up) )
 Down_to_Up_OFF();
 Motion_Trigger_Down_to_Up = false;
 On_Delay = false;
 Seconds24 = 0;
if ((Motion_Trigger_Up_to_Down) and !(On_Delay))
 DLightCntrl = DayLightStatus();
if (DLightCntrl)
  Seconds24 = 0;
  On_Delay = true;
  Up to DOWN ON();
 } else { Motion_Trigger_Up_to_Down = false; }
if ((On_Delay) and (Seconds24 > Delay_ON_to_OFF) and (Motion_Trigger_Up_to_Down))
 Up to DOWN OFF();
 Motion_Trigger_Up_to_Down = false;
 On_Delay = false;
 Seconds24 = 0;
}
}
void loop()
Stages_Light_Control ();
```

Zu Debugzwecken steht eine serielle 9600 Baud Verbindung zur Verfügung an der einige Informationen zum aktuellen Status ausgegeben werden:



Ich wünsche viel Spaß beim Nachbau und bis zum letzten Teil der Reihe. Wie immer findet Ihr auch alle vorherigen Projekte unter der GitHub Seite https://github.com/kuchto