实验 3 以太网二层交换机

一、实验目的

- (1) 理解二层交换机的原理及工作方式。
- (2) 利用交换机组建小型交换式局域网。

二、实验性质:

验证性实验。

三、实验条件:

计算机(已安装 Packet Tracer)。

四、基本概念

交换机原理及工作方式:

交换机是目前局域网络中最常用到的组网设备之一,它工作在数据链路层,所以常被称为二层交换机。实际上,交换机有可工作在三层或三层以上层的型号设备,为了表述方便,这里的交换机仅指二层交换机。

数据链路层传输的 PDU (协议数据单元) 为帧,不同于工作在物理层的集线器,交换机可以根据帧中的目的 MAC 地址进行有选择的转发,而不是一味地向所有其他端口广播,这依赖于交换机中的交换表。当交换机收到一个帧时,会根据帧里面的目的 MAC 地址去查交换表,并根据结果将其从对应端口转发出去,这使得网络的性能得到极大的提升。

鉴于交换机的这种转发特性,使得端口间可以并行地通信,比如 1 端口和 2 端口通信时,并不影响 3 端口和 4 端口同时进行通信,当然,前提是交换机必须有足够的背板带宽。

交换机通常有很多端口,如 24 口或 48 口,在组网中被直接用来连接主机,其端口一般都工作在全双工模式下(不运行 CSMA/CD 协议),尽管它也可以设置为半双工模式,但显然很少有人那样做。

详细内容请参阅《计算机网络》(第8版)教材第101页。

五、实验内容

1. 实验流程

本实验可用一台主机去 ping 另一台主机,并在模拟状态下观察 ICMP 分组的轨迹,理解交换机的转发过程。实验流程如图 3-1 所示。



图 3-1 实验流程图

2. 实验步骤

(1) 了解交换机工作原理。建立实验拓扑如图 3-2 所示。




图 3-2 实验拓扑图

(2) 在模拟模式下,只过滤 ICMP 协议,如图 3-3 所示。从 PCO 去 ping PC1,再单击 PCO 出站包,观察 PCO 中封装的帧结构,特别是源地址和目的地址,如图 3-4 所示。然后单击图 3-4 右图右下角的按钮 描述 。




图 3-3 模拟模式

图 3-4 观察帧结构

(3)单击到达 Switch0 中的帧,如图 3-5 所示,观察进站和出站的帧,可以发现其源 MAC 地址和目的 MAC 地址没有改变,说明尽管每个交换机端口都有各自的 MAC 地址,但进出交换机端口并不会改变帧中的源和目的 MAC 地址。

该帧被交换机从 Fa0/2 端口转发到 PC1, 之所以没有从 Fa0/3 端口转发出去,是因为交换机是根据交换

表来转发以太网帧的,这也是其和集线器的主要区别。





图 3-5 观察进站和出站的帧

(4) 查看交换机交换表。进入交换机 CLI 界面,在特权模式下查看交换机的交换表并进行印证。



(5) 单击到达 PC1 中的帧,如图 3-6 所示,观察 PC1 中的进站和出站帧,可以看到其出站和进站的 MAC 地址已经相反了,出站帧是 ping 命令对 PC0 的回答,将被发往 PC0,如图 3-11 所示。




图 3-6 ping 命令对 PC0 的回答

在这种拓扑下,只要主机的 IP 地址在同一网段,主机之间就可以两两 ping 通。这种拓扑用来组建一些小型网络,如覆盖一间办公室或宿舍的交换式网络。

3. 思考题

- (1) 查看交换机所有配置信息用哪条命令?
- (2) 简述交换机的工作原理。