



CO2 温湿度一体 变送器使用说明书 (485 型)

文档版本: V2.2











目录

1. 产品介绍	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要技术指标	4
1.4 产品选型	4
1.5 系统框架图	5
2. 设备安装说明	5
2.1 设备安装前检查	5
2.3 接口说明	6
2.4 485 现场布线说明	6
3. 配置软件安装及使用	7
3.1 软件选择	7
3.2 参数设置	7
4. 通信协议	8
4.1 通讯基本参数	
4.2 数据帧格式定义	8
4.3 寄存器地址	9
4.4 通讯协议示例以及解释	9
4.4.1 读取设备地址 0x01 的 CO2 值	9
4.4.2 读取设备地址 0x01 的温湿度及 CO2 值	10
5. 常见问题及解决办法	10
6. 联系方式	11
7. 文档历史	11
8. 附录: 壳体尺寸	12



1. 产品介绍

1.1 产品概述

该变送器采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,广泛适用于农业大棚,花卉培养、食用菌种植等需要CO2及温湿度监测的场合。485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。

1.2 功能特点

- ■新型红外检定技术进行 CO2 浓度测量,准确度高,漂移小,寿命长
- ■测量范围宽,默认 0~5000ppm (默认),自带温度补偿,受温度影响小。
- ■485 通信,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000 米
- ■产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。

1.3 主要技术指标

供电电源: 10~30V DC

平均电流: <85mA

CO2 测量范围: 0~5000ppm

CO2 精度: ±(40ppm+ 3%F • S) (25℃)

温度测量范围: -40℃~80℃ 温度精度: ±0.5℃

湿度测量范围: 0~100%RH 湿度精度: ±3%RH

工作温度: -10℃~+50℃ 工作湿度: 0%RH~80%RH

稳定性: <2%F·S 非线性: <1%F·S

数据更新时间: 2s 预热时间: 2min(可用)、10min(最大精度)

温度影响: 自带温度补偿 输出信号: 485


响应时间: 90%阶跃变化时一般小于 90S

1.4 产品选型

RS-					公司代号
	CO2-				CO2 浓度变送、传感器
	CO2WS-				CO2 浓度温湿度三合一变送、传感器
		N01-			RS485(M0dbus 协议)
		2			壁挂王字壳内置探头
		2LW			王字壳外延探头
				OLED	王字壳带 OLED 屏幕
				OLED	(二氧化碳温湿度一体无此型号)



1.5 系统框架图



系统方案框图

2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单:

- ■CO2 变送器设备 1 台
- ■自攻螺丝(2个)、膨胀塞(2个)
- ■产品合格证、保修卡、接线说明等
- ■USB 转 485 (选配)



2.2 安装步骤说明





2.3 接口说明


宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

	线色	说明
电	棕色	电源正(10~30V DC)
源	黑色	电源负
通	黄色	485-A
信	蓝色	485-B

2.4 485 现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参考资料包中 《485设备现场接线手册》。





3. 配置软件安装及使用


3.1 软件选择

打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到<mark>配置工具2.</mark> 打开即可。



3.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口("我的电脑—属性—设备管理器—端口"里面查看 COM 端口),下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



- ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
- ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。





4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC (冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码: 为变送器的地址, 在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器用到功能码 0x03(读取寄存器数据) 06(写入寄存器)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!



CRC 码: 二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2字节	2 字节	1字节	1字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第N数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作	范围及定义说明
0000 H	40001	湿度值	只读	0~1000
0001 H	40002	温度值	只读	-400~1000
0002 H	40003	CO2浓度值	只读	0~5000
0030 H	40049	温度上限报警值	读写	-400~1000
0031 H	40050	温度下限报警值	读写	-400~1000
0033 H	40052	温度校准值	读写	-400~1000
0035 H	40054	湿度上限报警值	读写	0~1000
0036 H	40055	湿度下限报警值	读写	0~1000
0038 H	40057	湿度校准值	读写	-400~1000
003a H	40059	CO2上限报警值	读写	0~5000
003b H	40060	CO2下限报警值	读写	0~5000
003d H	40062	CO2校准值	读写	-2000~2000

注意: 单二氧化碳设备无温湿度及其相关寄存器。

4.4 通讯协议示例以及解释

4.4.1 读取设备地址 0x01 的 CO2 值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x02	0x00 0x01	0x25	0xCA

应答帧 (例如读到 CO2 为 3000ppm)

地址码	功能码	返回有效字节数	CO2 值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x0B 0xB8	0xBF	0x06

CO2:

BB8 H(十六进制) =3000 => CO2=3000 ppm



4.4.2 读取设备地址 0x01 的温湿度及 CO2 值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x03	0x05	0xCB

应答帧 (例如读到 温度值-7.5℃ 湿度值 35.9% CO2 值 3000ppm)

地址码	功能码	字节数	湿度值	温度值	CO2	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x06	0x01 0x67	0xFF 0xB5	0x0B 0xB8	0x33	0xDC

温度: 低于0℃时温度以补码形式上传。

FFB5 H(十六进制) = -75 => 温度= -7.5℃

湿度:

167 H(十六进制)= 359 => 湿度= 35.9%RH

CO2:

BB8 H(十六进制) =3000 => CO2=3000 ppm

5. 常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确。
- 2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。
- 3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开,或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏。



6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址: 山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

邮编: 250101

电话: 400-085-5807

传真: (86) 0531-67805165

网址: www.rkckth.com

云平台地址: www.0531yun.cn





山东仁科测控技术有限公司 官网

欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

7. 文档历史

V1.0 文档建立。

将温湿度集成于一体。 V1.1

V1.2 增加布线规则以及常见问题的解决办法。

V1.3 增加安装步骤说明。

V2.0 文档更新。

增加06功能码说明。 V2.1

V2.2 增加带 OLED 显示选型



8. 附录: 壳体尺寸

整体尺寸: 110×85×44mm

