Win7系统下的 OPC 运行配置

一.运行环境

操作系统: Win7

由于 OPC (OLE for Process Control) 建立在 Microsoft 的 COM (COmponent Model) 基础上,并且 OPC 的远程通讯依赖 Microsoft 的 DCOM (Distribute COM),安全方面则依赖 Microsof 的 Windows 安全设置。

通过网络相互通信,OPC Server(OPC 服务端)和 OPCClient(OPC 客户端)所在的操作系统,需要设置 DCOM 的安全属性,下面使用 Windows 7系统介绍配置过程。前提:客户端与服务端都装好相应的 OPC 软件(相应的软件库请向软件经销商索取)后,需要做一些配置才能达到远程访问的目的;安装好 OPC 运行库,将计算机操作系统重新启动,然后再继续后面的配置工作。

二.配置

1.保持 OPC Server 服务器与客户端的用户名密码相同。(服务器端与客户端)

分别在客户端和服务端上添加相同的账户名和密码,一定要确保相同。因为访问是通过 windows 验证的,在远程访问时需要有着相同的账户和密码。

操作如下图:




图: 通过"管理"菜单或"控制面板"创建用户





图: 创建新用户



图: 新用户属性


创建新用户,并设置用户属性。若是为了安全考量,请保持密码不为空。

要想使新创建的用户有使用DCOM的权限,需要将用户加入"Distribute COM Users"用户组。














可以添加多个用户到"Distribute COM Users"用户组,也可以添加现有用户到用户组。

2.关闭防火墙(服务器端与客户端)

操作:控制面板--》所有控制面板项--》Windows 防火墙




左侧 --》打开或关闭 windows 防火墙




- --》关闭 windows 防火墙
- 3.组件服务配置


操作: 开始--》运行--》输入: dcomcnfg




我的电脑属性配置(客户端与服务器端);操作:在"组件服务"管理器的左侧树形菜单,选择"组件服务\计算机\我的电脑",在鼠标右键的弹出菜单,选择"属性"项目,如图:




在弹出的"我的电脑属性",选择"默认属性"标签页,如下图:




请确认几个属性的设置内容或状态:在此计算机上启用分布式COM,此属性处于"选中"状态;默认分布式COM通信属性栏目下,"默认身份验证级别",选择的项目是:"连接","默认模拟级别",选择的项目是:"标识"。选择"我的电脑属性"属性页面的"默认协议"标签页,确认DCOM协议属性内容是:面向连接的TCP/IP。如下图:



选择"我的电脑属性"属性页面的"COM安全"标签页,如下图:



选择 "COM 安全"标签页面的"访问权限"栏目的"编辑默认值…"按钮(上图),弹出"访问权限"设置对话框,如下图:



点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权限,核实


后,点击"确定"按钮保存。在 COM 安全标签页面的"访问权限"和"启动和激活权限"中的四个按钮,详细配置用户如下表:


NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户组
2	Performance Log Users	允许	允许	系统内置用户组
3	Administrators	允许	允许	系统内置用户组
4	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
5	everyone	允许	允许	系统内置帐户
6	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
7	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户
8	SELF	允许	允许	系统内置帐户
9	OPCUser	允许	允许	自定义用户名称

配置完成后,点击"我的电脑属性"属性页面的"确定"按钮,由于涉及到系统安全属性的修改,此时操作系统弹出警告消息,如图:




3) DCOM 配置





OpcEnum--》属性(客户端与服务器端都配置)








注: 如果交互式用户是暗的,找到 C:\Windows\System32\OpcEnum.exe

将它拖到开始--》运行 的输入框中并加上 空格/regserver--确定


重新打开组建服务 即开始--运行--输入: dcomcnfg 再选;下图是以浙大中控的 OPCServer 为例;选择 SUPCON.JXServer 进行配置;




注: 仅服务器端,根据不同的控制系统 OPC 的服务器名称不同

OPC Server.. --属性











4. 配置本地安全策略

启动"本地安全策略"管理器;在"开始\运行"输入: secpol.msc,点击"确定"按钮, 启动"本地安全策略"管理器,如下图:



修改"安全设置\本地策略\安全选项"下的"网络访问:将Everyone权限应用于匿名访问匿名用户"设置,将规则启用,如下图:



修改"安全设置\本地策略\安全选项"下的"网络访问:本地账户的共享和安全模型"设置,将规则启用为"经典",如下图:

