配置 SIDirect DAServer 通过 TCP/IP 实现

和 S7 PLC 的通信

文档号: LY-COMMUNI CATION-002

版本: 1.0

制作: 2007年11月

概要介绍

无需借助西门子的 Si maticnet 软件, SI Direct DAServer 可以通过标准的以太网卡访问 S7 200, S7 300, S7 400 家族 PLC。SI Direct DAServer 可以通过 DDE, Fast DDE, SuiteLink,

OPC 协议连接 Windows 客户端软件,如 Wonderware InTouch。

本 Tech Note 一步一步详细介绍了如何配置和使用 Wonderware SI Direct DA Server 连接/访问 S7 PLC(这里,我们以 S7-400 PLC 为例),以及如何用 DDE/SuiteLink 协议访问

此 DA Server。

在开始之前,请确保已满足以下条件:

1. 仔细阅读并按照 SI Direct DAServer 的 Readme 文件及相关文档,来得到 SI Direct

DAServer 所需要的系统需求,正确的安装过程,操作系统等信息。

2. 安装 SI Direct DAServer, 如果已经安装了以前版本的 SI Direct DAServer, 请使用

的"控制面板"中的"添加/删除程序"卸载,本 Tech Note 使用 SI Direct DAServer 1.5 SP1

版。

3. 安装并配置以太网卡和 TCP/IP 协议。

4. 确认你可以" Ping" 通你要连接的 PLC。

注意: 请仔细阅读 SI Direct DAServer 的在线文档关于所支持的硬件和软件部分, SI Direct

DAServer 只支持 TCP/IP 通信,不支持 MPI, Profibus 等其他非以太网方式。

配置SIDirect DAServer

- 1. 选择任何栏上的开始/程序以启动 SI Direct DAServer。
- 2. 找到包含"System Management Console"程序的 Wonderware 文件夹,并点击启动 System Management Console 程序。
- 3. 在 ArchestrA System Management Console(SMC)中找到"DAServer Manager"树下的SIDirect DAServer。在Local 节点下,DAServer 名字是"ArchestrA. DASSIDirect.1"。见下图1:




图 1. SMC 中的 DASSI Direct DAServer

4. 展开 Archestr A. DASSI Direct. 1, 并选择 "Configuration", 将出现如下"Global Parameters"对话框(图 2):




图 2. DASSIDirect - Global Parameters

- ◆ Device Group Update Interval: 定义 Device Group 的默认更新时间间隔
- ◆ Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入 "Slow Poll" 模式时, DAServer 查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后, DAServer 的查询间隔调整为 Device Group 的查询间隔。
- ◆ Transaction to Subscription Ratio: "Transaction"是来自于 DDE/SL/OPC 客户端的读/写消息,"Subscription"是有处于"需采集"状态的数据点产生的,"Subscription"按"Update Interval"为间隔周期性发送。 "Transaction to Subscription Ratio"定义 DAServer 在发送一个 Subscription 前可以发送的 Transaction 的最大数目。它是当有多个等待中的 Transaction 时,Transaction 和 Subscription 的比例,比例的后者总是为 1。所以,默认设置为 2表示 Transaction 和 Subscription 的比例是 2:1。这个比例确保当 Transaction 非常繁忙时,任有一定数量的 Subscription 动作。例如:比例设为 2,同时有 3个 Transaction,2个 Subscription 准备好,Toolkit 将先发送2个 Transaction,1个 Subscription,在发送1个 Transaction,1个 Subscription。
- ◆ Transaction Message Timeout: 每个 Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因 Transaction 永久不被发送时导致被挂起。这是一个 Transaction 中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据

更新不应超过此时间设置。

- ◆ Server Protocal Timer: 因为 SI Direct DAServer 使用事件驱动的协议引擎,此选项 无效。
- ◆ Diagnostic Backlog Size: 定义在 "Transaction Diagnostic" 根上可显示的最大的 Transaction 数。
- ◆ Poke Mode: 有以下有效模式:
 - Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并 Transaction。
 - Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。
 - Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的 Transaction,只写入最后 一个要写的数据。
- ◆ Case Sensitive: 控制 DAServer 按大小写顺利扫描数据项和 Device Group。
- ◆ Device Group Cache: 此参数保留将来使用。
- ◆ Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer 中无效。
- ◆ System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为 DAServer 数据采集接口的有效数据项。
- ◆ Unique Device Groups: 此参数控制是否检查 Device Group 在整个 DAServer 中的唯一性。
- 5. 右键点击 "Configuration" 图标。
- 6. 在菜单中选择 "Add Port CpS7 Object"。
- 7. 右键点击 "New_Port Cp_000" 并选择 "Add S7Cp Object", 出现如下 S7 参数设置对话框, 如图 3:




图 3. S7 CP 通信参数

- ◆ Network Address: 输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是10.11.4.3
- ◆ Local TSAP: 定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为 0, 推荐设置为 01.00
- ◆ Remote TSAP: 定义 PLC 的传输服务访问点。
- ◆ Remote Rack No.: 输入10 进制机架号。
- ◆ Remote Slot No.: 输入 10 进制的 CPU 槽号。在此 Tech Note 中, 机架号设为 0, CPU 槽号设为 2。
- ◆ Connection Resource: 从下拉框中选择16 进制的连接资源。
- 8. 选择 "Device Group" 属性页。

9. 右键点击 "Device Group"对话框中的空白地方,添加新的 Device Group(类似主题名) 到 Device Group 对话框中。如下图 4 所示:




图 4. Device Group 对话框

10. 选择并用右键点击默认名 Topi c_0, 把它重新命名成一个有意义的名字,如 PLC1,如图 5 所示:





图 5. PLC1 Device Group

11. 在左面的树形结构图中,右键点击 Archestr A. DASSI Direct. 1 并从子菜单中选择 "Activate Server"来启动此 DA Server,Archestr A. DASSI Direct. 1 旁边的图标将由红变成绿,如下图 6 所示:






图 6. SI Direct DA Server 已激活

测试此 DASSI Direct Server

DASSI Direct Server 已经准备就绪,下面做一个快速的通信测试来验证和我们可以和PLC 的连接。

- 1. 点击"开始/运行"并键入WMClient 启动Wonderware WMClient 程序。
- 2. 从主菜单上选择 "Connection/Create", 将出现 "Create Connection"对话框。
- 3. 输入正确的信息,如图 7 所示:
- ◆ Node: 此处为空白, 因为 DASSI Direct Server 和 WWClient 在同一台计算机中。否则, 输入运行 DAServer 的机器的名字。
- ◆ Application: DASSIDirect, SIDirect DAServer 的应用程序名。
- ◆ Topic: PLC1,我们刚才在 DASSI Direct 的 Device Group 对话框中新建的 Device Group。
- ◆ Connection Type: IOT, 在这里, 我们使用 SuiteLink 协议。

Connect		
Node:		•
Application:	DASSIDirect	•
Topic:	PLC1	•
Connection Type C DDE O IOT - Thread		
Connect Done		

图 7. Create Connection 对话框

4. 依此点击 "Create", "Done"。




图 8. Connection 连接已激活

- 5. 在主菜单上选择"Item"。
- 6. 输入已知正常工作的 PLC 寄存器地址。
- 7. 下图显示了 WWClient 成功取得 S7 PLC 数据项 MWI00,在 Item 输入框中的输入 MWI00,类型悬着 Integer,点击 AdviseEx 注册并开始获取此数据项,如果连接 S7 PLC 的以太网工作正常的话,你会看到从 MWI00 寄存器中取得的数据,如图 9,10 所示:




图 9. Item




图 10. WWClient 显示 MW100 的值