

第一单元 第三讲

数据表示及检错纠错

刘 卫 东 计算机科学与技术系

内容提要



- ♥数据表示的需求
- ♥逻辑型数据表示
- *字符的表示
- ♥整数的表示
- ⇔检错纠错码

计算机是什么?



- ◆一种高速运行的电子设备
- ●用于进行数据的计算
- ♥可接受输入信息
- ♥根据用户要求对信息进行加工
- ⇔输出结果
 - A calculating machine, esp. an automatic electronic device for performing mathematic or logical operations; freq. with defining word prefixed, as analogue, digital, electronic computer.

Oxford English Dictionary


计算机程序



- Computer programs (also software programs, or just programs) are instructions for a computer. A computer requires programs to function, and a computer program does nothing unless its instructions are executed by a central processor. Computer programs are either executable programs or the source code from which executable programs are derived (e.g., compiled).
- *程序员和计算机进行交互的语言
- ⇔计算机程序分类
 - ₿高级语言
 - □汇编语言
 - 如机器语言

计算机运行机制





- ◆ Datapath: 完成算术和逻辑 运算,通常包括其中的寄 存器。
- ◆ Control: CPU的组成部分,它根据程序指令来指挥datapath, memory以及I/O运行, 共同完成程序功能。
- ♦ Memory: 存放运行时程序 及其所需要的数据的场所。
- ♦ Input:信息进入计算机的设备,如键盘、鼠标等。
- ◆ Output: 将计算结果展示给 用户的设备,如显示器、 磁盘、打印机、喇叭等。

程序设计举例(1)



0110100100000001

LI R1 1⁹ ;将R1寄存器赋值为1

LI R2 1 ;将R2寄存器赋值为1

LI R3 80 ;将R3寄存器赋值为80h

SLL R3 R3 0 ;R3逻辑左移8位为8000h

LI R4 9 ;将R4寄存器赋值为9, 规定循环次数为9

SW R3 R1 0 ;将R1的值写入[R3+0]内存处

SW R3 R2 1 ;将R2的值写入[R3+1]内存处

ADDUR1 R2 R1 :R1=R1+R2

APDY 0100110011111111

ADDIU R4 FF ;R4=R4-1

BNEZ R4 F9 ; 跳转到指令 (SW R3 R1 0) 处, F9为偏移量-7

程序设计举例(2)



;WELCOME

MFPC R7

ADDIU R7 0x0003

NOP

B TESTW

LI R6 0x00BF

SLL R6 R6 0x0000

LI R0 0x004F

SW R6 R0 0x0000

NOP

MFPC R7

ADDIU R7 0x0003

NOP

B TESTW

LI R6 0x00BF

SLL R6 R6 0x0000

LI R0 0x004B

SW R6 R0 0x0000

NOP

MFPC R7

ADDIU R7 0x0003

NOP

B TESTW

LI R6 0x00BF

SLL R6 R6 0x0000

LI R0 0x000A

SW R6 R0 0x0000

NOP

MFPC R7

ADDIU R7 0x0003

NOP

B TESTW

LI R6 0x00BF

SLL R6 R6 0x0000

LI R0 0x000D

SW R6 R0 0x0000

NOP

TESTW:

NOP

LI R6 0x00BF

SLL R6 R6 0x0000

ADDIU R6 0x0001

LW R6 R0 0x0000

LI R6 0x0001

AND R0 R6

BEQZ R0 TESTW

NOP

JR R7

NOP

数据编码与表示



- ⇔需要在计算机中表示的对象
 - 程序、整数、浮点数、字符(串)、逻辑值
 - ₿通过编码表示
- ♥表示方式
 - □ 用数字电路的两个状态表示, 存放在机器字中
 - 由上一层的抽象计算机来识别不同的内容
- ⇔编码原则
 - ₩少量简单的基本符号
 - □一定的规则
 - 表示大量复杂的信息
 - ₩ 计算性能/存储空间

编码表示



- ♥基本元素
 - ₩0、1两个基本符号
- *字符
 - ₩ 26 字母 => 5 位
 - ★/小写+其它符号=>7 bits (in 8)
 - ₩ 世界上其他语言的文字=>16 bits (unicode)
- ◆ 无符号整数 (0, 1, ···, 2ⁿ⁻¹)
- ⇔逻辑值
 - $0 \rightarrow False, 1 \Rightarrow True$
- ♥颜色
- ⇔位置/地址/指令
- 常但n位只能代表2n个不同的对象

逻辑型数据



- ⇔逻辑型数据
 - True、真
 - ₩ False、假
- ♥数据表示
 - ÷ 1
 - **1** 0
- ♥数据运算
 - 55 与、或、非

X	Y	X与Y	X或Y	X的非
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

字符型数据



- ●重要的人机界面
 - ■由符号组成
 - ₩ 为每个符号进行编码,由输入/输出设备进行转换
 - □ 一般以字符串的形式在计算机存储器中存放
- ♥字符集编码标准
 - 主机和设备、主机之间进行信息交互的基础
 - ASCII
 - **UNICODE**
 - ♦UTF-8

ASCII字符编码



- American Standard Code for Information Interchange
- ●采用7位二进制编码,占用一个字节
- ♥表示128个西文字符

ASCII 码字符集



LH	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	•	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	11	2	В	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	S
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENG	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	\mathbf{F}	V	f	V
0111	BEL	ETB	•	7	G	\mathbf{W}	g	W
1000	BS	CAN	(8	H	X	h	X
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	•	J	Z	j	Z
1011	VT	ESC	+	•	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	SO	RS	•	>	N	↑	n	~
1111	SI	US	/	?	0	←	0	DEL

注: H表示高3位, L表示低4位。

UNICODE编码



- ◆使用16位表示一个字符,可以表示65536 个字符
- ⁴将整个编码空间划分为块,每块为16的整数倍,按块进行分配。
- ⇔保留6400个码点供本地化使用。
- ⇔依然无法覆盖所有字符。

UTF-8编码



字符位数	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6
7	Oddddddd					
11	110ddddd	10dddddd				
16	1110dddd	10dddddd	10dddddd			
21	11110ddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd		
26	111110dd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	
31	1111110d	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd

- ₩ 变长字符编码,提高存储空间利用率
- № 字符长度由首字节确定
- 字符首字节外,均以"10"开始,可自同步
- 可扩展性强
- ₩ 成为互连网上占统治地位的字符集

数值型数据表示



- ♥定点数
 - ₩ 小数点位置固定
 - ₩ 整数
 - ₩ 定点小数

- ♥浮点数
 - ₩ 小数点位置浮动

数值范围和数据精度



♥ 数值范围

数值范围是指一种类型的数据所能表示的最大值和最 小值;

♥数据精度

通常指实数所能给出的有效数字位数;对浮点数来说,精度不够会造成误差,误差大量积累会出问题。

♥机内处理

数值范围与数据精度概念不同。在计算机中,它们的值与用多少个二进制位表示某种类型的数据,以及怎么对这些位进行编码有关。

整数的二进制表示



⇔二进制的两个状态0和1

◆n位可得到2ⁿ种组合,可 表示2ⁿ个整数

⇔那么,如何来表示呢?

机内表示	真值
0	0
01	1
10	2
11	3
100	4
101	5
•••	• • •
1{n}	2 ⁿ -1

评价标准



- ⇔无符号数
 - ₩ 表示范围
 - ■直观
 - ₩ 便于算术运算的实现
- ●有符号数
 - ₩ 表示范围
 - ■直观
 - ₩ 正、负数平衡
 - ₩ 便于算术运算的实现

进位记数法



♥进位记数法

$$N = \sum_{i=m}^{-k} D_i r^i$$

- ₩ N表示某个数值
- ₩ r是这个数制的基
- ₩ i表示这些符号排列的位号
- Di是位号为i的位上的一个符号
- ri是位号为i的位上的一个1代表的值
- ⇔常用的进制
 - □ 十进制、二进制、八进制、十六进制

数制与进位记数法



- ♥二进制
 - Br=2, 基本符号: 01
- ⇔八进制
 - Br=8, 基本符号: 01234567
- ⇔十进制
 - ■r=10, 基本符号: 0123456789
- ♥十六进制
 - □ r = 16, 基本符号: 0123456789ABCDEF
- *计算机采用二进制

数制转换



把二进制数转换为十进制数,

累加二进制数中全部数值为1的那些位的位权

$$(1101.1100)_2 = (1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0)_{10}$$
$$+ (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4})_{10} = (13.75)_{10}$$

把二进制数转换成八或十六进制数时,从小数点向左和向右把每3或者4个二进制位分成一组,直接 写出每一组所代表的数值,小数点后不足位数补0。

 $(1101.1001)_2 = (D.9)_{16} = (15.44)_8$, 而不是 $(15.41)_8$

数制转换



二进位数和十进制数之间的转换方法

二进制: r = 2, 基本符号: 01

十进制: r=10, 基本符号: 0123456789

求二进制数所对应的十进制数值,可通过进位记数公式来计算,即把取值为1的数位的位权累加。

把十进制数转换为二进制,对整数部分通过除2取余数来完成,对小数部分通过乘2取整数来完成。

2	131	低位
2	60	Ì
2	31	
2	11	高位
	0	
(1.	$(3)_{10} = (110)^{-1}$	$(1)_2$

1	0.76×2 0.52×2	高位
1	0.04×2	
0	0.08×2	
U	0.16	低位
	$(0.76)_{10} = (0.76)_{10}$	$0.1100)_2$

二进制整数的进位表示法



- ◆具体到n位无符号二进制整数,如
 - $b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_1b_0$
 - ₩ 其中,b_i为0或者1
 - 表示的值为: $N = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i$
 - □ 可表示的范围为0~2n-1, 共2n个数
- ♥如果要表示有符号的整数呢?
 - ☎ 需要有1位来表示符号
 - ◆ 最高位
 - ◆0表示正数、1表示负数
 - 其他位表示数据

原码、反码和补码



编码	原码	反码	补码
000	0	0	0
001	1	1	1
010	2	2	2
011	3	3	3
100	-0	-3	-4
101	-1	-2	-3
110	-2	-1	-2
111	-3	-0	-1

负数表示形式:

原码(Sign Magnitude): 符号位||数的绝对值

反码 (One's Complement): 符号位||数值按位求反

补码 (Two's Complement): 反码的最低位+1

整数编码的定义



x 为真值 n 为整数的位数

$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 2^{n} > x \ge 0 \\ 2^{n} - x & 0 \ge x > -2^{n} \end{cases}$$
$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 2^{n} > x \ge 0 \\ 2^{n+1} + x & 0 \ge x \ge 2^{n} \pmod{2^{n+1}} \end{cases}$$

$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 2^{n} > x \ge 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \ge x > -2^{n} \pmod{2^{n+1} - 1} \end{cases}$$

补码的性质



- ⇔补码与真值的对应
 - ₩ 补码求真值

$$N = -b_{n-1} * 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

- ₫ 真值求补码:
 - ◆正数的补码是绝对值原码
 - ◆负数的补码是绝对值原码按位求反后,再在最低位加1

⇔补码的加法运算

₩ 加法运算: 符号位和数据位同样计算

补码的性质



- **☆**[x]_补与[-x]_补
 - □[x]_补连同符号位在内,逐位求反,再在最低位加1,即可得[-x]_补
 - 当X>=0时, ···
 - ₩ 当X<0时, ···
- ⇔补码减法
- ⇔补码的乘除法

补码表示中的符号位扩展



由 [X]_补 求 [X/2]_补 的方法

原符号位不变,且符号位与数值位均右移一位 例如,

$$[X]_{k} = 10010$$
 \emptyset $[X/2]_{k} = 110010$

不同位数的整数补码相加减时,要进行符号扩展

位数少的补码数的符号位向左扩展,

一直扩展到与另一数的符号位对齐。

0101010111000011

+ 11111111 10011100

0101010101011111

0101010111000011

+ **0000000000011100**

0101010111011111





30

大端存储

- ◆ 数据的低位保存在内存的高地 址字节中
- ◆ 数据的高位保存在内存的低地 址字节中
- 例如: 32位整数 "12345678"保存在内存4000起始地址

内存 地址	4000	4001	4002	4003
存放 数据	12	34	56	78

小端存储

- ◆ 数据的高位保存在内存的高地 址字节中
- ◆ 数据的低位保存在内存的低地 址字节中
- 例如:32位整数"12345678"保存在内存4000起始地址

内存 地址	4000	4001	4002	4003
存放 数据	78	56	34	12

计算机科学与技术系 计算机组成原理

原反补码表示小结



正数的原码、反码、补码表示均相同,符号位为0,数值位同数的真值。

零的原码和反码均有2个编码,补码只1个码

负数的原码、反码、补码表示均不同,

符号位为1,数值位:原码为数的绝对值

反码为每一位均取反码

补码为反码再在最低位+1

由 $[X]_{i}$ 求 $[-X]_{i}$: 每一位取反后再在最低位+1

检错纠错码



- ◆数据或编码在存储、传输等过程中可能 出错
 - ₩如何判断是否已经出错?
 - ◆比较:与所有正确的编码进行比较
 - ◆特征: 检验是否存在某些特征
 - ₩ 发现错误后能否自动纠正?
 - 计算机中的数据如何进行检错?
 - ₩纠错呢?

检错纠错码



- ◆使编码具有某种特征,通过检查这种特征是否存在来判断编码是否正确
- ⇔出错时,如果还能指出是哪位出错,则可纠正错误
 - 编编码
 - 检查
 - □出错后纠正

码距



码距(最小码距)的概念:是指任意两个合法码之间至少有几个二进制位不相同。例如:

仅有一位不同,称最小码距为1,例如用4位二进制表示16种状态,则16种编码都用到了,此时码距为1,就是说,任何一个编码状态的四位码中的一位或几位出错,都会变成另一个合法码,此时无检错能力。

若用4个二进制位表示8种合法状态,就可以只用其中的8个编码来表示之,而把另8种编码作为非法编码,此时可以使合法码的码距为2。如果一个码字中的任何一位出错后都会成为非法码,则它就有了发现一位出错的能力。

合理增大码距,能提高发现错误的能力,但表示一定数量的合法码所使用的二进制位数要变多,增加了电子线路的复杂性和数据存储、数据传送的数量。

常用检错纠错码



三种常用的检错纠错码:

奇偶校验码:用于并行数据传送中

海明校验码:用于并行数据传送中

循环冗余校验码:用于串行数据传送中

检错纠错过程:

原始数据

编码过程

形成校验位的值

加进特征

结果数据 译码过程

检查收到的码字 发现 / 改正错误

计算机科学与技术系


奇偶校验码



用于并行码检错

原理:在 k 位数据码之外增加 1 位校验位, 使 K+1 位码字中取值为 1 的位数总保持

为偶数 (偶校验) 或奇数 (奇校验)。




原有数字位

两个新的码字

奇偶校验码的实现电路





海明校验码



用于多位并行数据检错纠错处理

实现:为k个数据位设立r个校验位,使k+r 位的码字同时具有这样两个特性:

- ① 能发现并改正 k+r 位中任何一位出错;
- ② 能发现 k+r 位中任何二位同时出错, 但已无法改正。

k与r之间应该满足什么样的关系?

海明码的编码方法



合理地 用 k 位数据位形成 r 个校验位的值,即保证用 k 个数据位中不同的数据位组合来形成每个校验位的值,使任何一个数据位出错时,将影响 r 个校验位中不同的校验位组合起变化。这样一来,就可以通过检查是哪种校验位组合起了变化,来推断是哪个数据位错造成的,对该位求反则实现纠错。

有时两位出错与某种情况的一位出错对校验位组合的影响相同,必须加以区分与解决。

位数 r 和 k 的关系: 2^r≥ k+r+1, 即用 2^r 个编码分别表示 k个数据位、r个校验位中哪一位错,都不错

2^{r-1}≥ k+r,用 r-1 位校验码为出错位编码,再单独设一位用于区分1位还是2位同时出错,更实用



例如: k =3, r =4

	D3	D2	D1	P4	P3	P2	P1	⊕ 表示	示异 或
	1	1	1	1	1	1	1		•
	1	1	0	0	1	0	0	P1 =	D2 ⊕ D1
	1	0	1	0	0	1	0	P2 = D3	⊕ D 1
	0	1	1	0	0	0	1	$P3 = D3 \Theta$	D 2
清	一個ラ	方案		P4	$= \mathbf{P}_{3}^{2}$	3	P2 ⊕	P1 ⊕ D3 €	D D2 ⊕ D1

译码方案

$$S1 = P1 \oplus D2 \oplus D1$$

$$S2 = P2 \oplus D3 \oplus D1$$

$$S3 = P3 \oplus D3 \oplus D2$$

$$S4 = P4 \oplus P3 \oplus P2 \oplus P1 \oplus D3 \oplus D2 \oplus D1$$



如何分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值

- (一) 准备工作:
 - (1) 从1~6按次序排列数据位、校验位,
 - (2) 将校验位P1、P2、P3依次安排在2的幂次方位。
 - (3)P4为总校验位,暂不考虑。



如何分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值

- (二) 为各校验位分配数据位组合:
- (1) 看数据位的编号分别为3、5、6,它们是校验位编号的组合:

$$3=1+2$$
, $5=1+4$, $6=2+4$

- (2) 1出现在3和5中,则P1负责对D1和D2进行校验。
- (3) 2出现在3和6中,则P2负责对D1和D3进行校验。
- (4) 4出现在5和6中,则P3负责对D2和D3进行校验。



如何通过一张表分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值

- (三) 写出各校验位的编码逻辑表达式:
 - (1) 结果是:

```
P1 = D2 \oplus D1; P2 = D3 \oplus D1; P3 = D3 \oplus D2
```

(2) 用其他各校验位及各数据位进行异或运算求校验位 P4 的值,用于区分无错、奇数位错、偶数位错3种情况 总校验位 P4 = P3 ⊕ P2 ⊕ P1 ⊕ D3 ⊕ D2 ⊕ D1



译码方案是:

对接收到数据位再次编码, 用得 到的结果和传送过来的校验位的值相 比较, 结果分别用 S4~S1 表示, 二者 相同表明无错,不同是有1位错了。

排查是哪一位错了,看 S4~S1 这 4位的编码值。

⊕: 异或

P1 = **D2 ⊕ D1**

P2 = D3

D1

 $P3 = D3 \oplus D2$

编码方案

 $P4 = P3 \oplus P2 \oplus P1 \oplus D3 \oplus D2 \oplus D1$

S1 =

P1 ⊕

D2 \oplus **D1**

译码方案

S2 =

P2

 \oplus D3

D1

S3 =

P3

 \oplus D3 \oplus D2

 $S4 = P4 \oplus P3 \oplus P2 \oplus P1 \oplus D3 \oplus D2 \oplus D1$

海明码的应用实例



如已有数据为 110, 编码为: P1P21P310P4则有: P1=0, P2=1 P3=1, P4=0

请看如下3种情况:

无错,

单独1位错,

2位同时错

若无错,则 S4 S3 S2 S1=0000 4 位 S 全为 0 若仅 D1 错,则 S4 S3 S2 S1=1011 S3S2S1 不为 000 其中 S4 必为 1

若P2 D1错,则 S4 S3 S2 S1=0001 其中 S4 必为 0, S3S2S1 不为 000

检错纠错码小结



(1) k位码有 2^K 个编码状态,全用于表示合法码,则任何一位出错,均会变成另一个合法码,不具有检错能力。

(2) 从一个合法码变成另一个合法码,至少要改变几位码的值,称为最小码距(码距),码 距和编码方案将决定其检错就错能力。

奇偶校验码的码距为 2, 海明码的码距为 4。

检错纠错能力



- (3) k+1 位码,只用其 2k 个状态,可以使码距为 2,如果一个合法码中的一位错了,就成为非法码,通过检查码字的合法性,就得到检错能力,这就是奇偶校验码,只能发现1位错,不具备纠错能力。
- (4) 对 k 位数据位, 当给出 r 位校验位时, 要发现并改正一位错, 须满足如下关系:

$$2^{\mathbf{r}} \geq \mathbf{k} + \mathbf{r} + 1$$

要发现并改正一位错,也能发现两位错,则应:

$$2^{r-1} \ge k + r$$

小结



- ♥数据表示
 - ■通过二进制编码表示数据
 - ₩逻辑型
 - ₩ 字符型
 - 整数
- ⇔检错和纠错
 - □ 通过冗余的编码,使之满足某些规则,来检查编码在 传输中是否发生错误,并进行纠正
 - ☆检错纠错能力

阅读及思考



♥阅读

₩ 教材: 第3章3.1~3.3节

♥思考

□原、反、补码的定义及实现算术运算的难易比较。

□试证明补码的性质。

试推导海明码校验位r和数据位k的关系。

₩ 补码算术运算如何用硬件来实现?