

第四单元 输入/输出系统和设备

第二讲 总线

刘 卫 东 计算机科学与技术系


主要教学内容



- ♥总线概念
- *总线分类
- ♥总线组成
- ⇔设计总线的关键问题
 - ■总线仲裁
 - ■通信方式
- ⇔总线举例

处理器和其他组成部件的接口





- ❖ 输入/输出系统设计受到多方面因素的影响(可扩展性,可恢复性等)
- ⇔ 性能:
 - 一访问延迟
 - 一 吞吐量
 - 一 设备和系统的连接关系
 - 一层次存储系统
 - 一操作系统
- ♦ 用户和应用也各不相同

什么是 bus?






- ♦ 公共汽车:一种公共交通工具
- ♦ 一组导线
- ♦ 共同点: 多个使用者共享通道
 - ₩ 不再是通信双方进行点到点的连接
 - № 总线上的信号可以被所有连接在总线上的设备接收到

计算机总线



- ♦ 共享的信息通道
- ♥ 用于连接计算机多个子系统 (部件)




♥ 总线也是连接复杂巨系统的一种基本工具

₩ 功能抽象

使用总线的好处






- ⇔解决外部设备"多"的问题
 - ₩ 容易增添新的设备
 - ₩ 使用相同总线标准的外部设备可在不同计算机间兼容
- ♥ 降低成本
 - № 总线可供多个设备共享
- ♦ 简化设计
 - ₩ 将数据传输的功能抽象到总线上

总线的不足






- ♦ 容易成为信息通道的瓶颈
 - ₿ 总线故障
 - 总线带宽限制了整条总线的吞吐量
- ♦ 总线的最高速度主要由下列因素决定:
 - ₩ 总线长度
 - ₩ 总线负载的设备数
 - ₿ 负载设备的特性
 - ◆ 延迟是否差异较大?
 - ◆ 数据传输率差异较大?

单总线计算机: 主板总线






- ♥使用一条总线:
 - ₩ 处理器和主存储器之间通信
 - 主存储器和输入/输出设备之间通信
- ♥优点: 简单、成本低
- ♥缺点:速度慢,总线将成为系统瓶颈
- ◆ 应用: PDP-1、IBM PC ISA EISA

双总线系统






- ♥ 输入/输出总线通过适配器和处理器-主存总线相连:
 - ₩ 处理器-主存总线:主要用于处理器和主存储器之间的通信
 - ₩ 输入/输出总线: 为输入/输出设备提供信息
- ♦ 应用举例:
 - Apple Macintosh II
 - ◆NuBus: 处理器、主存和选定的少量I/O设备
 - ◆SCSI总线: 其余I/O设备

三总线系统






- ◆ 主板总线连接到处理器-主存总线
 - ₩ 处理器-主存总线主要用于处理器和主存之间数据交换
 - ₩ I/O总线连接到主板总线
- ♦ 优点
 - ₩ 大大减少处理器-主存总线负载
- ♦ 例:现代PC采用的结构

Pentium 计算机的总线





计算机科学与技术系 计算机组成原理

总线类型



- ♥ 处理器-主存总线 (专用)
 - ₩ 传输距离短、速度高, 主存储器专用
 - ◆保证主存储器-处理器之间的高带宽
 - ₩ 直接和处理器连接
 - t化处理使之适应Cache块传送
- ◆ 输入/输出总线 (行业标准)
 - ₩ 通常距离较长,速度较慢
 - 需要适应多种输入/输出设备
 - □ 和处理器-主存总线通过桥连接(或通过主板总线)
- ◆ 主板总线 (行业标准或专门设计)
 - 主板:连接各部件器件的底盘
 - ₩ 应允许处理器、主存储器和输入/输出设备互连
 - ₩ 应有价格优势:所有组件连接在一条总线上

总线的一般组成





⇔控制线:

- ₩ 标记总线事务的开始和结束
- ₩ 指明数据线上传输信息的类型
- ♥ 数据线 在源设备和目标设备间传送信息
 - ₩ 数据和地址
 - 复杂的命令

总线标准



- ♦ 设备用于人机交互
- ◆ 总线定义了交互的通信协议/标准:
 - PCI
 - **EISA**
 - SCSI
 - **USB**
 - Bluetooth
 - ф **...**

♦ 标准十分重要:

- □ 不同公司设计的外部设备,应该能在同一计算机上安装使用。
- □ 不同公司的计算机也应该可以使用某一外部设备。
- □ 外部设备的通讯速度差 异很大
- ₩ 标准是抽象的设计
- ₩ 标准可以影响性价比, 可靠性等

总线结构



事务协议

时序和信号规范


一组导线

电气信号规范

接口的物理/机械特性

总线相关概念





总线主设备:有能力控制总线,发起总线事务

总线从设备:响应主设备请求


总线通信协议:定义总线传输中的事件顺序和时序要求

异步总线传输:控制信号(请求,应答)作为总控信号

同步总线传输:使用共同的时钟信号

主设备和从设备






- ♥总线事务包括两个部分:
 - 发起命令 (和地址)
 - ₩ 传输数据
- 主设备是总线事务的发起者:
 - 发出命令(和地址)
- ♥ 从设备是总线事务的响应者:
 - ☆ 若主设备发出的是读命令,则将数据发送到主设备
 - ☆ 否则,接收主设备发来的写入数据

仲裁: 获得总线使用权



18



- ♥ 总线设计中重要问题之一:
 - ₩ 如何为需要使用总线的设备安排总线?
- ♥ 可通过主—从设备的安排来避免冲突:
 - □ 只允许总线主设备发起总线事务,控制所有总线请求
 - ₩ 从设备响应主设备的读写请求
- ♥ 最简单的设计:
 - ₩ 处理器作为唯一的总线主设备
 - ⋒ 所有总线请求均由处理器控制
 - 註 主要缺点:处理器被卷入到每一个总线事务中

计算机科学与技术系 计算机组成原理

多个总线主设备



- ♥ 总线仲裁的基本要求:
 - ₩ 某总线主设备使用总线前应发出总线请求
 - □ 只有得到授权后,主设备才能使用总线
 - ₩ 使用完毕后,主设备应通知仲裁器
- ♥ 总线仲裁器在以下两方面取得平衡:
 - □ 高效性: 优先级高的设备应该得到优先服务
 - ₩ 公平性: 但低优先级的设备也应有得到服务的机会
- ♥ 总线仲裁方式:
 - ₩ 集中仲裁和分布仲裁
 - ◆集中仲裁: 例如,交通警察在路口指挥交通
 - ◆分布仲裁:路口没有交通警察,所有车辆先停下,确认其他方向没有来车后通行
 - 按优先级仲裁或轮循仲裁
 - ◆优先级仲裁:例如,救护车在道路上有高优先级


总线仲裁方式



- ◆集中仲裁
 - ₩ 菊链仲裁
 - ◆所有设备共用一个总线请求信号
 - ₩ 集中平行仲裁
 - ◆通过集中的仲裁器进行
- *分布仲裁
 - ■通过自我选择进行分布式仲裁
 - ◆每个要使用总线的设备将自己的标识放在总线上
 - ₩碰撞检测
 - ◆以太网

菊链仲裁





♦ 优点:简单

⇔缺点:


★ 无法保证公平性 低优先级设备可能得不到总线使用权

₩ 总线授权信号的逐级传递限制了申请总线的速度

计算机科学与技术系 计算机组成原理

集中平行仲裁





◆ 用于几乎所有处理器-主存总线和一些高速输入/ 输出总线

计算机科学与技术系 计算机组成原理

同步和异步总线



♦ 同步总线:


- 控制线中包含有一根时钟信号线
- ₩ 传输协议根据时钟信号制定:
 - ◆例如:主设备提出总线请求后5个时钟周期,可以获得能否使 用总线的信号。
- ₩ 优点:逻辑简单、高速
- ₩缺点:
 - ◆总线上所有设备必须按时钟频率工作
 - ◆ 为防止时钟信号扭曲, 高速工作时, 总线距离必须足够短

♦ 异步总线:

- ₩ 不使用统一的时钟
- ₩ 可适应设备的不同速度
- ₩ 不用担心时钟信号扭曲, 距离可较长
- ₩ 使用握手协议

最简单的总线模式






- ♦ 所有设备同步工作
- ♦ 所有设备以同样的速度工作
- ♥=>简单的协议
 - ₩ 只需管理源和目标

简单的同步协议






♥ 就是处理器-主存储器总线也比它复杂

■ 主存(从设备)需要响应时间

■ 需要控制数据速度

典型的同步协议






- ♦ 从设备指示何时开始传送数据
- ◆ 实际传送开始后,按总线时钟传送数据

典型的异步协议



2.7




- 1. 外部设备发出的ReadReq信号,主存储器收到后,从数据总线读到地址, 并发出Ack信号。
- 2. 外部设备发现Ack信号为高 =>释放ReadReq和数据
- 3. 主存发现ReadReq信号为低,将Ack信号置低
- 4. 主存读出数据后,将数据送总线,并将DataRdy置高
- 5. 外部设备发现DataRdy为高,读数据,并发出Ack信号
- 6. 主存发现Ack为高,将DataRdy拉低,并释放数据线
- 7. 外部设备发现DataRdy为低,拉低Ack信号,指示传送结束


计算机科学与技术系 计算机组成原理

增加总线带宽



- ♥ 增加总线的宽度
 - ₩ 可增加每个周期传送数 据的量
 - ₩ 提高了成本
- ◆分別设置数据总线和地址总线
 - ₩ 可同时传送数据和地址
 - ₩ 提高了成本






增加总线带宽



- *采用成组传送方式
 - ₩ 一个总线事务传送多个数据
 - ₩每次只需要在开始的时候传送一个地址
 - 直到数据传送完毕才释放总线
 - ₩ 代价
 - ◆复杂度提高
 - ◆延长后续总线请求的等待时间



多主设备总线提高事务数量



- ♦ 仲裁重叠
 - ☎ 在当前事务时,为下一总线事务进行仲裁
- ♦ 总线占用
 - 在没有其他主设备请求总线的情况下,某主设备一直占用总线,完成多个总线事务
- ♥ 地址、数据传送重叠
- ◆ 在现代内存总线上,应用了上述全部技术

PCI总线




- ♦ 外部组件互连总线
- ♦ 时钟频率: 33MHz或66MHz (CLK)
- ◆ 集中仲裁方式 (REQ#、GNT#)
 - □ 和上一事务重叠
- ◆ 32位地址和数据线互用 (AD)
 - ¥ V2.1 为64位
- ♥ 总线协议
 - № 总线周期:内存读、内存写、内存成组读等 (C/BE#)
 - 地址握手和保持 (FRAME#、IRDY#)
 - 数据宽度 (C/BE#)
 - 通过IRDY#和TRDY#握手信号传输变长的数据块
- ◆ 最大帯宽达133MB (33MHz) 或528MB (66MHz)

32位PCI总线的信号



32



PCI 总线的读/写事务



33


- ♦ 所有信号在时钟正边沿采样
- ♦ 集中平行仲裁
 - № 和上一事务重叠
- ♦ 所有事务可无限制成组传送
- ♦ 地址段起始于 FRAME#信号有效
- ♦ 第一时钟周期主设备发出cmd和address
- ♦ 数据传送
 - □ 当主设备准备好传输数据,主设备发出IRDY#信号
 - 从设备准备好传输数据,发出TRDY#信号
 - 上述两个信号均有效时的时钟上升沿开始传送数据
- ♦ 主设备准备结束数据传送时,将FRAME#信号失效

计算机科学与技术系 计算机组成原理

PCI 总线读事务



PCI Read



PCI读



35

- ◆ 总线主设备得到授权后,将FRAME#置为有效,开始读事务。并通过AD发送要读的地址,C/BE#发送读命令
- ♥ 从设备从AD上识别是否被选中
- ◆ 主设备释放对AD的控制,同时,在C/BE#上给出AD上哪些位是有用的(1~4Byetes)。并置IRDY#为有效,表示已准备好,可以接收数据。
- ◆被选中的从设备置DEVSEL信号,表示已收到命令并可响应。将读出的数据送AD,并置TRDY#通知主设备接收。

PCI读



- ◆ 主设备可在周期4读到第一个数据。并根据需要决定 是否要改变C/BE#的值。
- ♥如果从设备的速度不高,则需要插入等待周期。
- ◆ 主设备通过FRAME信号通知从设备结束数据传输, 并将IRDY置高。
- ♦ 从设备相应地将TRDY和DEVSEL信号置高,总线返回到空闲状态

PCI 写事务



37




Figure 3-2: Basic Write Operation

PCI 优化



- ♥ 尽量使总线有效传输
 - 可采用类似RISC技术,仲裁和数据传输并行进行
- ♦ 总线占用
 - □ 为上一主设备保留总线授权,直到有其他主设备申请使用总线
 - ₩ 得到授权的主设备可在不仲裁的情况下直接开始下一传 送过程
- ♦ 仲裁时长
 - 主设备和从设备尽力延长传输流 (使用xRDY)
 - ₩ 从设备使用 STOP (abort or retry)信号终止连接
 - ₩ 主设备通过FRAME信号终止连接
 - ₩ 仲裁器通过 GNT信号终止连接
- ♥延迟(挂起, 时段分离)事务
 - ₩ 对慢速设备,在请求后暂时释放总线

PCI 的其他问题




- ⇔中断:
 - ₩ 用于支持控制I/O设备
- ♦ Cache一致性:
 - ₩ 用于支持I/O和多处理器
- ⇔加锁:
 - 支持分时操作, I/O和多处理器
- ♥ 可配置地址空间

总线发展趋势



- ♥ 逻辑总线,物理交换
- ◆许多总线已采用新的点到点标准
 - 3GIO
 - PCI Express
 - Serial ADA



总线参数选择



选择

总线宽度 数据宽度 大小

主设备

时钟

协议

提高性能

将地址和数据线分开 越宽越快(32位) 多字可减少总线开销 多主设备(仲裁)

同步

并行

降低成本

互用地址和数据线 越窄越廉价(8位)传送 单字传送简单 单主设备 异步

串行

小结



- ⇔总线
 - № 多个部件之间进行数据传送的共享通道
 - 计算机总线
 - ◆处理器内部总线
 - ◆系统总线
 - ◆I/O总线
- ●总线设计
 - ■总线仲裁
 - ₩ 数据传输模式
 - ₩ 提高总线性能

阅读和思考



- ⇔阅读
 - № 参考书相关内容
- ♥思考
 - 计算机总线作用?总线仲裁应考虑哪些方面?
 - № 总线数据传输模式有哪些? 各有什么特点?
- *实践
 - 本单元作业
- ⇔小组答辩
 - ₩地点同实验课上课地点,时间:12月23日
 - 请准备好PPT