



Laboratorijska vježba 5

Korištenje PS2 sučelja s Microblaze procesorom





Opis vježbe

U ovoj vježbi studenti će biti upoznati s korištenjem PS2 sučelja. Korištenje PS2 sučelja bit će objašnjeno kroz primjer spajanja tipkovnice s Microblaze [1] procesorom. Kontroler koji će se koristiti za komunikaciju s tipkovnicom zove se *XPS PS2 Controller* [2] i dostupan je unutar *Xilinx Platform Studio*-a (XPS-a). Ovaj kontroler omogućava komunikaciju s tipkovnicom u *polled* i *interrupt* načinima rada, a na ovoj vježbi studenti će se upoznati s oba načina rada.

Računalni sustav dizajniran korištenjem XPS-a bit će implementiran i testiran na Spartan 6 zasnovanom Nexys 3 razvojnom sustavu [3]. Navedeni razvojni sustav nema PS2 sučelje, nego se tipkovnica spaja preko USB sučelja, a na razvojnom sustavu postoji integrirani sklop koji pretvara USB protokol na PS2 protokol.

Cilj vježbe

Nakon uspješno odrađene vježbe studenti će naučiti:

- dodati XPS PS2 Controller u računalni sustav,
- napisati programski kod za komunikaciju s tipkovnicom u polled načinu rada korištenjem PS2 sučelja,
- napisati programski kod za komunikaciju s tipkovnicom u *interrupt* načinu rada korištenjem PS2 sučelja,
- napisati programski kod koji obavlja određeni zadatak u ovisnosti o pritisnutoj tipki/tipkama na tipkovnici

Priprema za vježbu

- Proučiti upute za vježbu dane u poglavlju Rad na vježbi.
- Proučiti upute za Nexys3 razvojni sustav s naglaskom na poglavlja Memory, Keyboard. Upute su dostupne na internet adresi:
 - https://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS3/Nexys3_rm.pdf.
- Proučiti upute za korištenje XPS PS2 Controller-a [2] za komunikaciju s tipkovnicom preko PS2 sučelja. Upute su dostupne na Internet adresi:
 - http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xps_ps2.pdf.
- Proučiti predloške koda dostupne na linku <u>www.tinyurl.com/DRS-LV5-templates</u>.






Rad na vježbi

Na ovoj laboratorijskoj vježbi će korištenjem XPS-a i BSB-a biti dizajniran računalni sustav koji se sastoji od sljedećih dijelova:

- MicroBlaze procesor
- MDM (engl. MicroBlaze Debug Module)
- UART (za serijsku komunikaciju)
- BRAM (engl. Block RAM)
- LMB (engl. Local Memory Bus) kontroleri za BRAM
- GPIO (engl. General Purpose Input Output)
- XPS PS2 Controller
- Tipkovnica
- Monitor
- LED (LE diode na razvojnom sustavu)

Blok dijagram kompletnog računalnog sustava koji će biti dizajniran na ovoj vježbi prikazan je na Slici 1.



Slika 1. Računalni sustav koji će biti dizajniran na ovoj laboratorijskoj vježbi.





- 1. Kreirati projekt korištenjem Base System Builder-a
- 1.1. Pokrenuti Xilinx Platform Studio i kreirati novi projekt. Koristiti Base System Builder za dizajniranje računalnog sustava.

Računalni sustav dizajnirati korištenjem *Base System Buildera* na temelju znanja naučenih na prvoj laboratorijskoj vježbi. Postavke koje treba odabrati pri dizajniranju sustava su:

- EDK projekt spremiti u folder D:\DRS\LV3_prezime\EDK
- PLB sabirnica
- jednoprocesorski Microblaze sustav
- frekvencija procesora 66.67 MHz
- lokalna memorija procesora 32 KB
- ukloniti sve periferne sklopove, osim LE dioda (LEDs_8Bits), PS2 kontrolera (PS2_Mouse_Keyboard), UART kontrolera (RS232_Uart_1), LMB kontrolera za BRAM (dlmb_cntlr, ilmb_cntlr),
- ostale postavke ostaviti na predefinirane vrijednosti.
- 1.2. Generirati .bit datoteku i eksportati dizajnirani računalni sustavu u SDK.

Ovaj korak je potrebno napraviti na temelju znanja stečenih na prvoj laboratorijskoj vježbi

- 2. Kreirati aplikaciju za komunikaciju tipkovnice i Microblaze procesora u polled načinu rada
- 2.1. U SDK kreirati praznu aplikaciju (*Empty Application*), kreirati novu .c datoteku i napisati programski kod za komunikaciju s tipkovnicom u polled načinu rada. (Za pomoć pogledati datoteke xps2 sinit.c i xps2.c)
 - 2.1.1. U SDK kliknuti na $File \rightarrow New \rightarrow Application Project$. Upisati naziv projekta te kliknuti na Next i u sljedećem koraku odabrati Empty Application.
- 2.1.2. Desnom tipkom miša kliknuti na src direktorij unutar projekta i odabrati opciju $New \rightarrow File$ i pod File name upisati naziv datoteke s nastavkom .c (pr. main.c ili $ps2_keyboard_polled.c$).
- 2.1.3. Kopirati kod iz datoteke *lv5_ps2_polled.c* u kreiranu .c datoteku.
- 2.1.4. Napisati liniju **82** kojom se poziva funkcija XPs2_LookupConfig(...) s odgovarajućim parametrom. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Ps2ConfigPtr. Ova funkcija služi za dohvaćanje konfiguracije PS2 kontrolera. (TO DO 1)
- 2.1.5. Napisati liniju 95 kojom se poziva funkcija XPs2_CfgInitialize(...) s odgovarajućim parametrima. Ova funkcija služi za inicijalizaciju PS2 kontrolera.

 POMOĆ: Treći parametar postaviti korištenjem Ps2ConfigPtr pokazivača (Ps2ConfigPtr→BaseAddress). (TO DO 2)





- 2.1.6. Napisati liniju 116 kojom se poziva funkcija XPs2_Send (...) na način da se tipkovnici pošalje vrijednost varijable koja je parametar funkcije Ps2SendData (). Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu BytesSent. (TO DO 3)
- 2.1.7. Napisati liniju **132** kojom se poziva funkcija XPs2_Recv (...) na način da se podatak primljen s tipkovnice spremi u varijablu RxBuffer. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu BytesReceived. (TO DO 4)
- 2.1.8. Napisati liniju **161** kojom se poziva funkcija XPs2_Recv (...) na način da se podatak primljen s tipkovnice spremi u varijablu RxBuffer. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu BytesReceived. (TO DO 5)
- 2.1.9. Napisati linije 41 kojom se poziva funkcija Ps2SendData (...) na način da se putem PS2 sučelja pošalje vrijednost varijable SendCODE. (TO DO 6)
- 2.1.10. Napisati liniju 42 kojom se poziva funkcija Ps2SendData (...) na način da se putem PS2 sučelja pošalje vrijednost varijable i. (TO DO 6)
- 2.1.11. Napisati liniju **55** kojom se poziva funkcija Ps2ReceiveData(...) s odgovarajućim parametrima. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status. (TO DO 7)
- 2.1.12. Napisati liniju 67 kojom se poziva funkcija xil_printf(...) na način da se u heksadecimalnom obliku ispiše vrijednost primljena od tipkovnice. (TO DO 8)
- **2.1.13.** Napisati liniju **9** kojom se definira konstanta KEYBOARD_ACK i pridružuje joj se odgovarajuća vrijednost. (TO DO 9).

PITANJE:


Što se postiže slanjem vrijednosti konstante SendCODE i nakon toga cjelobrojne vrijednosti iz intervala [0, 7] putem PS2 sučelja?

- 2.2. Implementirati dizajnirani računalni sustav i napisani programski kod na razvojni sustav i testirati rad sustava.
- 2.2.1. Podesiti postavke kabela klikom na *Xilinx Tools* \rightarrow *Configure JTAG Settings* (Odabrati *Digilent USB Cable*).
- 2.2.2. Podesiti postavke kabela klikom na *Xilinx Tools* \rightarrow *Configure JTAG Settings* (Odabrati *Digilent USB Cable*).
- 2.2.3. Pokrenuti program za nadzor serijske komunikacije (npr. *Tera Term* ili *Terminal* unutar SDK) i testirati napisani programski kod.





- 3. U postojeći računalni sustav dodati upravljač prekidima te ga povezati s XPS PS2 kontrolerom
- 3.1.1. Dodati *XPS Interrupt Controller* (nalazi se u kategoriji *Clock, Reset and Interrupt*) s predefiniranim postavkama.
- 3.1.2. Povezati upravljač prekidima na *PLB* sabirnicu kao *slave* uređaj.
- 3.1.3. Generirati adrese za upravljač prekidima.
- 3.1.4. Na *Port* tabu *System Assembly View-a* kliknuti na *Connected Port* (za *Intr* port) *xps_intc_O* komponente i dva puta kliknuti na nepovezani *IP2INTC_Irpt_1* port *PS2_Mouse_Keyboard* komponente iz kategorije *Unconnected Interrupt*(s) (Slika 2). Nakon toga port prelazi na desnu stranu u polje *Connected Interrupt*(s). Kliknuti na *OK*.



Slika 2. Povezivanje ps2 kontrolera i upravljača prekidima.

- 3.1.5. Povezati port *Irq xps_intc_0* komponente s *microblaze_0 INTERRUPT* portom. Ukoliko prilikom kreiranja projekta (korištenjem čarobnjaka) nisu odabrani prekidi ni za jednu komponentu, onda je ovo povezivanje potrebno napraviti u *MHS* datoteci dodavanjem sljedećih linija koda:
 - PORT INTERRUPT = microblaze_0_Interrupt (unutar dijela BEGIN microblaze)
 - PORT Irq = microblaze_0_Interrupt (unutar dijela xps_intc)
- 3.1.6. Generirati .bit datoteku klikom na Generate BitStream.
- 3.1.7. Eksportati generiranu .bit datoteku i pokrenuti SDK.
- 4. Napisati programski kod za komunikaciju tipkovnice i Microblaze procesora u interrupt načinu rada
- 4.1. Kreirati novu .c datoteku i napisati programski kod za komunikaciju s tipkovnicom u interrupt načinu rada.





- 4.1.1. Unutar SDK odabrati opciju *Project* → *Clean...*
- 4.1.2. Desnom tipkom kliknuti na postojeću .c datoteku te odabrati opciju *Properties*. U stablu s lijeve strane odabrati opciju *C/C++ Build* i nakon toga u prozoru s desne strane odabrati opciju *Exclude resource from build*.
- 4.1.3. Desnom tipkom miša kliknuti na src direktorij unutar projekta i odabrati opciju $New \rightarrow File$ i pod File name upisati naziv datoteke s nastavkom .c (pr. main.c ili $ps2_keyboard_polled.c$).
- 4.1.4. Kopirati kod iz datoteke *lv5_ps2_interrupt.c* u kreiranu .*c* datoteku.
- 4.1.5. Napisati linije **7** do **9** kojima se uključuju *header* datoteke *xparameters.h*, *xintc.h* i *xps2.h*. (TO DO 1)
- **4.1.6.** Napisati linije **15** do **17** kojima se definiraju konstante PS2_DEVICE_ID, INTC_DEVICE_ID i INTR_ID te im se pridružuju odgovarajuće vrijednosti iz datoteke *xparameters.h. POMOĆ*:

 Konstanti INTR_ID pridružiti vrijednost oblika XPAR_INTC_0 *** VEC_ID. (TO_DO_2)
- **4.1.7.** Napisati linije **33** i **34** kojima se deklariraju varijable Ps2Inst i IntcInst koje su tipa XPs2 i XIntc. (TO DO 3)
- 4.1.8. Napisati liniju 49 kojom se deklarira varijabla RxBuffer koja je tipa u8. (TO DO 4)
- 4.1.9. Napisati liniju **59** kojom se poziva funkcija Ps2IntrExample (...) s odgovarajućim parametrima. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status. (TO DO 5)
- 4.1.10. Napisati liniju **96** kojom se poziva funkcija XPs2_LookupConfig (...) s odgovarajućim parametrom. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu ConfigPtr. Ova funkcija služi za dohvaćanje konfiguracije PS2 kontrolera. (TO DO 6)
- 4.1.11. Napisati liniju 105 kojom se poziva funkcija XPs2_CfgInitialize(...) s odgovarajućim parametrima. Ova funkcija služi za inicijalizaciju PS2 kontrolera. POMOĆ: Treći parametar postaviti korištenjem ConfigPtr pokazivača (ConfigPtr →BaseAddress). (TO DO 7)
- 4.1.12. Napisati liniju 117 kojom se poziva funkcija Ps2SetupIntrSystem (...) s odgovarajućim parametrima. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status. (TO DO 8)
- 4.1.13. Napisati linije 129 i 130 kojima se pozivaju funkcije XPs2_IntrEnable(...) i XPs2_IntrGlobalEnable(...) na način da se omoguće prekidi za prijem (XPS2_IPIXR_RX_ALL) te da se globalno omoguće prekidi u XPS PS2 kontroleru. (TO DO 9)





- 4.1.14. Napisati liniju **182** kojom se poziva funkcija XPs2_Recv (...) na način da se podatak primljen s tipkovnice spremi u varijablu RxBuffer. (TO DO 10)
- 4.1.15. Napisati liniju **255** kojom se poziva funkcija XIntc_Initialize(...) s odgovarajućim parametrima. Povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status. Ova funkcija služi za inicijalizaciju upravljača prekidima. (TO DO 11)
- 4.1.16. Napisati liniju **273** kojom se poziva funkcija XIntc_Start(...) na način da se mod rada upravljača prekidima postavi na mod u kojem su omogućeni samo sklopovski prekidi (REAL MODE). (TO DO 12)
- 4.1.17. Napisati liniju **282** kojom se poziva funkcija XIntc_Enable (...) s odgovarajućim parametrima. Ova funkcija služi za omogućavanje rada upravljača prekidima. *POMOĆ*: Drugi parametar pri pozivu funkcije je ID prekida, a ne DEVICE_ID. (TO DO 13)
- 4.2. Implementirati dizajnirani računalni sustav i napisani programski kod na razvojni sustav i testirati rad sustava.
 - 4.2.1. Podesiti postavke kabela klikom na *Xilinx Tools* \rightarrow *Configure JTAG Settings* (Odabrati *Digilent USB Cable*).
 - 4.2.2. Podesiti postavke kabela klikom na *Xilinx Tools* \rightarrow *Configure JTAG Settings* (Odabrati *Digilent USB Cable*).
 - 4.2.3. Pokrenuti program za nadzor serijske komunikacije (npr. *Tera Term* ili *Terminal* unutar SDK) i testirati napisani programski kod.





5. Zadaci za samostalni rad

- 5.1. Napisati programski kod kojim se realizira uključivanje i isključivanje LE dioda razvojnog sustava u ovisnosti o pritisnutim tipkama na tipkovnici. Tipke koje se koriste za paljenje određene LE diode odabrati proizvoljno.
- 5.2. Napisati programski kod kojim se na LE diodama prikazuje broj poziva prekidne rutine za XPS2 kontroler.
- 5.3. Napisati programski kod kojim se realizira ručno rotirajuće svjetlo na LE diodama razvojnog sustava. Pomicanje lijevo i desno treba omogućiti na pritisak proizvoljno odabranih tipki na tipkovnici.





Literatura

- [1] Xilinx, »MicroBlaze Processor Reference Guide Embedded Development Kit EDK 10.1i, « Xilinx, 2008.
- [2] Xilinx, »LogiCORE IP XPS PS2 Controller (v1.01b),« Xilinx, 2010.
- [3] Digilent, »Nexys3 Board Reference Manual, « Digilent, Pullman, WA, 2013.
- [4] Xilinx, »Embedded System Tools Reference Manual Embedded Development Kit, « Xilinx, 2008.
- [5] P. Marwedel, Embedded System Design Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, Springer Netherlands, 2011.
- [6] J. O. Hamblen, T. S. Hall i M. D. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems SOPC Edition, Springer US, 2008.