

■ 课程网站

- <https://kyon-hs.github.io/JLU-COA/>
 - slides等

邀请码: 48622429

APP首页右上角输入



该邀请码2027年03月06日前有效

王班

邀请码: 39303259

APP首页右上角输入



该邀请码2027年03月06日前有效

其他班级

评价标准

■ 平时20%+作业20%+期末60%

- 4次作业，各5%，晚于Date Due提交会失去成绩
- 前两次每次5道选择题，第三次5道判断题，第四次2道大题类型的选择题
- 期末，王湘浩实验班与其他班试卷会有区别
- 期末一般是10-15道选择题，10-15道判断题，2-3道大题

■ 五个宽限日

- 作业或者签到
- 用完后，我们不会接受任何延长时限的请求
- 例如：Date Due 5月13日，如使用两个宽限日，5月15日23:59前提交都可以

指令集架构的设计权衡

今天的内容

- 指令集架构的设计权衡

上节课回顾

- 转换层次

- 算法、ISA（指令集体系结构）、微架构

- 基本概念

- 冯·诺依曼模型

- 数据流模型

- ISA 与微架构的比较

回顾：指令集架构（ISA）



■ 指令（Instructions）

- 操作码、寻址方式、数据类型
- 指令类型与格式（Instruction Types and Formats）
- 寄存器、条件码（Registers, Condition Codes）

■ 内存（Memory）

- 地址空间、可寻址性、对齐
- 虚拟内存管理（Virtual memory management）

Intel® 64 and IA-32 Architectures
Software Developer's Manual

Volume 1:
Basic Architecture

■ 其他内容

- 调用、异常/中断处理（Call, Interrupt/Exception Handling）
- 访问控制、优先级/特权（Access Control, Priority/Privilege）
- 输入输出（I/O）：内存映射 I/O vs. 指令驱动 I/O
- 任务/线程管理（Task/thread Management）
- 功耗与热管理（Power and Thermal Management）
- 多线程与多处理器支持（Multi-threading and Multiprocessor support）

回顾：微架构（Microarchitecture）

- 在特定**设计约束与目标（design constraints and goals）**下对 ISA 的具体实现。
- 任何在硬件层面完成且不暴露给软件的设计内容都属于微架构范畴。
 - 流水线（Pipelining）
 - 顺序执行 vs. 乱序执行（In-order vs. Out-of-order Execution）
 - 内存访问调度策略（Memory Access Scheduling Policy）
 - 推测执行（Speculative Execution）
 - 超标量处理（Superscalar Processing, 多指令并发）
 - 时钟门控（Clock Gating）
 - 缓存设计（Caching: 层级、容量、关联度、替换策略）
 - 预取机制（Prefetching）
 - 电压/频率动态调节（Voltage/Frequency Scaling）
 - 错误校正（Error Correction）

ISA 与微架构 (Uarch) 的特性区别


- 加法 (ADD) 指令的操作码
- 通用寄存器 (general purpose registers) 的数量
- 寄存器文件 (register file) 的端口数
- 执行乘法 (MUL) 指令所需的时钟周期数
- 机器是否采用流水线 (pipelined) 指令执行
- 请记住：
 - 微架构 (Microarchitecture)：是在特定设计约束和目标下对 ISA (指令集体系结构) 的实现。

权衡：计算机体系结构的灵魂

- ISA 层面的权衡
- 微架构层面的权衡
- 系统与任务层面的权衡
 - 如何在硬件与软件之间划分工作
- 计算机体系结构是一门科学与艺术，旨在通过恰当的权衡来实现设计目标。
 - 为什么说是“艺术”？


为什么被称为“艺术”？

来自上层的新需求
(向上看)



来自用户的新需求
与个性 (向上看)

来自底层的新问题
与新能力 (向下看)



- 我们并不（完全）了解未来（应用、用户、市场）。
- 而且，未来并不是固定不变的（它会变化）！

来自宏观建筑的类比

- 在宏观建筑中，未来同样不是一成不变的。
- 例如：锅炉房能否在之后被改造成教室？

我们如何适应未来

- 这是一名优秀计算机体系结构师的重要职责之一。

我们如何适应未来

■ 这是一名优秀计算机体系结构师的重要职责之一。

■ 许多可行的方法

- 敏锐的洞察力与良好的设计
- 善用基本原理与设计原则
 - 高效设计
 - 异构性（多样化体系结构）
 - 可重构性（可根据需求调整架构）
 -
- 充分利用底层技术
-

指令集架构的设计权衡

数十年来的多种指令集架构 (ISAs)

- x86
- PDP-x (Programmed Data Processor, 如 PDP-11)
- VAX
- IBM 360
- CDC 6600
- SIMD 类型 ISA: 如 CRAY-1、Connection Machine
- VLIW 类型 ISA: 如 Multiflow、Cydrome、IA-64 (EPIC)
- PowerPC / POWER
- RISC 类型 ISA: 如 Alpha、MIPS、SPARC、ARM
- 思考: 这些 ISA 的根本区别是什么?
 - 指令是如何定义和执行的? (how instructions are specified and what they do)
 - 指令的复杂度有多高? (how complex are the instructions)

指令 (Instruction)


- 是硬件与软件接口 (HW/SW interface) 的基本元素。
- 组成部分 (Consists of)
 - Opcode (操作码) : 描述指令要执行的操作 (what the instruction does) 。
 - Operands (操作数) : 指明操作对象 (who it is to do it to) 。
- 示例: Alpha ISA 中的指令格式

指令 (Instruction)

- 是硬件与软件接口 (HW/SW interface) 的基本元素。
- 组成部分 (Consists of)
 - Opcode (操作码) : 描述指令要执行的操作 (what the instruction does) 。
 - Operands (操作数) : 指明操作对象 (who it is to do it to) 。
- 示例: Alpha ISA 中的指令格式


31	26	25	21	20	16	15	5	4	0	
Opcode		Number								PALcode Format
Opcode		RA		Disp						Branch Format
Opcode		RA		RB		Disp				Memory Format
Opcode		RA		RB		Function			RC	Operate Format

MIPS




R-type

MIPS




R-type




I-type


MIPS



R-type



I-type



J-type

ARM




Figure 4-1: ARM instruction set formats

ARM




Figure 4-1: ARM instruction set formats

ARM

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0																																	
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0																																	
Cond	0	0	1	Opcode				S	Rn				Rd				Operand 2																Data Processing / PSR Transfer
Cond	0	0	0	0	0	0	A	S	Rd				Rn				Rs				1	0	0	1	Rm				Multiply				
Cond	0	0	0	0	1	U	A	S	RdHi				RdLo				Rn				1	0	0	1	Rm				Multiply Long				
Cond	0	0	0	1	0	B	0	0	Rn				Rd				0	0	0	0	1	0	0	1	Rm				Single Data Swap				
Cond	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	Rn				Branch and Exchange					
Cond	0	0	0	P	U	0	W	L	Rn				Rd				0	0	0	0	1	S	H	1	Rm				Halfword Data Transfer: register offset				
Cond	0	0	0	P	U	1	W	L	Rn				Rd				Offset				1	S	H	1	Offset				Halfword Data Transfer: immediate offset				
Cond	0	1	1	P	U	B	W	L	Rn				Rd				Offset																Single Data Transfer
Cond	0	1	1																									1					Undefined
Cond	1	0	0	P	U	S	W	L	Rn				Register List																		Block Data Transfer		
Cond	1	0	1	L	Offset																											Branch	
Cond	1	1	0	P	U	N	W	L	Rn				CRd				CP#				Offset								Coprocessor Data Transfer				
Cond	1	1	1	0	CP Opc				CRn				CRd				CP#				CP	0	CRm				Coprocessor Data Operation						
Cond	1	1	1	0	CP Opc				L	CRn				Rd				CP#				CP	1	CRm				Coprocessor Register Transfer					
Cond	1	1	1	1	Ignored by processor																											Software Interrupt	
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0																																	
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0																																	

Data Processing / PSR Transfer

Multiply

Multiply Long

Single Data Swap

Branch and Exchange

Halfword Data Transfer: register offset

Halfword Data Transfer: immediate offset

Single Data Transfer

Undefined

Block Data Transfer

Branch

Coprocessor Data Transfer

Coprocessor Data Operation

Coprocessor Register Transfer

Software Interrupt

- 条件执行（Condition Codes）
- 多种寻址模式
- 协处理器支持（例如用于浮点或加密指令）
- 块数据传输（Block Data Transfer），一次可以加载或存储多个寄存器的内容。

Figure 4-1: ARM instruction set formats

指令集、编码与规范

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺	0001				DR			SR1			A	op.spec				
AND ⁺	0101				DR			SR1			A	op.spec				
BR	0000				n	z	p	PCOffset9								
JMP	1100				000			BaseR			000000					
JSR(R)	0100				A	operand.specifier										
LDB ⁺	0010				DR			BaseR			boffset6					
LDW ⁺	0110				DR			BaseR			offset6					
LEA ⁺	1110				DR			PCOffset9								
RTI	1000				000000000000											
SHF ⁺	1101				DR			SR			A	D	amount4			
STB	0011				SR			BaseR			boffset6					
STW	0111				SR			BaseR			offset6					
TRAP	1111				0000			trapvect8								
XOR ⁺	1001				DR			SR1			A	op.spec				
not used	1010															
not used	1011															

■ LC-3b 指令集 (ISA)

■ x86 手册 (x86 Manual)

指令集、编码与规范

ADD ⁺	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	0001				DR				SR1		A					op.spec
AND ⁺	0101				DR				SR1		A					op.spec
BR	0000			n	z	p										PCoffset9
JMP	1100				000				BaseR							000000
JSR(R)	0100			A												operand.specifier
LDB ⁺	0010				DR				BaseR							boffset6
LDW ⁺	0110				DR				BaseR							offset6
LEA ⁺	1110				DR											PCoffset9
RTI	1000															000000000000
SHF ⁺	1101				DR				SR		A	D				amount4
STB	0011				SR				BaseR							boffset6
STW	0111				SR				BaseR							offset6
TRAP	1111				0000											trapvect8
XOR ⁺	1001				DR				SR1		A					op.spec
not used	1010															
not used	1011															

- LC-3b 指令集 (ISA)
- x86 手册 (x86 Manual)

指令集、编码与规范

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺	0001				DR			SR1			A	op.spec				
AND ⁺	0101				DR			SR1			A	op.spec				
BR	0000				n	z	p	PCOffset9								
JMP	1100				000			BaseR			000000					
JSR(R)	0100				A	operand.specifier										
LDB ⁺	0010				DR			BaseR			boffset6					
LDW ⁺	0110				DR			BaseR			offset6					
LEA ⁺	1110				DR			PCOffset9								
RTI	1000				000000000000											
SHF ⁺	1101				DR			SR			A	D	amount4			
STB	0011				SR			BaseR			boffset6					
STW	0111				SR			BaseR			offset6					
TRAP	1111				0000			trapvect8								
XOR ⁺	1001				DR			SR1			A	op.spec				
not used	1010															
not used	1011															



■ LC-3b 指令集 (ISA)

■ x86 手册 (x86 Manual)

■ 为什么会存在“未使用的指令” (unused instructions) ? → 预留空间以便未来扩展或保持编码对齐。


Alpha 架构中的位引导

Figure 3-4: Operate Instruction Format



Alpha 架构中的位引导

Figure 3-4: Operate Instruction Format



规则 (Bit Steering Rule)

- 当指令的第 12 位 (bit <12>) = 0 时: → Rb 字段表示一个源寄存器 (Source Register Operand)。
- 当指令的第 12 位 (bit <12>) = 1 时: → Rb 字段被重新解释为一个 8 位的立即数 (literal constant), 由位 <20:13> 形成。→ 该立即数会**零扩展 (zero-extend)**到 64 位。→ 它表示一个 0 - 255 范围内的正整数。

指令集架构（ISA）的组成元素

- 指令排序模型（Instruction sequencing model）
- 指令处理风格（Instruction processing style）

指令集架构（ISA）的组成元素

- 指令排序模型（Instruction sequencing model）
 - 控制流（Control flow） vs. 数据流（Data flow）
 - 权衡取舍？（Tradeoffs?）
- 指令处理风格（Instruction processing style）

指令集架构（ISA）的组成元素

■ 指令排序模型（Instruction sequencing model）

- 控制流（Control flow） vs. 数据流（Data flow）
- 权衡取舍？（Tradeoffs?）

■ 指令处理风格（Instruction processing style）

- 规定一条指令操作的“操作数”（operands）数量以及其操作方式
- 0、1、2、3 地址机器：
 - 0 地址机器：堆栈机（stack machine）
 - 1 地址机器：累加器机（accumulator machine）
 - 2 地址机器：双操作数机（2-operand machine）
 - 3 地址机器：三操作数机（3-operand machine）

指令集架构（ISA）的组成元素

■ 指令排序模型（Instruction sequencing model）

- 控制流（Control flow） vs. 数据流（Data flow）
- 权衡取舍？（Tradeoffs?）

■ 指令处理风格（Instruction processing style）

- 规定一条指令操作的“操作数”（operands）数量以及其操作方式
- 0、1、2、3 地址机器：
 - 0 地址机器：堆栈机（stack machine）
 - 1 地址机器：累加器机（accumulator machine）
 - 2 地址机器：双操作数机（2-operand machine）
 - 3 地址机器：三操作数机（3-operand machine）

■ 权衡取舍（Tradeoffs）

- 较大的操作指令 vs. 更多的执行操作
- 代码大小 vs. 执行时间 vs. 片上内存空间（on-chip memory space）

一个例子：堆栈机 (Stack Machine)

■ 优点 (+)

- 指令体积小（操作指令不需要操作数）
 - 逻辑更简单 (Simpler logic)
 - 代码更紧凑 (Compact code)
- 过程调用效率高：所有参数都在堆栈中
 - 不需要额外的周期来传递参数 (No additional cycles for parameter passing)

一个例子：堆栈机 (Stack Machine)


■ 优点 (+)

- 指令体积小（操作指令不需要操作数）
 - 逻辑更简单 (Simpler logic)
 - 代码更紧凑 (Compact code)
- 过程调用效率高：所有参数都在堆栈中
 - 不需要额外的周期来传递参数 (No additional cycles for parameter passing)

■ 缺点 (—)

- 不容易用“后缀表示法”表达的计算，难以映射到堆栈机上
 - 无法同时对多个值进行操作（一次只能处理堆栈顶部的 N 个值）
 - 灵活性较差 (Not flexible)


一个例子：堆栈机 (Stack Machine)



Koopman, “**Stack Computers: The New Wave**,” 1989.

Figure 3.1 -- The canonical stack machine.

一个例子：堆栈机 (Stack Machine)



■ Koopman, “Stack Computers: The New Wave,” 1989.

Figure 3.2 -- An example stack machine.

指令集架构（ISA）的组成元素

ISA 是软件与处理器之间的约定，规定程序可见的操作与行为

本组聚焦：1. 指令与寻址 2. 数据表示 3. 专门操作支持

1. 指令与寻址：做什么操作，数据从哪里来

操作码规定操作；操作数信息指定数据或位置

$a = b + c$ 示意汇编：ADD R1, R2, R3

假设 b、c 已在 R2、R3 中，执行后 $R1 = R2 + R3$

ADD 是助记符；R2、R3 为源，R1 为结果位置

寄存器：处理器内部暂存数据的位置

寻址方式：怎样取得操作数

C 中的例子	取得操作数的方法	本例中的含义
$b + 5$	立即数	5 直接写入指令
*p	按指针访问	p 保存的是内存地址
A[2]	数组起址 + 偏移	$1000 + 2 \times 4 = 1008$

数组示例：按字节编址，起址 1000，每个元素 4 字节

地址计算与读取可能需要多条指令，具体由 ISA 规定

ISA 的组成元素：数据表示

2. 数据表示：位宽、编码格式及相应运算规则

同一个字节

01000001

解释规则	结果
无符号整数	65
ASCII 字符	A

普通内存通常不会为每个字节自动附加类型标签

同样写成 +，底层规则可以不同

int 加法	整数编码；按整数规则运算
float 加法	浮点格式；考虑指数、有效数字与舍入

十进制编码也由二进制位构成

例：25 的二进制为 00011001；BCD 为 0010 0101

BCD 分别编码各十进制数字；机器编码 $\neq$ 源码书写进制

ISA 的组成元素：专门操作支持

3. 专门操作：对队列、位域、字符串和栈的支持

数据组织	指令	规定的操作
双向队列	VAX INSQUE / REMQUE	插入 / 移除节点 更新前驱、后继链接
位域	VAX FFS / FFC	在规定范围内 查找第一个为 1 / 0 的位
字符串扫描	x86 SCAS	累加器与一个内存元素比较 更新地址；配合重复前缀连续扫描
栈	x86 PUSH / POP	压栈 / 出栈 并更新栈指针

使用前提：遵守指令规定的布局和操作约定

没有专门指令，也可用读取、写入、地址计算等
基本指令组合实现

指令集架构（ISA）的组成元素

■ 指令（Instructions）

- 操作码（Opcode）：规定执行什么操作。
- 操作数说明信息（Operand specifiers）：指定操作数或其位置。
- 寻址方式（Addressing modes）：规定如何取得操作数，例如立即数、寄存器以及通过地址访问内存

■ 数据类型（Data types）

- 定义：信息的表示形式，用于描述指令所操作的数据表示方式
- 整数（integer）、浮点数（floating point）、字符（character）、二进制（binary）、十进制（decimal）
- 双向链表（doubly linked list）、队列（queue）、字符串（string）、位向量（bit vector）、堆栈（stack）
 - VAX: INSQUEUE 和 REMQUEUE 指令用于操作双向链表或队列；FINDFIRST
 - Digital Equipment Corp: *VAX11 780 Architecture Handbook*, 1977
 - X86: SCAN 操作码可对字符串进行操作；PUSH / POP

数据类型的权衡

- 在 ISA 中拥有更多或更高级别的数据类型有什么好处？又有什么缺点？
- 思考角度： 编译器 / 程序员 vs. 微体系结构设计者

数据类型的权衡

- 在 ISA 中拥有更多或更高级别的数据类型有什么好处？又有什么缺点？
- 思考角度： 编译器 / 程序员 vs. 微体系结构设计者
- 语义鸿沟（Semantic Gap）的概念
 - 数据类型与语义层次（或指令复杂度）紧密耦合

数据类型的权衡

- 在 ISA 中拥有更多或更高级别的数据类型有什么好处？又有什么缺点？
- 思考角度： 编译器 / 程序员 vs. 微体系结构设计者
- 语义鸿沟（Semantic Gap）的概念
 - 数据类型与语义层次（或指令复杂度）紧密耦合
- 示例：早期 RISC 架构 vs. Intel 432
 - 早期 RISC： 仅支持整数数据类型
 - Intel 432： 支持对象数据类型，是基于“能力”（capability-based）的机器

指令集架构（ISA）的组成元素

■ 内存组织（Memory organization）

- 地址空间（Address space）：内存中有多少个可唯一标识的位置。
- 可寻址性（Addressability）：每个可唯一标识的位置可以存储多少数据。
 - 按字节寻址（Byte addressable）：大多数 ISA 是按字节寻址，字符通常是 8 位（8 bits）。
 - 按位寻址（Bit addressable）：例如 Burroughs 1700。为什么？
 - 按 64 位寻址（64-bit addressable）：某些超级计算机采用此方式。为什么？
 - 按 32 位寻址（32-bit addressable）：最早的 Alpha 处理器使用此方式。
- 对虚拟内存的支持（Support for virtual memory）