7.22学习笔记

1. PSS搜索&频偏校正

```
disp(' -- Frequency correction and timing estimation --')

% Specify the frequency offset search bandwidth in kHz
searchBW = 6*scsSSB;
[rxwaveform,freqOffset,NID2] =
hSSBurstFrequencyCorrect(rxwaveform,refBurst.BlockPattern,sampleRate,searchBW);
disp([' 频偏: ' num2str(freqOffset,'%.Of') ' Hz'])
```

首先将搜索带宽设置为6倍的范围,然后开始搜索~

- 此处针对NID2进行搜索, NID2为小区ID对3取模,得到的只有0,1,2三个值,分别对这三个值进行 PSS自相关检测,出现峰值的即为曲线所对应的NID2值即为所求的NID2值。
- hSSBurstFrequencyCorrect函数与nrTimingEstimate函数为关键函数,下面解释核心代码


```
function [rxWaveform, freqOffset, NID2] =
hSSBurstFrequencyCorrect(rxWaveform,ssbBlockPattern,rxSampleRate,searchBW)
   %上面是不太重要的配置部分,此处省略
   fshifts = (-searchBW:scs:searchBW) * 1e3/2;
   %此处将搜索步长设定为scs的一般,确保精度
   for fIdx = 1:numel(fshifts)
       for NID2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}
           [~,corr] =
nrTimingEstimate(rxWaveformDS,nrbSSB,scs,nSlot,refGrid(:,:,NID2+1),'SampleRate',s
yncSR,'Nfft',syncNfft);
           corr = sum(abs(corr),2);
           [peak_value(fidx,NID2+1),peak_index(fidx,NID2+1)] = max(corr);
           peak_index(fIdx,NID2+1) = peak_index(fIdx,NID2+1) +
syncOfdmInfo.SymbolLengths(1);
           %peak_value是一个二维数组,索引值为频偏和NID2,代表了某频偏和NID2的情况下的最大
相关系数
           %nrTimingEstimate函数用于计算指定条件下的某一频谱的自相关系数
       end
   end
   % 计算部分结束;忽视绘图部分
   % 决定NID2的值,通过find 语句寻找peak_value最大值出现时的NID2值;
   [fidx,NID2] = find(peak_value==max(peak_value(:)));
   coarseFrequencyOffset = fshifts(fIdx);
   NID2 = NID2 - 1;
   % 重新生成rxWaveform
   rxWaveformFreqCorrected = rxWaveform .*
exp(-1i*2*pi*coarseFrequencyOffset*t);
    rxwaveformDS = resample(rxwaveformFreqCorrected,syncSR,rxSampleRate);
```

```
% 计算频偏
offset = peak_index(fIdx,NID2+1) - 1;
% 重新生成rxWaveform
rxWaveform = rxWaveform .* exp(-1i*2*pi*freqOffset*t);
end
```

以上为PSS搜索函数hSSBurstFrequencyCorrect的核心代码;

而nrTimingEstimate将在下文中的时间同步部分详细解读

• 以小区ID=76, 子载波间隔为60kHz, 频偏为0为例



根据计算, NID2值应为1; 上图中峰值出现在了NID2=1的曲线上, 峰值处对应的频偏恰为0

命令行输出: 频偏: -170 Hz, 为NID2=2时, 曲线最大值处所对应的频偏

2. 时间同步与OFDM解调

• 代码部分如下:

```
% 先新建一个参考网格 (? Grid是这么翻译的吗),用于计算时偏 (timingoffset)
refGrid = zeros([nrbSSB*12 2]);
refGrid(nrPSSIndices,2) = nrPSS(NID2); % Second OFDM symbol for correct CP length
% 计算时偏,依旧用到了这个nrTimingEstimate函数
nSlot = 0;
timingOffset =
nrTimingEstimate(rxWaveform,nrbSSB,scsSSB,nSlot,refGrid,'SampleRate',sampleRate);
```

```
% Synchronization, OFDM demodulation, and extraction of strongest SS block
rxGrid =
nrOFDMDemodulate(rxWaveform(1+timingOffset:end,:),nrbSSB,scsSSB,nSlot,'SampleRate
',sampleRate);
rxGrid = rxGrid(:,2:5,:);

% 先计算firstSymbolLength
srRatio = sampleRate/(scsSSB*1e3*rxOfdmInfo.Nfft);
firstSymbolLength = rxOfdmInfo.SymbolLengths(1)*srRatio;

% 然后计算时偏(以一个样本间隔为单位)
str = sprintf(' 同步模块的时偏: %%.0f samples (%%.%.0ff ms)
\n',floor(log10(sampleRate))-3);
fprintf(str,timingOffset+firstSymbolLength,
(timingOffset+firstSymbolLength)/sampleRate*1e3);
```

sampleRate为采样点间隔;

refGrid为参考网格,第一列为0;第二列为按照一定方式生成的一个序列

srRatio貌似是一个中间量,用来计算firstSymbolLength

firstSymbolLength是时偏的第二部分,总时偏=计算得到的偏移量+首位时偏(大概是这个意思,翻译得可能不太精确)

nrOFDMDemodulate函数直接将OFDM解调,得到一个rxGrid

rxGrid会在下面用到,这里先放着

nrTimingEstimate的代码如下:

```
function [offset,mag] = nrTimingEstimate(varargin)
    narginchk(3,14);
    % Get optional inputs or inputs whose position depends upon the syntax
    [waveform, refGrid, ofdmInfo, initialNSlot, hasSampleRate] =
getOptionalInputs(varargin{:});
    % Get the number of ports P in the reference resource grid
    P = size(refGrid,3);
    % Perform OFDM modulation
    overlapping = false;
nr5g.internal.OFDMModulate(refGrid,ofdmInfo,initialNSlot,overlapping,hasSampleRat
e);
   % Get the number of time samples T and receive antennas R in the
    % waveform
    [T,R] = size(waveform);
   % Pad the input waveform if necessary to make it longer than the
    % correlation reference signal; this is required to normalize xcorr
   % behavior as it always pads the shorter input signal
    minlength = size(ref,1);
    if (T < minlength)</pre>
        waveformPad = [waveform; zeros([minlength-T R],'like',waveform)];
```

```
T = minlength;
    else
        waveformPad = waveform;
    end
   % Create array 'mag' to store correlation magnitude for each time
   % sample, receive antenna and port
    mag = zeros([T R P], 'like', waveformPad);
   % For each receive antenna
    for r = 1:R
        % For each port
        for p = 1:P
            % Correlate the given antenna of the received signal with the
            % given port of the reference signal
            refcorr = xcorr(waveformPad(:,r),ref(:,p));
            mag(:,r,p) = abs(refcorr(T:end));
        end
    end
   % Sum the magnitudes of the ports
    mag = sum(mag, 3);
   % Find timing peak in the sum of the magnitudes of the receive antennas
    [~,peakindex] = max(sum(mag,2));
    offset = peakindex - 1;
end
```

这个函数除了可以用来做自PSS相关检测以外,还可以直接用来计算时偏;

• 这部分代码的运行结果:

命令行输出: 同步模块的时偏: 2224 samples (0.0362 ms)

3. SSS搜索

```
% 从SS/PBCH块中提取接收到的SS Symbol
sssIndices = nrSSSIndices;
sssRx = nrExtractResources(sssIndices,rxGrid);

% 用for循环搜索
sssEst = zeros(1,336);
for NID1 = 0:335


ncellid = (3*NID1) + NID2;
sssRef = nrSSS(ncellid);
sssEst(NID1+1) = sum(abs(mean(sssRx .* conj(sssRef),1)).^2);
end
```

```
% 绘图
figure;
stem(0:335,sssEst,'o');
title('SSS Correlations (Frequency Domain)');
xlabel('$N_{ID}^{(1)}$','Interpreter','latex');
ylabel('Magnitude');
axis([-1 336 0 max(sssEst)*1.1]);
% 用find计算NID1
NID1 = find(sssEst==max(sssEst)) - 1;
% 绘制
hold on;
plot(NID1,max(sssEst),'kx','LineWidth',2,'MarkerSize',8);
legend(["correlations" "$N_{ID}^{(1)}$ = " +
num2str(NID1)],'Interpreter','latex');
% 计算小区ID
ncellid = (3*NID1) + NID2;
disp([' 小区ID: ' num2str(ncellid)])
```

这部分代码与hSSBurstFrequencyCorrect的内容有某些相似之处

主要任务是解出NID1,然后就能计算出小区ID

• 还是以上述例子为例, 计算得到的小区ID如下:



命令行输出: 小区ID: 76, 与预设值相同

4. PBCH DM-RS搜索 && 基于PBSH DMRS与SSS的信道预测

由于这两个模块有相同的部分(也就是**nrChannelEstimate**这么个很长很长的函数),我把这两块部分结合起来整理了一下

```
% 首先从小区ID中 获得这个PBCH DMRS indices【也就是PBCH DMRS所处的频域位置】
dmrsIndices = nrPBCHDMRSIndices(ncellid);
% 然后根据不同的i拔SSB计算信噪比,得到信噪比最高的i拔SSB
dmrsEst = zeros(1,8);
for ibar\_SSB = 0:7
   refGrid = zeros([240 4]);
   refGrid(dmrsIndices) = nrPBCHDMRS(ncellid,ibar_SSB);
   [hest,nest] = nrChannelEstimate(rxGrid,refGrid,'AveragingWindow',[0 1]);
   dmrsEst(ibar_SSB+1) = 10*log10(mean(abs(hest(:).^2)) / nest);
end
% 绘图
figure;
stem(0:7,dmrsEst,'o');
title('PBCH DM-RS SNR Estimates');
xlabel('$\overline{i}_{SSB}$','Interpreter','latex');
xticks(0:7);
ylabel('Estimated SNR (dB)');
axis([-1 8 min(dmrsEst)-1 max(dmrsEst)+1]);
% 用find指令找到i拔SSB
ibar_SSB = find(dmrsEst==max(dmrsEst)) - 1;
%继续绘图
hold on;
plot(ibar_SSB,max(dmrsEst),'kx','LineWidth',2,'MarkerSize',8);
legend(["SNRs" "$\overline{i}_{SSB}$ = " +
num2str(ibar_SSB)],'Interpreter','latex');
%% 下面是信道估计的部分(当然也包含了噪声估计),或者说,信道预测
refGrid = zeros([nrbSSB*12 4]);
refGrid(dmrsIndices) = nrPBCHDMRS(ncellid,ibar_SSB);
refGrid(sssIndices) = nrSSS(ncellid);
[hest,nest,hestInfo] = nrChannelEstimate(rxGrid,refGrid,'AveragingWindow',[0 1]);
```

其中有一个重要的函数nrChannelEstimate,用于返回信道预测H以及噪声方差预测NVar

```
% 这个函数太长了,这里先不分析具体过程
```

从知乎上面摘录下来:

信道估计和噪声方差的步骤如下:

(1) SSB占240个子载波,为缓解边带效应,在上边缘和下边缘各加入2个PRB,也就是24个虚拟子载波,因此总共有288个子载波。

此时资源网格维度是288*4,其实看后三列就可以,因为PBCH没有分布在第一列资源网格上;

说实话在上下边缘各补充虚拟子载波这招,琢磨了许久,着实没有太看懂,先暂时就这样吧。

- (2) 已知PBCH DM-RS的在资源网格上的时频位置和接收信号值,采用LS算法进行信道估计,再采用 interpolate算法对PBCH的时频位置进行插值得到完整Hdn,维度288*4,其实看后三列就可以;
 - (3) 对Hdn进行IFFT转化到时域h,并对h进行时域w加窗,再做fft转换到H。

其中,窗的类型是升余弦窗,窗的长度考虑CP长度和资源网格子载波个数(包括虚拟子载波)。

```
% Create time-domain windowing function for CIR denoising
w = raised_cosine_window(cp*2,cp);
w = [w; zeros([K+eK-length(w) 1])];
w = circshift(w,-cp-floor(cp/2));
```

这是ifft和fft的过程。

```
Hk = interpolate(1,kevp,n,Hvp,krange,n,'spline',0);
    H(krange,n,r,p) = Hk(:,1);

% Perform an IDFT of the channel estimate to give the CIR
h = ifft(H(:,n,r,p));

% Apply time domain windowing function to denoise CIR
h = h .* w;

% Perform a DFT of the CIR to give the denoised CFR
H(:,n,r,p) = fft(h);
```

(4) 通过Hn与H做出噪声功率nVar的估计,即var(Hn - H)*s, 其中**s来自经验值**。


```
s = determineNoiseScaling(ofdmInfo,subnR1,fdCDM,tdCDM);
nVar = var(Hn - Hdn) * s;
```

这个s我也没有特别弄懂。


(5) 在频域和时域方向做平均,averaging and interpolation in frequency and time direction。 至此,信道估计过程结束。

除此之外还需要对iSSB做一些解释:

\overline{i} {SSB}



• 这个是运行结果,i拔SSB是0



5. 信道均衡与PBCH解调

```
% 从SS/PBCH中提取出PBCH Symbol
[pbchIndices,pbchIndicesInfo] = nrPBCHIndices(ncellid);
pbchRx = nrExtractResources(pbchIndices,rxGrid);

% Configure 'v' for PBCH scrambling according to TS 38.211 Section 7.3.3.1
% 'v' is also the 2 LSBs of the SS/PBCH block index for L_max=4, or the 3 LSBs
for L_max=8 or 64.
if refBurst.L_max == 4
    v = mod(ibar_SSB,4);
else
    v = ibar_SSB;
end
ssbIndex = v;
```

首先说明一下参数v的作用: (以下引用于知乎)

(1) 当L=4时, 频率小于等于3GHz, 或SSB模式C下, TDD频率小于等于2.4GHz

L=4时, SSB时间索引仅为2bit, 因此SSB时间索引的2bit+半无线帧指示的1bit, 这总共3bit的数据由PBCH DM-RS携带。

(2) 当L=8时,频率大于3GHz且小于等于6GHz,或SSB模式C下,TDD频率大于2.4GHz且小于等于6GHz

L=8时, SSB时间索引为3bit, 因此SSB时间索引的3bit由PBCH DM-RS携带。

对于以上两种情况来说,UE都可以在没有解码PBCH的情况下就已经获得了时间索引。

(3) L=64时, 频率大于6GHz

L=8时, SSB时间索引为6bit, 因此SSB时间索引的低3bit由PBCH DM-RS携带, 高3bit由PBCH携带。

L的选择兼顾了每个SSB波束覆盖的角度范围和载波频率的关系。随着频率的升高,无线信号在空间传播的路径损耗增大,需要用更窄的波束传输以补偿路径损耗,这也就意味着需要更多的波束来实现整个小区的覆盖。

```
% 信道均衡 + 计算CSI
pbchHest = nrExtractResources(pbchIndices,hest);
[pbchEq,csi] = nrEqualizeMMSE(pbchRx,pbchHest,nest);
Qm = pbchIndicesInfo.G / pbchIndicesInfo.Gd;
csi = repmat(csi.',Qm,1);
csi = reshape(csi,[],1);

% 绘制星座图
figure;
plot(pbchEq,'o');
xlabel('In-Phase'); ylabel('Quadrature')
title('Equalized PBCH Constellation');
m = max(abs([real(pbchEq(:)); imag(pbchEq(:))])) * 1.1;
axis([-m m -m m]);
```

信道均衡部分使用了**nrExtractResources**函数,用于从源数组中提取元素,此处提取指定索引的H数组,该索引pbchIndices由小区ID获得。

还有nrEqualizeMMSE函数,做MMSE信道均衡。


信道均衡的目的:接收端通过已经接收到的y,和在这之前已经通过信道估计得到的H,来补偿信道对于信号的影响,从而有助于恢复出x。

nrEqualizeMMSE函数的定义如下:


```
function [out,csi] = nrEqualizeMMSE(rxSym,Hest,nVar)
    narginchk(3,3);
   % 先validate输入变量
   fcnName = 'nrEqualizeMMSE';
   validateattributes(rxSym, {'double', 'single'}, {'2d'}, fcnName, 'RXSYM');
   validateattributes(Hest, {'double', 'single'}, {'3d'}, fcnName, 'HEST');
    validateattributes(nvar, {'double', 'single'},
{'scalar', 'real', 'nonnegative', 'finite'}, fcnName, 'NVAR');
    coder.internal.errorIf(size(rxSym,1) ~=
size(Hest,1), 'nr5g:nrEqualizeMMSE:UnequalNumOfREs', size(rxSym,1), size(Hest,1));
    coder.internal.errorIf(size(rxSym,2) ~=
size(Hest,2), 'nr5g:nrEqualizeMMSE:UnequalNumOfRxAnts', size(rxSym,2), size(Hest,2))
   % 拓展输入维度
   nRE = size(Hest,1); % Number of resource elements
   R = size(Hest,2);  % Number of receive antennas
   P = size(Hest, 3); % Number of layers
   % 基于输入维度初始化输出维度
   out = zeros(nRE,P,'like',rxSym);
```

```
csi = zeros(nRE,P,class(rxSym));
    if (P == 1)
                % For SISO or SIMO case
        csi = sum(Hest .* conj(Hest), 2) + nvar;
        G = conj(Hest)./csi;
        out = sum(G.*rxSym, 2);
    else
                  % For MISO or MIMO case
        % 然后开始用某种算法进行信道均衡
        Hest = permute(Hest,[2 3 1]);
        if (P > R) || ~isempty(coder.target)
            Itx = eye(P);
            n0eye = nVar*Itx;
            for REIdx=1:nRE
                H = Hest(:,:,REIdx);
                temp = (H'*H + n0eye)\setminus Itx;
                csi(REIdx,:) = 1./real(diag(temp));
                G = temp*H';
                out(REIdx,:) = G*(rxSym(REIdx,:).');
            end
        else
            [ub, sb, vb] = pagesvd(Hest, "econ", "vector"); % sb in columns
            oneovers2plusn0 = 1./((nVar*ones(1,P))+pagetranspose(sb .* sb));
            csi = 1 ./ squeeze(sum(oneovers2plusn0 .* real(vb .* conj(vb)),
2)).';
            sovers2plusn0 = pagetranspose(sb) .* oneovers2plusn0;
            % temp2= U' * rxSym where rxSym is in columns
            temp2 = pagemtimes(reshape(rxSym.', 1, R, nRE), conj(ub));
            out = permute(pagemtimes(sovers2plusn0.* temp2, pagetranspose(vb)),
[3 2 1]);
        end
    end
end
```

• 运行过程中生成的星座图如下:



看这个星座图,像是QPSK



```
% PBCH 解调
pbchBits = nrPBCHDecode(pbchEq,ncellid,v,nest);

% Calculate RMS PBCH EVM
pbchRef = nrPBCH(pbchBits<0,ncellid,v);
evm = comm.EVM;
pbchEVMrms = evm(pbchRef,pbchEq);

% Display calculated EVM
disp([' PBCH RMS EVM: ' num2str(pbchEvMrms,'%0.3f') '%']);</pre>
```

PBCH解码函数为nrPBCHDecode,这里暂且先不展开研究

EVM是什么

EVM就是误差矢量模,其中包含幅度误差和相位误差,是误差矢量的RMS幅度与最大符号幅度之比,并以百分比来表示,是I/Q星座图中被检测的实际信号与理想信号间的差距。

命令行输出: PBCH RMS EVM: 8.320%

这个EVM值大吗?还是说在理想范围内?

6. BCH解码

```
% Apply CSI【不知道干什么用的】
pbchBits = pbchBits .* csi;
%解码Polar码,还有CRC
[~, crcBCH, trblk, sfn4lsb, nHalfFrame, msbidxoffset] = ...
    nrBCHDecode(pbchBits,polarListLength,refBurst.L_max,ncellid);
% 显示CRC
disp([' BCH CRC: ' num2str(crcBCH)]);
% 接受有误,暂停接收!
if crcBCH
   disp(' BCH CRC is not zero.');
end
% Use 'msbidxoffset' value to set bits of 'k_SSB' or 'ssbIndex', depending
% on the number of SS/PBCH blocks in the burst
if (refBurst.L_max==64)
    ssbIndex = ssbIndex + (bit2int(msbidxoffset,3) * 8);
   k\_SSB = 0;
else
    k_SSB = msbidxoffset * 16;
end
% 显示SSB索引值
disp([' SSB index: ' num2str(ssbIndex)]);
```

PBCH和BCH的关系

5G NR PBCH所承载的比特数共56bit,其中有24bit来自高层广播信道(BCCH-BCH),包括23bit的MIB。物理层提供PBCH中其余的32bit,其中包括24bit循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)比特。除SSB时间索引和CRC比特之外,同一个SSB突发集内所有SSB的PBCH内容是相同的。

首先,将来自高层的24bit BCCH-BCH信息,其中包括23bit MIB。24bit的BCCH-BCH信息与来自物理层 SSB传输时间相关的信息组合,生成32bit PBCH有效载荷。其次,32bit PBCH有效载荷经历交织、第一次加扰、附加CRC等过程,产生56bit PBCH载荷,通过极化编码、速率匹配、第二次加扰、QPSK调制,生成总共有432个符号的PBCH序列。最后,432个符号的PBCH序列与144个符号的PBCH DM-RS序列一起被映射到用于传输的SSB。

上一部分的PBCH解调指的是解第二次加扰、QPSK调制、速度编码;

命令行输出:

BCH CRC: 0 SSB index: 0

7. 获取MIB

```
mib = fromBits(MIB,trblk(2:end)); % Do not parse leading bit

% Create a structure containing complete initial system information
initialSystemInfo = initSystemInfo(mib,sfn4lsb,k_SSB,refBurst.L_max);

% Display the MIB structure
disp(' BCH/MIB Content:')
disp(initialSystemInfo);

% Check if a CORESET for TypeO-PDCCH common search space (CSS) is present,
% according to TS 38.213 Section 4.1
if ~isCORESETOPresent(refBurst.BlockPattern,initialSystemInfo.k_SSB)
    fprintf('CORESET 0 is not present (k_SSB > k_SSB_max).\n');
    return
end
```