3D 相机软件开发 用户指南

版本	V1.2
日期	2020/10/28

目录

1.	概述	3
2.	适用范围	3
3.	术语	3
4.	软件开发架构	4
5.	SDK 核心库	4
6.	第三方软件开发接口	4
	6.1 OpenNI	5
	6.1.1 Windows OpenNI 环境搭建	5
	6.1.2 Linux OpenNI 环境搭建	5
	6.2 Halcon	6
	6.2.1 Windows Halcon 环境搭建	6
	6.2.2 Linux Halcon 环境搭建	6
	6.3 ROS	6
	6.3.1 Windows ROS 环境搭建	6
	6.3.2 Linux ROS 环境搭建	7
7.	兼容语言调用	7
	7.1 Python	7

1. 概述

本文档为了更好的帮助用户基于公司 SDK 进行二次开发,因此对用户较为关心的软件系统平台,通用术语以及软件开发整体架构、SDK 核心库及基于第三方接口开发的使用加以说明介绍。

2. 适用范围

本使用说明文档适用于公司的AiLook系列、Surface系列、SurfaceHD系列、HandyLook系列产品。

SDK操作系统要求 (64bit) : ≥Ubuntu18.04 kernel版本≥4.15

Windows8/Windows10

SDK核心库语言 : C++

第三方接口 : OpenNI/Halcon/ROS

3. 术语

3D相机:可以获取物体三维点云和RGB颜色的相机。

SDK: 软件开发工具包(Software Development Kit)

API: SDK接口函数

深度: 测量点到相机坐标系XY平面的距离

红外: 红外线

点云: 物体表面采样点的集合,每个点拥有在相机坐标系下的XYZ坐标

软触发Soft trigger: 相机工作在待机模式, 当软件触发(按钮点击、执行脚本或者调用 软件接口)后实现拍照或者其它功能的行为

外触发 External trigger: 相机响应外部输入触发信号进行采图,以实现和其他设备同步。

HDR: (High Dynamic Range) 高动态范围。

深度流: 3D相机采集到的深度值数据流

RGB流: RGB彩色相机采集到的数据流

4. 软件开发架构

公司软件SDK架构图 1所示。SDK核心库基于操作系统驱动由C++语言编写开发,支持Linux、及Windows两种操作系统。

公司将SDK核心库进行二次封装后还支持第三方软件开发接口如OpenNI, Halcon, EVT等, RoS基于OpenNI环境开发。




图 1 SDK 架构

5. SDK 核心库

SDK核心库包含了SDK头文件,Windows/Linux库文件及相关的Sample代码。SDK核心库开发包由CMake工具构建,支持Windows/Linux两种操作系统。SDK核心库的相关文档可在SDK中的doc目录查看,在此不做赘述。

6. 第三方软件开发接口

为了满足用户不同的使用习惯,对于使用第三方接口的用户,公司对SDK核心库进行二次封装,适配OpenNI, Halcon, EVT, ROS等多种较为常见的第三方接口。

6.1 OpenNI

OpenNI(开放自然交互)是一个多语言,跨平台的框架,它定义了编写应用程序,并利用其自然交互的API。OpenNI API由一组可用来编写通用自然交互应用的接口组成。 OpenNI的主要目的是要形成一个标准的API,来搭建视觉和音频传感器与视觉和音频感知中间件通信的桥梁。

6.1.1 Windows OpenNI 环境搭建

- 1) 下载并安装OpenNI2 SDK安装包,下载地址https://structure.io/openni
- 2) 重启电脑
- 3) 下载产品OpenNI2驱动程序并解压,下载地址https://3dcamera.chishine3d.com/
- 4) 管理员权限运行install_openni_driver.bat脚本,安装产品OpenNI2驱动
- 5) 接入设备,运行NiViewer.exe确认OpenNI环境

6.1.2 Linux OpenNI 环境搭建

- 1) 安装OpenNI2
 - sudo apt install libopenni2-dev
 - sudo apt install openni2-utils
- 2) 下载产品OpenNI2驱动程序并解压,下载地址https://3dcamera.chishine3d.com/
- 3) 安装产品OpenNI驱动程序
 sudo sh install_openni_driver.sh
- 4) 接入设备,运行NiViewer确认OpenNI环境

sudo NiViewer2

6.2 Halcon

HALCON是德国MVtec公司开发的一套完善的标准的机器视觉算法包,拥有应用广泛的机器视觉集成开发环境。它节约了产品成本,缩短了软件开发周期,Halcon灵活的架构便于机器视觉,医学图像和图像分析应用的快速开发。本章节将介绍如何在Halcon中获取3D相机数据。

6.2.1 Windows Halcon 环境搭建

- 1) 安装Halcon软件
- 2) 下载产品Halcon驱动程序并解压,下载地址https://3dcamera.chishine3d.com/
- 3) 管理员权限运行install_halcon_driver.bat 脚本,安装产品Halcon驱动程序
- 4) 接入设备,运行Halcon软件打开3D相机

6.2.2 Linux Halcon 环境搭建

目前暂不支持Halcon Linux操作系统。

6.3 **ROS**

ROS (Robot Operating System,下文简称"ROS")是一个适用于机器人应用程序开发的开源的元操作系统。它提供了操作系统应有的服务,包括硬件抽象,底层设备控制,可视化工具,常用函数库,进程间消息传递,以及软件包管理。它也提供用于获取、编译、编写、和跨计算机运行代码所需的工具和库函数。本章节着重介绍如何在ROS系统下通过openni2接口获取3D相机数据的方法。

6.3.1 Windows ROS 环境搭建

目前暂不支持ROS windows操作系统。

6.3.2 Linux ROS 环境搭建

Linux ROS环境依赖于OpenNI, 因此需要安装OpenNI SDK。<u>Linux OpenNI环境搭建</u>在前文中已经介绍,这里不做赘述。

- 1) 安装OpenNI SDK, 具体参考6.1.2章节
- 2) 安装ROS环境

sudo apt-get install ros-<ROS_DISTRO>-openni2-camera sudo apt-get install ros-<ROS_DISTRO>-openni2-launch

- 3) 接入设备,运行ROS
 - i) 运行OpenNI2节点 roslaunch openni2_launch openni2.launch
 - ii) 运行rviz进行可视化预览数据 rosrun rviz rviz

7. 兼容语言调用

7.1 Python

python的接口通过OpenNI SDK实现,因此要使用python接口,必须安装OpenNI SDK, SDK的安装步骤已经在OpenNI中加以介绍,因此不做赘述。