

#### PRINCIPIOS DE COMPUTADORES

## TUTORÍA ACADÉMICA NÚMERO 3:

- Operaciones aritméticas en punto flotante.
- Llamadas al sistema.

#### INSTRUCCIONES EN PUNTO FLOTANTE

- MIPS tiene un coprocesador de punto flotante (coprocesador 1 de la máquina) que opera en precisión simple (32 bits) y doble precisión (64 bits).
- El coprocesador tiene sus propios registros de 32 bits que que van desde el \$f0 al \$f31. Para operaciones de doble precisión se requerirán dos de estos registros, por eso de forma práctica solo se usan los pares. \$f0-\$f1 almacenan un doble, \$f2-\$f3 otro y así hasta \$f30-\$f31
- Los registros de punto flotante tienen igualmente un convenio que se ha de respetar:

Registro	Uso
\$f0-\$f2	Valores de retorno en punto flotante a subprogramas
\$f4-\$f10	Registros temporales. No se preservan entre llamadas
\$f12-\$f14	Primeros 2 parámetros en punto flotante. No preservados
\$f16-\$f18	Registros temporales. No se preservan entre llamadas
\$f20-\$f30	Registros salvados. Se preservan entre llamadas.

**NOTA**: se muestran los registros flotantes pares (doble precisión). Para simple precisión se podrán usar de forma independiente pares e impares, teniendo el mismo uso de convenio.

# INSTRUCCIONES ARITMÉTICAS EN PUNTO FLOTANTE

Ejemplo	Significado	Comentario
add.s \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4+\$f6	Suma PF. Precisión simple
sub.s \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4-\$f6	Resta PF. Precisión simple
mul.s \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4*\$f6	Multiplicación PF. Precisión simple
div.s \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4/\$f6	División PF. Precisión simple
abs.s \$f2,\$f4	\$f2 =  \$f4	Valor absoluto en simple precisión
neg.s \$f2,\$f4	\$f2 = -\$f4	Cambio de signo simple precisión
add.d \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4+\$f6	Suma PF. Precisión doble
sub.d \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4-\$f6	Resta PF. Precisión doble
mul.d \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4*\$f6	Multiplicación PF. Precisión doble
div.d \$f2,\$f4,\$f6	\$f2=\$f4/\$f6	División PF. Precisión doble
abs.d \$f2,\$f4	\$f2 =  \$f4	Valor absoluto en doble precisión
neg.d \$f2,\$f4	\$f2 = -\$f4	Cambio de signo doble precisión

#### CARGA Y ALMACENAMIENTO EN PUNTO FLOTANTE

Ejemplo	Significado	Comentario
<pre>lwc1 \$f0,etiqueta l.s \$f0,etiqueta</pre>	\$f0=Mem[etiqueta]	Carga en \$f0 (simple precisión) en la dir. especificada
<pre>swc1 \$f0,etiqueta s.s \$f0,etiqueta</pre>	Mem[etiqueta]=\$f0	Almacena en la dir. especificada el registro \$f0(simple precisión)
<pre>ldc1 \$f0,etiqueta l.d \$f0,etiqueta</pre>	\$f0=Mem[etiqueta]	Carga en \$f0 (doble precisión) en la dir. especificada
<pre>sdc1 \$f0,etiqueta s.d \$f0,etiqueta</pre>	Mem[etiqueta]=\$f0	Almacena en la dir. especificada el registro \$f0(doble precisión)
li.s \$f0,3.4	\$f0=3.4	Carga inmediata simple precisión
li.d \$f0,3.4	\$f0=3.4	Carga inmediata doble precisión
mov.s \$f4,\$f6	\$f4 = \$f6	Mueve datos entre registros punto flotante de precisión simple
mov.d \$f4,\$f6	\$f4 = \$f6	Mueve datos entre registros punto flotante de precisión doble
mtc1 \$t0,\$f0	\$f0 = \$t0	Es una copia "cruda" no pasa a flotante. Ojo porque el orden de los operandos no es el de convenio.
mfc1 \$t0,\$f0	\$t0 = \$f0	Igual que antes es copia cruda. Ojo con el orden.

**NOTA IMPORTANTE**: las 2 últimas letras de los nemónicos terminados en c1 representan *coprocesador1*, por lo tanto el último carácter es un 1 (uno) y no una 1(ele)

## COPIA Y CONVERSIÓN EN PUNTO FLOTANTE

Ejemplo	Significado	Comentario
mtc1 \$t0,\$f0	\$f0 = \$t0	Es una copia "cruda" no pasa a flotante. Ojo porque el orden de los operandos no es el de convenio.
mfc1 \$t0,\$f0	\$t0 = \$f0	Igual que antes es copia cruda. Ojo con el orden.
cvt.s.w \$f2,\$f0	\$f2 = \$f0	Supone que \$f0 tiene la copia cruda de un entero (no formato IEEE754) y lo almacena en \$f2 en formato IEEE754 simple precisión
cvt.s.d \$f2,\$f0	\$f2 = \$f0	Supone que \$f0 está en IEEE754 doble precisión y lo almacena en \$f2 en simple precisión.
cvt.d.w \$f2,\$f0	\$f2 = \$f0	Supone que \$f0 tiene la copia cruda de un entero (no formato IEEE754) y lo almacena en \$f2 en formato IEEE754 doble precisión
cvt.d.s \$f2,\$f0	\$f2 = \$f0	Supone que \$f0 está en IEEE754 simple precisión y lo almacena en \$f2 en doble precisión.

Ejemplo (mira los registros en el QTSpim:)

## PUNTO FLOTANTE. COMPARACIÓN Y SALTO

Ejemplo	Significado	Comentario
c.eq.s \$f2,\$f4 (eq,lt,le)	If (\$f2==\$f4) cond=1 else cond=0	Comparación en precisión simple. Pone cond a 1 o a 0.
c.eq.d \$f2,\$f4 (eq,lt,le)	If (\$f2==\$f4) cond=1 else cond=0	Comparación en precisión doble. Pone cond a 1 o a 0.
bclt etiqueta	If (cond==1) go to etiqueta	Salto condicional si cond es cierto
bclf etiqueta	If (cond==0) go to etiqueta	Salto condicional si cond es falso

#### • Ejemplo:

exit:

```
c.eq.s $f2,$f4 # salta a la etiqueta exit si $f2!=$f4
bc1f exit
...
```

#### ENTRADA Y SALIDA. LLAMADAS AL SISTEMA

- El simulador nos permite leer y escribir valores de entrada y salida en la ventana de la consola y hacer una salida correcta del programa.
- Usa para ello la llamada al sistema operativo syscall
- Se le pasa a la llamada syscall valores en los registros \$v0 y adicionalmente en \$a0 y \$a1.
- O Si syscall tiene valor de salida quedará registrado en \$v0

### ENTRADA Y SALIDA. LLAMADAS AL SISTEMA

Servicio	\$v0	Argumentos	Resultados
print_int	1	\$a0 = entero a imprimir	
print_float	2	\$f12 = flotante a imprimir	
print_double	3	\$f12-13 = double a imprimir	
print_string	4	<pre>\$a0 = direccion de memoria de la cadena a imprimir</pre>	
print_char	11	\$a0 = carácter a imprimir	
read_int	5		<pre>\$v0 = entero que se leyó</pre>
read_float	6		\$f0 = flotante que se leyó
read_double	7		\$f0-\$f1 = double que se leyó
read_string	8	<pre>\$a0 = dirección memoria donde se almacenará la cadena a leer (buffer) \$a1 = número máxio de caracteres admisibles (tamaño del buffer)</pre>	<pre>\$v0 = dirección de memoria que contendrá los bytes</pre>
read_char	12		<pre>\$v0 = carácter leído</pre>
exit	10		

#### ENTRADA Y SALIDA. LLAMADAS AL SISTEMA

- La función print\_string muestra los caracteres contenidos a partir de la dirección indicada en \$a0 hasta encontrar un carácter nulo.
  - Con la directiva .asciiz se crea una cadena terminada en un nulo
- Las funciones de lectura read\_int, read\_float, y read\_double siempre esperan hasta que se introduzca un retorno de carro en la entrada.
- La función read\_string (\$a0 contiene la dirección del buffer y \$a1 contiene n el número de caracteres) se comporta de la siguiente manera:
  - Si introducimos menos de n−1 caracteres y pulsamos al retorno de carro, termina de leer y añade un newline (retorno de carro) seguido de un carácter nulo.
  - Si introducimos n−1 caracteres, dejará de leer y añadirá únicamente un carácter nulo.
- La función exit hace un que un programa termine de forma inmediata.
- La función read\_char devuelve el cracter en cuanto se pulsa.

## ENTRADA Y SALIDA. EJEMPLO.

```
# Programa que hace la suma de dos enteros introducidos
        .data # Seccion declaracion de datos
cadpet:
                .asciiz "Introduza un entero: "
cadsuma:
                .asciiz "La suma es: "
               # Seccion de codigo de usuario
main:
       # Se imprime mensaje para introducir primer entero
       1i
               $v0,4
                                # $v0=4 funcion print string
       la
               $a0,cadpet
                                # $a0= direccion de la cadena a imprimir
       syscall
       # leo el primer entero y lo almaceno en $s0
               $v0,5
                                # $v0=5 funcion leer un entero.
       li
                                # el entero leido se queda en $v0
        syscall
                                # almaceno en $s0 el primer entero leido.
               $s0,$v0
       move
       # Se imprime mensaje para introducir segundo entero
       li
               $v0,4
                                # $v0=4 funcion print string
       la
               $a0,cadpet
                                # $a0= direccion de la cadena a imprimir
       syscall
       # leo el segundo entero y lo almaceno en $s1
       li
               $v0,5
                                # $v0=5 funcion print string
                                # el entero leido se queda en $v0
       syscall
               $s1,$v0
                                #almaceno en $s1 el segundo entero leido.
       move
                $s3,$s0,$s1
                                #almaceno en $s3 la suma de los dos enteros
       # Se imprime cadena resultado, el entero suma y un salto de línea
       li
               $v0,4
                                # $v0=4 funcion print_string
       la
                                # $a0= direccion de la cadena a imprimir
               $a0,cadsuma
       syscall
       li
               $v0,1
                                # $v0=4 funcion print_int
                                # $a0=entero a imprimir
       move
               $a0,$s3
       syscall
                                # $v0=11 funcion print_char
       li
               $v0,11
       1i
               $a0,'\n'
                                # $a0=caracter a imprimir → salto de línea
       svscall
       # se hace una salida limpia del sistema (exit es codigo 10)
       li
               $v0,10
       syscall
```

# EJEMPLO. CONVERSIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT A CELSIUS

```
# Programa para convertir de grados Fahrenheit a Celsius
# Usa la fórmula C = (F - 32)/1.8
        .data
              .asciiz "Introduzca grados Fahrenheit (entero): "
str_pideF:
              .asciiz "Temperatura en grados Celsius: "
str celsius:
factor:
               .float 1.8
        .text
main:
       # Sacamos cadena de petición de Fahrenheit
              $v0,4
       li
              $a0,str_pideF
       la
       syscall
       # Esperamos a que se introduzca un entero
              $v0,5
       syscall
             $s0,$v0
                              # Valor recibido a registro salvado $s0
       # Pasamos entero a float
             $s0,$f20
                             # $f20 = $s0
       mtc1
       cvt.s.w $f22,$f20 # $f22 = $f20
       # Hacemos la operación
       li.s $f4,32.0
                              # $f4 = 32.0
       sub.s $f24,$f22,$f4 # $f24 = $f22 - $f4
       1.s $f4, factor # $f4 = 1.8
       div.s $f24,$f24,$f4 # $f24 = $f24 / $f4
       # Mostramos resultado con mensaje previo
              $v0.4
       1i
              $a0,str_celsius
       la
       syscall
       # Imprimimos el resultado
              $v0,2
       mov.s $f12,$f24
       syscall
       # Terminamos el programa
              $v0,10
       li
       syscall
```