Roger Access Control System

Aplikacja VISO Mobile (Android) Instrukcja instalacji i obsługi

Wersja software: 1.4 Wersja dokumentu: Rev. B

1. Opis

VISO Mobile jest aplikacją mobilną przeznaczoną do zdalnej obsługi systemu RACS 5 z poziomu urządzeń z systemem Android. Aplikacja VISO Mobile umożliwia:


- Zmianę terminu ważności Identyfikatorów należących do Użytkowników systemu
- Zmianę terminu ważności Identyfikatorów należących do Gości systemu
- Wykonywanie Komend globalnych zdefiniowanych w systemie
- Podgląd Użytkowników zalogowanych w wybranej Strefie obecności
- Lokalizację ostatniego miejsca logowania wybranego Użytkownika
- Przeglądanie historii zdarzeń

VISO Mobile łączy się z systemem RACS 5 za pośrednictwem Serwera integracji, który funkcjonuje jako Usługa Windows tworzona za pomocą programu RogerSVC. Logowanie do Serwera integracji odbywa się za pomocą konta (Login/Hasło) dowolnego Operatora systemu zdefiniowane w programie VISO.

2. Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aplikacja VISO Mobile wymaga systemu operacyjnego Android w wersji 4.4 lub wyższej i może współpracować z Serwerem integracji v1.4 lub nowszym.

Aplikacja VISO Mobile.apk dostępna jest na stronie <u>www.roger.pl</u>. Po jej pobraniu i uruchomieniu, w zależności od wersji systemu Android oraz urządzenia, pojawia się komunikat o wymogu nadania uprawnień, który należy zaakceptować. Po zainstalowaniu, aplikacja jest gotowa do konfiguracji. Konfiguracja aplikacji jest wywoływana za pomocą ikony *Ustawienia* w oknie głównym aplikacji i składa się ona z części dotyczącej ustawień Serwera integracji oraz ustawień ogólnych.



Rys. 1 Widok ustawień aplikacji

2.1 USTAWIENIA SERWERA INTEGRACJI

Adres IP

Adres IP komputera z zainstalowanym Serwerem integracji, który funkcjonuje jako Usługa Windows tworzona i konfigurowana za pomocą programu RogerSVC.

Port

Numer portu wykorzystywanego do komunikacji z Serwerem integracji.

Login

Nazwa Operatora, która będzie używane przez aplikację VISO Mobile podczas logowania do Serwera integracji. Do ustanowienia połączenia z Serwerem integracji można użyć konta (Login/Hasło) dowolnego Operatora zdefiniowanego w programie VISO.

Hasło

Hasło dostępu do Serwera integracji. Hasło to musi być zgodne z hasłem dla Operatora wskazanym w polu Login.

Identyfikator

Parametr wskazuje na Identyfikator należący do Operatora, który będzie używany przez aplikację w celu wykonania Komendy globalnej. W systemie RACS 5, Operator programu VISO może przesyłać do kontrolera komendy zdalne pod warunkiem, że jest on jednocześnie Użytkownikiem systemu i posiada jeden lub więcej Identyfikatorów. Kontroler przed wykonaniem komendy sprawdza czy podany w komendzie zdalnej Identyfikator posiada wystarczające uprawnienia do wykonania żądanej akcji.

2.2 USTAWIENIA OGÓLNE


Hasło aplikacji

Nastawa określa hasło dostępu do aplikacji VISO Mobile.

Hasło wymagane

Gdy opcja jest załączona, wymagane jest podanie hasła przy uruchomieniu aplikacji.

3. FUNKCJE PROGRAMU




Rys. 2 Widok startowy aplikacji

3.1 FUNKCJA UŻYTKOWNICY

Funkcja pobiera z systemu kontroli dostępu listę Użytkowników systemu i wyświetla ją na ekranie. W górnej części ekranu z listą Użytkowników dostępne jest pole filtra, które umożliwia szybkie wyszukanie Użytkownika zgodnego z wprowadzoną nazwą lub frazą. Dotknięcie wiersza z nazwą Użytkownika wyświetla jego dane. Długie dotknięcie wiersza z nazwą Użytkownika powoduje przejście do edycji jego ustawień. W trakcie edycji możliwe jest zmiana terminu ważności Identyfikatora. Gdy termin ważności Identyfikatora jeszcze nie upłyną można go skrócić i w ten sposób zablokować funkcjonowanie Identyfikatora w systemie. Gdy termin ważności Identyfikatora

już upłynął można go wydłużyć i w ten sposób odblokować funkcjonowanie Identyfikatora w systemie.



Rys. 3 Widok szczegółów użytkownika

3.2 FUNKCJA GOŚCIE


Funkcja pobiera z systemu kontroli dostępu listę Gości systemu i wyświetla ją na ekranie. W górnej części ekranu z listą Gości dostępne jest pole filtra, które umożliwia szybkie wyszukanie Gościa zgodnego z wprowadzoną nazwą lub frazą. Dotknięcie wiersza z nazwą Gościa wyświetla jego dane. Długie dotknięcie wiersza z nazwą Gościa powoduje przejście do edycji jego ustawień. W trakcie edycji możliwe jest:

- Zmiana terminów ważności Identyfikatorów Gościa
- Edycja pola z opisem terminu i celu wizyty Gościa
- Zmiana opiekuna przypisanego do Gościa

Podobnie jak w przypadku edycji ustawień Użytkownika, poprzez zmianę terminu ważności Identyfikatora należącego do danego Gościa, możliwe jest jego zablokowanie, jeśli termin jeszcze nie upłynął, lub odblokowanie, gdy termin już upłynął.

3.3 FUNKCJA LOG ZDARZEŃ

Funkcja wyświetla listę zdarzeń z wybranego zakresu czasu. Najnowsze zdarzenia znajdują się na dole listy.



Rys. 4 Widok listy zdarzeń

3.4 FUNKCJA KOMENDY GLOBALNE

Funkcja wyświetla listę Komend globalnych systemu. Dotknięcie wiersza z nazwą komendy powoduje przesłanie jej do Serwera integracji celem wykonania. Dłuższe przytrzymanie wiersza z nazwą komendy umożliwia edycję jej nazwy. Samo przesłanie komendy do Serwera integracji nie implikuje, że będzie ona wykonana. Kontroler, który otrzymał polecenie zdalnej komendy sprawdza czy Identyfikator wskazany w wywołaniu Komendy globalnej jest uprawniony do jej wykonania. Informacja o stanie realizacji komendy jest wyświetlana w dolnej części okna.

Tworzenie listy Komend globalnych

Listę Komend globalnych wyświetlanych przez aplikację można ograniczyć do wybranych komend. W tym celu wybierz ikonę w prawym górnym rogu i następnie polecenie *Pobierz listę komend*. Po pobraniu wszystkich komend zdefiniowanych w systemie RACS 5 zaznacz te, które mają być wyświetlane w aplikacji a następnie zatwierdź wybór klikając ikonę . Jeżeli lista jest aktualizowana a nie tworzona pierwszy raz to dodatkowo zaznaczenie opcję *Nadpisz listę komend*. Spowoduje skasowanie dotychczasowej listy i zastąpienie jej nowo utworzoną.

3.5 Funkcja Ostatni punkt logowania

Funkcja wyświetla listę Użytkowników systemu dla których można uzyskać informację na temat miejsca ostatniego przyznania dostępu.. W górnej części ekranu z listą Użytkowników dostępne jest pole filtra, które umożliwia szybkie wyszukanie Użytkownika zgodnego z wprowadzoną nazwą lub frazą. Dotknięcie wiersza z nazwą Użytkownika wyświetla ostatni Punkt logowania z poziomu, którego system przyznał mu dostęp.

3.6 FUNKCJA STREFY OBECNOŚCI

Funkcja wyświetla listę Stref obecności dla których można uzyskać informację na temat ilości obecnych osób. Dotknięcie wiersza z nazwą Strefy obecności wyświetla ilość i listę Użytkowników, przebywających w danej Strefie obecności.

Kontakt: ROGER sp. z o.o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132

Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: <u>biuro@roger.pl</u>
Web: <u>www.roger.pl</u>