Roger Access Control System

Zalecenia dotyczące konserwacji systemów RACS

Wersja dokumentu: Rev. A

WSTĘP

Niniejszy dokument opisuje zalecenia dotyczące przeglądów konserwacyjnych systemów kontroli dostępu RACS 4 i RACS 5. Celem przeglądów konserwacyjnych jest wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie awariom całego systemu oraz jego poszczególnych komponentów.

ZALECENIA

W zależności od stopnia zabezpieczenia obiektu oraz wymagań zarządcy obiektu przeglądy należy wykonywać w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Zaleca się prowadzenie dziennika konserwacji, w którym powinien być odnotowywany zakres prac konserwacyjnych i naprawczych oraz data ich wykonania. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zapoznać się z dokumentacją obiektu, dziennikiem konserwacji oraz uwagami zarządcy obiektu na temat bieżącego funkcjonowania systemu. Zaleca się by technik dokonujący przeglądu posiadał certyfikat udziału w szkoleniu firmy Roger w zakresie konserwowanego systemu.

Uwaga: Opisane poniżej czynności kontrolne odnoszą się do tych elementów systemu, które faktycznie w obiekcie istnieją, są skonfigurowane i stosowane.

KONTROLA OPROGRAMOWANIA

- 1. Uruchomić oprogramowanie zarządzające na koncie administratora.
- 2. Przesłać pełną konfigurację, dokonać odczytu zdarzeń i sprawdzić czy nie są raportowane błędy.
- 3. Sprawdzić w trybie monitorowania oprogramowania zarządzającego czy zdarzenia są prawidłowo rejestrowane i wyświetlane.
- 4. W uzgodnieniu z zarządcą obiektu zarchiwizować konfigurację systemu i zapisać ją w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdzić wersje oprogramowania zarządzającego oraz oprogramowania wbudowanego poszczególnych urządzeń. W razie potrzeby i w uzgodnieniu z zarządcą obiektu dokonać aktualizacji do najnowszych wersji.

KONTROLA OKABLOWANIA

Skontrolować wizualnie okablowanie magistral komunikacyjnych systemu (RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand, LAN/WAN) tam gdzie to możliwe pod względem ewentualnych uszkodzeń, wystawania przewodów z tras/koryt kablowych, dostępności dla osób postronnych, zalania itp. W razie potrzeby dokonać pomiarów elektrycznych okablowania.

KONTROLA ZASILANIA

- 1. Skontrolować stan zasilaczy i akumulatorów zgodnie z zaleceniami producentów.
- 2. Zmierzyć poziom napięcia wyjściowego naładowanych akumulatorów. Jeżeli jest niższy niż 12VDC to wymienić akumulator lub skorygować układ ładowania.
- Dokonać pomiaru napięć przy poszczególnych urządzeniach systemu dla zasilania normalnego oraz awaryjnego z uwzględnieniem momentu otwarcia drzwi. Jeżeli jest spoza dopuszczalnego zakresu (10-15VDC dla nominalnego napięcia 12VDC i 17-22VAC dla nominalnego napięcia 18VAC) to dokonać odpowiednich korekt.
- 4. W przypadku zamków bezprzewodowych zweryfikować czy nie jest zgłaszany niski poziom naładowania baterii dla poszczególnych urządzeń. Niski poziom jest zgłaszany lokalnie oraz za pomocą zdarzeń w bazie danych. Wymienić baterie o niskim poziomie.

KONTROLA PRZEJŚĆ

Poniższe czynności wykonać zarówno dla zasilania normalnego jak i awaryjnego na przejściu.

- 1. Skontrolować załączanie urządzenia wykonawczego na przejściu (elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna, kołowrót, szlaban itp.)
- 2. Skontrolować funkcjonowanie przycisku wyjścia i przycisku awaryjnego otwarcia przejścia.
- 3. Skontrolować funkcjonowanie czujnika otwarcia drzwi, w tym wywoływanie alarmów drzwi otwarte oraz wejście siłowe jak też ich rejestrację w bazie danych.
- 4. Skontrolować funkcjonowanie urządzeń sygnałowych (np. syreny alarmowej) na przejściu.

- 5. Skontrolować funkcjonowanie czytników w pod względem odczytu kart zbliżeniowych i odcisków palców oraz przyjmowania kodów PIN przede wszystkim w zakresie prawidłowego przyznawania i odmowy dostępu. Zweryfikować czy odpowiednie zdarzenia są zapisywane w bazie danych systemu.
- 6. Skontrolować funkcjonowanie pętli zabezpieczenia antysabotażowego (Anti-tamper).

KONTROLA FUNKCJONALNOŚCI NIESTANDARDOWYCH

Skontrolować prawidłowość współpracy systemu RACS z innymi systemami zintegrowanymi np. systemem alarmowym, CCTV, przeciwpożarowym, itd.

DZIAŁANIA KOŃCOWE

Poinformować zarządcę obiektu o wykrytych nieprawidłowościach i w uzgodnieniu z nim dokonać niezbędnych napraw i korekt. Odnotować uwagi oraz działania naprawcze w dzienniku konserwacji.

Kontakt: Roger sp. z o.o. sp.k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132

Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: <u>biuro@roger.pl</u>
Web: www.roger.pl