

人事行政部文件

恒领人字/发/[2025] 号

签发人:

关于车间、仓库升降货梯的使用须知及注意事项

使用货梯的全体人员:

目前公司内部设有几处液压升降货梯。为提高上下货的操作安全、增强员工的安全意识,延长车间、仓库的液压升降货梯的使用寿命,相关人员在使用好莱客车间、恒领车间及仓库升降货梯时,请相关使用人员务必严格按以下要求操作,具体如下:

- 1、操作液压升降货梯需严格遵循检查、防护、操作、应急等规范,确保设备安全可靠。若发现异常或隐患,应立即停机处理并报告上级或公司行政处,切勿强行使用。
- 2、使用人员请注意:使用货梯前请检查货物是否超载、超长、超宽及超高等,不得超过额定载货重量、高度、宽度等。
- 3、货梯严禁载人,日常使用时货物的重心需位于平台中心,不偏移摆放,放进货梯平台后,严禁人员与货物一同上下;
- 4、使用人员请注意:货梯启动前必须关闭并锁死防护栏、活动门,严禁在门开启状态下运行;
- 5、货梯运载作业和停止使用时都禁止人员靠近边缘,必要时须设好安全雪糕筒或警戒线确保安全。
- 6、货梯上下门前必须贴上安全使用须知,危险警示标识。
- 7、遇紧急情况立即按下急停按钮,待恢复正常后方能重新启用;

以上为公司内部液压升降货梯操作须知及注意事项,请所有使用者认真严格遵守。货梯在使用过程中任何异常请与上级或本部门上报,否则定为违反公司规定。供应商使用货梯载货上下楼时也务必遵守此操作,否则也定为违反我司货梯的安全管理规定,公司将对此类现象给予相应的警告及相关的处理。本文件自下发之日起即日执行,最终解释权归本公司所有。



发:各部门

呈:总经理

存:人事行政部

