Лабораторная работа ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФОТОЭФФЕКТА

Цель работы: изучение зависимости фототока в сернистом свинце от напряжения и освещенности.

Общие сведения

Явление уменьшения электрического сопротивления вещества под действием излучения было открыто в 1873 г. Его причиной является перераспределение электронов по энергетическим состояниям в полупроводниках и диэлектриках, происходящее под действием света, которое впоследствии было названо внутренним фотоэффектом.

Состояния электронов в атоме характеризуются только вполне определенными значениями энергии, которые называют энергетическими уровнями. В твердом теле отдельные уровни энергии электронов в атомах трансформируются в энергетические зоны, имеющие конечную энергетическую ширину.

Зону энергий, соответствующую наивысшему заполненному электронами уровню, называют *валентной зоной*, так как состояния с этими значениями энергии заполняются валентными электронами атомов. Ближайшую к валентной зоне энергетическую зону, соответствующую не занятой электронами разрешенной совокупности состояний, называют *зоной проводимостии*. Области разрешенных значений энергии отделены друг от друга областями запрещенных значений, называемых *запрещенной зоной*.

Электроны в зонах с полностью заполненными состояниями не дают вклада в электропроводность кристалла, так как все разрешенные состояния в зоне заняты и перемещение из одного места в другое невозможно. Если энергетическая зона заполнена электронами не полностью, то ее электроны при наложении электрического поля могут создавать ток. При переходе из валентной зоны в зону проводимости электрон становится носителем тока (отсюда и название зоны). Однако и образовавшееся при этом свободное состояние валентной зоны (дырка) ведет




Рис. 1. Структура энергетических зон

себя как свободный носитель тока. Заполняясь электронами с нижележащих уровней, дырки перемещаются по направлению поля как положительные заряды (+e).

Чтобы обеспечить электропроводность полупроводника, необходимо сообщить электронам некоторую энергию, которая определяется шириной запрещенной зоны. Так как ширина запрещенной зоны полупроводников невелика, то даже в отсутствие освещения в полупроводнике происходит непрерывная генерация электронов и дырок, обусловленная тепловыми колебаниями решетки. Наряду с генерацией носителей тока осуществляется и обратный процесс — рекомбинация, т. е. переход электронов из состояний зоны проводимости в состояния валентной зоны.

В результате одновременно протекающих процессов тепловой генерации и рекомбинации в полупроводнике устанавливается равновесная концентрация электронов n_i и дырок p_i , зависящая от температуры и ширины запрещенной зоны. Для собственного полупроводника (т. е. полупроводника, свободного от примесей) эти концентрации можно считать равными. Собственная концентрация носителей заряда обусловливает так называемый темновой ток (ток в отсутствии освещения).

Электропроводность материалов (величина, обратная удельному сопротивлению $\sigma = 1/\rho$) зависит от концентрации и подвижности свободных носителей зарядов. Для полупроводников σ определяется выражением:

$$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p) = e(\mu_p + \mu_n)n,$$

где e- электрический заряд электронов; p и n- концентрация дырок и электронов в полупроводнике; μ_p и μ_n- подвижность дырок и электронов; и учтено, что в случае собственной проводимости p=n.

При освещении полупроводника светом энергией фотонов $hv > \Delta \mathcal{E}_g = \mathcal{E}_C - \mathcal{E}_v$ появляется дополнительный механизм генерации носителей заряда – фотогенерация, который приводит к возникновению избыточной концентрации электронов Δn и дырок Δp , относительно равновесной n_i и p_i , и, следовательно, к увеличению проводимости полупроводника. Увеличение проводимости полупроводника под действием фотопроводимостью. Величина фотопроводимости называется собственных полупроводников определяется выражением:

$$\sigma_{\Phi} = e \Big(\mu_p + \mu_n \Big) \Delta n \,. \tag{1}$$

Однако далеко не каждый фотон, падающий на поверхность полупроводника, породит фотоэлектрон. Часть фотонов отражается от поверхности полупроводника. Значительная часть фотонов отдает свою

энергию остову кристаллической решетки, т. е. превращается в тепло. Только незначительная часть падающих фотонов порождает фотоэлектроны.

В результате количество вышедших электронов dN_e оказывается пропорционально количеству фотонов dN_{Φ} , падающих на поверхность металла в течение интервала времени dt:

$$dN_e = KdN_{\oplus} = g_{\oplus}dt \;,$$

где K называют κ вантовым выходом фотоэффекта, g_{φ} – интенсивностью фотогенерации. Освещенность E, определяемая как количество энергии, падающей на единицу площади S поверхности в единицу времени при облучении монохроматическим светом, пропорциональна потоку dN_{φ}/dt фотонов

$$E = \frac{hv}{S} \frac{dN_{\Phi}}{dt}.$$

Отсюда интенсивность фотогенерации

$$g_{\Phi} = KSE/(h\nu) \tag{2}$$

также пропорциональна падающему световому потоку $\Phi = ES$.

Переход электронов в зону проводимости происходит не только под действием квантов света, но и под действием тепловой энергии. Скорость изменения концентрации электронов (дырок) определяется выражением: $dN_1/dt = g_{\rm T} + g_{\rm \Phi}$, где $g_{\rm T}$ — интенсивность термогенерации, т. е. число электронов, которые переходят за одну секунду в зону проводимости в результате тепловых колебаний решетки.

Как отмечалось ранее, одновременно с процессом генерации свободных электронов идет процесс рекомбинации электронов и дырок, т. е. возвращение электронов из зоны проводимости на свободные места в валентной зоне. Рекомбинация электронов и дырок сопровождается уменьшением концентрации свободных носителей зарядов. Скорость рекомбинации пропорциональна числу дырок и числу свободных электронов: $dN_2/dt = \alpha np = \alpha n^2$, где α — коэффициент рекомбинации.

В стационарном состоянии скорости генерации и рекомбинации равны:

$$g_{\mathrm{T}} + g_{\mathrm{\Phi}} = \alpha n^2.$$

В темноте $g_{\Phi} = 0$. Поэтому можно записать, что темновая равновесная концентрация свободных электронов $n_{\rm T} = \sqrt{g_{\rm T}/\alpha}$. Тогда концентрация фотоэлектронов:

$$\Delta n = n - n_{\rm T} = \frac{\sqrt{g_{\rm T}}}{\sqrt{\alpha}} \left(\sqrt{1 + \frac{g_{\rm \phi}}{g_{\rm T}}} - 1 \right). \tag{3}$$

Рассмотрим два предельных случая.

1. Световой поток мал. Тогда $g_{\Phi}/g_{\rm T} <<1$ и $\sqrt{1+g_{\Phi}/g_{\rm T}} \approx 1+g_{\Phi}/(2g_{\rm T})$. Подставляя последнее выражение в (3) и, воспользовавшись (2), получаем:

$$\Delta n \approx \frac{KS}{2hv\sqrt{\alpha g_{\rm T}}}E$$
.

Тогда из (12.1) для фотопроводимости полупроводника получаем:

$$\sigma_{\Phi} \approx \frac{e(\mu_p + \mu_n)KS}{2h\nu\sqrt{\alpha g_{\rm T}}}E.$$
 (4)

Таким образом, при слабой освещенности полупроводника фотопроводимость прямо пропорциональна падающему световому потоку.

2. Интенсивность светового потока велика, $g_{\phi} >> g_{\rm T}$. Тогда из (2), (3) следует:

$$\Delta n \approx \sqrt{KSE/(\alpha h v)}$$
 (5)

Подставляя (5) в (1), получим:

$$\sigma_{\Phi} \approx e \left(\mu_p + \mu_n\right) \sqrt{\frac{KS}{\alpha h \nu}} \sqrt{E},$$
(6)

т. е. фотопроводимость $\sigma_{\Phi} \sim \sqrt{E}$.

Однако при больших световых потоках внутренний фотоэффект сопровождается различными вторичными явлениями, также порождающими нелинейность зависимости (рекомбинацией носителей тока в объеме и на поверхности, захватом носителей, дефектами решетки и др.), которые не учитывались в рассмотрении. Поэтому (6) справедливо лишь в первом приближении.

Таким образом, концентрация фотоэлектронов (дырок) Δn и фотопроводимость σ_{φ} пропорциональны E^{γ} , где E — освещенность, а значение γ лежит в пределах от 0.5 до 1.0. Коэффициент γ можно определить экспериментально по зависимости стационарного фототока в полупроводнике от его освещенности, так как фототок пропорционален концентрации носителей заряда.

Исследуемые закономерности

Объектом исследования является фотосопротивление (рис. 2) — тонкий слой 1 полупроводникового материала, нанесенный на изолирующую пластинку 2. На краях слоя расположены электроды 3. Вся конструкция монтируется в пластмассовый корпус 4.

При отсутствии освещения в цепи протекает темновой ток $I_{\rm T}$, зависящий от приложенного напряжения и темнового сопротивления. При освещении ток I в цепи больше темнового тока. Разность между током при освещении и темновым током составляет фототок $I_{\rm th}$.

Характеристиками фотосопротивления являются интегральная чувствительность, зависимость чувствительности от длины волны падающего излучения (спектральная характеристика) и от освещенности (световая характеристика), рабочее напряжение, темновое сопротивление.

Интегральная чувствительность в общем случае вычисляется как отношение фототока $I_{\rm d}$ к освещенности E: $\Gamma = I_{\rm d}/E$.

Если фотосопротивление используется для регистрации излучения видимой части спектра, чувствительность выражают в амперах (чаще микроамперах) на люмен. Поскольку чувствительность фотосопротивления зависит OTспектрального состава падающего излучения, при необходимо определении чувствительности указывать, каким источником создавалось




Рис. 2. Устройство фотосопротивления

излучение. Для определения чувствительности фотосопротивления в видимой части спектра источником излучения обычно служит лампа накаливания с вольфрамовой нитью при температуре 2840 К.

Величина фототока зависит не только от лучистого потока, но и от приложенного напряжения, поэтому при задании чувствительности необходимо либо указывать рабочее напряжение U, либо пользоваться понятием удельной чувствительности

$$\Gamma_U = I_{\phi} / (UE). \tag{7}$$

Для точечного источника $E = J / r^2$, где J — сила света источника. Поэтому зависимость фототока от освещенности может быть представлена как

$$I_{\Phi} = U_{\Phi}/R = U_{\Phi}S\sigma_{\Phi}/l = CE^{\gamma} = C(J/r^2)^{\gamma},$$

где S — площадь сечения полупроводникового слоя; l — расстояние между электродами. Обозначая $CJ^{\gamma}=C_1$, получим $I_{\varphi}=C_1r^{-2\gamma}$. После логарифмирования имеем линейную зависимость:

$$\ln I_{\oplus} = -2\gamma \ln r + \ln C_1.$$

По этой зависимости находится γ (оценивается по графику или вычисляется методами наименьших квадратов или парных точек).

Экспериментальная установка для исследования внутреннего фотоэффекта изображена на рис. 3, где Φ C — фотосопротивление (типа Φ C — Al); PU — вольтметр; PA — микроамперметр; R — реостат; $S_{\mathfrak{I}}$ — эталонная лампа накаливания. Фотосопротивление и лампа установлены на оптической скамье.

Указания по выполнению работы

1. Прикрыть шторкой фотосопротивление и снять вольтамперную




Рис. 3. Схема для исследования внутреннего фотоэффекта характеристику темнового тока, изменяя напряжение на фотосопротивлении от 0 до 15 В через 3 В.

2. Установить фотосопротивление на расстоянии a=20 см от лампы, поднять шторку и снять вольтамперную характеристику фототока, изменяя напряжение от 0 до 15 В. Результаты измерений представить в табл. 1. Подобные измерения сделать также для расстояния 10 см.

Таблица 1
Вольтамперная характеристика фотосопротивления

LygeA	Напряжение, В						
I, mkA	0	3				15	
Темновой, $I_{\rm T}$							
При освещении, І							
Фототок, I_{ϕ}							

 $a = \dots$ см; $E = \dots$ лк

Таблица 2

Световые характеристики фотосопротивления

Напряжение		Расстояние <i>a</i> , см							
1 // B		10	15	20	25	30	35	40	

10	T емновой, I_{T}
	При освещении, І
	Фототок, I_{Φ}
15	Темновой, I_{T}
	При освещении, І
	Фототок, I_{Φ}
Освеш	ценность E , лк

3. Снять световые характеристики фотосопротивления при напряжении $10\,$ и $15\,$ В. Для этого, поддерживая напряжение постоянным, изменять расстояние a между фотосопротивлением и источником света от $10\,$ до $40\,$ см через $5\,$ см и измерять ток I. Результаты измерений записать в табл. 2.

Указания по обработке результатов

- 1. Построить графики зависимости темнового тока и фототока от напряжения при двух значениях освещенности (три кривые расположить на одном чертеже). Освещенность вычислять по формуле $E = J/a^2$, где J сила света (указана на приборе); a расстояние от лампы до фотосопротивления.
- 2. Вычислить $I_{\Phi} = I I_{\rm T}$. Построить график зависимости фототока I_{Φ} от освещенности E для двух напряжений (10 и 15 В).
- 3. Вычислить удельную чувствительность фотосопротивления (7) при рабочем напряжении U=15 В и освещенности E=500 лк. Площадь сечения полупроводникового слоя S указана на установке.
- 4. Приняв за r_0 минимальное расстояние r_{\min} , а за $I_{\varphi 0}$ фототок при этом минимальном расстоянии, построить зависимость $\ln \left(\frac{I_{\varphi}}{I_{\varphi 0}} \right) = f \left(\ln \left(\frac{r}{r_0} \right) \right)$.

Определение зависимости фототока от освещенности

Таблица 3

$r_0 = r_{\min} =$			$I_{\Phi 0} = I_{\Phi \text{ max}} =$			
r, cm	r/r_0	$\ln r/r_0$	I_{Φ} , B	$I_{\Phi}/I_{\Phi0}$	$\ln(I_{\Phi}/I_{\Phi0})$	

- 5. Используя экспериментальные значения, соответствующие линейному участку зависимости, вычислить γ и его погрешность. Результаты расчетов занести в табл. 3.
 - 7. Сделать заключение по полученным результатам.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое валентная зона, зона проводимости и запрещенная зона?
- 2. Что такое фоторезистор и как меняются его свойства под действием света?
 - 3. Какие зависимости исследуются в данной работе?
 - 4. Какова зависимость фототока от освещенности?
 - 5. Как определяется коэффициент у и его погрешность?