



Inhalt.....	1
1. Start	2
1.1 Dein Bodenstativ.....	2
1.2 Hersteller.....	2
2. Daten Bodenstativ	2
3. Sicherheit	3
4. Bestandteile	3
5. Montageanleitung	4
6. Problemlösung	4
7. Pflege und Reinigung	4
8. Gewährleistung	5
9. Entsorgung	5

1 Start

1.1 Dein Bodenstativ

Das Bodenstativ bietet eine Auflagefläche von 250 mm und verhindert, dass die Kamera auf weichen Untergründen wie Schnee oder Matsch einsinkt oder wackelt.

Ideal für Outdoor-Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen.

1.2 Hersteller

Dependahl und Siering GbR

Adresse: Bardinghaushof 2, 49124 Georgsmarienhütte

Kontakt: hello@lads-team.de

2 Bodenstativ in Daten

Bezeichnung	Bodenstativ
Maße	D=250mm; H=25mm
Gewicht	ca. 170g
Material Bodenstativ	PETG
Material Schrauben	Edelstahl A2

3 Sicherheit – das musst Du wissen

- Verwenden Sie das Bodenstativ nur für den bestimmten Zweck.
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Schraube fest sitzt.
- Vermeiden Sie extreme Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit.
- Sorge für einen ebenen Untergrund um ein kippen oder rutschen zu Vermeiden

4 Bestandteile Deines Bodenstativ

Pos.	Bezeichnung
1	Bodenstativ (1x)
2	Sechskantschraube UNC Edelstahl A2 – 1/4 Zoll – 20 x 3/4 Zoll (1x)
3	Sechskantschraube UNC Edelstahl A2 – 3/8 Zoll – 16 x 1 Zoll (1x)



5 Montageanleitung

1. Schraube auswählen

- 1/4 Zoll-Schraube: Für die meisten Standard-Spiegelreflexkameras.
- 3/8 Zoll-Schraube: Für Kameramodelle mit größerem Gewinde.

2. Schraube einsetzen

- Drücken Sie die passende Sechskantschraube von unten mit etwas Kraft in das Bodenstativ.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube fest sitzt.

3. Kamera oder Verlängerung montieren

- Schrauben Sie die Spiegelreflexkamera oder eine Verlängerung von oben (Sichtseite mit LADSPRINT-Logo) auf die Schraube.
- Ziehen Sie die Verbindung handfest an, um ein Wackeln zu vermeiden

6 Problemlösungen

- **Kamera/Verlängerung lässt sich nicht optimal verschrauben:** UNC Schraube sitzt schräg in der Bohrung
- **Bodenstativ verformt sich:** Nicht in der prallen Sonne lagern/verwenden. Bei Hitze abkühlen lassen.
- **PETG wird spröde oder rissig:** Langanhaltende UV-Strahlung oder extreme Kälte vermeiden.
- **Schraube bricht ab oder 6 kt. Bohrung verformt sich:** Schraube nur handfest anziehen.
- **Kamera sinkt trotzdem ein:** Untergrund zu weich. Zusätzliche Unterlage (z. B. kleine Holzplatte) unter das Stativ legen.
- **Kamera wackelt:** Schraube nicht fest genug angezogen oder falsche Schraubenlänge. Schraube nachziehen oder prüfen, ob eine längere/kürzere Schraube benötigt wird.

7 Pflege und Reinigung

- **Reinigung:** Mit Wasser und Seife abwaschen.
- **Wichtig:** Nicht im Geschirrspüler reinigen!
- **Temperatur:** Nicht über 55°C lagern oder verwenden, da sich das PETG-Material sonst verformt.

8 Unsere Gewährleistung für Dein Bodenstativ

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Vorgehen im Gewährleistungsfall:

- Melden Sie den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung an hello@lads-team.de.
- Senden Sie uns:
 - Kaufbeleg (Rechnung/Quittung),
 - Beschreibung des Mangels (mit Fotos),
 - Nachweis der Pflege (z. B. Reinigungsprotokoll).
- Nach Prüfung durch uns tragen wir die Kosten für Reparatur oder Austausch. Die Versandkosten für die Einsendung werden vom Käufer getragen, sofern der Mangel nicht von uns bestätigt wird.

9 Entsorgung und Recycling

Entsorge das Bodenstativ mit Rücksicht auf unsere Umwelt entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften und Umweltgesetzen.