1 Ejercicio 3

La modulación AM (Amplitude Modulation) consiste en modificar la amplitud de una señal portadora senoidal, $S_p(t)$ de amplitud y frecuencia fija, en base a la amplitud de una señal moduladora, $S_m(t)$. La señal modulada por AM estará dada entonces por la fórmula $S_{AM}(t) = (1 + m \cdot S_m(t)) \cdot S_p(t)$, donde m es el coeficiente de modulación, definido por: $\frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}}$.

Observando la modulación entre señales senoidales, podremos luego analizar el caso en que $S_m(t)$ no sea senoidal por superposición.

Para el caso en que tanto $S_p(t)$ como $S_m(t)$ sean senoidales, por lo tanto, se obtendrá:

$$\begin{split} S_{AM}(t) &= A_p \cdot (1 + m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot \cdot t)) \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t) \\ S_{AM}(t) &= A_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t) + A_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t) \cdot m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot \cdot t) \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t) \\ S_{AM}(t) &= A_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t) + \frac{A_p \cdot m}{2} \cdot \left[\cos(2\pi \cdot (f_p - f_m) \cdot t) + \cos(2\pi (f_p + f_m) \cdot t)\right] \end{split}$$

Por lo que se observarán tres frecuencias principales para la señal modulada y luego sus respectivos armónicos.