HP_SMALL_503

Gamme Opératoire **Trieur SMALL**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt SD-A500

Référence : HP_SMALL_503

Contrôle et vérification - STATION DIAGNOSTIC
CHARIOTS - BRUIT & TEMPERATURE



→ Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	17/04/2025	Hicham LAKRAD	Jean Marc ESDRAS	Rédaction complet

→ Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestriel	1	00h45		
Systématique	Х	Х	Х	Х	Х
Conditionnel	Х	Х	X	Х	Х

EquipementProductionArrêt : ouiDégradé : nonArrêt : ouiDégradé : non

HP_SMALL_503

Gamme Opératoire Trieur SMALL

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt SD-A500

Référence : HP_SMALL_503

Contrôle et vérification - STATION DIAGNOSTIC
CHARIOTS - BRUIT & TEMPERATURE

→ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Chiffon doux	
PIR	Capteur de bruit (Micro)
Outillage standard	Capteur de température (Sonde)
PC + Carrier Monitor Device	

→ Documents liés

Titre du document	Référence

→ Recommandations particulières/Informations

→ Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE







Chaussures de sécurité



Gants anti coupure



Casquette coquée

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

Risques liés à l'intervention



Risque Electrique



Chute de hauteur



Risque d'entrainement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement

HP_SMALL_503	Gamme Opératoire Trieur SMALL	GOHP		
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt SD-A500			
Référence : HP_SMALL_503		Contrôle et vérification - STATION DIAGNOSTIC CHARIOTS - BRUIT & TEMPERATURE		


Liste des actions

Étape 1: Accès zone maintenance

a. Ouvrir la porte de maintenance et la verrouiller à l'aide d'un cadenas.

Étape 2 : Surveiller l'état du chariot

- 1. Accéder à l'interface Beckhoff Automation via Connexion Bureau à Distance
- 2. Accéder au module Carrier Monitor Device



Gamme Opératoire
Trieur SMALL

Constructeur : FIVES


Type: Geni Belt SD-A500

Référence : HP_SMALL_503

Contrôle et vérification - STATION DIAGNOSTIC CHARIOTS - BRUIT & TEMPERATURE

3. Analyser l'état des alarmes

Consulter le tableau des alarmes et diagnostics.



4. Intervenir sur un chariot si nécessaire

Remettre en service le chariot après résolution du problème.

Étape 3 : Contrôle l'état du capteur

- a. Vérifier l'état général du micro et de la sonde de température.
- b. Vérifier le serrage de la connectique.
- c. Vérifier le bon fonctionnement des capteurs bruit et température.
- d. Nettoyer la station avec une soufflette à air comprimé.


HP_SMALL_503

Gamme Opératoire **Trieur SMALL**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt SD-A500

Référence : HP_SMALL_503 Contrôle et vérification - STATION DIAGNOSTIC CHARIOTS - BRUIT & TEMPERATURE



Étape 2 : Contrôles de fin

- a. Remettre le trieur Small sous tension et vérifier l'absence de défauts.
- b. Saisir l'intervention et GMAO et planifier une action corrective pour les défauts non corrigés.