HP_INJ_101

Gamme Opératoire **Injection Trieur**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Injection

Référence : HP_INJ_101 Vérifications et nettoyage des injections



→ Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)	
V0	21/07/2021	Achraf LAKRAD	Sofiene Mekki	Rédacteur complète	
V1	211/07/2021	Achraf LAKRAD	Abdou Tidjani	Validation QSE	

→ Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Hebdomadaire	1	00h20		
Systématique	Х	Х	Х	Х	Х
Conditionnel	Х	Х	Х	Х	Х

Equipement Production

Arrêt : oui Dégradé : non Arrêt : oui Dégradé : non

HP_INJ_101

Gamme Opératoire **Injection Trieur**



Constructeur : FIVES	Type: Injection
Référence : HP_INJ_101	Vérifications et nettoyage des injections

→ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Outillage standard Chiffon doux	Cellules/barrière de détection

→ Documents liés

Titre du document	Référence
	:

→ Recommandations particulières/Informations

Cette gamme s'applique à un injecteur du trieur GEN BELT

→ Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE











Vetements de travail

Chaussures de sécurité

Gants anti coupure

Casquette coquée

Lunette anti projection

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

→ Risques liés à l'intervention







Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement



Risque Electrique

Gamme Opératoire Injection Trieur Constructeur : FIVES Référence : HP_INJ_101 GOHP Type: Injection Vérifications et nettoyage des injections

Liste des actions

Étape 1: Mise en mode en maintenance

a. Mettre le trieur en maintenance.

Étape 2 : Contrôles auditifs et visuels

- b. Faire tourner les convoyeurs pour contrôler l'absence de tous bruits suspects (frottement de bande, au niveau des tambours, au niveau du moteur...)
- c. Contrôler visuellement l'état des bandes et les bandes triangulaires (centrage)

Conseil : Vérifier le niveau d'usure des jonctions des bandelettes : elles peuvent être endommagées. Vérifier aussi qu'elles ne frottent pas entre elles.

- d. Consigner électriquement l'injecteur et le trieur.
- e. Faire le tour des convoyeurs pour vérifier l'absence de limaille ou d'huile au sol
- f. Vérifier la tension des bandes triangulaires.



g. Vérifier visuellement l'état du panier de rejet



HP_INJ_101		Gamme Opératoire Injection Trieur	GOHP
Constructeur : FIVES		Type: Injection	
Référence : HP_INJ_101		Vérifications et nettoyage des injections	

Étape 3: Nettoyage cellules

- h. Nettoyer les trois barrières de l'injection.
- i. Contrôler la fixation et le branchement des barrières.
- j. Nettoyer les cellules photoélectriques
- k. Contrôler les fixations

Étape 4 : Contrôles de fin

- I. Remettre la ligne en fonction et vérifier son bon fonctionnement.
- m. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour pallier les défauts constatés