## 1. DOMAČA NALOGA PRI PREDMETU ORGANIZACIJA RAČUNALNIKOV

- 1. Zapišite zaporedje mikroukazov, ki se izvedejo pri izvedbi strojnega ukaza "LI Rd,Immed" (primer: "LI r3,150")
  - 63: addrsel=pc dwrite=1 regsrc=databus, goto pcincr
  - addrsel=pc, nastavi naslovno vodilo na vrednost programskega števca
  - **dwrite=1**, omogoči vpis v d-register
  - regsrc=databus, nastavi vsebino, ki bo vpisana v register na podatkovno vodilo (vsebina podatkovnega vodila je v tem primeru takojšnji operand, ki se bo v tem primeru vpisala v d-register)
  - **goto pcincr**, programski števec se poveča za 1, nato pa se pokliče fetch kjer se PC najprej naloži v IR nato pa se še enkrat poveča.

## 2. Realizacija mikroukazov

Realiziral sem 22 mikroukazov, poizkusal sem zajeti vse skupine/vrste ukazov. Spodaj sledijo realizacije, pri bolj zahtevnejših/zanimivih ukazih pa tudi kratek komentar. Podobo kot sta že podana ukaza jump in pcincr sems am dodal še ukaz jumprel:

jumprel: pcload=1 pcsel=pcimmed, goto fetch

ki ga kasneje uporabljam pri vseh ukazih, ki potrbujejo relativni skok (PC + IMMED)

```
# sub Rd,Rs,Rt (1) Rd <- Rs * RtPC <- PC + 1
1: aluop=sub op2sel=treg dwrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

```
# mul Rd,Rs,Rt (2) Rd <- Rs * Rt PC <- PC + 1
2: aluop=mul op2sel=treg dwrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

```
# lsl Rd,Rs,Rt (11) Rd <- Rs << Rt PC <- PC + 1
11: aluop=lsl op2sel=treg dwrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

```
# lsr Rd,Rs,Rt (12) Rd <- Rs >> Rt PC <- PC + 1
12: aluop=lsr op2sel=treg dwrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

```
# asr Rd,Rs,Rt (13) Rd <- Rs >> Rt (filled bits are the sign bit)
    PC <- PC + 1

13: aluop=asr op2sel=treg dwrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

```
# addi Rd,Rs,immed (16) Rd <- Rs + immed PC <- PC + 2
16: addrsel=pc imload=1
   aluop=add op2sel=immed dwrite=1 regsrc=aluout, goto pcincr</pre>
```

```
# subi Rd,Rs,immed (17) Rd <- Rs - immed PC <- PC + 2
17: addrsel=pc imload=1
    op2sel=immed aluop=sub regsrc=aluout dwrite=1, goto pcincr</pre>
```

```
# addc Rd,Rs,Rt,immed (31)
# Rd <- Rs + Rt
# if carry set, PC <- immed else PC <- PC + 2
31: addrsel=pc imload=1
   aluop=add op2sel=treg regsrc=aluout dwrite=1, if c then jump else pcincr</pre>
```

```
# jeq Rs,Rt,immed (33)
# if Rs == Rt, PC <- immed else PC <- PC + 2
33: addrsel=pc imload=1
   aluop=sub op2sel=treg, if z then jump else pcincr</pre>
```

```
# beq Rs,Rt,immed (46)
# if Rs == Rt, PC <- PC + immed else PC <- PC + 2
46: addrsel=pc imload=1
   aluop=sub op2sel=treg, if z then jumprel else pcincr</pre>
```

Najprej se naloži immed, nato pa se v ALU enoti odštejeta Rs in Rt ob čemer se postavijo tudi zastavice, če se postavi zastavica Z se izvede jumprel sicer pa pa se izvede pcincr

```
# bne Rs,Rt,immed (47)
# if Rs != Rt, PC <- PC + immed else PC <- PC + 2
47: addrsel=pc imload=1
    aluop=sub op2sel=treg, if z then pcincr else jumprel</pre>
```

```
# br immed (58)
# PC <- PC + immed
58: addrsel=pc imload=1, goto jumprel</pre>
```

```
# jsr immed (59)

# R7--

# M[R7] <- PC + 2, i.e. skip the current 2-word instruction

# PC <- immed

59: addrsel=pc imload=1
    pcsel=pc pcload=1
    aluop=sub op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout
    datawrite=1 addrsel=sreg datasel=pc, goto jump</pre>
```

Ukaz jsr (Jump to SubRoutine) najprej naloži takojšnji operand, nato poveča programski števec zatem pa za 1 zmanjša kazalec sklada (SP se nahaja v registru 7 in ga je porebno predhodnje nastaviti), nato pa se vrednost programskega števca zapiše na naslov, ki je shranjen v registru 7.

```
# rts (60)
# PC <- M[R7]
# R7++
60: addrsel=sreg imload=1
    pcsel=immed pcload=1
    aluop=add op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout, goto fetch</pre>
```

Ukaz rts (ReTurn from Subroutine) najprej vsebino iz naslova ki je shranjen v SP (R7/Sreg) naloži v immed, nato pa najprej vsebino immed naloži v PC, ter PC poveča za 1 in skoči na naslednji ukaz.

```
#inc Rs (61)
# Rs <- Rs + 1 PC <- PC + 1
61: aluop=add op2sel=const1 regsrc=aluout swrite=1, goto fetch</pre>
```

```
#dec Rs (62)
# Rs <- Rs - 1 PC <- PC + 1
62: aluop=sub op2sel=const1 regsrc=aluout swrite=1, goto fetch</pre>
```

```
# lw Rd,immed (64)

# Rd <- M[immed] PC <- PC + 2

64: addrsel=pc imload=1
    addrsel=immed regsrc=databus dwrite=1, goto pcincr</pre>
```

```
# lwi Rd,Rs,immed (66)

# Rd <- M[Rs+immed] PC <- PC + 2

66: addrsel=pc imload=1

aluop=add op2sel=immed addrsel=aluout regsrc=databus dwrite=1,
goto pcincr</pre>
```

```
# swi Rd,Rs,immed (67)

# M[Rs+immed] <- Rd PC <- PC + 2

67: addrsel=pc imload=1
    aluop=add op2sel=immed addrsel=aluout datasel=dreg datawrite=1,
goto pcincr</pre>
```

```
# push Rd (68)

# R7--

# M[R7] <- Rd PC <- PC + 1

68: aluop=sub op2sel=const1 regsrc=aluout swrite=1
  addrsel=sreg datasel=dreg datawrite=1, goto fetch</pre>
```

```
# pop Rd (69)
# Rd <- M[R7]
# R7++ PC <- PC + 1
69: addrsel=sreg regsrc=dat abus dwrite=1
   aluop=add op2sel=const1 regsrc=aluout swrite=1, goto fetch</pre>
```

```
# move Rd,Rs (70)
# Rd <- Rs PC <- PC + 1
70: regsrc=sreg dwrite=1, goto fetch</pre>
```


## 3. Testiranje ukazov

Ukaze (ne vse) sem uporabil v programu, ki je tudi del moje dodatne naloge, kjer sem v MiMo model dodal še vhodno napravo joystick in delovanje "sestavljenih " ukazov stm in ldm. Za testiranje vhodne naprave joystick pa sem napisal program, s katerim lahko premikamo piko po 16x16 matriki. Program bi lahko bil napisan bistveno bolj učinkovito (priložena je tudi bolj optimizirana oblika programa), a sem hotel vanj vključiti tudi skoke v podprograme in ukaza stm in ldm.

		#	Št.	Urinih	period	(vključno	z fetch)
main:	li r7, 0x0fff			#	4		
	li r5, 0			#	4		
loop:	jsr prep_horizo	ontal		#	7		
	jsr prep_vertio	al		#	7		
	beq r1, r5, ski	.р		#	5		
	jsr reset			#	7		
skip:	jsr write			#	7		
	br loop						
reset:	sw r0, 0x4fff			#	5		
	move r5, r2			#	3		
	rts			#	5		
write:	write: swi r0, r1, 0x4000			#	5		
	rts			#	5		
prep_horizontal: stm		stm {r1-r2	}	#	8		
		lw r2, 0xC	<b>010</b>	#	5		
		li r1, 1		#	4		
		lsl r0, r1	, r2	#	3		
		ldm {r1-r2]	}	#	8		
		rts		#	5		
prep_vertical: lw r		lw r1, 0xC0	911	#	5		
		rts		#	5		

## 4. Pravilno umestite v pomnilniški prostor izhodni napravi FB 16x16 in TTY

V address decoder sem dodal še signal datawrite, tako da sem naprave lahko razdelil na read/write, read only in write only. Katera naprava je aktivirana pa je odvisno od 14 in 15 bita naslova, ki je trenutno prisoten na naslovnem vodilu.



5. Opišite dogajanje v podatkovni enoti po vseh elementarnih korakih, ki bi bili potrebni za pravilno realizacijo klicev podprogramov in vrnitev iz podprogramov.

Klic podprogramov, je realiziran s pomočjo sklada, v tem primeru je kazalec na sklad v registru 7. V register 7 najprej inicializiramo začetni naslov sklada, ob tem se moremo zavedati, da je tu implementacija sklada padajoča (z dodajanjem na sklad se bo naslov kazalca zmanjševal). Ob klicu podprograma z ukazom **JSR** *immed*, se najprej kazalec sklada zmanjša za 1, nato pa se na lokacijo na katero sedaj kaže SP shrani PC + 1 ter se izvede skok na takojšnji operand. Ob vrnitvi iz podprograma z klicom ukaza **RTS** se PC nastavi na vrednost , ki je shranjena na naslovu na katerega kaže kazalec sklada, nato pa se kazalec poveča za 1.

Pri skokih v podprograme nam zelo prau pride tudi možnost shranjevanja trenutnih vrednosti registrov, tako da se po vrnitvi iz podprograma njihova vrednost ne spremeni. Za sharnejvanje registrov se uporabljata ukaza **PUSH Rd**, ki vrednost registra Rd porine na vrh sklad in **POP Rd**, ki z vrha sklada vzame vrednost in jo shrani v Rd. V sklopu dodatne naloge pa sem v prevajalnik dodal možnost uporabe ukazov **STM {Rn [- Rm]}** in **LDM {Rn [- Rm]}**, ki nam poenostavijo shranjevanje

vrednosti registrov, tako da za shranjevanje npr. štirih registrov napišemo samo 2 ukaz, prevajalnik pa ju prevede v ločene PUSH/POP ukaze.							