### 1. Naloga

Opis mikroukazov pri izvedbi strojnega ukaza li rd, immed:

- fetch: addrsel=pc irload=1
  - V ukazni register se prenese vrednost iz lokacije shranjene v programskem števcu
- pcload=1 pcsel=pc, opcode\_jump
  - o Programski števec se poveča za 1
  - Izvede se skok na mikroukaz na lokaciji opcode + 2
- addrsel=pc dwrite=1 regsrc=databus, goto pcincr
  - o V register d se shrani vrednost iz lokacije shranjene v programskem števcu
  - o Izvede se skok na mikroukaz pcincr
- pcincr: pcload=1 pcsel=pc, goto fetch
  - o Programski števec se zaradi branja takojšnjega operanda poveča za 1

## 2. Naloga

V mikrozbirniku za model MiMo sem implementiral vse ukaze. Nekateri izmed njih so spodaj podrobneje opisani. Fetch in pcincr sem opisal že v prvi nalogi zato sem ju pri spodnjih ukazih izpustil.

38: jlt

- addrsel=pc imload=1
  - V takojšnji register se prenese vrednost iz lokacije v programskem števcu
- o aluop=sub op2sel=treg, if z then pcincr
  - Od vrednosti registra s se odšteje vrednost registra t (rezultat se ne shrani)
  - Če je zastavica z postavljena, se izvede skok na mikroukaz pcincr, sicer se nadaljuje izvajanje naslednjega mikroukaza
- aluop=sub op2sel=treg, if n then jump else pcincr
  - Od vrednosti registra s se odšteje vrednost registra t (rezultat se ne shrani)
  - Če je postavljena zastavica n se izvede skok na mikroukaz jump, sicer pa se izvede skok na mikroukaz pcincr
- o jump: pcload=1 pcsel=immed, goto fetch
  - V programski števec se prenese vrednost takojšnjega operanda
  - Izvede se skok na naslednji ukaz

59: jsr

- o addrsel=pc imload=1
  - V register za takojšnji operand se shrani vrednost iz naslova v programskem števcu
- o aluop=sub op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout
  - Od vrednosti registra s se odšteje 1. Rezultat se rezultat shrani v register s
- o pcload=1 pcsel=pc
  - Programski števec se poveča za 1
- o datawrite=1 datasel=pc addrsel=sreg
  - Na naslov v registru s se shrani trenutna vrednost programskega števca
- pcload=1 pcsel=immed, goto fetch
  - V programski števec se prenese vrednost iz registra za takojšnji operand
  - Izvede se skok na naslednji ukaz

- o addrsel=sreg imload=1
  - V register za takojšnji operand se prenese vrednost iz naslova v registru s
- o aluop=add op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout
  - Vrednosti registra s se prišteje konstanta 1. Rezultat se shrani v register s
- o pcload=1 pcsel=immed, goto fetch
  - V programski števec se prenese vrednost iz registra za takojšnji operand
  - Izvede se skok na naslednji ukaz

#### 69: pop

- addrsel=sreg regsrc=databus dwrite=1
  - Iz naslova v registru s se prenese vrednost v register d
- o aluop=add op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout, goto fetch
  - Vrednosti registra s se prišteje konstanta 1. Rezultat se shrani v register s
  - Izvede se skok na naslednji ukaz


#### 72: neg

- o aluop=nor op2sel=const0 swrite=1 regsrc=aluout
  - Vrednost registra s se invertira (nor z 0) v eniški komplement. Rezultat se shrani v register s
- o aluop=add op2sel=const1 swrite=1 regsrc=aluout, goto fetch
  - Vrednosti registra s se prišteje konstanta 1 (dvojiški komplement). Rezultat se shrani v register s
  - Izvede se skok na naslednji ukaz

# 3. Naloga

Vsebina in dogajanje ob izvedbi posameznih strojnih ukazov sta opisana v nalogi 2. Za testiranje strojnih ukazov sem napisal program, ki na TTY izhod izpiše števila med 0 in 9. V programu sem uporabil ukaze, ki so zapisani v spodnji tabeli, skupaj z njihovim časom izvajanja:

| Ukaz | Trajanje ukaza v urinih periodah |
|------|----------------------------------|
| li   | 4                                |
| add  | 3                                |
| remi | 5                                |
| lsl  | 3                                |
| jsr  | 7                                |
| inc  | 3                                |
| dec  | 3                                |
| jlt  | 5 če je postavljen z, 6 sicer    |
| jgt  | 5 če je postavljen z, 6 sicer    |
| jmp  | 4                                |
| push | 4                                |
| swi  | 5                                |
| pop  | 4                                |
| rts  | 5                                |
| divi | 5                                |
| jnez | 5                                |




Slika 1: Izpis programa naloge 3

# 4. Naloga


Z razdelivcem se iz naslova prebere zgornja dva bita (bit 15 in 14) ter se njuno vrednost posreduje na dekodirnik. Ta glede na kontrolni signal enega izmed izhodov postavi na 1.

| b15, b14 | Omogočen izhod |
|----------|----------------|
| 00       | RAM            |
| 01       | FB_LED         |
| 10       | TTY            |
| 11       | output 3       |



Slika 2: Popravljeno naslovno dekodiranje

Za pomnilniškega dekodiranja sem v zbirniku za MiMo sem napisal program, ki na FB zaslon izriše diagonalno črto, ki se v neskončni zanki pomika od desne proti levi.




Slika 3: Izris programa naloge 4

## 5. Naloga

Za dodajanje nove vhodno/izhodne naprave je potrebno:

- Prazen (četrti) izhod naslovnega dekodirnika je potrebno povezati z »enable« signalom naprave
- Naslovni vhod naprave je potrebno povezati z naslovnim vodilom
- Podatkovni vhod in izhod naprave je potrebno povezati s podatkovnim vodilom
- Če naprava podpira branje in pisanje, je potrebno nanjo povezati še signal »datawrite« zato, da naprava ve kdaj prihaja do branja in kdaj do pisanja
- Na napravo je potrebno povezati urin signal



Slika 4: Priključitev vhodno/izhodne naprave

Za demonstracijo priključitve vhodno izhodne naprave na model MiMo sem izdelal preprost števec/časovnik, ki omogoča odštevanje od poljubne vrednosti do 0 ter štetje od 0 do  $2^{16}-1$ . Ob vrednosti 0 se na statusnem registru bit 3 postavi na 1. Če je števec v načinu odštevanja, se ob dosegu vrednosti 0 avtomatsko ponastavi na vrednost v »reset value« registru.

Enota vsebuje 5 registrov:

- 0x0 statusni register (branje)
- 0x1 »set« register (pisanje)
- 0x2 »clear« register (pisanje)
- 0x3 »reset value« register (branje in pisanje)
- 0x4 »current value« register (branje)


V statusnem registru so uporabljeni prvi štirje biti:

- Bit 0: vključitev/izključitev naprave
- Bit 1: 0 odštevanje, 1 prištevanje
- Bit 2: ponastavitev števca na vrednost 0 (vrednost se ne zapiše v statusni register)
- Bit 3: zastavica


Zastavica se ob pisanju ali branju v statusni register izbriše.

Za testiranje naprave sem napisal dva programa:


- Program a ima zanko, ki se izvaja dokler ne preteče 1000 urinih period nato na TTY izpiše število iteracij
- Program b ima zanko, ki se ponovi 100x, nato pa se število pretečenih urinih period izpiše na TTY



Slika 5: Izpis programa a naloge 5



Slika 6: Izpis programa b naloge 5



Slika 7: Vezje števca