

PELCAS

Bedienungsanleitung

PELCAS M7 Microneedling Pen

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Gebrauchsanweisung



Desinfizieren Sie die Flüssig einstellbare Patrone 5-10 Minuten lang mit 75% Alkohol und decken Sie sie mit der Patronenabdeckung ab.



Entfernen Sie den weichen Stopfen, befestigen Sie die Patronenabdeckung fest auf der Patrone, um ein Auslaufen zu verhindern, füllen Sie die Essenz ein und verschließen Sie die Patrone mit dem weichen Stopfen.



Drehen Sie die Patrone um und ziehen Sie die Abdeckung von der Patrone ab.



Setzen Sie die Patrone in den Microneedling-Stift ein und stellen Sie die Flüssigkeitsmenge mit dem Drehregler ein.



Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu starten.



Schalten Sie den Microneedling-Stift nach Gebrauch aus, entfernen Sie die Patrone und lagern Sie das Gerät umgekehrt, Um Schäden am Gerät durch eindringende Flüssigkeit zu vermeiden.

Arbeit

- 1. Halten Sie den Schalter 2 Sekunden gedrückt, um den Akkustand auf der Digitalanzeige zu überprüfen. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Schalter 3 Sekunden gedrückt und auf der Digitalanzeige wird die Geschwindigkeitsstufe "1" angezeigt.
- Halten Sie den Schalter 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, zeigt das
 Display blinkend "0" an und die Anzeigeleuchte beginnt
 ebenfalls zu blinken.

6 Geschwindigkeiten Einstellbar

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand einmal auf den Netzschalter, werden die Geschwindigkeitsstufen durchlaufen. Mit jedem Druck wird die nächste Geschwindigkeitsstufe aktiviert, beginnend mit der niedrigsten Geschwindigkeit und allmählich ansteigend auf 6 Geschwindigkeitsstufen. Wenn Sie die Geschwindigkeitseinstellung ändern, zeigt die Digitalanzeige die entsprechende Geschwindigkeitsstufe an.

Methode des Aufladens

Das Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet und kann mit Netzstrom betrieben werden, so dass es auch während des Aufladens funktioniert.

- Stecken Sie den Gleichstromadapter in die Buchse am Gerät.
- Stecken Sie den Gleichstromadapter in eine AC-Steckdose.
- Um den Ladevorgang zu starten, stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Ladegerät.



Einschaltstatus

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel und dem Adapter. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schließen Sie ihn an die Stromschnittstelle an. Die digitale Anzeige auf dem Gerät zeigt den aktuellen Akkustand an: von 1 bis 9, und die LED leuchtet und blinkt gleichzeitig.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die digitale Anzeige "F" an und die Leuchtanzeige leuchtet durchgehend.



Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Netzschalter drei Sekunden gedrückt. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, beginnt die Netzanzeige blau zu blinken.

Wartung

- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und setzen Sie das Gerät weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- 3. Lassen Sie niemals zu, dass Nichtfachleute die Geräte messen, reparieren oder verändern.
- 4. Überprüfen Sie das Gerät und den Adapter vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, stellen Sie sicher, dass es vor der Benutzung auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft wird.

Nicht geeignet für die folgenden Personen

- 1. Personen mit hoher innerer Körpertemperatur.
- Menschen mit akuten Krankheiten oder mit einer Körper Temperatur von 38°C oder höher.
- 3. Häufige Krankenhausbesucher.

- 4. Menschen mit Allergien oder Hämophilie.
- 5. Menschen, die langfristige Medikamente einnehmen.
- 6. Menschen mit übermäßigem Melaninanteil im Gesicht.
- 7. Personen unter 18 Jahren.

Garantieanweisungen

Für den PELCAS M7 Microneedling-Stift gilt eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit führen wir kostenlose Reparaturen für alle Schäden oder natürlichen Ausfälle durch, die auftreten können.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die folgenden Probleme nicht von der Garantie abgedeckt sind und auch während der Garantiezeit Reparaturkosten anfallen werden:

- Probleme, die durch fahrlässige Handhabung, vorsätzliche Reparaturen oder unbefugte Änderungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Probleme, die auf Reparaturen zurückzuführen sind, die von Technikern durchgeführt wurden, die nicht einer vom Hersteller beauftragten Vertragswerkstatt oder einem Kundenzentrum angehören.
- Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör entstehen, das nicht vom Hersteller genehmigt oder bezeichnet wurde.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer anderen Stromversorgung als 220 V Wechselstrom, um Brandgefahr oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Gehäuse ohne Genehmigung zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeiden Sie es, das Gerät mit nassen Händen zu berühren oder die Netzkabel zu ziehen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgefransten Netzkabel, da dies zu Bränden führen kann. Ersetzen Sie sie immer durch Neue.
- 5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- 6. Wenn Sie auf Probleme stoßen, nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich für die Wartung an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- 7. Um Unfälle oder Funktionsstörungen zu vermeiden, darf das Gerät nur von autorisiertem Personal bedient werden.
- Halten Sie das Gerät von heißen, staubigen oder feuchten Umgebungen (wie Luftbefeuchtern) fern, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Packliste

Produktspezifil	kation
Produktname:	Microneedling Pen
Modellnummer:	M7
Gewicht:	118.4g
Taille:	155mm*24mm
Batterie:	500mAh

Artikel	Mengen
Netzkabel	1
Patrone	6
M7 Microneedling Pen	1
Handbuch	1
Handbuch	1