人通信

发展历程:古代通信 > 呼喊、手势、从物质、、烽火

近代通信 > 电报与电话、无线电通信 广播和电视

现代通信 ⇒ 计算机和数字通信的融合

定义:利用有线电、无线电、光学或其他电磁系统对于符号、信号、文字、影像、声音或任何信息的传播、发射或接收. 简言:信息的传递与交流。

现代通信:以数字代为基本特征 > 侧数字6号径途较流信息 以微电子数计对数基础 以计算机数计为核心 涵盖其他数状手段的通信就


2. 6号

模拟通信一个传递模拟信号的通信就

其电信号在时间上,瞬时幅值是连续的

忧点、技术成熟、设备简单、成本低

缺点:干扰严重、频带木宽且利用率不高、信号处理难、不易集成



数字通信 => 传递数字信号的通信就

其信号在时间上,瞬时幅值高散

优点:数字信号便于存储和处理、便于传输和交换、便于集成和 组网、抗干扰能力强

3、信息化

信息技术》研究就信息采集、加工、处理、传递、再生和控制的技术。

四部分:感测技术,通信技术、智能技术、控制技术

信息化 => 信息技术概发展、深入和全面应用的过程

4. 移动无线通信网络
发展脉络:
然-代统动电法 —— 诗音
无统一标准 类键拨:较小的覆盖区域
振分多路复用FDM_

第二代移动电话——数字语音
无统一标准
② D-APMS、GSM、CDMA、PDS等 频分多路复用+时份路复用 美 / 全球 日
发展出2.5G — 数字语音为主兼顾数据
林笙: EDGE 和GPRS

第三代移动电话——数字谱和数据
学名IMT-2000 多标准制式: W-CDMA 欧帕韩
TD-SCDMA CETTOTTY
46
4G 第四代移动电话——提供高速移动网络宽带服务
全球统一标准:全球给动通信LTE标准
关键技术:① I交频%用 OFDM ③ 智能天线
② 软件无线电 ④ 移动 IPV6

OFDM: 将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速 子数据流, 调制在每个子信道上进行传输。 软件无线电:采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利 用软件来定义实现无线电台各部分功能(包括前端接收、中频处理以及信 号的基带处理等)的一种技术。 智能天线: 具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,被 认为是未来移动通信的关键技术,其基本工作原理是根据信号来波的方向 自适应地调整方向图,跟踪强信号,减少或抵消干扰信号。 移动IPV6:4G通信系统选择了采用基于IP的全分组的方式传送数据流,因 此IPv6技术将成为下一代网络的核心协议。选择IPv6协议主要基于两点的 考虑,一是足够的地址空间,另外是支持移动性管理,这两点是IPv4不具 备的。 第五代移动电路-标准:同样基于全球移动通信LTE标准 类键拔: O高频聚像输 ODDD挑 ⑤ 密集组网和超密集组网 ①新型级级货输战 (1) 新型网络架构 ①同时同般全双1排 高频段传输 同时同频全双工技术 新型多天线传输技术 足够量的可用带宽、小 •由于引入了有源天线阵 •利用该技术,在相同的 型化的天线和设备、较 列,基站侧可支持的协作 频谱上,通信的收发双 高的天线增益是高频段 天线数量将达到128根。 方同时发射和接收信号 毫米波移动诵信的主要 此外,原来的2D天线阵列 与传统的TDD和FDD 优点, 但也存在传输距 拓展成为3D天线阵列 形 双工方式相比, 从理论

离短、穿透和绕射能力 容易受气候环境影 响等缺点。射频器件、 系统设计等方面的问题

成新颖的3D-MIMO技术, 支持多用户波束智能赋型 ,减少用户间干扰,结合 高频段毫米波技术,将进 一步改善无线信号覆盖性 上可使空口频谱效率提 高1倍。

D2D技术

•这是一种在系统的控 制下、允许终端之间通 过复用小区资源直接进 行通信的新型技术,它 能够增加蜂窝通信系统 频谱效率,降低终端发 射功率,在一定程度上 解决无线通信系统频谱 资源匮乏的问题。

密集和超密集组网技术

•超密集网络能够改善 网络覆盖, 大幅度提升 系统容量, 并且对业务 进行分流,具有更灵活 的网络部署和更高效的 版率复用。未来, 面向 高频段大带宽,将采用 更加密集的网络方案。 部署小小区/扇区将高 达100个以上

新型网络架构

·未来5G可能采用C-RAN接入网架构。C-RAN的基本思想是通过 充分利用低成本高速光 传输网络,直接在远端 天线和集中化的中心节 点间传送无线信号, 构建覆盖上百个基站服 务区域, 甚至上百平方 公里的无线接入系统