# **Befehlssatz**

# PROL16

# Version 1/2003

Thomas Klaus / Markus Schutti / Markus Lindorfer

Johannes Kepler Universität Linz Institut für Integrierte Schaltungen O. Univ.-Prof. Dr. Richard Hagelauer Altenbergerstr. 69, A-4040 Linz/Österreich

#### 1. Befehlssatzübersicht

#### 1.1. Der PROL 16 Befehlssatz

Der Befehlsvorrat des PROL 16 gliedert sich in vier funktionale Gruppen:

- Datentransport
- arithmetische Operationen
- logische Operationen
- Programmverzweigung

#### 1.1.1. Datentransport

Diese Operationen lassen sich in zwei Typen einteilen:

- Datentransport f
  ür allgemeine Zwecke
- Datentransport zwischen CPU und externen Speicher

Keine dieser Operationen beeinflußt eines der Flags.

#### Datentransport für allgemeine Zwecke

- MOVE bewirkt den Transport eines Registerwertes vom Quellen- zum Zielregister.
- LOADI transportiert ein Datenwort unmittelbar in ein Register.

#### Datentransport zwischen CPU und externen Speicher

- LOAD transportiert ein Datenwort aus dem Datenspeicher in ein Register, wobei der zweite Registeroperand auf die Adresse im Speicher zeigt.
- STORE transportiert einen Registerwert in den Datenspeicher, wobei der zweite Registeroperand auf die Adresse im Speicher zeigt.

#### 1.1.2. Arithmetische Operationen

Der PROL 16 kennt zwei grundlegende mathematische Operationen. Das Übertragsbit CY erlaubt die Ausführung von Additionen und Subtraktionen ganzzahliger Binärzahlen mit und ohne Vorzeichen

#### Addition

- INC (Inkrementieren) addiert eine Eins zum Registeroperanden indem auch das Ergebnis abgelegt wird.
- ADD (Addieren) addiert den zweiten Registeroperanden zum ersten Registeroperanden indem auch das Ergebnis abgelegt wird.

 ADDC (Addieren mit Übertrag) addiert den zweiten Registeroperanden und das Übertragsbit CY zum ersten Registeroperanden. Das Ergebnis wird im ersten Operanden abgelegt.

#### Subtraktion

- DEC (Dekrementieren) subtrahiert eine Eins zum Registeroperanden indem auch das Ergebnis abgelegt wird.
- SUB (Subtrahieren) subtrahiert den zweiten Registeroperanden vom ersten Registeroperanden indem auch das Ergebnis abgelegt wird.
- SUBC (Subtrahieren mit Übertrag) subtrahiert den zweiten Registeroperanden und das Übertragsbit CY vom ersten Registeroperanden. Das Ergebnis wird im ersten Operanden abgelegt.

#### Vergleich

 COMP (Compare) subtrahiert den zweiten Registeroperanden vom ersten Registeroperanden ohne Änderung der beiden Operanden.

Die Flags werden wie folgt beeinflußt.

Carry CY wird gesetzt, wenn die Operation einen Übertrag vom höchstwertigen Bit bzw. einen Übertrag vom niedrigstwertigen Bit ergibt.

Zero ZO wird gesetzt, wenn das Ergebnis der Operation 0 wird.

#### 1.1.3. Logische Operationen

#### **Operationen mit einem Operanden**

- NOT ermöglicht bitweise Invertierung eines Registeroperanden.
- SHL ermöglicht bitweise Verschiebung eines Registeroperanden um ein Bit nach links.
- SHR ermöglicht bitweise Verschiebung eines Registeroperanden um ein Bit nach rechts.
- SHLC ermöglicht bitweise Verschiebung eines Registeroperanden inklusive dem Übertragsbit um ein Bit nach links.
- SHRC ermöglicht bitweise Verschiebung eines Registeroperanden inklusive dem Übertragsbit um ein Bit nach rechts.

#### Operationen mit zwei Operanden

- AND ermöglicht eine bitweise UND-Verknüpfung von zwei Registeroperanden, wobei das Ergebnis im ersten Operanden abgelegt wird.
- OR ermöglicht eine bitweise ODER-Verknüpfung von zwei Registeroperanden, wobei das Ergebnis im ersten Operanden abgelegt wird.

 XOR ermöglicht eine bitweise Exklusiv-ODER-Verknüpfung von zwei Registeroperanden, wobei das Ergebnis im ersten Operanden abgelegt wird.

#### 1.1.4. Programmverzweigung

Diese Operationen gestatten eine Programmverzweigung zu einem nicht unmittelbar folgenden Speicherplatz, einige davon bei Vorliegen einer bestimmten Bedingung.

#### **Absolute Sprünge**

Diese Operationen führen zu einem Programmsprung vom gegenwärtigen Wert des Programmzählers zur Zieladresse.

 JUMP ermöglicht einen Sprung auf jene Programmadresse auf die der Registeroperand zeigt.

#### **Bedingte Sprünge**

Diese Befehle gestatten Sprünge, die von bestimmten Bedingungen abhängig sind.

- JUMPC erzeugt einen Sprung, wenn das Übertragsbit CY gesetzt ist.
- JUMPZ erzeugt einen Sprung, wenn das Nullbit ZO gesetzt ist.

#### **Sonstige**

- NOP führt keine Operation aus
- SLEEP terminiert das Programm indem der Programmzähler nicht mehr inkrementiert wird.

#### Befehle, welche die Flags beeinflussen

Befehl	Übertrag	Null
	Carry CY	Zero ZO
ADD	X	X
ADDC	X	X
SUB	X	X
SUBC	X	X
COMP	X	X
INC	X	X
DEC	X	X
AND	0	X
OR	0	X
XOR	0	X
NOT	0	X
SHL	X	X
SHR	X	X
SHLC	X	X
SHRC	X	X

# 1.2. Zusammenfassung des Befehlsvorrats des PROL16

**Datentransport** 

Datenti ansport				
Mnemonic	Beschreibung	Bytes	Zyklen	Opcode
				(bin)
LOADI Ra,	Transportiere unmittelbares Datenwort	2	3	000010
word	word zu Register Ra			
LOAD Ra, Rb	Transportiere indirekt (Register	1	3	000011
	Rb=Adresse)			
	aus RAM zum Register Ra			
STORE Ra, Rb	Transportiere Register Ra indirekt	1	3	000100
	(Register Rb=Adresse) zum RAM			
MOVE Ra, Rb	Transportiere Register Rb zum Register Ra	1	2	001100

**Arithmetische Operationen** 

Mnemonic	Beschreibung	Bytes	Zyklen	Opcode
				(bin)
ADD Ra, Rb	Addiere Register Rb zum Register Ra	1	2	010100
ADDC Ra, Rb	Addiere Register Rb und Übertrag zum	1	2	010101
	Register Ra			
SUB Ra, Rb	Subtrahiere Register Rb von Register Ra	1	2	010110
SUBC Ra, Rb	Subtrahiere Register Rb und Übertrag von	1	2	010111
	RegisterRa			
COMP Ra, Rb	Vergleiche (subtrahiere) Register Rb und	1	2	011000
	Register Ra			
INC Ra	Inkrementiere Register Ra	1	2	011010
DEC Ra	Dekrementiere Register Ra	1	2	011011

**Logische Operationen** 

Mnemonic	Beschreibung	Bytes	Zyklen	Opcode (bin)
AND Ra, Rb	Verknüpfe Register Rb durch logisches	1	2	010000
,	UND zum Register Ra			
OR Ra, Rb	Verknüpfe Register Rb durch logisches	1	2	010001
	ODER zum Register Ra			
XOR Ra, Rb	Verknüpfe Register Rb durch logisches	1	2	010010
	Exklusiv-ODER zum Register Ra			
NOT Ra	Invertiere Register Ra	1	2	010011
SHL Ra	Schiebe Register Ra nach links	1	2	011100
SHR Ra	Schiebe Register Ra nach rechts	1	2	011101
SHLC Ra	Schiebe Register Ra und Übertragsbit nach	1	2	011110
	links			
SHRC Ra	Schiebe Register Ra und Übertragsbit nach	1	2	011111
	rechts			

**Programmverzweigung** 

9	8 8			
Mnemonic	Beschreibung	Bytes	Zyklen	Opcode
				(bin)

JUMP Ra	Springe indirekt (Register Ra=Adresse)	1	2	001000
JUMPC Ra	Springe indirekt (Register Ra=Adresse),	1	2	001010
	wenn Übertragsbit = 1			
JUMPZ Ra	Springe indirekt (Register Ra=Adresse),	1	2	001011
	wenn Nullbit = 1			
NOP	Keine Operation	1	2	000000
SLEEP	Programmende	1	2	000001

# 2. Definition und Beschreibung der Befehle

#### 2.1. Mnemonic Befehle

#### **NOP**

**Funktion:** Keine Operation

#### **Beschreibung:**

Die Programmausführung wird mit dem folgenden Befehl fortgesetzt. Mit Ausnahme des Programmzählers werden keine Register oder Flags beeinflußt.

**Beispiel:** Verzögerung um 6 Taktzyklen

NOP NOP

NOP

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:**  $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 000000

#### **SLEEP**

Funktion: Programmende

#### **Beschreibung:**

Durch SLEEP wird die Programmausführung beendet. Der Programmzähler wird nicht mehr inkrementiert, sodaß kein weiterer Befehl abgearbeitet werden kann.

#### **Beispiel:**

**SLEEP** 

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:**  $(PC) \leftarrow (PC)$ 

#### LOADI < Register > , < Word >

**Funktion:** Laden eines Registers mit einer Wortvariable

#### **Beschreibung:**

Die im zweiten Operanden angegebene Wortvariable wird in den im ersten Operanden genannten Register geladen. Die Wortvariable und andere Flags werden dabei nicht beeinflußt.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h ; R0 unmittelbar mit 1000h laden LOADI R1, Adresse1 ; Adresse1 ist eine numerische Konstante oder Label

Bytes: 2 Zyklen: 3

**Operationsablauf:** (Register)  $\leftarrow$  Word (PC)  $\leftarrow$  (PC) + 2

**Befehlscodierung:** 000010

#### LOAD < Register A>, < Register B>

**Funktion:** Laden eines Registers indirekt aus dem RAM

#### **Beschreibung:**

Das Wort an der durch den zweiten Operanden angegebenen Speicheradresse wird in den im ersten Operanden genannten Register geladen. Die Speicheradresse und andere Flags werden dabei nicht beeinflußt.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h LOAD R1, R0 ; R1 mit Inhalt der Speicherstelle 1000h laden

Bytes: 1 Zyklen: 3

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  ((RegisterB))

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

#### STORE < Register A>, < Register B>

Funktion: Speichern eines Registers indirekt in ein RAM

#### **Beschreibung:**

Das durch den ersten Operanden angegebene Register wird an die durch den zweiten Operanden genannte Speicheradresse gespeichert. Die Speicheradresse und andere Flags werden dabei nicht beeinflußt.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h STORE R1, R0 ; R1 an Speicherstelle 1000h speichern

Bytes: 1 Zyklen: 3

 $\textbf{Operationsablauf:} \quad ((Register B)) \leftarrow (Register A)$ 

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 000100

# JUMP < Register >

**Funktion:** Springe auf Programmadresse

#### **Beschreibung:**

Der Programmzähler wird mit der durch das Register angegebenen Programmadresse geladen.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h

JUMP R0 ; Sprung auf 1000h

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:**  $(PC) \leftarrow (Register)$ 

# JUMPC < Register >

Funktion: Springe auf Programmadresse, wenn Übertragsbit gesetzt ist

#### **Beschreibung:**

Wenn das Übertragsbit gesetzt ist, wird der Programmzähler mit der durch das Register angegebenen Programmadresse geladen. Andernfalls fährt das Programm mit dem nächsten Befehl fort. Das Übertragsbit wird nicht geändert.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h LOADI R1, 0FFFFh

INC R1 ; Carry wird gesetzt JUMPC R0 ; Sprung auf 1000h

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** FALLS (Carry) = 1

DANN (PC)  $\leftarrow$  (Register) SONST (PC)  $\leftarrow$  (PC) + 1

**Befehlscodierung:** 001010

#### JUMPZ < Register >

**Funktion:** Springe auf Programmadresse, wenn Nullbit gesetzt ist

#### **Beschreibung:**

Wenn das Nullbit gesetzt ist, wird der Programmzähler mit der durch das Register angegebenen Programmadresse geladen. Andernfalls fährt das Programm mit dem nächsten Befehl fort. Das Nullbit wird nicht geändert.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h LOADI R1, 1h

DEC R1 ; Zero wird gesetzt JUMPZ R0 ; Sprung auf 1000h

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** FALLS (Zero) = 1

DANN (PC)  $\leftarrow$  (Register) SONST (PC)  $\leftarrow$  (PC) + 1

#### MOVE <RegisterA>, <RegisterB>

**Funktion:** Kopiere ein Register

#### **Beschreibung:**

Das im zweiten Operanden angegebene Register wird in den im ersten Operanden genannten Register kopiert. Das zweite Register wird dabei nicht geändert.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1000h MOVE R1, R0; R1 mit 1000h laden

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 011000

#### AND <RegisterA>, <RegisterB>

Funktion: Verknüpfe Register durch logisches UND

#### **Beschreibung:**

Durch AND erfolgt eine bitweise logische UND-Operation zwischen den angegebenen Registern und eine Speicherung des Ergebnisses im ersten Operanden genannte Register. Das Übertragsbit wird gelöscht bzw. das Nullbit entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

AND R0, R1

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) and (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

#### OR <RegisterA>, <RegisterB>

Funktion: Verknüpfe Register durch logisches ODER

#### **Beschreibung:**

Durch OR erfolgt eine bitweise logische ODER-Operation zwischen den angegebenen Registern und eine Speicherung des Ergebnisses im ersten Operanden genannte Register. Das Übertragsbit wird gelöscht bzw. das Nullbit entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

OR R0, R1

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) or (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 010001

#### XOR < Register A>, < Register B>

Funktion: Verknüpfe Register durch logisches XOR

#### **Beschreibung:**

Durch XOR erfolgt eine bitweise logische XOR-Operation zwischen den angegebenen Registern und eine Speicherung des Ergebnisses im ersten Operanden genannte Register. Das Übertragsbit wird gelöscht bzw. das Nullbit entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

XOR R0, R1

XOR R0, R0 ; R0 löschen

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) xor (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Funktion:** Verknüpfe Register durch logisches NOT

#### **Beschreibung:**

Durch NOT erfolgt eine bitweise logische NOT-Operation des angegebenen Registers und eine Speicherung des Ergebnisses im selbigen. Das Übertragsbit wird gelöscht bzw. das Nullbit entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

NOT R0

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (Register)  $\leftarrow$  not (Register)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 010011

#### ADD <RegisterA>, <RegisterB>

**Funktion:** Addieren

#### **Beschreibung:**

ADD addiert das durch den zweiten Operanden angegebene Register zum Inhalt des im ersten Operanden genannte Register, wo auch das Ergebnis abgelegt wird. Das Übertragsbit wird gesetzt wenn sich ein Überlauf bei der Addition ergibt, das Nullbit wird gesetzt wenn das Ergebnis Null ist.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 0FFFFh LOADI R1, 1h

ADD R0, R1 ; Carry und Zero werden gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) + (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

Funktion: Addiere mit Übertrag

#### **Beschreibung:**

ADDC addiert gleichzeitig das Übertragsbit und das durch den zweiten Operanden angegebene Register zum Inhalt des im ersten Operanden genannte Register, wo auch das Ergebnis abgelegt wird. Das Übertragsbit wird gesetzt wenn sich ein Überlauf bei der Addition ergibt, das Nullbit wird gesetzt wenn das Ergebnis Null ist.

#### **Beispiel:**

```
LOADI R0, 0FFFFh
INC R0 ; Carry setzen
LOADI R0, 0FFFFh
LOADI R1, 0
ADDC R0, R1; Carry und Zero werden gesetzt
```

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) + (RegisterB) + (Carry)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 010101

#### SUB < Register A>, < Register B>

**Funktion:** Subtrahieren

#### **Beschreibung:**

SUB subtrahiert das durch den zweiten Operanden angegebene Register vom Inhalt des im ersten Operanden genannte Register, wo auch das Ergebnis abgelegt wird. Das Übertragsbit wird gesetzt wenn sich ein Überlauf bei der Subtraktion ergibt, das Nullbit wird gesetzt wenn das Ergebnis Null ist.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 0 LOADI R1, 1 SUB R0, R1 ; Carry wird gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) - (RegisterB)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

Funktion: Subtrahiere mit Übertrag

#### **Beschreibung:**

SUB subtrahiert gleichzeitig das Übertragsbit und das durch den zweiten Operanden angegebene Register vom Inhalt des im ersten Operanden genannte Register, wo auch das Ergebnis abgelegt wird. Das Übertragsbit wird gesetzt wenn sich ein Überlauf bei der Subtraktion ergibt, das Nullbit wird gesetzt wenn das Ergebnis Null ist.

## **Beispiel:**

LOADI R0, 0FFFFh

INC R0 ; Carry und Zero werden gesetzt

LOADI R1, 0

SUBC R0, R1 ; Carry bleibt gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (RegisterA)  $\leftarrow$  (RegisterA) - (RegisterB) - (Carry)

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

Funktion: Vergleiche

#### **Beschreibung:**

COMP vergleicht die Werte der in den beiden Operanden angegebenen Register, die beiden Operanden werden dabei nicht geändert. Das Übertragsbit wird gelöscht wenn der erste Operand größer oder gleich, gesetzt wenn der erste Operand kleiner als der zweite Operand ist. Sind beide Operanden gleich so wird das Nullbit gesetzt.

# **Beispiel:**

LOADI R0, 0FFFFh LOADI R1, 0FFFEh COMP R0, R1; Carry wird gelöscht INC R1 COMP R0, R1; Zero wird gesetzt DEC R0 COMP R0, R1; Carry wird gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** FALLS (RegisterA) - (RegisterB)  $\geq 0$ 

DANN (Carry)  $\leftarrow 0$ 

FALLS (RegisterA) - (RegisterB) < 0

DANN (Carry)  $\leftarrow 1$ 

FALLS (RegisterA) - (RegisterB) = 0

DANN (Zero)  $\leftarrow 1$ 

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

### **INC <Register>**

**Funktion:** Inkrementieren

#### **Beschreibung:**

Der Inhalt des angegebenen Registers wird um 1 inkrementiert. Das Übertragsbit bzw. Nullbit werden entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 0FFFFh

INC R0 ; Carry und Zero werden gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (Register)  $\leftarrow$  (Register) + 1

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 011010

# **DEC <Register>**

**Funktion:** Dekrementieren

#### **Beschreibung:**

Der Inhalt des angegebenen Registers wird um 1 dekrementiert. Das Übertragsbit bzw. Nullbit werden entsprechend beeinflußt.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 0

DEC R0 ; Carry wird gesetzt

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (Register)  $\leftarrow$  (Register) - 1

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

# SHL < Register >

**Funktion:** Schiebe Register nach links

#### **Beschreibung:**

Die 16 Bits des Registers werden um ein Bit nach links geschoben wobei Bit0 gelöscht wird und Bit15 dem Übertragsbit zugewiesen wird.

#### **Beispiel:**

```
LOADI R0, 1111_0000_0000_1111b
SHL R0 ; Carry setzen
```

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (Register<sub>n+1</sub>)  $\leftarrow$  (Register<sub>n</sub>)  $n = 1 \dots 15$ 

 $(Register_0) \leftarrow 0$  $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

**Befehlscodierung:** 011100

#### SHR < Register >

Funktion: Schiebe Register nach rechts

#### **Beschreibung:**

Die 16 Bits des Registers werden um ein Bit nach rechts geschoben wobei Bit15 gelöscht wird und Bit0 dem Übertragsbit zugewiesen wird.

#### **Beispiel:**

```
LOADI R0, 1111_0000_0000_1111b
SHR R0 ; Carry setzen
```

Bytes: 1 Zyklen: 2

**Operationsablauf:** (Register<sub>n</sub>)  $\leftarrow$  (Register<sub>n+1</sub>)  $n = 0 \dots 14$ 

 $(Register_{15}) \leftarrow 0$  $(PC) \leftarrow (PC) + 1$ 

Schiebe Register nach links durch Übertragsbit **Funktion:** 

#### **Beschreibung:**

Die 16 Bits des Registers und das Übertragsbit werden um ein Bit nach links geschoben, wobei das alte Übertragsbit dem Bit0 zugewiesen wird und das neue Übertragsbit das Bit15 erhält.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1111 0000 0000 1111b SHLC R0 ; Carry setzen ; Carry auf Bit0 SHLC R0

Bytes: 1 2 Zyklen:

**Operationsablauf:**  $(Register_{n+1}) \leftarrow (Register_n)$  n = 1 ... 15

> $(Register_0) \leftarrow (Carry)$  $(PC) \leftarrow (PC) + 1$

**Befehlscodierung:** 011110

#### SHRC < Register >

Schiebe Register nach rechts durch Übertragsbit **Funktion:** 

#### **Beschreibung:**

Die 16 Bits des Registers und das Übertragsbit werden um ein Bit nach rechts geschoben, wobei das alte Übertragsbit dem Bit15 zugewiesen wird und das neue Übertragsbit das Bit0 erhält.

#### **Beispiel:**

LOADI R0, 1111 0000 0000 1111b ; Carry setzen SHRLC R0 SHRLC R0 ; Carry auf Bit15

Bytes: 1 Zyklen:

**Operationsablauf:**  $(Register_n) \leftarrow (Register_{n+1})$  n = 0 ... 14

 $(Register_{15}) \leftarrow (Carry)$ 

 $(PC) \leftarrow (PC) + 1$