2020년 1학기 반도체공정기술 5주차 출석인정을 위한 과제

제출기한: 2020년 4월 19일

학번: 2017117986

성명: 이근정

강의내용/자료 참고해서 아래 질문에 답하세요.

본 과제 출석 인정을 위한 것이며 LMS를 통해 과제 제출하면 출석 인정됩니다.

[질문]

[1] 반도체의 carrier concentration과 mobility를 알 때 이 반도체 재료의 resistivity를 계산하는 문제는 반도체 물리의 기초 중에 기초에 해당하는 문제입니다. 어떤 반도체의 doping concentration이 1×10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>이고 상온 에서의 carrier mobility가 1100 cm2/V-s일 때 이 반도체의 상온에서의 <u>resistivity (ohm-cm)는 얼마인지 계산해</u> <u>보세요.</u> (이 문제가 엄밀하게 성립하기 위해서는 다음 두가지 가정이 있어야 되겠지요. (i) 해당 dopant는 상온

에서 100% ionized 된다. (ii) 상온에서 이 반도체의 intrinsic carrier concentration은 doping concentration에 비

해 무시할 수 있을 정도로 작다.)

Resistivity = 1/conductivity이고, Conductivity = q\*carrier concentration\*mobility이다. 문제의 가정에 의해 반도체 내 캐리어 농도는 도핑 농도에 의해 결정되고, 상온에서 도핑된 dopant는 모두 100% 이온화되므로 현재 반도체 내 캐리어 농도는  $1\times10^{16}$  cm<sup>-3</sup>이라고 단언할 수 있다. 상온에서 캐리어 이동도가 1100 cm2/V-s이므로 conductivity =  $q*(1\times10^{16}$  cm<sup>-3)\*</sup>(1100 cm2/V-s) =  $(1.6\times10^{\circ}(-19)C)*(1\times10^{16}$  cm<sup>-3)\*</sup>(1100 cm2/V-s)=1.76 C/V-s-

cm=1.76A/V-cm이다. 따라서 resistivity = 1/conductivity = 0.568 ohm-cm

[2] 실제로 Si wafer를 구매할 경우 판매하는 곳에서 제공하는 정보에는 doping concentration가 주어지는 경우보다 resistivity가 주어지는 경우가 더 많습니다. 그리고 mobility 정보는 주어지지 않습니다. 그런데, 소자 디자인을 하기위해서는 doping concentration을 알아야 되는 경우가 대부분입니다. 다음 wafer 정보로부터 해당

wafer의 doping concentration이 얼마인지 계산해 보세요.

- Dopant: As


- 상온에서의 resistivity: 1 ohm-cm

https://cleanroom.byu.edu/ResistivityCal에서 제공하는 Resistivity & Mobility calculator를 통해 As 원자가 SI 기판에 doping 되었을 때, 기판이 1ohm-cm의 비저항을 가지려면 도핑 농도가 어느정도 될지 계산해보았다. 계산 결과 As 원자가 약 5×10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>만큼 doping 되었을 때, 약 1256.4 cm²/V-S의 mobility를 가졌고, 그 때의 비저항 값은 약 0.99ohm-cm였다.

강의에서 이야기한 바와 같이 Si의 mobility가 주어져 있지 않고 mobility는 doping concentration의 함수이므로 resistivity로부터 doping concentration을 바로 계산할 수 없습니다. 그러나 Si의 doping concentration과 resistivity는 이론적으로/실험적으로 정확하게 계산되어 있고 인터넷에 제공되는 간단한 계산 프로그램으로 쉽게 찾을 수 있습니다. (Hint: Google에서 "resistivity carrier concentration"를 찾아보세요. 참고로 저는 미국 Brigham Young University(BYU)에서 제공하는 반도체 관련 website를 2000년대 초부터 가끔씩 사용해 왔습니다. 유용한 정보들이 있습니다.)

$$\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p : conductivity$$

$$\left[\frac{A}{V \cdot cm} = \frac{S(siemens)}{cm}\right]$$



$$R = \rho \frac{L}{wt} = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{wt}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$
: resistivity

$$\left[\frac{A}{V \times cm} = \frac{S(siemens)}{cm}\right]^{-1} = \left[\Omega \cdot cm\right]$$