УРОКИ ПО SPIKE PRIME


By the Makers of EV3Lessons



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОШИВКИ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN






ЦЕЛЬ УРОКА

Узнаем, как обновить SPIKE Prime.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХАБУ



- Подключите SPIKE Prime к компьютеру с помощью USB-кабеля для обновления ОС.
- Программное обеспечение автоматически подключится к Хабу, если вы используете USB
- Примечание: Если вы используете версию программного обеспечения для iOS, Android или Chromebook, вам может потребоваться подключиться к Хабу с помощью компьютера в первый раз, чтобы обновить встроенное ПО на Хабе. Последующие обновления можно проводить с помощью Bluetooth.


ОБНОВЛЕНИЕ ОС ХАБА


 Если доступно обновление, вы получите всплывающее окно с предложением сделать это.



ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ХАБА

При первом обновлении операционной системы Хаба вам будет предложено переименовать его.








УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ ХАБА

- Когда новая версия ОС Хаба будет доступна, на панели мониторинга Хаба, рядом с текущей ОС Хаба, появится кнопка с надписью обновить.
- Вы также можете увидеть всплывающее окно в правой части экрана, указывающее на то что обновление ОС Хаба доступно.
- Никогда не отключайте Хаб во время обновления.










УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Вы можете проверить наличие обновлений программного обеспечения SPIKE Prime из приложения.
- Нажмите на меню Справка внутри проекта и проверьте наличие обновлений.



CREDITS

- This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.