SPIKE PRIMETUTORIALS

By the Creators of EV3Lessons



تعيين وضبط حركة الروبوت


BY SANJAY AND ARVIND SESHAN ترجمة رنا الشلبي





أهداف الدرس

- التعرف على كيفية تهيئة (تعيين) حركة الروبوت في روبوت سبايك برايم.
 - التعرف على كيفية إضافة لبنات البرمجة الأولى إلى لوحة البرمجة.




لماذا عليك ضبط وتعيين برنامجك؟


- كل روبوت مختلف.
- تبل أن تتمكن من البرمجة للتحرك أو الدوران ، تحتاج أولاً إلى تعيين كيفية ضبط وتهيئة الروبوت .
 - ما هي المنافذ الموصولة مع محركات القيادة؟
 - ما نوع العجلات التي تستخدمها؟
 - ما السرعة التي تريدها؟
 - هل ترید التوقف فورًا في نهایة الحركة؟
 - یجب أن تكون هذه المعلومات موجودة فی كل برنامج تكتبه.

ما الذي يتصل بكل منفذ؟




تهيئة وضبط الروبوت Droid Bot IV







الإعدادات الافتراضية للروبوت ADB



تعيين لبنات الحركة





تحدید المحرکات المتصلة بالعجلات الیسری والیمنی (غیّر إعدادات الروبوت الخاص بك). عندما تحتوي اللبنات علی منفذین للعجلات - فإن الاول یکون للعجلة الیسری والثاني للیمنی.

اضبط السرعة "الافتراضية" للبنات التحريك التي قد تستخدمها لاحقًا في البرنامج.


حدد ما يفعله الروبوت في نهاية لبنة الحركة (الكبح brake أو لزوم الموضع hold position أو حر الحركة float). للوصول إلى هذه اللبنة ، ستحتاج إلى إضافة «حركات إضافية» من الملحقات.

وضع التوقف :الكبح، لزوم الموضع، حر الحركة

- Break **الكبح** بعد الحركة ، يتم إيقاف المحركات بقوة.
- **Hold position لزوم الموضع** بعد الحركة ، يتم إيقاف المحرك بقوة واستخدام قوة المحرك لل المحرك لل المحرك المحرك لل المحرك الليد.
 - Float حر الحركة بعد الحركة ، يسمح للمحركات بالتحرك تبعاً لقوة الدفع.
 - بشكل عام ، سنستخدم وضع لزوم الموضع أو الكبح في معظم برامجنا.



كيفية إضافة قالب (لبنة) البرمجة





الخطوة 2: أفلتها بجوار لبنة البداية (السهم الأخضر) (انظر الرسم)

حجم العجلة وتعيين إعدادات الحركة



ومع ذلك ، قبل استخدام هذا الوضع ، يجب عليك
 أن تخبر البرنامج بعدد السانتيمترات لكل دورة
 عجلة.

محددة بـ سم.

الخيار الافتراضي للبنة الحركة هو التحرك لمسافة


- ستحتاج إلى حساب هذه القيمة حيث أنها تعتمد على العجلة التي تستخدمها. توضح الشريحتان الطرق المختلفة لحساب هذه القيمة.
 - لاحظ أنه يمكنك استخدام البوصات (الإنش) بدلاً من السانتيمترات إذا كنت تفضل ذلك.



كم سانتيميتر يتحرك الروبوت خلال دورة عجلة واحدة؟ (طريقة 1)

- ابحث عن قطر العجلة بالميلليميتر المطبوع على الإطار وقسمه على 10 لتحويله إلى سم (لأن كل 1 سم = 10 مم)
 - 2. اضرب الإجابة في الخطوة 1 بـ π (3.14) لحساب المحيط.
 - استخدم القيمة (النتيجة) لتعيين لبنة دوران المحرك.
 - مثال للحساب باستخدام عجلات سبايك برايم الأساسية الصغيرة المستخدمة في Droid Bot IV :
 - عجلات سبایك برایم الصغیرة = القطر 5.6 سم
 - 2. م 5.6 سم × π = 17.5 سم لكل دورة
 - مثال للحساب باستخدام عجلات سبايك برايم الأساسية الكبيرة المستخدمة في ADB :
 - عجلات سبایك برایم الكبیرة = القطر 8.8 سم
 - 27. 8.8 سم × π = 27.6 سم لكل دورة











كم سانتيميتر يتحرك الروبوت خلال دورة واحدة؟ (الطريقة 2)

- استخدم لوحة عرض المعلومات لعرض بيانات المستشعر للعثور على قيمة درجات المحرك.
- 1. ضع المسطرة بجوار العجلة أو الروبوت عند 0 سم (الجزء من الروبوت الذي تستخدمه للتوافق مع 0 ، يجب عليك أن تستخدمه نفسه لقياس المسافة في الخطوة 2).
- 2. دحرج الروبوت إلى الأمام حتى تصل قراءة البرنامج في برنامج سبايك (إلى دوران واحد أو 360 درجة). بمجرد أن تتعلم برمجة الحركة، يمكنك برمجة الروبوت ليتحرك دورة واحدة إلى الأمام.
 - اقرأ عدد السانتيميترات التي تحركها الروبوت على طول المسطرة.
 - استخدم هذه القيم لتعيين حركة الروبوت الخاص بك.



باختصار

- بالنسبة إلى Droid Bot IV، يتم استخدام عجلات أصغر. في كل دورة عجلة يتحرك الروبوت فقط
 17.5 سم. يتم تعيين السرعة الافتراضية بشكل أعلى.
 - النسبة لـ ADB، يتم استخدام العجلات الأكبر. في كل دورة عجلة يتحرك الروبوت 27.6 سم. السرعة الافتراضية أقل لتحكم أفضل.



Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)

الاعتماد

- تم إنشاء هذا الدرس من قبل Sanjay Seshan و Arvind Seshan من أجل دروس سبايك برايم.
 - المزيد من الدروس متوفرة في الموقع www.primelessons.org
- rana.shalabi@hotmail.com تمت ترجمة الدروس وتنسيقها باللغة العربية من قبل المدربة **رنا الشلبي** □ تمت ترجمة الدروس



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.