# 1. Tính toán bước sóng của tín hiệu vô tuyến hoạt động ở băng tần 3 GHz

$$\lambda = (3 \times 10^{8}) / (3 \times 10^{9}) = 0.1 \text{m} = 10 \text{cm}$$

Bước sóng của tín hiệu là 10 cm.

#### 2. So sánh Wi-Fi 5 (802.11ac) và Wi-Fi 6 (802.11ax)

#### Wi-Fi 5 (802.11ac)

#### Uu điểm:

- Tốc độ cao trên băng tần 5 GHz.
- Ôn định khi ít thiết bị kết nối.
- Được sử dụng phổ biến, chi phí thấp hơn.

## Nhược điểm:

- Không hỗ trợ 2.4 GHz, gây khó khăn khi kết nối thiết bị cũ.
- Hiệu suất giảm trong môi trường có nhiều thiết bị.
- Độ trễ cao hơn khi có nhiều người truy cập.

### Wi-Fi 6 (802.11ax)


#### Ưu điểm:

- Tốc đô nhanh hơn và đô trễ thấp hơn.
- Hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn giữ hiệu suất cao.
- Tiết kiệm pin hơn với công nghệ TWT.
- Hỗ trợ băng tần 6 GHz (Wi-Fi 6E), giúp tránh nhiễu.
- Bảo mật tốt hơn nhờ WPA3.

# Nhược điểm:

- Chi phí cao hơn do thiết bị mới.
- Thiết bị cũ không hỗ trợ Wi-Fi 6 đầy đủ.

# 3. Vẽ sơ đồ mô tả quá trình truyền dữ liệu trong mạng WLAN sử dụng 802.11



# 4. Lựa chọn chuẩn mạng cho khu vực 5 km² với tốc độ 50 Mbps

- · Chuẩn phù hợp: LTE-Advanced hoặc Wi-Fi 6E
- · Lý do chọn:
  - Wi-Fi 6E (sóng 6 GHz) có tốc độ cao nhưng giới hạn phạm vi → Cần nhiều điểm phát.
  - LTE-Advanced (4G+) có vùng phủ sóng rộng, hỗ trợ tốc độ cao, ít nhiễu hơn.
  - Mesh Wi-Fi có thể là giải pháp nếu có nhiều điểm phát trải đều khu vực.

# 5.Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến WPAN trong nhà thông minh

# Yếu tố ảnh hưởng:

- o Phạm vi: Zigbee, Z-Wave có phạm vi hẹp hơn Wi-Fi.
- o **Nhiễu sóng:** Thiết bị Bluetooth, Wi-Fi, lò vi sóng gây nhiễu.
- o **Tốc độ:** WPAN (Zigbee, Bluetooth) có tốc độ thấp hơn Wi-Fi.

#### Giải pháp:

- Dùng Zigbee hoặc Z-Wave thay vì Wi-Fi nếu không cần tốc độ cao.
- o **Mạng lưới (Mesh Network)** giúp mở rộng phạm vi phủ sóng.
- Chọn băng tần phù hợp để tránh nhiễu (dùng Wi-Fi 6E với băng tần 6 GHz).