

Valmira Veri Toplama Kılavuzu

Deniz Yaşamını Koruma Derneği · ZetaPlast · Billur Optik için ölçüm, kanıt ve panel kullanımı

Sürüm: 1.0 · 24 Eylül 2026 · Committed Danışmanlık A.Ş. · Panel: pasaport.committedevents.app

1. Neden ölçüyoruz?

Her Valmira gözlüğünün QR pasaportu, sizin girdiğiniz verilerden hesaplanır. Pasaport iki şeyi açıkça gösterir: verinin **ölçülmüş mü yoksa tahmin mi** olduğu ve buna bağlı **veri kalitesi puanı**. Ölçülmüş veri girdikçe puan yükselir, belirsizlik aralığı daralır ve pasaport üçüncü taraf doğrulamasına hazır hâle gelir. Tahmin girmek yasak değildir; ancak "tahmin" olarak işaretlenmelidir.

Yöntem seçeneği	Ne zaman seçilir	Kanıt
Kantarla tartıldı	Ağ, granül, çerçeve, yolluk kantar/terazi ile tartıldı	Kantar fişi veya ekran fotoğrafı
Sayaçla ölçüldü	Elektrik veya su sayacı başlangıç/bitiş okundu; enerji analizörü kullanıldı	Sayaç fotoğrafı, analizör raporu
Fiş / fatura	Yakıt fişi, elektrik faturası, nakliye irsaliyesi var	Belgenin fotoğrafı veya PDF'i
Depo seviyesinden	Yakıt deposu operasyon öncesi/sonrası okundu	Seyir defteri sayfası
Anma gücü × süre	Makine etiketindeki güç × çalışma saati ile hesaplandı	Makine etiketi ve üretim süresi kaydı
Alandan türetildi	Ağ tartılmadı; alan × standart yoğunluk kullanıldı	Alan ölçümü notu, fotoğraf
Tahmin	Yukarıdakilerin hiçbiri yok	Kısa açıklama

2. DYKD — deniz operasyonu

Operasyon öncesi

- Her tekne için yakıt deposu seviyesini kaydedin veya yakıt fişlerini saklayın. Bot ve ana teknenin yakıt türünü (dizel/benzin) not edin.
- Asma kantar (min. 100 kg kapasiteli, 0,5 kg hassasiyet) teknede bulunsun.

Operasyon sırasında

- Ağın çıkarılışını ve tekneye alınışını fotoğraflayın (pasaportta kullanılır).
- Ağı tekneye aldıktan sonra, süzülmeden önce tartın: **ıslak ağırlık**. Kantar ekranını fotoğraflayın.
- Aynı operasyonda halat, lastik gibi ağ dışı atık çıkarsa ayrıca tartın.

- Ağın yaklaşık boyutlarını (m²), türünü (naylon monofilament/multifilament, PE, PP) ve konumu (GPS) not edin.

Operasyon sonrası

- Ağ süzülüp/kuruyunca teslimden önce yeniden tartın: **kuru ağırlık**.
- Panelde "Yeni operasyon" ile kaydı oluşturun; her tekne için yakıt litresi ve yöntemi girin; fişleri ve fotoğrafları yükleyin; "Onaya gönder"e basın.

Alan	Birim	Kaynak
Islak ağ	kg	Asma kantar
Kuru/süzülmüş ağ	kg	Asma kantar
Ağ alanı	m ²	Ölçüm veya tahmin
Ağ dışı atık	kg	Kantar
Tekne yakıtı	L	Fiş veya depo seviyesi
Konum	enlem/boylam	GPS
Derinlik	m	Dalış bilgisayarı

3. ZetaPlast — granül lotu

- Lot başlamadan elektrik sayacını okuyun ve fotoğraflayın; lot bitince tekrar okuyun. Tesis geneli sayaç varsa, lotun payını üretim oranıyla hesaplayıp "Hesaplandı" seçin.
- Tesise giren ağı kantarla tartın; hangi DYKD operasyonlarından kaç kg geldiğini irsaliyeye eşleştirin (panelde "Kaynak operasyonlar").
- Çıkan granülü tartın; ayıklama artığını (ağ dışı) tartın ve nereye gittiğini (depolama/yakma/geri dönüşüm) belirtin.
- Su sayacını okuyun; atık su miktarı ayrı ölçülüyorsa boş bırakın (temin kadar kabul edilir).
- Polimer doğrulaması için FTIR veya DSC raporu yükleyin; pasaportta "PA6 doğrulandı" rozeti çıkar.
- Nakliye: liman → tesis mesafesi, araç türü ve ağın ıslak mı süzülmüş mü taşındığı; irsaliyeyi yükleyin.
- Yenilenebilir elektrik sertifikanız (I-REC / YEK-G) varsa yükleyip payı girin.

Alan	Birim	Kaynak
Giren kuru ağ	kg	Kantar
Çıkan granül	kg	Kantar
Elektrik (lot)	kWh	Sayaç / fatura
Su / atık su	m ³	Sayaç
Katkı	kg	Tartım
Nakliye	km, araç	İrsaliye
Polimer	PA6/PE/PP	FTIR / DSC

4. Billur Optik — üretim partisi

- Enjeksiyon enerjisi en önemli veridir** (çerçeve ayak izinin yaklaşık %90'ı). Makinenin enerji sayacı yoksa bir partide taşınabilir enerji analizörü bağlayıp parti toplam kWh'ini ölçün; "Sayaçla ölçüldü"

seçin. Anma gücü × süre hesabı kabul edilir ama muhtemelen fazla tahmin verir ve veri kalitesini düşürür.

- Kurutma, hazırlık, vernik ve montaj için de mümkünse sayaç; değilse anma gücü × süre.
- Kullanılan granülü (kg) ve yolluğu (kg) tartın; yolluk kırılıp yeniden kullanılıyorsa "kapalı döngü" seçin.
- 10 çerçevenin camsız ortalama ağırlığını, menteşe/vida malzeme ve ağırlığını, vernik kuru film ağırlığını (tüketim ÷ adet) girin.
- Cam: malzeme (PC, CR-39, TAC...), ham ve monte ağırlık (çift), kaplama, tedarikçi adı. Tedarikçiden **EPD veya doğrulanmış PCF** isteyin ve yükleyin; yoksa sistem malzeme modelini kullanır.
- Ambalaj: kutu, kılıf, bez malzeme ve gram; dağıtım: fabrika → depo/mağaza mesafesi ve araç (isteğe bağlı).

Alan	Birim	Kaynak
Granül kullanımı	kg	Kantar
Üretilen gözlük	adet	Üretim kaydı
Çerçeve net	g	Hassas terazi
Yolluk	kg	Kantar
Proses elektriği	kWh	Sayaç / analizör / anma gücü
Cam	g, malzeme	Terazi, tedarikçi
Metal, vernik, ambalaj	g	Terazi

5. Onay akışı ve sık sorularlar

1. Kaydı oluşturun, kanıtları yükleyin, **Onaya gönder**. Onaya gönderdikten sonra düzenleyemezsiniz.
2. Committed kanıtları kontrol eder; eksik varsa "Düzeltilme istendi" notuyla geri gelir; düzeltip yeniden gönderin.
3. Onaylanan kayıt kilitlenir ve bir sonraki partnerin seçim listesinde görünür (operasyon → lot → üretim → pasaport).
4. Kütle dengesi: bir operasyondan alınan ağı, operasyonun kuru ağından; bir lottan kullanılan granül, lotun çıktısından fazla olamaz. Panel uyarır.

Tartım yapamadık, ne olacak? Tahmin girin, "Tahmin" veya "Alandan türetildi" seçin; pasaport bunu dürüstçe gösterir. **Fiş kayboldu?** Depo seviyesi veya motor gücü × saat girin. **Şifremi unuttum?** Giriş ekranında "Şifremi unuttum". **Yeni kullanıcı?** Committed yöneticisi ekler; her partner yalnızca kendi kayıtlarını görür.

Sorular: Committed pasaport ekibi — committed.app